



各部の名称と説明

本体



付属品



〈本体〉

名称	説明
吹込み口	アルコールを検出するガスセンサと息の吹き込み量を検知する圧力センサが内蔵されています。
液晶ディスプレイ(LCD)	測定結果や本体操作方法などを表示します。
POWER/エントリースイッチ (●)	・長押しすると本機の電源がON/OFFされます。 ・画面に表示されたメッセージに対して受け答えをする時に使用します (『●』次へ など)
ファンクションスイッチ (■)	測定モード中に押すと設定モードへ移行します。
カーソルスイッチ (▶)	・画面に表示されたメッセージに対して受け答えをする時に使用します (『▶』次へ など) ・長押しするとカーソルや測定結果を1つ前に戻します。(パスワード、I D、日付などの設定画面及び結果確認画面)
ハンドストラップ取付口	付属のストロー差込用アタッチメントとハンドストラップを取り付けてください。
電池蓋	電池収納部を開閉するためのフタです。
USB接続端子	USBケーブルを接続する端子です。

〈付属品〉

通信ソフトCD-ROM	パソコン上でアルコール測定や測定データの転送・管理するソフトと取扱説明書の電子データが収録されています。(パソコンと接続しない場合は、インストールする必要はありません)
USBケーブル	パソコンと接続するときに使用するケーブルです。
ストロー差込用アタッチメント	ストローを使って息を吹き込むときに使用するアタッチメントです。ハンドストラップ取付口に取り付けて携帯してください。
ストロー (見本)	ストロー差込用アタッチメントに取り付けるストローです。
専用収納袋	保管時の収納袋です。
ハンドストラップ	落下防止用のハンドストラップです。
アルカリ乾電池	アルカリ乾電池以外にはニッケル充電電池 (例えば eneloop®(Panasonic) 、EVOLTA®(Panasonic) など) が使用できません。マンガン電池、ニッカド電池は使用できません。初期動作確認用にご使用ください。

本体の操作方法

1 本体に新品の単3型電池を入れます。

2 吹込み口にストロー差込用アタッチメントとストローを取り付けます。

3 画面が表示されるまで ●スイッチを押し続けてください。ロゴ画面が表示された後に、ドライバーID入力画面に移りますのでドライバーIDを入力してください。(▶スイッチを押すと数字が変わり、●スイッチを押すとカーソルが次の桁へ移動します。)

4 ⑤に続く

5 『ピッ』とブザーが鳴って呼気吹き込み画面 (画面⑥) が表示されたら大きく息を吸って、ストローをくわえてピピッと音が鳴るまで3秒間吹き続けてください。このとき、息の強さが適切であればブザーが鳴動し続けます。画面⑥

6 正常に息を測定できるとピピッと音が鳴り、計算中画面 (画面⑦) を表示後に結果表示を行います。

7 結果表示後、電源を切る場合は●スイッチを押してください。(ボタン操作しなければ60秒後にオートオフします。) 再測定を行う場合は▶スイッチを押してください。「本体を振って下さい」というメッセージが画面に表示されている間は、吹込み口に風が通る方向に本体を振り続けてください (振るときはアタッチメントを本体から取り外して、本体とアタッチメントを両方振ってください。) なお、画面の下には次の測定までの待ち時間が表示されます。

8 終了、または②に戻る

9 故障かな?? と思ったら

10 修理を依頼される場合

11 お客様ご相談窓口

12 点検を依頼してくださいと表示される

13 温度エラーと表示される

14 電源ONすると日時設定の画面が表示される

15 息を吹きかけても反応しない

16 呼気が認識できませんと表示される

17 液晶ディスプレイに何も表示されない

18 電池は入っていますか?

19 電池の向きは正しいですか?

20 電池の残量は問題ありませんか?

21 USBケーブルやACアダプタは正しく接続されていますか?

22 吹きつけ位置の後ろを指などでふさいでいませんか?

23 吹きつけ位置の後ろを指などでふさいでいませんか?

24 再度、本体の操作方法に従って、強くしっかりと呼気を吹き付けてください。

25 長時間使用されていないか、使用時間が短かったため、バックアップ電池が消耗して日時情報がリセットされています。日時設定をおこなってからご使用ください。

26 使用温度範囲 (0°C~40°C) から外れる環境下では使用できません。使用温度範囲内の環境に移動して、しばらくしてから電源を入れなおしてください。

27 使用期間を超えていますので点検・校正を依頼してください。(有料) メーカーにお問い合わせください。

28 上記の方法を行っても異常が直らない場合にはただちに使用を中止して、点検修理の依頼をしてください。保証規定に従って販売店が無償で修理させていただきます。保証期間が過ぎている場合や保証規定に沿わない場合は有償にて修理させていただきます。

29 修理・お手入れ・お取扱いなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

30 電池切れの場合

31 ヒントとヘルプ

32 ヒントとヘルプ

33 ヒントとヘルプ

34 ヒントとヘルプ

35 ヒントとヘルプ

36 ヒントとヘルプ

37 ヒントとヘルプ

38 ヒントとヘルプ

39 ヒントとヘルプ

40 ヒントとヘルプ

41 ヒントとヘルプ

42 ヒントとヘルプ

43 ヒントとヘルプ

44 ヒントとヘルプ

45 ヒントとヘルプ

46 ヒントとヘルプ

47 ヒントとヘルプ

48 ヒントとヘルプ

49 ヒントとヘルプ

50 ヒントとヘルプ

51 ヒントとヘルプ

52 ヒントとヘルプ

53 ヒントとヘルプ

54 ヒントとヘルプ

55 ヒントとヘルプ

56 ヒントとヘルプ

57 ヒントとヘルプ

58 ヒントとヘルプ

59 ヒントとヘルプ

60 ヒントとヘルプ

61 ヒントとヘルプ

62 ヒントとヘルプ

63 ヒントとヘルプ

64 ヒントとヘルプ

65 ヒントとヘルプ

66 ヒントとヘルプ

67 ヒントとヘルプ

68 ヒントとヘルプ

69 ヒントとヘルプ

70 ヒントとヘルプ

71 ヒントとヘルプ

72 ヒントとヘルプ

73 ヒントとヘルプ

74 ヒントとヘルプ

75 ヒントとヘルプ

76 ヒントとヘルプ

77 ヒントとヘルプ

78 ヒントとヘルプ

79 ヒントとヘルプ

80 ヒントとヘルプ

81 ヒントとヘルプ

82 ヒントとヘルプ

83 ヒントとヘルプ

84 ヒントとヘルプ

85 ヒントとヘルプ

86 ヒントとヘルプ

87 ヒントとヘルプ

88 ヒントとヘルプ

89 ヒントとヘルプ

90 ヒントとヘルプ

91 ヒントとヘルプ

92 ヒントとヘルプ

93 ヒントとヘルプ

94 ヒントとヘルプ

95 ヒントとヘルプ

96 ヒントとヘルプ

97 ヒントとヘルプ

98 ヒントとヘルプ

99 ヒントとヘルプ

100 ヒントとヘルプ

サブメニューの使用方法

本製品では過去の測定結果、液晶ディスプレイのバックライト設定やコントラスト調整などができます。下記の手順で操作してください。その他の項目につきましては、サブメニュー取扱説明書をご覧ください。(なお、これらの項目は管理者様が操作するようにしてください)

1 測定待機中 (画面①~画面⑤いずれかが表示された状態) に■スイッチを押すと、測定を中断して設定モード画面に移ります。

2 各設定に応じて操作を進めてください。

結果確認

設定モード画面で「3. 使用状況」にカーソルを合わせて●スイッチを押し、さらに「2. 結果確認」にカーソルを合わせて●スイッチを押すと結果確認メニュー画面に移ります。

・全データ……… 保存された全ての測定結果を表示します。
・「ドライバー-ID」……… 指定したドライバー-IDの測定結果のみを表示します。
・前24hr.データ…24時間以内に測定された測定結果のみを表示します。

例「2.全データ」選択時

設定モード画面 (3にカーソル合わせ) → 使用状況メニュー画面 (2にカーソル合わせ) → 結果確認メニュー画面 (2にカーソル合わせ) → 結果確認画面 (3にカーソル合わせ)

次へ(▶)スイッチを短く押すと1つ古いデータを表示します (最も古いデータまで表示すると、最新データ表示に戻ります。●スイッチを押すと、設定モード画面へ戻ります。▶スイッチを長押しすると、1つ前に表示したデータに戻ります。)

バックライト

設定モード画面で「4. 設定」にカーソルを合わせて●スイッチを押しさらに「2. バックライト」にカーソルを合わせて●スイッチを押すとバックライト設定画面に移ります。(▶スイッチを押すとカーソルが次の項目へ移動します)

設定モード画面 (4にカーソル合わせ) → 設定モード画面 (2にカーソル合わせ) → バックライト設定画面 (バックライト設定: オン/オフ)

・オン…液晶ディスプレイのバックライトを点灯します。
・オフ…液晶ディスプレイのバックライトを消灯します。

コントラスト

設定モード画面で「4. 設定」にカーソルを合わせて●スイッチを押しさらに「3. コントラスト」にカーソルを合わせ●スイッチを押すとコントラスト設定画面に移ります。(▶スイッチを押すと表示文字が濃くなり■スイッチを押すと文字が薄くなります。)

設定モード画面 (4にカーソル合わせ) → 設定モード画面 (3にカーソル合わせ) → コントラスト設定画面