

## AGGIUNTE, VARIAZIONI ALLA QTP PCK

Nel presente documento vengono descritte le variazioni effettuate alla **QTP PCK** dotata della versione **1.4** del firmware di gestione, e sono da considerarsi una integrazione al precedente *Manuale utente Rel. 3.00 Edizione 10 Settembre 2002.*

### SET UP LOCALE

(Sostituisce omonimo paragrafo a pagina 14 del precedente manuale)

Tramite un'apposita modalità di set up locale é possibile settare direttamente dalla tastiera PC, collegata alla **QTP PCK**, i parametri del protocollo fisico di comunicazione e la funzione di keyclick.

Per accedere a questa modalità di funzionamento é necessario effettuare in sequenza i seguenti passi:

- 1) fornire alimentazione al terminale;
- 2) attendere primo lampeggio dei tre LED della tastiera;
- 3) attendere il secondo lampeggio dei tre LED della tastiera;
- 4) appena i tre LED sono disattivati, premere il tasto **SHIFT** ed immediatamente dopo il tasto **S**, mantenedoli contemporaneamente premuti per un tempo di circa **2 secondi**.

A questo punto sul display viene visualizzato la stringa “-Setup-” e tramite due tasti sarà possibile variare i parametri di configurazione, come di seguito riportato:

**FRECCIA IN BASSO:** Permette di scorrere i vari menù, visualizzano i seguenti messaggi:  
“**BAUD**” variazione del Baud Rate di comunicazione  
“**STOP**” variazione del numero di bit di Stop  
“**BEEP**” settaggio della funzione di keyclick

**FRECCIA DESTRA:** Permette di variare il valore relativo al menù visualizzato:  
**BAUD:** 38400, 19200, 9600, 4800, 2400 o 1200 Baud  
**STOP:** 1 o 2  
**BEEP:** ON o OFF

Una volta terminato il settaggio per uscire dal set up locale e ritornare nella normale modalità di funzionamento si devono premere contemporaneamente i tasti **CTRL SHIFT S**.

### **N.B.**

- Alla modalità di set up locale si può accedere solo all'atto dell'accensione qualora siano verificate le condizioni sopra descritte; durante il normale funzionamento della **QTP PCK** con la pressione di questi tasti non si attiva il set up ma viene semplicemente trasmesso il relativo codice sulla seriale.
- Si ricorda che per l'entrata in set up, a seguito del secondo lampeggio dei tre LED della tastiera, l'utente ha a disposizione 1,2 secondi per premere prima il tasto **SHIFT** e poi il tasto **S**. Qualora tali operazioni risultino difficoltose si può mantenere premuto il tasto **SHIFT** fin dall'inizio (prima di fornire l'alimentazione) e premere il tasto **S** dopo la seconda disattivazione dei tre LED (tale metodo potrebbe non funzionare su alcuni modelli particolari di tastiera).

