Cliquez sur le nom de l'automate choisi

- **Siemens S7-300**
- **Siemens S7-400**
- **Telemecanique Micro**
- **Telemecanique Premium**
- **Telemecanique Twido**
- **Telemecanique Quantum**
- **Telemecanique M340**
- **Rockwell SLC 500**
- **Rockwell Compact Logix**
- **Rockwell Control Logix**
- **GE Fanuc 90-30 / Alspa 8035**
- **GE Fanuc RX3i**
- **Omron CQM1**
- **Omron C200H**
- **Omron CJ1W**
- **ABB S800**
- **Autres API**

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR
- 6ES7 321-1BH01 / 1BH81-0AA0
- 6ES7 321-1BL00 / 1BL80-0AA0
- 6ES7 321-1EH01-0AA0
- 6ES7 321-1BH50-0AA0
- 6ES7 321-7BH00 / 7BH80-0AB0
- 6ES7 321-1FF01 / 1FF81-0AA0
- 6ES7 321-1EL00-0AA0
- 6ES7 321-1CH80-0AA0
- 6ES7 321-7RD00-0AB0
- 6ES7 321-1BP00-0AA0

Sorties TOR (1)
- 6ES7 322-1BH01 / 1BH81-0AA0
- 6ES7 322-1BL00-0AA0
- 6ES7 322-1EH01-0AA0
- 6ES7 322-1BF01-0AA0
- 6ES7 322-1FF01 / 1FF81-0AA0
- 6ES7 322-1HF01-0AA0
- 6ES7 322-8BF00-0AB0
- 6ES7 322-1HH00-0AA0
- 6ES7 322-1EL00-0AA0
- 6ES7 322-1HF10 / 1HF80-0AA0

Sorties TOR (2)
- 6ES7 322-1CF80-0AA0
- 6ES7 322-5SD00-0AB0
- 6ES7 322-5RD00-0AB0
- 6ES7 322-1BP00-0AA0
- 6ES7 322-1BP50-0AA0

Entrées/sorties TOR
- 6ES7 323-1BH00 / 1BH80-0AA0
- 6ES7 323-1BL00-0AA0
- 6ES7 312-5BD00-0AB0 (312C)
- 6ES7 313-6CE00-0AB0 (313C-2DP)
- 6ES7 313-6BE00-0AB0 (313C-2PtP)

Entrées/sorties TOR et ANA
- 6ES7 313-5BE00-0AB0 (313C)
- 6ES7 314-6CF00-0AB0 (314C-2DP)
- 6ES7 314-6BF00-0AB0 (314C-2PtP)

Entrées ANA
- 6ES7 331-7KF01-0AB0
- 6ES7 331-7NF00-0AB0
- 6ES7 331-7RD00-0AB0
- 6ES7 331-7SF00-0AB0
- 6ES7 331-7PF00-0AB0
- 6ES7 331-7KB01 / 7KB81-0AB0

Sorties ANA
- 6ES7 332-5HD01-0AB0
- 6ES7 332-5HB01 / 5HB81-0AB0
- 6ES7 332-7ND00-0AB0
- 6ES7 332-5RD00-0AB0
- 6ES7 332-5HF00-0AB0

Entrées/sorties ANA
- 6ES7 334-0KE00-0AB0
- 6ES7 335-7HG01-0AB0
- 6ES7 334-0CE01-0AA0

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR

- 6ES7 421-1BL00-0AA0
- 6ES7 421-1EL00-0AA0
- 6ES7 421-1FH00-0AA0
- 6ES7 421-7DH00-0AB0
- 6ES7 421-7BH00-0AB0
- 6ES7 421-1FH20-0AA0

Entrées ANA

- 6ES7 431-1KF00-0AB0
- 6ES7 431-1KF10-0AB0
- 6ES7 431-1KF20-0AB0
- 6ES7 431-7QH00-0AB0
- 6ES7 431-0HH00-0AB0

Sorties TOR

- 6ES7 422-1BH10-0AA0
- 6ES7 422-1BL00-0AA0
- 6ES7 422-1FF00-0AA0
- 6ES7 422-1FH00-0AA0
- 6ES7 422-1HH00-0AA0
- 6ES7 422-5EH10-0AB0
- 6ES7 422-7BL00-0AB0

Sorties ANA

- 6ES7 432-1HF00-0AB0

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR

- **TSX DEZ 12D2**
- **TSX DEZ 08A4**
- **TSX DEZ 12D2K**
- **TSX DEZ 08A5**
- **TSX DEZ 32D2**

Sorties TOR

- **TSX DSZ 04T22**
- **TSX DSZ 08T2**
- **TSX DSZ 08R5**
- **TSX DSZ 08T2K**
- **TSX DSZ 32T2**
- **TSX DSZ 32R5**

Entrées/sorties TOR

- **TSX DMZ 28DT**
- **TSX DMZ 28DR**
- **TSX DMZ 28AR**
- **TSX DMZ 64DTK**
- **TSX DMZ 28DTK**
- **TSX DMZ 16DTK**

Entrées ANA

- **TSX 37-22**
- **TSX AEZ 801**
- **TSX AEZ 802**
- **TSX AEZ 414**

Sorties ANA

- **TSX 37-22**
- **TSX ASZ 401**
- **TSX ASZ 200**

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR

- **TSX DEY 08D2**
- **TSX DEY 16D2**
- **TSX DEY 16D3**
- **TSX DEY 16A2**
- **TSX DEY 16A3**
- **TSX DEY 16A4**
- **TSX DEY 16A5**
- **TSX DEY 16FK**
- **TSX DEY 32D2K**
- **TSX DEY 64D2K**

Sorties TOR

- **TSX DSY 08T2**
- **TSX DSY 08T22**
- **TSX DSY 16T2**
- **TSX DSY 08T31**
- **TSX DSY 16T3**
- **TSX DSY 08R5**
- **TSX DSY 16R5**
- **TSX DSY 08R5A**
- **TSX DSY 08R4D**
- **TSX DSY 08S5**
- **TSX DSY 16S4**
- **TSX DSY 32T2K**
- **TSX DSY 64T2K**

Entrées ANA

- **TSX AEY 414**
- **TSX AEY 420**
- **TSX AEY 800**
- **TSX AEY 810**
- **TSX AEY 1600**

Sorties ANA

- **TSX ASY 410**
- **TSX ASY 800**

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR

- **TWD DDI 8DT**
- **TWD DDI 16DT**
- **TWD DDI 16DK**
- **TWD DDI 32DK**

Sorties TOR

- **TWD DDO 8UT**
- **TWD DDO 8TT**
- **TWD DDO 16UK**
- **TWD DDO 16TK**
- **TWD DDO 32UK**
- **TWD DDO 32TK**
- **TWD DRA 8RT**
- **TWD DRA 16RT**

Entrées/sorties TOR

- **TWD LMDA 20DTK**
- **TWD LMDA 20DUK**
- **TWD LMDA 20DTR**
- **TWD LMDA 40DTK**
- **TWD LMDA 40DUK**

Entrées/sorties ANA

- **TWD AMI 2HT**
- **TWD AMO 1HT**
- **TWD AMM 3HT**
- **TWD ALM 3LT**

Telemecanique Quantum

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR

- 140 DAI 540 00
- 140 DAI 553 00
- 140 DAI 740 00
- 140 DAI 340 00
- 140 DAI 353 00
- 140 DAI 440 00
- 140 DAI 453 00
- 140 DDI 841 00
- 140 DDI 853 00
- 140 DDI 353 00
- 140 DDI 364 00

Sorties TOR

- 140 DAO 840 00
- 140 DAO 842 10
- 140 DDO 353 00
- 140 DDO 843 00
- 140 DDO 364 00
- 140 DRA 840 00

Entrées/sorties TOR

- 140 DDM 390 00

Entrées ANA

- 140 ACI 030 00
- 140 AVI 030 00
- 140 ARI 030 10
- 140 ACI 040 00
- 140 AII 330 00

Sorties ANA

- 140 ACO 020 00
- 140 ACO 130 00
- 140 AIO 330 00

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR

- **BMX DDI 1602**
- **BMX DDI 1603**
- **BMX DDI 3202K**
- **BMX DDI 6402K**
- **BMX DAI 1602 (1)** *(en 24Vdc, logique négative)*
- **BMX DAI 1602 (2)** *(en 24 Vac)*
- **BMX DAI 1603**
- **BMX DAI 1604**

Sorties TOR

- **BMX DAO 1605**
- **BMX DDO 1602**
- **BMX DDO 1612**
- **BMX DDO 3202K**
- **BMX DDO 6402K**
- **BMX DRA 0805**
- **BMX DRA 1605**

Entrées/sorties TOR

- **BMX DDM 16025**
- **BMX DDM 16022**
- **BMX DDM 3202K**

Entrées ANA

- **BMX AMI 0410**
- **BMX ART 0414**
- **BMX ART 0814**

Sorties ANA

- **BMX AMO 210**

Entrées/sorties ANA

- **BMX AMM 0600**

Rockwell SLC 500

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR

- 1746 - IB32
- 1746 - IV32
- 1746 - IB16
- 1746 - IC16
- 1746 - IN16
- 1746 - ITB16
- 1746 - ITV16
- 1746 - IV16
- 1746 - IB8
- 1746 - IV8

Sorties TOR

- 1746 - OB32
- 1746 - OV32
- 1746 - OB16
- 1746 - OB16E
- 1746 - OBP16
- 1746 - OG16
- 1746 - OV16
- 1746 - OVP16
- 1746 - OW16
- 1746 - OB8
- 1746 - OBP8
- 1746 - OV8
- 1746 - OW8
- 1746 - OX8
- 1746 - OW4

Entrées ANA

- 1746 - NI8
- 1746 - NI4

Sorties ANA

- 1746 - NO4V
- 1746 - NO4I

Entrées/sorties ANA

- 1746 - NIO4V
- 1746 - NIO4I

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR

- 1769 - IA8I
- 1769 - IM12
- 1769 - IA16
- 1769 - IQ16
- 1769 - IQ16F
- 1769 - IQ32

Sorties TOR

- 1769 - OA8
- 1769 - OB8
- 1769 - OW8
- 1769 - OW8I
- 1769 - OA16
- 1769 - OB16
- 1769 - OB16P
- 1769 - OV16
- 1769 - OW16
- 1769 - OB32

Entrées/sorties TOR

- 1769 - IQ6XOW4

Entrées ANA

- 1769 - IF4
- 1769 - IF4I
- 1769 - IF8

Sorties ANA

- 1769 - OF2
- 1769 - OF4CI
- 1769 - OF8V
- 1769 - OF8C

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR

- 1756-IA16
- 1756-IA16I
- 1756-IA8D
- 1756-IB16
- 1756-IB16D
- 1756-IB16I
- 1756-IB32
- 1756-IC16
- 1756-IH16I
- 1756-IM16I
- 1756-IN16

Sorties TOR

- 1756-OA16
- 1756-OA16I
- 1756-OA8
- 1756-OA8D
- 1756-OA8E
- 1756-OB16D
- 1756-OB16E
- 1756-OB16I
- 1756-OB32
- 1756-OB8
- 1756-OB8EI
- 1756-OC8
- 1756-OH8I
- 1756-ON8
- 1756-OW16I
- 1756-OX8I

Entrées ANA

- 1756-IF6I
- 1756-IF8
- 1756-IR6I

Sorties ANA

- 1756-OF4
- 1756-OF6VI
- 1756-OF6CI
- 1756-OF8
- 1756-OV16E

GE Fanuc 90-30 / Alspa 8035

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR

- **IC693MDL230**
- **IC693MDL231**
- **IC693MDL240**
- **IC693MDL241**
- **IC693MDL630**
- **IC693MDL632**
- **IC693MDL634**
- **IC693MDL640**
- **IC693MDL643**
- **IC693MDL645**
- **IC693MDL646**
- **IC693MDL654**
- **IC693MDL655**

Sorties TOR

- **IC693MDL310**
- **IC693MDL340**
- **IC693MDL730**
- **IC693MDL731**
- **IC693MDL732**
- **IC693MDL733**
- **IC693MDL740**
- **IC693MDL741**
- **IC693MDL742**
- **IC693MDL752**
- **IC693MDL753**

Entrées ANA

- **IC693ALG220**
- **IC693ALG221**
- **IC693ALG222**
- **IC693ALG223**

Sorties ANA

- **IC693ALG390**
- **IC693ALG391**

Entrées/sorties ANA

- **IC693ALG442**

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR

- IC694MDL230
- IC694MDL231
- IC694MDL240
- IC694MDL241
- IC694MDL250
- IC694MDL260
- IC694MDL632
- IC694MDL634
- IC694MDL645
- IC694MDL646
- IC694MDL654
- IC694MDL655
- IC694MDL660

Sorties TOR

- IC694MDL310
- IC694MDL330
- IC694MDL340
- IC694MDL350
- IC694MDL390
- IC694MDL732
- IC694MDL734
- IC694MDL740
- IC694MDL741
- IC694MDL742
- IC694MDL752
- IC694MDL753
- IC694MDL754
- IC694MDL930
- IC694MDL931
- IC694MDL940

Entrées ANA

- IC694ALG220
- IC694ALG221
- IC694ALG222
- IC694ALG223
- IC695ALG600
- IC695ALG608
- IC695ALG616

Sorties ANA

- IC694ALG390
- IC694ALG391
- IC694ALG392
- IC695ALG704
- IC695ALG708
- IC695ALG808

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR

- **ID211**
- **ID212**
- **ID213**
- **IA121**
- **IA221**

Sorties TOR

- **OC221**
- **OC222**
- **OD211**
- **OD212**
- **OD213**
- **OD214**
- **OA221**

Entrées ANA

- **AD041**

Sorties ANA

- **DA021**

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR
• ID211
• ID001
• ID002
• IA121
• IA122
• IM211
• ID212
• IA122-V
• IA222-V
• IM212
• ID216
• ID217

Sorties TOR
• OC221
• OC224-V
• OC223
• OD214
• OD411
• OD213
• OA221
• OC222-V
• OD217
• OD211
• OA222-V
• OC225
• OD212

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR
• ID211
• ID231
• ID232
• ID261
• ID262
• IA111
• IA201

Sorties TOR
• OC201
• OC211
• OD201
• OD202
• OD211
• OD212
• OD231
• OD232
• OD233
• OD261
• OD263
• OA201

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR

- **DI810**
- **DI811**
- **DI814**
- **DI830**
- **DI831**
- **DI840**
- **DI880**
- **DI885**

Sorties TOR

- **DO810**
- **DO814**
- **DO815**
- **DO840**
- **DO880**

Entrées ANA

- **AI810**
- **AI820**
- **AI830/ AI830A**
- **AI835**
- **AI845**

Sorties ANA

- **AO810/ AO810V2**
- **AO820**
- **AO845**

Merci de nous contacter :

Weidmüller Sarl

12, Chaussée Jules César
B.P. 263 Osny
95523 Cergy Pontoise Cedex

Tél. +33 1 34245500
Fax +33 1 34245501

E-mail : info@weidmuller.fr
Internet : www.weidmueller.com