

NextView_®4

Software für Messdatenerfassung und Analyse

Visualisieren. Konfigurieren. Erfassen. Analysieren.

Eine Software für alles. NextView®4 umfasst die gesamte Welt der PC-Messdatenerfassung: von der Livedaten-Anzeige zur Messwertspeicherung bis zur Auswertung Ihrer Messapplikationen und noch vieles mehr.

Anwendungsorientiert. Ohne Programmierung.

Benutzerfreundlichkeit und Praxisorientiertheit stehen bei NextView®4 im Vordergrund. Ein intuitives Bedienkonzept (z. B. Drag & Drop) garantiert extrem kurze Einarbeitungszeiten, damit Sie schnell zu Ergebnissen kommen. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich.

Versionen. Für jeden was dabei.

Volle Funktionalität, eine Version mit Basisfunktionen oder lieber eine Analyseversion ohne Messhardware? Mit NextView®4 Pro, Lite oder Analyse werden Sie das finden, was Ihren Bedürfnissen entspricht. 30 Tage steht es Ihnen frei, den gesamten Funktionsumfang der Software zu testen.

Messhardware.

NextView®4 unterstützt alle aktuell erhältlichen Messsysteme von bmcm. Mehrere Geräte werden als <u>eine</u> Messanlage abgebildet.



Contrast is noticed by the first of the

Signale anzeigen. Live oder gespeichert.

Analoge, digitale oder CAN-Signale, die von der Messhardware bereitgestellt werden, können als Graphen, numerische Werte oder Pegel online angezeigt werden. Die Anzeige und Analyse gespeicherter oder importierter Messdaten aus einer Datei erfolgt in der so genannten Signalanzeige.

Steuern & Automatisieren.

NextView®4 bietet Schalter, Taster und Schieberegler zur Steuerung analoger und digitaler Ausgänge. Mit dem Zusatzmodul NextView®4 Script lassen sich Prozesse automatisieren oder individuelle Anwendungen realisieren. So kann im Alarmfall eine über die BASIC ähnliche Scriptsprache programmierte Aktion ausgelöst werden.

MultiScan. Trigger. Vorgeschichte.

Optimal für Langzeitmessungen und Störfallüberwachung. Der MultiScan erstellt aufeinander folgende Einzeldateien, die bereits analysierbar sind, während die Gesamtmessung noch läuft. Wurde ein Trigger (optional mit Vorgeschichte) gesetzt, erfolgt die Speicherung immer bei (oder vor) Eintreten eines Triggerereignisses über einen definierten Zeitraum.

FileTrain.

Mit der FileTrain-Funktion können Einzeldateien eines MultiScans wieder zusammengefügt werden. Dies ist zum Beispiel für Analysen über Dateigrenzen hinweg erforderlich.

1 Softwareinstallation und Hardwarekonfiguration



Sämtliche Software und Dokumentation befindet sich auf der im Lieferumfang inbegriffenen "Software Collection"-CD. Beim Einlegen der CD öffnet automatisch ein CD-Starter (andernfalls: openhtml.exe starten).



Wechseln Sie auf die NextView®4 Seite, indem Sie im CD-Starter den gleichnamigen Eintrag auswählen.

Detaillierte Hinweise befinden sich in den zugehörigen Datenblättern und Handbüchern. Für die PDF-Dokumentation wird der Adobe Acrobat Reader benötigt.



Die Installation ist von CD aus direkt ausführbar. Lässt dies Ihr Browser nicht zu, speichern Sie erst das Installationsprogramm auf die Festplatte und starten es dann separat.

Kategorie	Software	Hinweise	Dokumentation
Anwender-	<u>NV4.6</u>	Messsoftware NextView®4 in den Standalone Versionen:	DS-NV4
programm		• <u>Lite</u> : Basisversion mit Grundfunktionen	(Datenblatt)
		• <u>Pro</u> : Vollversion mit allen Funktionen	<u>UM-NV4</u>
		• Analyse: Version zur reinen Auswertung von Messdaten	(Benutzerhandbuch)
		Für 30 Tage steht NextView®4 als voll funktionsfähige Testversion kostenlos zur Verfügung. Nach dem Erwerb der Software sind alle Projekte, Messdateien und Einstellungen weiter verwendbar.	"Erste Schritte" im Demoprojekt (wird beim Erststart der Software geöffnet)
Add-on		optionales Zusatzmodul (erfordert Lizenznummer) zur Automatisie- rung von Prozessen und Realisierung individueller Anwendungen mittels einer BASIC ähnlichen, Event orientierten Scriptsprache	<u>UM-SCRIPT</u> (Benutzerhandbuch)

1.1 Installation von NextView®4

Das Installationsprogramm befindet sich auf der NextView®4 Seite der "Software Collection"-CD.



Während der Installation werden Angaben zur Programmgruppe, von der aus NextView®4 im Startmenü (Windows[®] XP/7) oder über den Startbildschirm (Windows[®] 8) geöffnet werden kann, und zum Verzeichnispfad, in dem die Software installiert werden soll, benötigt.

Bei Verwendung der Standardeinstellungen wurde der Eintrag "NextView 4.6" im Startmenü unter der Rubrik "Programme" installiert oder direkt auf dem Startbildschirm von Windows[®] 8.

1.2 Erststart von NextView®4

1.2.1 Lizenzierung

Beim ersten Programmstart fordert NextView®4 zur Eingabe verschiedener Benutzerinformationen auf.

Lizenzierung				
Name:	Harvey	Lizenzierung		
Firma: BMC Messsysteme Bitte geben Sie die Seriennummer un keine Lizenznummer für diesen Comp		Name: Harvey Firma: BMC Messsysteme GmbH		
Seriennummer: Lizenz:		Bitte geben Sie die Seriennummer und Lizenz ein. Falls Sie noch keine Lizenznummer für diesen Computer angefordert haben, dann klicken Sie bitte auf "Lizenz anfordern".		
	🔲 Kostenlose 30-ti	Seriennummer:		
Lizenz anfordern		Lizenz: I⊽ Kosteniose 30-tägige Testversion anfordern		
		Lizenz anfordem		

• Inhaber von NextView®4.6 Lite, Pro oder Analyse:

Als Besitzer einer Lite, Pro oder Analyse Version geben Sie die 10-stellige Seriennummer ein, die Sie beim Kauf von NextView®4 erhalten haben.

• NextView®4.6Testversion:

Wenn Sie die 30-Tage Testversion nutzen möchten, wählen Sie die Option "Kostenlose Testversion anfordern". In diesem Fall ist die Eingabe einer Seriennummer nicht nötig.

• Update NV4.x \rightarrow NV4.6:

Um ein kostenloses Update von einer früheren 4.x Version durchzuführen, geben Sie als Seriennummer die alte 4.x Lizenznummer (bis Version 4.3: 20-stellig) ein. Dies gilt auch für die Nutzer der Live! Version. Die alte Lizenznummer wird im Dialog "Lizenz" (Menü "Optionen") der früheren 4.x Version von NextView®4 angezeigt.

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Lizenz anfordern". Nachdem Sie der Softwarevereinbarung zugestimmt haben, können Sie auswählen, ob Sie die Lizenznummer per E-Mail oder über unsere Website (ggf. auch von einem anderen PC aus) anfordern wollen.



• Lizenznummer per E-Mail anfordern:

Bei Auswahl dieser Option wird automatisch Ihr E-Mail Programm geöffnet. Die angezeigte E-Mail enthält wichtige erforderliche Daten, die nicht verändert werden dürfen. Schicken Sie die E-Mail ab (<u>licence@bmcm.de</u>), damit die Lizenznummer an Ihre E-Mailadresse zurückgeschickt werden kann.

Lizenz Informationen Bitte geben Sie die benötigten Informationen ein Bitte wählen Sie aus wie Sie vorgeben wollen u	
Computer anzufordern. Dieser Computer Ckann E-Mails senden und empfang Wählen Sie diese Option, wenn der (verfülst, mit dem E-Mails gesender un	Lizenz Informationen Bitte geben Sie die benötigten Informationen ein
☞hat keine Verbindung zum Internet. Wählen Sie diese Option, wenn der (Internetverbindung verfügt, oder das	Bilte ölfnen Sie http://www.nextview.de/license.html in einem Browser auf einem belebigen Computer mit Internetverbindung. Dott geben Sie bilte die Seriernnummer und den Antorderungsocode ein. Seriernummer: <u>KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u>
	< <u>Z</u> urück Fertig stellen

• Lizenznummer per Internet anfordern:

Besitzt der PC, auf dem NextView®4 installiert ist, keine Verbindung zum Internet oder ist kein E-Mail Programm eingerichtet, notieren Sie sich Seriennummer und Anforderungscode. Geben Sie diese auf der Seite "NextView® Lizenzierung" (erreichbar über: <u>www.nextview.de</u>) an einem beliebigen PC ein.

Bei einer bestehenden Internetverbindung wählen Sie stattdessen die Schaltfläche "Öffnen". Ihre Lizenzierungsdaten werden automatisch auf der Seite "NextView® Lizenzierung" (s. o.) in Ihrem Standardbrowser angezeigt.

Geben Sie nun die E-Mailadresse ein, an die die Lizenznummer geschickt werden soll.

Um den Lizenzierungsvorgang abzuschließen, wird die per E-Mail erhaltene Lizenznummer (25-stellig) in den NextView®4 Dialog "Lizenzierung" eingefügt und die Schaltfläche "OK" betätigt.

Ð

- Die Lizenznummer entscheidet, welche Version (Testversion, Lite, Pro, Analyse) installiert wird. Sie ist nur für den PC gültig, für den die Lizenznummer beantragt wurde.
- Die Testversion gilt für 30 Tage ab Anforderung der Lizenznummer. Wird in dieser Zeit keine kostenpflichtige Lizenz erworben, schränkt sich der Funktionsumfang von NextView®4 erheblich ein.

1.2.2 Geräteinstallation

Der nächste Dialog "Geräteinstallation" (Lite, Pro) zeigt alle installierten und angeschlossenen Messsysteme an.

Geräteinstallation Wählen Sie die Geräte aus, mit denen Ne	xt View 4 arbeiten soll
Markieren Sie die Geräte, die installiert v wählen Sie 'Eigenschaften', um es zu ko	Geräteinstallation
Verfuigbare Geräte: □ 문루 Formulas □ 월 64.016 (SN000335, v1.0) □ ■ PCI-Basel (SN00055), MAD12 □ ■ PCI-Basel (SN00055), MAD15 □ ■ PCI-Basel (SN00364), MDA15	Walter De die Geräte dus, nin Gerät nach neur 4 abdeel soor Markieren Sie die Geräte, die installiert werden sollen. Selektieren Sie ein Gerät und wählen Sie Eigenschaften, um es zu konfigurieren. 전 국 2-USB-AD16f (SN00035, v1.0) 전 국 3 - Formulas Eigenschaften, w
	□ □

Messhardware, die mit NextView®4 verwendet werden soll, wird durch Anklicken der Auswahlbox im unteren Feld selektiert. Zusätzlich sind 16 Formelkanäle installierbar (nur NV4 Pro).

Mit der Soundkarte können Audiosignale in NextView®4 angezeigt, aufgezeichnet und analysiert werden. Dies ermöglicht die Verwendung der 30-Tage Testversion ohne bmcm Messhardware.

Einige Messsysteme besitzen spezifische Eigenschaften, die vor der Installation überprüft werden sollten. Dazu wird das Gerät im Feld oben markiert und die nun aktive Schaltfläche "Eigenschaften..." betätigt.

Messsystem	Einstellung	
LAN-Messsystem	Auswahl virtueller Kanäle 17-19:	
(iM-Serie)	• Temperatursensor (misst interne Gerätetemperatur)	
	 kurzgeschlossener Massekanal als 0V Referenz 	
	 Taktsignal bei externer Synchronisation 	
PCI(e)-Messkarte	Zur Überprüfung der Modulkonfiguration Modul markieren und auf "Eigenschaften" drücken.	
(PCI-/PCIe-Serie)	• Eingangsmodule (MAD-Serie): Betriebsart (single-ended/differentiell)	
	• verschiedene Ausgangsmodule (MDA-Serie): Ausgangsbereich (±5V/±10V)	
	Die Einstellungen müssen mit der Jumperkonfiguration auf dem Modul übereinstimmen!	

2 Nachträgliche Änderungen

2.1 Hardwarekonfiguration ändern



Der Dialog "Geräteinstallation" (s. Kap. 1.2.2) ist mit dem Befehl "Hardware Einstellungen" in der NextView®4 Programmgruppe erreichbar. Damit kann Messhardware ohne Neuinstallation in NextView®4 jederzeit hingefügt oder entfernt werden.

- Windows® XP/7: Start / (Alle) Programme / NextView 4.6 / Hardware Einstellungen
 - Windows[®] 8: Rechtsklick Startbildschirm / "Alle Apps" / NextView 4.6 / Hardware Einstellungen

2.2 Andere NextView®4 Version installieren (Upgrade)



Der Wechsel auf eine andere NextView®4 Version (z. B. von NextView®4 Testversion oder Lite auf NextView®4 Professional) ist ohne Neuinstallation über den Dialog "Lizenzen" im Menü "Optionen" möglich. Hier werden die freigeschalteten Lizenzen angezeigt.

Mit "Hinzufügen" wird der Dialog "Lizenzierung" geöffnet (s Kap. 1.2.1). Durch Eingabe der neu beantragten Lizenznummer wird auf die neue Version umgestellt.

0

Ein Upgrade auf eine andere Version erfordert keine Neuinstallation. Alle bisher erstellten Projekte und Messdateien sind weiterverwendbar.

2.2.1 Upgrade Testversion \rightarrow Pro, Lite, Analyse



Geben Sie im Dialog "Lizenzierung" die Seriennummer ein, die Sie beim Kauf der neuen Version erhalten haben und folgen Sie den Anweisungen zur Lizenzierung (s. Kap. 1.2.1, S. 3).

2.2.2 Upgrade Lite \rightarrow Pro



Geben Sie im Dialog "Lizenzierung" Ihre bisherige (Lite-)Seriennummer ein und folgen Sie den Anweisungen zur Lizenzierung (s. Kap. 1.2.1, S. 3).

Mit dem Erwerb der Professional Version wird bei bmcm die bisherige Seriennummer auf eine Professional-Seriennummer umgestellt, so dass Ihre NextView®4 Version durch Eingabe des neu beantragten Lizenzcodes als Vollversion freigeschaltet wird.

2.3 Zusatzmodule installieren

So wie der Wechsel auf eine andere NextView®4 Version (s. Kap. 2.2) erfolgt die Freischaltung und Lizenzierung einer Zusatzoption (z. B. NextView®4 Script) über den Dialog "Lizenzen" im Menü "Optionen".

3 Erste Schritte ...

Um sofort starten zu können, enthält das NextView®4 Startprojekt eine kurze Anleitung zum Anzeigen, Aufzeichnen und Auswerten von Signalen. Umfangreiche Hilfe finden Sie in der integrierten Online Hilfe.

Livedatenanzeige	
Neues Blatt anlegen:	▶ Im Menü "Blatt" → Neues Blatt
Neue Anzeige platzieren:	▶ Im Menü "Anzeige" → Livedatenanzeige
Anzeige aktivieren:	Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Anzeige. Es sind nun alle Eigen- schaften dieser Anzeige in der Eigenschaftenleiste links sichtbar.
Kanäle der Anzeige hinzufügen:	 Ziehen Sie die gewünschten Kanäle aus dem Kartenreiter "Kanäle" (Abschnitt "Ressourcen") der Eigenschaftenleiste in die Anzeige (Drag & Drop).
Einstellungen der Anzeige:	In der Eigenschaftenleiste lassen sich diverse Einstellungen vornehmen, z. B. Ka- nalnamen und digitalen Wert anzeigen lassen und die Farbe einstellen.
TIPP	• Mit der Tastenkombination [ALT+ENTER] können Sie die Eigenschaftenleiste ein- und ausblenden.

Messsystem konfigurieren		
Konfigurationsdialog öffnen:	 In der Eigenschaftenleiste im Abschnitt "Allgemeine Aufgaben" den Kartenreiter "Messgeräte" anzeigen und den Eintrag "Geräteeinstellungen" anklicken. 	
Aufzeichnung konfigurieren:	Wählen Sie "My Computer" in der TreeView und stellen Sie Abtastfrequenz, Messdauer usw. ein.	
Kanäle konfigurieren:	▶ Ein Klick auf das E-Zeichen neben einem Messgerät zeigt dessen Kanäle. Wählen Sie nun einen Kanal aus und stellen Sie Eigenschaften wie Name, Einheit, Mess- bereich, Umrechnungsfaktoren usw. ein.	
Aufzeichnung starten: In der Eigenschaftenleiste im Abschnitt "Allgemeine Aufgaben" den I "Start/Stop" wählen. Mit Klick auf "Messung starten" beginnt die Au auf die Festplatte.		
TIPP	In der Statusleiste unten sehen Sie den Zustand der Messung und die verbleibende Messdauer.	

Analyse von gespeicherten Messdaten			
Neue Anzeige platzieren:	▶ Im Menü "Anzeige" → Signalanzeige		
Signalanzeige aktivieren:	Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Anzeige. Es sind nun alle Eigen- schaften dieser Anzeige in der Eigenschaftenleiste links sichtbar.		
Messdatei öffnen:	▶ Ein Klick auf		
Signale der Anzeige hinzufügen:	 Ziehen Sie die gewünschten Signale aus dem Kartenreiter "Signale" (Abschnitt "Ressourcen") der Eigenschaftenleiste in die Anzeige (Drag & Drop). 		
Cursoren setzen:	Ein Klick auf die Symbole und am unteren Rand der Signalanzeige fügt Cur- soren ein. Sie können diese verschieben und einzelne Werte der Messkurve ermit- teln. Aktivieren Sie dazu auf dem Kartenreiter "Cursor" der Eigenschaftenleiste die ersten beiden Optionen.		
Messdaten analysieren:	NextView®4 bietet im Menüpunkt "Signale" eine Vielzahl von Analysen (Daten- reduktion, FFT, Verrechnungen, Export usw.) an.		
TIPP	Die Analyse erfolgt immer zwischen den beiden Cursoren! Denken Sie daran, die- se einzublenden.		

4 NextView®4 Versionen

Funktion	Lite	Professional, Trial	Analyse
Anzahl der Messsysteme	1	beliebig	-
Formelkanäle	-	16	-
Speicherarten	aktueller Wert, Mittelwert (Rate 1:20)	aktueller Wert, Mittelwert, Min, Max, RMS (Rate 1:1 bis 1:1000)	-
Trigger, Vorgeschichte	-	+	-
MultiScan	-	+	-
aut. Nummerierung von Messdateien	+	+	-
Bild	-	+	+
Textfeld, Digitalmultimeter	+	+	-
aktive Alarmfunktion	+	+	-
Livedatenanzeige	+	+	-
Füllstandsanzeige	-	+	-
Anhalten, Scrollen, Zoomen in Livedaten	-	+	-
Signalanzeige	+	+	+
Signaldarstellung in Anzeigeausschnitten	-	Livedaten-, Signalanzeige	Signalanzeige
x/y-Darstellung	-	+	+
Cursoren	+	+	+
Cursorsprünge	-	+	+
Signalkennwerte berechnen (z. B. Min/Max)	-	+	+
FileTrain	-	+	+
Export (ASCII, Diadem, TurboLab, Next- View®4, NextView [®] /NT 3.4)	+	+	+
Export in Zwischenablage	-	+	+
Import (ASCII, Diadem, ModuLab, Next- View [®] , TurboLab, Datenbank)	-	+	+
Verrechnung von Signalen	-	+	+
Integration, Differentiation	-	+	+
FFT, digitale Filter	-	+	+
letzte Analyse wiederholen	-	+	+
Stapelverarbeitung	-	+	+
Nachrichtenanzeige	+	+	+
Schalter (Taster)	-	+	+
Schieberegler	-	+	-
NextView _® 4 Skriptoption ¹	+	+	+
Projekt sperren	+	+	+
Drucken, Druckvorschau	Signal-, Nachrichtenanzeige	+	+

¹ kostenpflichtig

5 Systemvoraussetzungen

Systemvoraussetzungen PC	minimal	empfehlenswert
Betriebssystem:	Windows [®] XP/7/8	Windows [®] XP/7/8
Prozessor:	Pentium, 400MHz	Pentium, 1GHz
Arbeitsspeicher:	256MB RAM	512MB RAM
Festplatte:	>50MB	>200MB
Grafikkarte:	1024x768, 256 Farben	1600x1200, True Color

Hersteller: BMC Messsysteme GmbH. Irrtum und Druckfehler sowie Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Rev. 4.6 20.08.2014