



Royal Line Deluxe Serie

Bedienungsanleitung

1. Sicherheitshinweise	03
2. Lieferumfang	03
3. Standfußmontage	04
4. Bezeichnungen 4.1 Front- und Seitenansicht 4.2 Anschlüsse 4.3 Fernbedienung	06 07 08
5. Erstinbetriebnahme	
6. Grundfunktionen 6.1 Eingangsquelle wählen 6.2 Navigation im Hauptmenü	
7. Das Hauptmenü 7.1 Sendersuche 7.1.1 Sendersuche (Satellit) 7.1.2 Sendersuche (Kabel und Terrestrisch) 7.2 Bild 7.3 Ton 7.4 Uhrzeit 7.5 Konfiguration 7.6 Schutz	11 11 16 17 18 19 20 21
 8. DVD Betrieb 8.1 Tastenfunktionen im DVD Betrieb 8.2 DVD Einstellungsmenü 	
9. Multimediabetrieb (USB) 9.1 Fotos 9.2 Musik 9.3 Filme	25
10. EPG Menü (Programmführer)	
11. CI+ Schacht zur Pay-TV Erweiterung	
12. Fehlerbehebung	
13. Technische Daten	

1. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor Inbetriebnahme des Gerätes. Bei falscher oder unsachgemäßer Handhabung erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Netzanschluss:	Vor der Inbetriebnahme überprüfen Sie bitte die richtige Betriebs- spannung Ihres Stromanschlusses. Die Betriebsspannung des Gerätes beträgt AC 100~240V, 50/60Hz.
Überlastung:	Überlasten Sie nicht die Wandsteckdose, das Verlängerungskabel oder den Adapter. Verwenden Sie kein beschädigtes Netzkabel oder fassen es mit einer nassen Hand an, da dies zu elektrischen Schlägen führen kann.
Flüssigkeit:	Das Gerät darf keinem Tropf-, Spritzwasser oder sonstigen Flüs- sigkeiten ausgesetzt werden.
Belüftung:	Halten Sie die Lüftungsschlitze an der Oberseite des Gerätes frei, um eine ausreichende Luftzirkulation im Gerät zu ermöglichen. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmeguellen, wie z.B. einer Heizung aus.
Erstickungsgefahr:	Lassen Sie Kinder nicht mit Folien oder anderen Verpackungsteilen spielen, es besteht Erstickungsgefahr.
Reinigung:	Stecken Sie das Gerät aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch.
Öffnen des Gerätes:	Entfernen Sie nicht das Gehäuse, um das Risiko eines Strom- schlags zu vermeiden. Kontaktieren Sie qualifiziertes und lizen- ziertes Service-Personal, um das Gerät zu reparieren, oder kontaktieren Sie Ihren Händler.

2. Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Teile in der Verpackung enthalten sind. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

- 1. Fernseher
- 2. Standfuß inkl. Schrauben
- 3. Fernbedienung
- 4. Batterien
- 5. AV Adapter

- 6. YUV Adapter
- 7. 230/12 Volt Netzteil
- 8. 12 Volt KFZ-Anschlusskabel
- 9. Bedienungsanleitung

1. Für die Montage benötigen Sie folgende Teile



Hinweis:

Bevor Sie den Standfuß montieren, überprüfen Sie bitte ob alle Teile vollständig und keine sichtbaren Schäden vorhanden sind. Wenn ein Teil fehlen sollte oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

2. So montieren Sie den Standfuß

Legen Sie den Fernseher auf eine flache, weiche Unterlage (z.B. Decke, Schaumstoff, ...) um Schäden am Fernseher, bzw. Display zu vermeiden.



Stecken Sie den Standfuß wie abgebildet an den Fernseher.



Hinweis:

- 1. Vergewissern Sie sich, dass der Standfuß in die richtige Richtung zeigt.
- 2. Wenn der Standfuß nicht richtig angebracht wird, kann der Fernseher instabil werden und ggf. kippen.

3. Standfußmontage

Benutzen Sie einen geeigneten Schraubendreher und befestigen Sie den Standfuß mit den beiliegenden Schrauben. Achten Sie darauf, dass die Schrauben richtig angezogen sind.



3. WARNUNG



4. Bezeichnungen

4.1 Front und Seitenansicht

Frontansicht

Seitenansicht





- **INPUT** Drücken Sie die Taste um die Signalquelle zu wählen (z. B. DTV, DVD, HDMI, ...)
- **MENU** Drücken Sie die Taste um in das Menü zu gelangen.
- CH +/- Schaltet die Programme AUF/AB.
- VOL +/- Regelt die Lautstärke lauter/leiser.
- **PLAY** Abspielen / Pause im DVD Betrieb.
- **EJECT** DVD auswerfen / laden.
- POWER Schaltet den Fernseher ein, bzw. aus (Standby).

Hinweis:

Drücken Sie die Taste INPUT mehrfach, um die gewünschte Signalquelle zu wählen. Nach einer kurzen Wartezeit schaltet der TV auf die gewünschte Signalquelle um.

DEUTSCH

4.2 Anschlüsse

Ansicht Unterseite

POWER 12V DC	VGA	PC IN	SCART	ANT IN 2 DVB-S2	ANT1 IN	COAX
POWER 12	V DC	Netzansch oder 12 Vo	luss für 12/230 Volt It Bordspannung.	t Netzteil		
VGA		Videoeingang für VGA Signale vom PC				
PC IN		Audioeingang für Tonsignale vom PC				
SCART		Scart Anschluss				
ANT IN 2 /	DVB-S2	Eingang für Satellitenantenne (13/18V max. 500 mA)				
ANT1 IN		Anschluss für DVB-T Antenne oder Kabelfernsehen				
COAX		Digitaler A	udio-Ausgang (koa	axial)		

Ansicht Seite



HDMI	HDMI Eingang
USB	USB 2.0 Anschluss zur Medienwiedergabe oder zur
	Aufnahme, bzw. Timeshiftfunktion (optional)
Kopfhörer	Ausgang für Kopfhörer mit 3,5 mm Klinke
Common Interface	Steckplatz für CI/CI+ Module
Mini YPbPr	Komponenteneingang über Adapterkabel
Mini AV	AV Eingang (FBAS/Audio) über Adapterkabel

4.3 Fernbedienung



POWER	Fernseher ein-/ausschalten (Standby)
MUTE	Ton stummschalten
PICTURE	Zu Bildvoreinstellungen wechseln
ASPECT	Bildformat umschalten
SLEEP	Automatischer Ausschalttimer einstellen
SOUND	Zu Tonvoreinstellungen wechseln
FAV	Favoritenliste anzeigen
ZIFFERNTASTEN	Zur Eingabe von z.B. Programmnummern
RETURN	Zurück zum letzten Programmplatz
INFO	Informationen anzeigen
INPUT	Signalquelle auswählen
MENU	Öffnet das Hauptmenü
FXIT	Das jeweilige Menü verlassen
PEFILTASTEN	Zur Navigation im Hauntmenü und DVD Menü
TTEIEINGTEIN	zum Programmwechsel und zur Lautstärkeregelung
OK	
VOL +/-	Lautstärke erhöhen /verringern
	Programme wechseln
EDC	Elektronischer Programmführer
	Zwischen TV- und Badiosendern wechseln
CHUST	Öffnat dia Programmlista
	Videotext aufrufen und beenden
FIECT	Wirft die DVD aus (pur im DVD Modus möglich)
DEC	Startet eine Aufrahme (optional)
	Letertitel ein (auchlanden (wann verfügbar)
SUDIFILE / D.PRU	DRO hearbeitet die Wiederscheliste im DVD Medus
	Umschalten zwischen Videoteut / Fornscharegramm
CANCEL / D.REP	DRED Wiederhelungsmedus im DVD Medus einstellen
	Zeigt versteelste Informationen im Videotext
REVAL/D.GOTO	COTO Spielt ibro Lieblingstitel (Kapitel
	D.GOTO Spielt infe Lieblingstiter / -Kapiter
NICAW/AZ/D.SLOW	ZU NICam/ AZ Wechseln
	D.SLOW spielt DVDs in Zeltiupe ab
INDEX	Ruft die INDEX Seite im DVD Menu auf
HULD	Hait den Unterseitenwechsel im videotext an
SIZE / D.ZOOM	Vergroßern Sie die Ober- und Unterseite im Videotext
	D.200M wahlt einen Bildausschnitt im DVD Modus
SUBPAGE / D.IIILE	Unterseiten im Videotext aufrufen/beenden
	D.IIILE zeigt den DVD Titel im DVD Menü
	Vorheriges Kapitel / Nächstes Kapitel
	Vorwärts spulen / Rückwärts spulen
►II	Start / Pause
• • • • •	Stop
D.SET:	DVD System Einstellungen
D.MENU:	DVD Menü aufrufen
D.SUB:	DVD-Untertitel aufrufen
D.LAN:	Sprachen/Tonspuren im DVD Modus wechseln

DEUTSCH

5. Erstinstallation

- 1. Verbinden den Fernseher mit der Stromversorgung und schalten Sie den Netzschalter an der Unterseite des Gehäuses ein. Der Fernseher befindet sich nun im Standby Modus (LED leuchtet ROT).
- 2. Drücken Sie anschließend die Power Taste an der Fernbedienung (LED leuchtet GRÜN).
- 3. Nachdem der Fernseher gestartet ist, erscheint das Erstinstallationsmenü. Sie können nun folgende Einstellungen vornehmen:



- OSD Sprache: Wählen Sie die Sprache des Bildschirmmenüs. Zur Änderung nutzen Sie die ◀ ► Tasten.
- Land Wählen Sie das Land. Zur Änderung nutzen Sie die **4** > Tasten.
- Heim-Zustand: Wählen Sie die Anzeigeeigenschaft des Fernsehers: Heim-Zustand = Dynamischere und kontrastreichere Farben Store Mode = Neutralere Farben
- OK Taste: Startet die "Auto Sendersuche" für terrestrisches, Kabel- oder Satellitenfernsehen.

Tuning Setup

Empfangsart:	Nutzen Sie die ◀ ► Tasten um die Empfangsart zu wählen ATV (analog) und/oder DTV (digital)
Digital Typ:	Wählen Sie zwischen Satellit, DVB-C oder DVB-T

Standardwerte zur Signalsuche

DVB-C (Kabel)

Satellit: Suchmodus: Sendertyp: Service Typ: Alles

Astra 192° Ost Standard Alle Kanäle

Scan Typ: Sorting by LNC: Ein (LNC ist eine automatische Sendersortierung)

Voll

DVB-T (Terrestrisch)

Sorting by LNC: Ein

(LNC ist eine automatische Sendersortierung)

Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, starten Sie den Sendersuchlauf mit OK.

6. Grundfunktionen

6.1 Eingangsquelle wählen

Drücken Sie die INPUT Taste auf der Fernbedienung um die Eingangsquelle zu wählen. Nutzen Sie die ▲ / ▼ Tasten oder die Tasten direkt am TV, um eine Quelle zu wählen. Drücken Sie OK um zu bestätigen, oder warten Sie einige Sekunden.

Hinweis:

Bevor Sie die Quelle wählen vergewissern Sie sich, dass die Quelle betriebsbereit ist, da sonst kein Signal übertragen wird.



6.2 Navigation im Hauptmenü

Drücken Sie die MENÜ Taste um in das Hauptmenü zu gelangen. Es besteht aus weiteren Untermenüs:

- Sendersuche
- Bild
- Ton
- Uhrzeit
- Konfiguration
- Schutz

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten durch das Menü. Drücken Sie die OK Taste um in das jeweilige Untermenü zu gelangen. Drücken Sie MENÜ um einen Schritt zurück zu gehen, oder drücken Sie EXIT um das Menü komplett zu verlassen.



7.1 Sendersuche

Im Menüpunkt Sendersuche können Sie nach neuen Programmen suchen, Programme bearbeiten oder Konfigurationen an Ihrer Empfangsart vornehmen.

Hinweis:

Die Untermenüs der Sendersuche unterscheiden sich je nach dem, was für eine Empfagsart Sie bei der Erstinstallation eingestellt haben (Satellit, Kabel oder Terrestrisch).

7.1.1 Sendersuche (Satellit)

Automatische Sendersuche

Land	Wählen Sie das gewünschte Land
Satellit	Wählen Sie den gewünschten Satelliten für den Empfang
Suchmodus	Wählen Sie zwischen Standard, Blindsuche oder Netzwerksuche
Sendertyp	Wählen Sie zwischen alle Kanäle oder FTA (nur frei empfangbare, die nicht verschlüsselt sind)
Service Typ	Wählen Sie zwischen Alles, DTV (nur TV Programme) oder Radio (nur Radio Programme)

Drücken Sie OK um den Suchvorgang zu starten. Neu gefundene Sender werden automatisch als letztes in der Senderliste gespeichert.

Automatische Senders...

SENDERSUCHE

>
>
>
>
• Einstellung
Beenden

Programme bearbeiten

Löschen (ROTE Taste)

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Programm aus und drücken Sie die ROTE Taste um es zu löschen.

Bewegen (GELBE Taste)

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Programm aus und drücken Sie die GELBE Taste um es zu markieren. Bewegen Sie nun das Programm an den gewünschten Programmplatz. Drücken Sie die GELBE Taste erneut, um die Markierung aufzuheben.

Sprigen (BLAUE Taste)

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Programm aus und drücken Sie die BLAUE Taste um es zu markieren. Wenn Sie die Senderliste "durchblättern", wird dieses Programm in Zukunft übersprungen.

Favoriten (FAV Taste)

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Programm aus und drücken Sie die FAV Taste um es als Favorit zu markieren (zu erkennen an einem Herz-Symbol). Wenn Sie von nun an im normalen TV-Betrieb die FAV Taste auf der Fernbedienung drücken, werden nur die Programme angezeigt, die Sie als Favorit markiert haben.

Programme bearbeiten

7 Das Erste HD				
8 ZC	of HD		DTV	
9 SA	T.1	-	DTV	
10 5	AT.1 Gold		DTV	
11 R	TL Televis	ion	DTV	
13 RTLNITRO				
14 R	TL2		DTV	
17 S	UPER RTL		DTV	
18 k	abel eins		DTV	
19 P	roSieben		DTV	
E Löscher	n	Bewege	en 📕 Springen	
⊚ Ok	1/22	(Fav) Fav	C Zurück	



Signalinformationen

In diesem Menü sehen Sie diverse Informationen über den jeweiligen Transponder, bzw. Sender. Signalqualität und -pegel können hier abgelesen werden.

Signalinformation

12633 H 22000

ASTRA 19.2E

Qualität 74

Signal 100

Netzwerk ...

Modulation QPSK

CI Informationen

In diesem Menü erhalten Sie Informationen über das eingesteckte CI Modul, bzw. über die Smartcard (falls vorhanden).

Hauptm	enű					
	A					
	PIN-Code Änderung					
	Smartcard-Informationen					
	Menüsprache					
	Modul-Informationen					
	Software aktualisieren					
Drücker	n Sie OK um auszuwählen, oder EXIT um zu been					

SAT-Antenne Konfiguration

In diesem Menü können Sie grundlegende Änderungen Ihrer Satellitenanlage vornehmen, Transpondern und Satelliten bearbeiten, hinzufügen und eine Satellitensuche durchführen. Nutzen Sie die ◄ ► Tasten um zwischen den jeweiligen Spalten zu navigieren.

Sat-Antenne Konfiguration					
Satellit		TransPonder	Ku_AST	Ku_ASTRA 19.2E	
01 Ku_ASTRA 19.2E	1	049 12545 H 22000	LNB Typ	09750/10600	
02 Ku_HOTBIRD 6,7A,8		050 12574 H 22000	LNB Versorgung	13/18V	
03 Ku_NILESAT 101, 10		051 12604 H 22000	22KHz	Auto	
04 Ku_EUTELSAT W3A		052 12633 H 22000	Toneburst	Kein	
05 Ku_EUTELSAT W1		053 12663 H 22000	DiSEqC1.0	Kein	
06 Ku_BADR-2,3,4/EUR	0	054 12692 H 22000	DiSEqC1.1	Kein	
07 Ku_EUTELSAT SESA	т	055 12722 H 23510	Motor	None	
08 Ku_EUTELSAT W2		056 10729 V 22010			
Qualität					
Löschen	Bearbeiten	Neu	Suche		
😳 Bewegen	🛞 Auswählen	Beenden			

<u>Satellit</u>

Löschen (ROTE Taste)	Löscht den ausgewählten Satelliten. Bestätigen Sie den unwiderruflichen Löschvorgang mit OK.
Bearbeiten (GRÜNE Taste)	Ändern Sie den Namen, den Längen- und Breitengrad und das Band des ausgewählten Satelliten. Bestätigen Sie anschließend mit OK.
Neu (GELBE Taste)	Fügen Sie einen neuen Satelliten hinzu. Geben Sie den Namen, den Längen- und Breitengrad und das Band des neuen Satelliten ein. Bestätigen Sie anschließend mit OK.
Suche (BLAUE Taste)	Starten Sie die Suche mit dem ausgewählten Satelliten. Wählen Sie den Suchmodus, den Sender- sowie den Service-Typ. Bestätigen Sie anschließend mit OK.

Transponder

Löschen (ROTE Taste)	Löscht den ausgewählten Transponder. Bestätigen Sie den unwiderruflichen Löschvorgang mit OK.
Bearbeiten (GRÜNE Taste)	Ändern Sie die Frequenz, die Symbolrate und die Polarität des ausgewählten Transponders. Bestätigen Sie anschließend mit OK.
Neu (GELBE Taste)	Fügen Sie einen neuen Transponder hinzu. Geben Sie die Frequenz, die Symbolrate und die Polarität des neuen Transponders ein. Bestätigen Sie anschließend mit OK.
Suche (BLAUE Taste)	Starten Sie die Suche mit dem ausgewählten Transponder. Wählen Sie den Suchmodus, den Sender- sowie den Service-Typ. Bestätigen Sie anschließend mit OK.
<u>Antenneneinstellung</u>	
LNB Тур	Ändern Sie hier den LNB Typ
LNB Versorgung	Ändern Sie hier den LNB Spannungsversorgung.
22 KHz	Setzen Sie die 22 KHz Einstellung auf ein oder aus.
Toneburst	Wählen Sie zwischen Kein, Burst A, und Burst B
DiSEqC 1.0	Wählen Sie zwischen Kein, LNB 1 bis LNB 4
DiSEqC 1.1	Wählen Sie zwischen Kein, LNB 1 bis LNB 16
Motor	Wählen Sie zwischen Kein, DiSEqC 1.2 oder 1.3 (USALS)

Hinweis:

In den Antenneneinstellungen müssen Sie in der Regel keine Änderungen vornehmen. Es wird empfohlen, dass nur erfahrene Benutzer Einstellungen ändern.

7.1.2 Sendersuche (Kabel und Terrestrisch)

<u>Antenne</u>

Wählen Sie Ihre Empfangsart aus. Kabel oder terrestrisches Fernsehen.

Automatische Sendersuche

Land	Wählen Sie das gewünschte Land
Empfangsart	ATV (analog) und/oder DTV (digital)
Sorting LNC	LNC ist eine automatische Sendersortierung
Drücken Sie anso	hließend OK um die Suche zu starten.

Manuelle Analog Suche

Bei Kabelfernsehen können Sie hier manuell nach Sendern suchen.

Manuelle DVB-T Suche

Bei DVB-T Fernsehen können Sie hier manuell nach Sendern suchen.

Programme bearbeiten

Siehe "Programme bearbeiten" auf Seite 12.

Signalinformation

Siehe "Signalinformation" auf Seite 13.

<u>Cl Informationen</u>

Siehe "Cl Informationen" auf Seite 13.

5V Aktivantenne

Nutzen Sie eine passive DVB-T Antenne (ohne externes Netzteil), müssen Sie die 5 Volt Versorgung einschalten. Die Antenne wird nun vom Fernseher mit Spannung versorgt. Nutzen Sie eine aktive DVB-T Antenne (mit integriertem Netzteil), müssen Sie die 5 Volt Versorgung ausschalten.

SENDERSUCHE

Antenna	>
Automatische Senders	>
Manuelle Analog Suche	>
Manuelle DVB-T Suche	>
Programme bearbeiten	>
Signalinformation	>
CI-Informationen	>
🔅 Bewegen 📾 Zurück	Einstellung Beenden

7.2 Bild

Im Menüpunkt Bild können Sie grundlegende Einstellungen über das TV Bild vornehmen. Nutzen Sie voreingestellte Einstellungen oder legen Sie Ihre eigenen Werte fest.

Bildeinstellung	Wählen Sie eine voreingestellte Bildeinstellung
Kontrast	Stellen Sie den Kontrastwert ein
Helligkeit	Stellen Sie den Helligkeitswert ein
Farbe	Stellen Sie den Farbwert ein
Farbton	Stellen Sie den Farbton ein
Schärfe	Stellen Sie die Schärfe ein
Farbtemperatur	Stellen Sie die Farbtemperatur ein
Rauschunterdr.	Stellen Sie die Rauschunter- drückung ein
Dyn. Kontrast	Stellen Sie den dynamischen Kontrast ein

BILD			
Bildeinstellung	<	Standard	>
Kontrast		50	
Helligkeit		50	
Farbe		50	
Farbton		50	
Schärfe		50	
Farbtemperatur	<	Normal	>
🕐 Bewegen 📾 Zurück		Einstellur Beenden	ng

Hinweis:

Die Einstellungen wie Kontrast, Helligkeit, usw. können nur bearbeitet werden, wenn Sie sich bei den Bildeinstellungen im Modus "Persönlich" befinden.

7.3 Ton

Im Menüpunkt Ton können Sie grundlegende Einstellungen über den Ton vornehmen. Nutzen Sie voreingestellte Einstellungen oder legen Sie Ihre eigenen Werte fest.

Ton Profil	Wählen Sie ein voreingestelltes Ton-Profil
Höhen	Stellen Sie die Höhen ein
Bässe	Stellen Sie die Bässe ein
Balance	Stellen Sie die Balance zwischen rechten und linken Kanal ein
Auto. Lautst.	Stellen Sie auf EIN, um bei leiseren Sendern die Lautstärke automatisch anzupassen
Surround Sound	Wenn Sie eine Surroundanlage nutzen, können Sie diese hier aktivieren.
SPDIF Mode	Aktivieren Sie hier den digitalen Audioausgang
Bluetooth	Aktivieren Sie die Bluetooth Verbindung. Suchen Sie unter "Bluetooth verbinden" ein geeignetes Bluetooth Gerät und bestätigen Sie dies mit OK. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie nun das Bluetooth Gerät verwenden.

TON			
Ton Profil	<	Standard	>
Höhen		50	
Bässe		50	
Balance	<	0	>
Autom. Lautstärke	<	Ein	>
Surround Sound	<	Aus	>
SPDIF Mode	<	Auto	>
🕒 Bewegen 📼 Zurück		Einstellu	ng

Hinweis:

Die Einstellungen wie Höhen, Bässe, usw. können nur bearbeitet werden, wenn Sie sich beim Ton-Profil im Modus "Persönlich" befinden.

7.4 Uhrzeit

Im Menüpunkt Uhrzeit können Sie die Uhrzeit des Fernsehers sowie diverse andere automatische Funktionen einstellen.

Zeitzone	Wählen Sie die Zeitzone in der Sie sich befinden
Ausschaltzeit	Stellen Sie die Uhrzeit ein, bei der sich der Fernseher automa- tisch ausschalten soll. Die Einstellung kann einmalig, täglich oder an bestimmten Wochentagen erfolgen
Einschaltzeit	Stellen Sie die Uhrzeit ein, bei der sich der Fernseher automa- tisch einschalten soll. Die Einstellung kann einmalig, täglich oder an bestimmten Wochentagen erfolgen ein. Des Weiteren können Sie wählen, mit welchen Programm und mit welcher Lautstärke sich der Fernseher einschalten soll.



- Schlaf-Timer Stellen Sie die Minuten ein, wann sich der Fernseher automatisch ausschalten soll. Wählen Sie zwischen 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 oder 240 Minuten. Diese Funktion können Sie auch über die SLEEP Taste auf der Fernbedienung erreichen.
- Auto Standby Stellen Sie die Stunden ein, nachdem sich der Fernseher automa tisch abschalten soll, wenn keine Bedienung am Gerät oder an der Fernbedienung erfolgt. Wählen Sie zwischen AUS, 3, 4 oder 5 Std.
- **OSD Timer** Stellen Sie die Sekunden ein, wie lange das Bildschirmmenü eingebelendet bleiben soll. Wählen Sie zwischen AUS, 5, 10, 15, 20, 25 oder 30 Sekunden.

7.5 Konfiguration

Im Menüpunkt Konfiguration können Sie grundlegende Einstellungen des Fernsehers vornehmen.

OSD SpracheWählen Sie die Sprache des BildschirmmenüsVideotextWählen Sie den Zeichensatz des Videotextes (West, Ost,)Audio SpracheWählen Sie die bevorzugte Audiosprache der TV SenderUntertitelspr.Wählen Sie die bevorzugte Untertitelsprache der TV Sender	
VideotextWählen Sie den Zeichensatz des Videotextes (West, Ost,)Audio SpracheWählen Sie die bevorzugte Audiosprache der TV SenderUntertitelspr.Wählen Sie die bevorzugte Untertitelsprache der TV Sender	
Audio SpracheWählen Sie die bevorzugte Audiosprache der TV SenderUntertitelspr.Wählen Sie die bevorzugte Untertitelsprache der TV Sender	
Untertitelspr. Wählen Sie die bevorzugte Untertitelsprache der TV Sender	
Bildformat Passen Sie das Bildformat an	
Erstinstallation Starten Sie die Erstinstallation des Fernsehers (siehe Seite 9)	
Energiemodus Wechseln Sie zwischen Heim- Zustand und Store Mode	
Werkseinstell. Setzt den Fernseher zurück in die Werkseinstellung. Alle Daten die Sie vorgenommen haben gehen hierbei verloren.	
Software Update Sollte es für den Fernseher eine diese hier aktualisieren. Die aktu auf unserer Homepage www.m	r ue



- neue Firmware geben, können Sie ellste Firmware finden Sie immer egasat.tv
 - 1. Kopieren Sie die Firmware in das Hauptverzeichnis eines formatierten USB Sticks (ohne Unterordner).
 - 2. Stecken Sie den Stick in den USB Slot des Fernsehers.
 - 3. Wählen Sie nun mit der OK Taste Software Update (USB) am Fernseher aus. Sie werden aufgefordert, ob Sie wirklich updaten mochten. Wählen Sie "ja" oder "nein" um abzubrechen.
 - 4. Nachdem die Firmware aktualisiert wurde, startet der Fernseher neu und beginnt mit der Erstinstallation.

7.6 Schutz

Im Menüpunkt Schutz können Passwörter zur Sendersperre vergeben, einen Jugenschutz hinzufügen oder einen Hotelmodus konfigurieren.

System sperren	Wählen Sie EIN, um den die Passwortsperre zu aktivieren. Das Standardpasswort ist: 0000	SCHUTZ			
Kennwort setzen	Ändern Sie das Standardpasswort. Geben Sie zunächst das aktuelle Passowort ein, anschließend ein neues. Dieses müssen Sie nochmals wiederholen.	System sperren Kennwort Setzen Sender sperren		Aus	>
Sender sperren	Wählen Sie die Sender aus, die Sie sperren möchten. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten auf das jeweilige Programm und drücken Sie die GRÜNE Taste um ein Programm zu sperren.	Jugendschutz Tastensperre Hotel Einstellungen		Aus	
Jugendschutz	Wählen Sie die Altersstufe zwischen 4 und 18 Jahren. Sollte ein Programm die Altersstufe über- schreiten, wird as Passwort benötigt, um den Sender freizu- schalten. Achtung: Diese Funktion ist abhängig vom jeweiligen Sender.	⊙ Bewegen Zurück) Einstellun	Ig
Tastensperre	Aktivieren oder deaktivieren Sie die T	astensperre.			
Hotel Einstell.	In den Hoteleinstellungen können Sie o dass Unbefugte keinen Zugriff auf be	den Fernseher so stimmte Funktic	konfig onen h	juriere Iaben.	n,
Quelle Sperren: Sperrt beliebige Eingangsquellen Startquelle: Wählen Sie die Quelle, mit der der TV starten so Startkanal: Wählen Sie den Kanal, mit der der TV starten so Lautstärke: Wählen Sie die Lautstärke, mit der der TV starter Max Lautstärke: Wählen Sie die maximal einstellbare Laut Datenbank import.: Importieren Sie eine voreingestellte Dat Datenbank export.: Exportieren Sie die aktuelle Datenbar Sperre zurücksetzen: Löscht alle Hotel Einstellungen		soll. oll. en soll stärke enbar nk.	ık.		

8. DVD Betrieb

Im DVD Menü können Sie DVDs oder Video CDs abspielen. Drücken Sie zunächst die INPUT Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie die DVD Quelle. Legen Sie nun eine Disc mit der beschriebenen Seite in Richtung Bildschirm ein. Die DVD wird automatisch eingezogen. Sollte die DVD falsch herum eingelegt werden, wird Sie wieder ausgeworfen. Nach erfolgreicher Erkennung wird das DVD Menü angezeigt.



Folgende Videoformate können gelesen werden:

DVD / DVD-Video / DVD+R/+RW / DVD-R/-RW / VCD / CD / HDCD / CD-R/CD-RW

Hinweis:

Alle Discs müssen sich in einem der oben genannten Video-Formate befinden. Wir geben keine Garantie, dass selbst erstellte Video-CDs oder -DVDs gelesen werden können.

8.1 Tastenfunktionen im DVD Betrieb

▲▼ ⋖ ►	Nutzen Sie die Pfeiltasten um im DVD Menü zu navigieren.
1-9	Zum auswählen eines Kapitels oder zur Nummerneingabe.
ტ	Wechselt zum DVD Hauptmenü.
D.SET	Mit der ROTEN Taste gelangen Sie in die DVD System Einstellungen.
D.MENU	Mit der GRÜNEN Taste können Sie das DVD Hauptmenü aufrufen.
D.SUB	Mit der GELBEN Taste können Sie die Untertitel aufrufen (falls vorhanden).
D.LAN	Mit der BLAUEN Taste können Sie die Sprache/Tonspur ändern (falls vorhanden).
D.ZOOM	Vergrößern oder verkleinern Sie den Bildausschnitt.
D.SLOW	Spielt das DVD Video in Zeitlupe ab (vorwärts oder rückwärts).
	Wechselt zum vorherigen oder nächsten Kapitel.
∢∢ / ▶	Spult das Video vor oder zurück.
►II	Startet oder pausiert das Video.
	Stoppt das Video.

8. DVD Betrieb

8.2 DVD Einstellungsmenü

Um grundlegende Einstellungen im DVD Menü vorzunehmen drücken Sie die ROTE Taste (D.SET). Anschließend öffnet sich das DVD Einstellungsmenü.

Allgemeine Einstellungen

TV Anzeige

Definieren Sie das passende Bildformat. Wählen Sie zwischen 4:3 PS, 4:3 LB und 16:9.

Anzeigesprache Wählen Sie hier die DVD Menüsprache.

<u>Bildschirmschoner</u>

Sollte längere Zeit keine Bedienung im DVD Menü erfolgen, können Sie hier den Bildschirmschoner aktivieren, um das Display des Fernsehers zu schonen.

Letzte Wiedergabe

Wenn Sie diese Funktion aktivieren (EIN), merkt sich der DVD Spieler den Zeitpunkt des Filmes, bei dem Sie abgeschaltet haben. Sie können dann zu einem späteren Zeitpunkt die Wiedergabe fortsetzen. Diese Funktion ist nur gewährleistet, wenn die DVD nicht aus dem Laufwerk entfernt wird.

Lautsprechereinstellungen (Downmix)

<u>LT/RT</u>

Eine Disc mit einer Multikanal Tonspur wird als Ausgangssignal in den linken und rechten Kanal verteilt.

<u>Stereo</u>

Eine Disc mit einer Multikanal Tonspur wird als Ausgangssignal in Stereo umgewandelt.



8. DVD Betrieb

Dolby Digital Einstellungen

<u>Dynamic</u>

Diese Option wird verwendet, um das Kompressionsverhältnis zu steuern und somit den Klang zu verbessern.



Benutzereinstellungen

<u>ТV Тур</u>

Wählen Sie zwischen PAL, Multi oder NTSC. In Europa ist PAL die Standardeinstellung.

<u>Audio</u>

Wählen Sie die bevorzugte Audiosprache der DVD (falls auf der Disc vorhanden).



<u>Untertitel</u>

Wählen Sie die bevorzugte Untertitelsprache der DVD (falls auf der Disc vorhanden).

<u>Discmenü</u>

Wählen Sie die bevorzugte Menüsprache der DVD (falls auf der Disc vorhanden).

<u>Altersstufen</u>

Vergeben Sie eine gewünschte Altersstufe. Wenn Sie z.B. Altersstufe 3 wählen und eine DVD mit Altersstufe 8 einlegen, werden Sie aufgefordert ein Passwort einzugeben.

<u>Passwort</u>

Das Passwort für die Altersstufe können Sie beliebig ändern. Geben Sie zunächst das alte Passwort ein (Standard: 123456). Anschließend können Sie ein neues Passwort vergeben.

Standardeinstellung

Wenn Sie diesen Punkt bestätigen, werden alle Einstellungen des Menüs zurückgesetzt.

DEUTSCH

9. Multimediabetrieb (USB)

Sie können über ihren Fernseher Multimediadateien, wie z.B. Fotos, Musik, Filme oder eBooks wiedergeben. Stecken Sie einen geeigneten USB Stick oder externe Festplatte in den USB Anschluss. Drücken Sie auf der Fernbedienung IN-PUT und wechseln Sie mit den Pfeiltasten auf MEDIEN.



9.1 Fotos

Wechseln Sie in das Menü "Fotos", anschließend erscheint das Foto-Menü mit der Ordner-Struktur. Wechseln Sie mit der OK Taste in den Hauptordner **C**, anschließend werden alle Fotos vom USB Gerät angezeigt.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten auf ein gewünschtes Foto. Eine kleine Vorschau, sowie diverse Daten des Fotos werden direkt in der Mitte des Bildschirms angezeigt.

Um eine Diashow zu starten, markieren Sie mit der OK Taste alle Bilder die Sie sich anschauen möchten. Markieren Sie keine Bilder, werden alle Bilder wiedergegeben. Starten Sie die Diashow mit der ►II Taste.

Erklärung der Symbole im Wiedergabemodus

II	Pausiert die aktuelle Wiedergabe.
M	Vorheriges Bild in der Wiedergabeliste anzeigen.
	Nächstes Bild in der Wiedergabeliste anzeigen.
	Stoppt die Diashow.
ሲ	Wiederholt die Diashow.
5	Spielt Musik zur Diashow ab (sofern sich Musik auf dem USB Stick befindet).
II.	Zeigt die aktuelle Playlist an.
	Zeigt die Wiedergabeliste an.
6	Dreht das Bild im Uhrzeigersinn um 90°.
9	Dreht das Bild gegen Uhrzeigersinn um 90°.
	Vergrößert das Bild.
	Verkleinert das Bild.
\$	Bewegt das Bild. Nutzen Sie hierzu die Pfeiltasten auf der Fernbedienung.

9. Multimediabetrieb (USB)

9.2 Musik

Wechseln Sie in das Menü "Musik", anschließend erscheint das Musik-Menü mit der Ordner-Struktur. Wechseln Sie mit der OK Taste in den Hauptordner **C**, anschließend werden alle Musik Dateien vom USB Gerät angezeigt.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten auf eine gewünschte Musikdatei. Eine kleine Vorschau wie Titel oder Interpret werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Um die Wiedergabeliste zu starten, markieren Sie mit der OK Taste alle Musikdateien die Sie hören möchten. Markieren Sie keine Musikdateien, werden alle Musikdateien wiedergegeben. Starten Sie die Wiedergabeliste mit der **>II** Taste.

Erklärung der Symbole im Wiedergabemodus

II	Pausiert die aktuelle Wiedergabe.
₹	Spult den aktuellen Titel zurück.
►	Spult den aktuellen Titel vor.
◄	Vorheriger Titel der Wiedergabeliste wiedergeben.
	Nächster Titel der Wiedergabeliste wiedergeben.
	Stoppt die Wiedergabe.
<i>ر</i> ۲	Wiederholt die Wiedergabeliste.
∎X	Schaltet die Lautstärke auf Stumm.
E	Zeigt die aktuelle Playlist an.
0	Zeigt die Informationen über den aktuellen Titel an.
0	Wechseln Sie zu einer bestimmten Zeit des aktuellen Titels.

9. Multimediabetrieb (USB)

9.3 Filme

Wechseln Sie in das Menü "Film", anschließend erscheint das Film-Menü mit der Ordner-Struktur. Wechseln Sie mit der OK Taste in den Hauptordner **C**, anschließend werden alle Filmdateien vom USB Gerät angezeigt.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten auf eine gewünschte Filmdatei. Eine kleine Vorschau sowie diverse Informationen werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Um die Wiedergabeliste zu starten, markieren Sie mit der OK Taste alle Filmdateien die Sie sehen möchten. Markieren Sie keine Filmdatei, werden alle Filmdateien wiedergegeben. Starten Sie die Wiedergabeliste mit der **>II** Taste.

Erklärung der Symbole im Wiedergabemodus

	Pausiert die aktuelle Wiedergabe.
₩	Spult den aktuellen Film zurück.
	Spult den aktuellen Film vor.
₩	Vorheriger Film der Wiedergabeliste wiedergeben.
	Nächster Film der Wiedergabeliste wiedergeben.
	Stoppt die Wiedergabe.
Aa	Wechseln Sie die Schriftart.
ናታ	Wiederholt die Wiedergabeliste.
רי	Stellen Sie die A-B-Wiederholung ein.
F	Zeigt die aktuelle Playlist an.
Î	Zeigt die Informationen über das aktuelle Video an.
►	Spielt das Video in Zeitlupe ab.
	Spielt das Video Bild für Bild ab (ein Tastendruck = ein Bild vorwärts).
C	Wechseln Sie zu einer bestimmten Zeit des aktuellen Videos.
	Vergrößert das Video.
	Verkleinert das Video.
0	Ändert das Videoformat.
$\mathbf{\Phi}$	Bewegt das Video. Nutzen Sie hierzu die Pfeiltasten auf der Fernbedienung.

10. EPG Menü (Programmführer)

Im Elektronischen Programmführer können Sie eine 7-Tage Vorschau aller Sender sehen (soweit der jeweilige Sender dies zur Verfügung stellt). Nutzen Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um zwischen Programmen und Sendungen zu navigieren.

Drücken Sie die INFO Taste auf der Fernbedienung, um mehr Informationen zur jeweiligen Sendung zu erhalten.

	PROG	RAMM-FÜHRER	
14:10-15:00 11 Apr 2016			Film/Drama
Fernsehserie Deutschland 2016 Madeleine zweifelt nach Brittas hält die Lüge aufrecht in der Ho Madeleine. In diesem Moment ist übernehmen und seine eigene H	klarer Ansage, Arthu Iffnung, Arthur vollen sie überglücklich. Th Ienri zu überlassen. S	r das Kind eines anderen unte ds zurückzugewinnen. Der bek eo beschließt dank Henris Zure chweren Herzens verabschied	erschieben zu können. Aber sie tennt sich mit einem Kuss zu eden, die Bude in Portugal zu et er sich - vor allem von Eliane,
11 Apr 2016 14:43:39	1. 1. 1.		11 Apr 2016
1 Das Erste HD	14:10-15:00	Rote Rosen (2170)	Jetzt
2 ZDF HD	15:00-15:10	Tagesschau	Mehr
3 SAT.1	15:10-16:00	Sturm der Liebe (2432)	
4 RTL Television	16:00-16:10	Tagesschau	
5 RTL2	16:10-17:00	Nashorn, Zebra & Co. (265)	
6 SUPER RTL	17:00-17:15	Tagesschau	
7 ProSieben	17:15-18:00	Brisant	
8 kabel eins	18:00-18:50	Wer weiß denn sowas?	
Statistical and a second second	Erinnern	Letzter Tag	Nächster Tag
Statement of the local division of the local	😳 Beweg	Display Details	Exit

Erklärung der Farbtasten

- Erinnert an eine Sendung
- 🦰 Wechselt zum vorherigen Tag
- Wechselt zum nächsten Tag

Hinweis:

Es kann vorkommen, dass die Programmzeitschrift keine oder nur teilweise Informationen bereitstellt. Es kann einige Minuten dauern bis die Daten aktualisiert wurden.

Erinnerung an eine Sendung

Möchten Sie eine Sendung nicht verpassen, ist diese Funktion sehr hilfreich. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Sender und die Sendung an der Sie erinnert werden möchten. Durch Drücken der GRÜNEN Taste wird die Sendung markiert. Es stehen Ihnen 3 verschiedene Erinnerungsmöglichkeiten zur Verfügung:

- 🕒 Wechselt automatisch einmalig zur ausgewählten Sendung, bzw. Zeit.
- D Wechselt automatisch täglich zur ausgewählten Sendung, bzw. Zeit.
- Wechselt automatisch wochentags zur ausgewählten Sendung, bzw. Zeit.

11. CI+ Schacht zur Pay-TV Erweiterung

Sie können mit dem Fernseher nicht nur frei empfangbare (Free to Air) Programme, sondern auch verschlüsselte Programme empfangen, sofern Sie im Besitz einer Smartcard und eines CI-Moduls des jeweiligen Programmanbieters sind.

1. Einsetzen der Smartcard in das CI Modul: Stecken Sie die Smartcard vorsichtig in das CI Modul. Achten Sie darauf, dass der goldene Chip der Smartcard nach oben zeigt.



2. Einsetzen des CI Moduls:

Das Modul muss nur 2-3cm in den Cl+ Schacht gesteckt werden. Damit das CAM-Modul richtig einrastet, müssen Sie es am Ende etwas fester eindrücken. Dabei spüren Sie einen leichten Widerstand.



Hinweis:

- Bitte installieren Sie das CI+ Modul nachdem Sie den Sendersuchlauf abgeschlossen und alle anderen Einstellungen vorgenommen haben.
- Bei der ersten Verwendung kann es einige Minuten dauern, bis Modul und Smartcard aktiviert werden. Das Modul überprüft die Aktivierung ggf. bei jedem Einschalten des Fernseher erneut.
- Wird ein CI+ Modul verwendet, kann der Fernsehsender die Aufnahme/Timeshift von Sendungen verbieten oder (zeitlich) einschränken. Aufnahmen von Sendern, die CI+ benötigen, werden verschlüsselt auf dem USB-Gerät abgelegt. Die Aufnahmen können nicht auf andere Geräte übertragen werden. Die Einschränkungen bei der Aufnahme werden von den Fernsehsendern bestimmt, Gerätehersteller müssen sich an die Vorgaben halten.
- Das CI+ Modul kann Bildschirmeinblendungen erzeugen. Bitte lesen Sie dazu das Hand-buch des Moduls.

12. Fehlerbehebung

Lesen Sie bitte die folgenden Informationen, um die mögliche Ursache zu einem Problem herauszufinden, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

TV lässt sich nicht einschalten	 Überprüfen Sie, ob das Stromkabel korrekt an der Steckdose und dem Stromadapter angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob das Kabel des Stromadapters korrekt am TV Gerät angeschlossen ist. Der elektronische Schaltkreis wurde evtl. zurück- gesetzt. Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, warten Sie 1 Minute, und schließen Sie dann den Stecker wieder an.
Kein Bild	 Überprüfen Sie, ob das Antennenkabel korrekt angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob der richtige Eingang ausgewählt wurde; verwenden Sie die Taste INPUT. Überprüfen Sie die Helligkeit- und Kontrasteinstel- lungen im Bildeinstellungen.
Kein Ton	 Überprüfen Sie, ob der Ton ausgeschaltet oder die Stummschaltung aktiviert ist (MUTE). Erhöhen Sie vorsichtig die Lautstärke. Prüfen Sie, ob die Audio-Kabel an den korrekten Eingängen angeschlossen sind.
Schlechte Bildqualität	 Prüfen Sie, ob der korrekte Eingang ausgewählt ist; verwenden Sie die Taste INPUT. Überprüfen Sie die Verbindung zum Fernsehgerät. Überprüfen Sie die Videoeinstellungen.
Bild zu gross/klein o. verzerrt	 Benutzen Sie die Taste ASPECT, um die Darstellung des Bildes zu ändern.
Fernbedienung reagiert nicht	 Wechseln Sie die Batterien. Benutzen Sie die Fernbedienung in der spezifizierten Reichweite (max. 5 Meter und 30°) Vermeiden Sie direkte Lichteinstrahlung in den Infrarotsensor.

13. Technische Daten

	Royal Line 19 Deluxe	Royal Line 22 Deluxe	Royal Line 24 Deluxe	
Display	LED	Display (100 % Pixelfehler	frei)	
Bildschirmgröße	18,5 Zoll (47 cm)	21,5 Zoll (54,6 cm)	23,6 Zoll (59,9 cm)	
Auflösung	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	
Kontrastverhältnis		1000:1		
Helligkeitswert		250 cd/m ²		
Betrachtungswinkel		170° H / 160° V		
Tuner		DVB-S / -S2 / -T / -T2 / -C		
Deutscher DVB-T2 Standard		H.265 / HEVC		
Antennen Impedanz		VHF / UHF / CATV (75 $\Omega)$		
Reaktionszeit		5 ms		
Bluetooth 4.0 Schnittstelle	Verbindung mit ein	em Bluetooth Kopfhörer o	oder einer Soundbar	
Bluetooth HF-Sendeleistung	10 dBm mit Pe	gelsteuerung (ca. 8-10 Me	ter Reichweite)	
CI+ Slot (HD+ ready)		ја		
USB Anschluss		ja		
Abspielformate Fotos		JPEG		
Abspielformate Musik	MP3 / AC3 / MP2 / MPEG1 / PCM / LPCM / CDDA / OGG			
Abspielformate Filme	MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 / MPG / VOB / AVI / DVD-VIDEO / XVID			
DVD-Player	ja			
Abspielformate DVD	DVD/DVD-Video/DVD+R/+RW/DVD-R/-RW/VCD/CD/HDCD/CD-R/CD-RW			
PC Anschluss (D-Sub)		ја		
Audio Ausgang (S/PDIF)		ја		
Audio Ausgang 3,5 mm Klinke		ја		
Audio Eingang 3,5 mm Klinke		ја		
HDMI Anschluss		ја		
Scart Anschluss		ја		
Video/Audio (mit Adapter)		ја		
YUV (mit Adapter)		ја		
Mechanischer Netzschalter		ја		
Lautsprecher		ја		
VESA Standard		100 x 100 mm		
Stromversorgung	AC 100-	240 Volt, 50/60 Hz / DC 12	2 Volt, 3 A	
Stromverbrauch im Betrieb		max. 23 Watt		
Stromverbrauch im Standby		< 0,5 Watt		
Energieeffizienz		A		
Abmessungen mit Fuß (B/H/T)	447 x 309 x 160 mm	513 x 347 x 160 mm	562 x 376 x 160 mm	
Abmessungen ohne Fuß (B/H/T)	447 x 270 x 40 mm	513 x 308 x 40 mm	562 x 336 x 40 mm	
Gewicht	3,7 kg	3,9 kg	4,3 kg	

Hinweis:

Gewicht und Abmessungen sind nicht die absolut exakten Werte. Technische Details können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die Firma Megasat Werke GmbH, dass sich folgendes Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU und 2014/35/EU befindet:

Megasat Royal Line 19 Deluxe(Art.-Nr. 240051)Megasat Royal Line 22 Deluxe(Art.-Nr. 240052)Megasat Royal Line 24 Deluxe(Art.-Nr. 240053)

Die Konformitätserklärung zu diesen Produkten liegt der Firma vor:

Megasat Werke GmbH Industriestraße 4a D-97618 Niederlauer



WEEE Reg.-Nr. DE70592344



Version 1.1 (Juli 2016) // Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Megasat Werke GmbH | Industriestraße 4a | D-97618 Niederlauer | www.megasat.tv | info@megasat.tv





Royal Line Deluxe Series

User manual

Content

1. Safety instructions	03
2. Delivery	03
3. Stand assembly	04
4. Designations 4.1 Front and side view 4.2 Connections 4.3 Remote control	
5. First installation	
6. Basic functions 6.1 Select input source 6.2 Navigation in the main menu	
 7. The Main Menu 7.1 Channel Search	
8.1 Key functions in DVD mode 8.2 DVD settings menu	
9. Multimedia operation (USB) 9.1 Photos 9.2 Music 9.3 Movies	
10. EPG Menu (Programm Guide)	
11. CI+ slot for pay TV expansion	
12. Troubleshooting	
13. Specifications	

1. Safety instructions

Please read the manual thoroughly before operating the equipment. In case of incorrect or improper handling, the warranty becomes void.

Power supply:	Before start please check the correct operation voltage of the power point. The operating voltage of this device is AC 100~240 V, $50/60$ Hz.
Overload:	Do not overload a wall outlet, extension cord or adapter, neither use damaged power cord or touch it with wet hand as this may result in electric shock.
Liquid:	The device shall not be exposed to dripping or splashing water, and that no objects filled with liquids, such as base, shall be placed on the apparatus.
Ventilation:	Keep the slots on top of the device uncover to allow sufficient airflow to the unit. Do not expose the device to direct light or do not place it near a heater or in humid conditions.
Risk of suffocation:	Do not let children play with films or other packaging components, there is a risk of suffocation.
Cleaning:	Plug out the device from the wall outlet before cleaning. Clean the device by a soft cloth or mild solution of washing-up liquid (no solvents).
Location:	Put the device indoor in order to avoid lightening, raining or sunlight.
Uncover:	Do not remove the cover, to reduce the risk of electric shock. Contact qualified and licensed service personnel to repair the receiver, or contact your dealer.

2. Delivery

Please check whether the following items are included in the package. If any items are missing or damaged, please contact your dealer.

- 1. TV
- 2. Stand incl. screw
- 3. Remote Control
- 4. Batteries
- 5. AV adapter

- 6. YUV adapter
- 7. 230/12V Power supply
- 8. 12V vehicle power cable
- 9. User manual

1. For the assembly you need the following parts



Note:

Before installing the stand, please check that you have all of the parts and that there is no visible damage. If a part is missing or appears damaged, please contact customer service.

2. How to mount the stand

Place the TV face down on a soft and flat surface (blanket, foam, cloth, etc.) to prevent any damage to the TV.



Insert the stand as shown on the TV.



Note:

- 1. Before you put on the stand, please make sure the direction is correct as shown below.
- 2. When you are putting on the stand, please make sure the neck of the TV set is in the correct position and attached tightly.

ENGLISH

3. Stand assembly

Use a suitable screwdriver and attach the base with the screws provided. Make sure that the screws are properly tightened.



3. WARNING



It **can not** be tilted to the front or back as shown below. Doing so may damage the stand.

It **can not** be tilted to the left or right as shown below. Doing so may damage the stand.



4. Designations

4.1 Fronr and side view

Front view







- INPUT: Press to display the input source menu.
- MENU: Press to display the OSD menu, press again to exit the menu.
- CH +/-: Press to scan through channels.
- VOL +/-: Press to adjust the volume.
- PLAY: Play/Pause the programm.
- EJECT: Eject the disc.
- POWER: Turn on/off the TV set.

Note:

Press INPUT repeatedly to select the desired source. After a short wait, the TV switches to the desired signal source.

4. Designations

4.2 Connections

Bottom view

POWER 12V DC	VGA	PC IN	SCART	ANT IN 2 DVB-S2	ANT1 IN	COAX
POWER 12	V DC	Mains conr or 12V boa	nection for 12/230 rd voltage.	volt powe	er supply	
VGA		Video inpu	t for VGA from PC			
PC IN		Audio inpu	it for sound from P	С		
SCART		Scart port				
ANT IN 2 /	DVB-S2	Input for Sa	atellite antenne (13	8/18V max	. 500 mA)	
ANT1 IN		Port for DV	B-T antenna or Cab	ole TV		
COAX		Digital Auc	lio output (coaxial)			

Side view



4.3 Remote control



POWER	Turn the TV on / off (Standby)
MUTE	Muting the sound
PICTURE	Switch to picture presets
ASPECT	Switch aspect ratio
SLEEP	Setting Automatic-shutdown
SOUND	Switch to Sound preferences
FAV	Show favorites
NUMMERIC BUTTONS	Enter numbers
RETLIRN	Beturns to the last channel position
INFO	Show informations
INPLIT	Select source
MENILI	Opens the main menu
FXIT	Exit the respective menu
	for pavigation in the main monu and DVD monu
ANNOW KETS	for program chapges and volume control
OK	To confirm a soluction (program list
	Volume control
	Change chappels
	Change Channels
	Electronic Program Guide
	Opens the channel list
	Show and close reletext
EJECT	Ejects the DVD (only in DVD mode only)
REC	Starts recording (optional)
REC.LIST	Displays the recording list (optional)
SUBITILE / D.PRO	Show / hide subtitles (if available)
	D.PRO edit the play list in DVD mode
CANCEL / D.REP	Switch between Teletext / TV
	D.REP repeat mode in DVD mode
REVAL / D.GOTO	Displays hidden information in leletext
	D.GOTO playing your favorite titel / chapters
NICAM/A2 / D.SLOW	Switch to Nicam/A2
	D.SLOW plays DVDs in slow motion
INDEX	Gets the index page in the DVD menu
HOLD	Holds the bottom change in teletext
SIZE / D.ZOOM	Zoom in on the top and bottom of the teletext
	D.ZOOM selects an image in the DVD mode
SUBPAGE / D.TITLE	Subpages in teletext Call up / Cancel
	D.TITLE shows the DVD title in DVD menu
	Previous Chapter / Next Chapter
◄< / ▶>	Forward / Rewind backward
	Start / Pause
	Stop
D.SET:	DVD System settings
D.MENU:	Show DVD menu
D.SUB:	Show DVD-subtitles
D.LAN:	Switch languages / audio tracks in DVD mode

ENGLISH

5. First installation

- 1. Connect the TV to the power supply and turn on the power switch at the bottom of the housing. The TV is now in standby mode (LED is RED).
- 2. Then press the Power button on the remote control (LED is GREEN).
- 3. After the TV is started, the First Installation menu appears. You can now make the following settings:

OSD Sprache	<	Deutsch	>		
Land		Deutschland	>		
Heim-Zustand		Heim-Zustand			
🛞 Auto Sendersuche					

- OSD language: Select a language for the OSD. To modify, use the ◀ ▶ keys.
- Select the country. To modify, use the $\blacktriangleleft \triangleright$ keys. • Country:
- Home-state: Select the display attribute of the TV: Home-mode = dynamic and high-contrast colors Store Mode = neutral colors
- Starts "Auto Tuning" for Terrestrial, Cable or Satellite television. OK button:

Tuning Setup

Reception mode:	Use the ◀ ► keys to select the reception mode ATV (analogue) and/or DTV (digital)
Digital Typ:	Choose between Satellite, DVB-C or DVB-T

Defaults for signal search

DVB-S (Satellit)

DVB-C (Cable)

Satellit: Astra 19.2° Ost Search mode: Standard Channels type: Alle Kanäle Service type: Alles

Scan Typ: Sorting by LNC: On

(LNC is an automatic channel sorting)

Full

DVB-T (Terrestrial)

Sorting by LNC: On

(LNC is an automatic channel sorting)

Have you made all the settings, start the channel search with OK.

6. Basic Functions

6.1 Select input source

Press the INPUT button on the remote control to select the input source. Use the $\blacktriangle / \checkmark$ buttons or the buttons on the TV to select a source. Press OK to confirm, or wait a few seconds.

Note:

Before you select the source, make sure that the source is ready, otherwise no signal is transmitted.



6.2 Navigation in Main Menu

Press the MENU button to enter the main menu. It consists of further submenus:

- Tuning
- Image
- Sound
- Clock
- Configuration
- Protection

Navigate with the arrow keys to scroll through the menu. Press the OK button to enter the submenu. Press MENU to go one step back, or press EXIT button to exit completely.



7.1 Channel search

In the menu Channel Search you can search for new channels, edit channels or set configurations at your reception mode.

Note:

The submenu of Channel Search differ depending on what kind of a reception mode you have set during the first installation (satellite, cable or terrestrial).

7.1.1 Channel search (Satellite)

Automatic Channel Search

Select the desired country			
Select the desired Satellites for receiving			
Choose between standard, Blind search or network search			
Choose between all channels or FTA (free to air only, that are not encrypted)			
Choose between All, DTV (TV programs) or Radio (only radio)			

Press OK to start the search. Newly found channels are automatically saved as the last in the channel list.

SENDERSUCHE Automatische Senders... > Programme bearbeiten > Signalinformation > CI-Informationen > Sat-Antenne Konfigura... > Bewegen • Einstellung • Zurück • Beenden

Edit channels

Delete (RED button)

Use the arrow keys to choose a channel, then press to RED button to delete it.

Move (YELLOW button)

Use the arrow keys to choose a channel, then press the YELLOW button to highlight it. Now move the program to the desired channel position. Press the YEL-LOW button again to deselect it.

Skip (BLUE button)

Use the arrow keys to choose a channel, then press the BLUE button to highlight it. When you "scroll" the channel list, this program will be skipped in the future.

Favorites (FAV button)

Use the arrow keys to choose a channel, then press the FAV button to highlight it as a favorite (identified by a heart symbol). If you press from now on in normal TV mode the FAV button on the remote control, only the programs you see that you have marked as favorite.

Programme bearbeiten

7 Das Erste HD			DTV
8 ZC	F HD		DTV
9 SA	T.1	-	DTV
10 S	AT.1 Gold		DTV
11 R	TL Televis	ion	DTV
13 R	TLNITRO		DTV
14 R	TL2		DTV
17 S	UPER RTL		DTV
18 k	abel eins		DTV
19 P	roSieben		DTV
E Löscher	n	Bewege	en 📕 Springen
⊚ Ok	1/22	(Fav) Fav	C Zurück



ENGLISH

Signal informations

In this menu you can see various information about the respective transponder or channel. Signal quality and level can be read here.

Signalinformation

12633 H 22000

ASTRA 19.2E

Qualität 74

Signal 100

Netzwerk ...

Modulation QPSK

Cl Informations

This menu provides information about the inserted CI module, or about the smart card (if available).

Hauptmenü		
and the second second	A	
PIN-Code Änderung		
Smartcard-Informatione	en	
Menüsprache		
Modul-Informationen		
Software aktualisieren		
Drücken Sie OK um auszuwählen	, oder EXIT um zu been	

SAT antenna configuration

This menu allows you to make basic changes to your satellite system, edit transponders and satellites, add and perform a satellite scan. Use the $\blacktriangleleft \triangleright$ keys to navigate between the respective columns.

Sat-Antenne Konfiguration				
Satellit		TransPonder	Ku_AST	RA 19.2E
01 Ku_ASTRA 19.2E	1	049 12545 H 22000	LNB Typ	09750/10600
02 Ku_HOTBIRD 6,7A,	8	050 12574 H 22000	LNB Versorgung	13/18V
03 Ku_NILESAT 101, 1	LO	051 12604 H 22000	22KHz	Auto
04 Ku_EUTELSAT W3	A	052 12633 H 22000	Toneburst	Kein
05 Ku_EUTELSAT W1		053 12663 H 22000	DiSEqC1.0	Kein
06 Ku_BADR-2,3,4/EU	RO	054 12692 H 22000	DiSEqC1.1	Kein
07 Ku_EUTELSAT SES	AT	055 12722 H 23510	Motor	None
08 Ku_EUTELSAT W2		056 10729 V 22010		
Qualität				
Löschen	Bearbeiten	Neu	Suche	
😳 Bewegen	🛞 Auswählen	Beenden		

<u>Satellite</u>

Delete (RED button)	Deletes the selected satellite. Confirm the irrevocable deletion by clicking OK.
Edit (GREEN button)	Change the name, the latitude and longitude and the band of the selected satellite. Then press OK to confirm.
New (YELLOW button)	Add a new satellite. Enter the name, the latitude and longitude and the band for the new satellite. Confirm with OK.
Search (BLUE button)	Start the search with the selected satellite. Select the search mode, the transmitter and the service type. Confirm with OK.

<u>Transponder</u>	
Delete (RED button)	Deletes the selected transponder. Confirm the irrevocable deletion by clicking OK.
Edit (GREEN button)	To change the frequency, the symbol rate and the polarity of the selected transponder. Confirm with OK.
New (YELLOW button)	Add a new transponder. Enter the frequency, symbol rate and polarity of the new transponder. Confirm with OK.
Search (BLUE button)	Start the search with the selected transponder. Select the search mode, the transmitter and the service type. Confirm with OK.
Antenna setting	
LNB type	Change the LNB type
LNB power	Change the LNB power supply.
22 KHz	Set the 22 KHz on or off.
Toneburst	Select between No, Burst A and Burst B
DiSEqC 1.0	Select between No, LNB 1 to LNB 4
DiSEqC 1.1	Select between No, LNB 1 to LNB 16
Motor	Select between No, DiSEqC 1.2 or 1.3 (USALS)

Note:

Usually you have to make no changes in the antenna settings. It is recommended that only experienced users change settings.

7.1.2 Channel Search (Cable and Terrestrial)

<u>Antenna</u>

Select your reception mode. Cable or terrestrial TV.

Automatic Channel Search

- **Country** Select the desired country
- Recept. mode ATV (analogue) and/or DTV (digital)
- Sorting by LNC Is an automatic channel sorting

Then press OK to start the search.

Manual analogue search

With cable TV, you can manually search for channels here.

Manual DVB-T search

In DVB-TTV, you can manually search for channels here.

Edit channels

See "Editing programs" on page 12.

Signal informations

See "Signal Information" on page 13.

Cl informations

See "Cl information" on page 13.

5V activ antenna

When you take a passive DVB-T antenna (no external power supply), you must turn on the 5 volt supply. The antenna is now supplied from the TV with voltage. When you take an active DVB-T antenna (with integrated power supply), power down the 5 volt supply.

SENDERSUCHE

Antenna	>
Automatische Senders	>
Manuelle Analog Suche	>
Manuelle DVB-T Suche	>
Programme bearbeiten	>
Signalinformation	>
CI-Informationen	>
Bewegen Zurück	Einstellung Beenden

7.2 Picture

In this menu you can set up basic settings for the TV picture. Use default settings or set your own values.

Picture settings	You can select a preset Picture	
	settings	
Contrast	Adjust the contrast value	
Brightness	Adjust the Brightness value	
Color	Adjust the Color value	
Color tone	Adjust the Color tone value	
Sharpness	Adjust the Sharpness value	
Color temp.	Adjust the Color temperature value	
Noise reduction	Adjust the Noise reduction value	
Dyn. contrast	Adjust the Dynamic contast value	

BILD			
Bildeinstellung	<	Standard	>
Kontrast		50	
Helligkeit		50	
Farbe		50	
Farbton		50	
Schärfe		50	
Farbtemperatur	<	Normal	>
🔅 Bewegen		Einstellu	ng

Note:

The settings such as contrast, brightness, etc. can be edited only if you are in the picture mode "Personal".

7.3 Sound

In this menu you can set up basic settings for the TV sound. Use default settings or set your own values.

Sound profile	Select a preset sound profile			
Treble	Adjust the treble			
Bass	Adjust the base			
Balance	Adjust the balance between right and left channel			
Auto. volume	Set to ON to automatically adjust the volume during a quiet channels			
Surround sound	If you use a surround system, you can activate it here.			
SPDIF mode	Activate the digital audio output			
Bluetooth	Activate the Bluetooth connection. Search under "Bluetooth connect" a suitable Bluetooth device and confirm with OK. After successful connection you can now use the Bluetooth device.			

TON			
Ton Profil	<	Standard	>
Höhen		50	
Bässe		50	
Balance	<	0	>
Autom. Lautstärke	<	Ein	>
Surround Sound	<	Aus	>
SPDIF Mode	<	Auto	>
🕒 Bewegen		Einstellu	ng

Note:

The settings such as Treble, Bass, etc. can be edited only if you are in the picture mode "Personal".

7.4 Clock

In this menu you can set the time of the TV as well as various other automatic functions.

Time zone	Select the time zone which you are located	UHRZEIT			
Off time	Set the time when the TV should switch off automatically. The adjustment can be done once, daily or on certain weekdays	Uhr Zeitzone	11, < B	/Apr 08 erlin GMT+	:44 1 >
On time	Set the time when the TV should switch on automatically. The adjustment can be done once, daily or on certain weekdays. Furthermore, you can choose which program and how loud the TV should switch on.	Ausschaltzeit Einschaltzeit			>
		Schlaf-Timer		Aus	>
		Auto Standby	<	4 H	>
		OSD Timer	<	Aus	>
		Sewegen Zurück		Beende	n

- **Sleep timer** Adjust the minutes when the TV to turn off automatically. Choose between 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 or 240 minutes. This function can be used on the remote control using the SLEEP button..
- Auto standby Adjust the hours after the TV should switch off automatic table when no operation on the unit or on the remote control is carried out. Select between OFF, 3, 4 or 5 hours.
- **OSD timer** Adjust in seconds how long you want to displayed the on-screen menu. Select between OFF, 5, 10, 15, 20, 25 or 30 seconds.

7.5 Configuration

In the menu configuration, you can set up basic settings of the TV.

OSD language	Select the language of the screen menus
Teletext	Select the character set of teletext (West, East,)
Audio language	Select the preferred audio language of TV channels
Subtitle lang.	Select the preferred subtitle language of the TV channels
Picture format	Adjust the image format
First instalation	Start the first installation of the TV (see page 9)
Energy mode	Switch between Home State and Store Mode
Factory setting	Sets the TV back in the factory setting. All data you have made will be lost.



- Software update If there is a new firmware for the TV, you can this update here. You can find the latest firmware always on our homepage www.megasat.tv
 - 1. Copy the firmware to the root directory of a formatted USB drive (without subfolders).
 - 2. Plug the USB drive into the USB slot of the TV.
 - 3. Now press the OK button on Software Update (USB). You will be asked whether you really want to update. Select "Yes" or "No" to cancel.
 - 4. Once the firmware has been updated, the TV restarts and starts the initial installation.

7.6 Protection

In this menu passwords can be assigned to Channel Lock, add a youth protection or configure a hotel mode.

System lock	Select ON to enable the password lock. The default password is: 0000	SCHUTZ		
Set password	Change the default password. First enter the current password, then a new one. This must be repeated again.	System sperren K Aus Kennwort Setzen Sender sperren		
Lock channels	Select the channels you want to lock. Navigate with the arrow keys on the current channel and press the GREEN button to select a channel to lock.	Jugendschutz Aus Tastensperre Aus Hotel Einstellungen		
Youth protection	Select the age level from 4 to 18 years. If a program exceeding the age group, the password is needed to unlock the channel. Note: This feature is dependent on the broadcaster.	 Bewegen Einstellung Zurück Beenden 		
Keylock	Enable or disable the key lock.			
Hotel settings	In the hotel setting you can configure the TV so that unauthorized persons do not have access to certain functions.			
	Source lock: Locks any input sources. Start source: Select the source, with which the TV is to start. Start channel: Select the channel, with which the TV is to start. Volume: Select the volume level at which the TV is to start. Max volume: Select the maximum adjustable volume. Database import: Import a preset database. Database export: Export the current database. Reset lock: Deletes all Hotel settings.			

>

ng

8. DVD operation

In DVD menu allows you to play DVDs or Video CDs. First, press the INPUT button on the remote control and select the DVD source. Now insert a disc with text side towards the screen. The DVD is automatically pulled in. If the DVD is inserted wrong direction, it will be ejected. After successful identification, the DVD menu appears.



The following video formats can be read:

DVD / DVD-Video / DVD+R/+RW / DVD-R/-RW / VCD / CD / HDCD / CD-R/CD-RW

Note:

All discs must be located in one of the above video formats. We do not guarantee that self-created Video CDs or DVDs can be read.

8.1 Key functions in DVD mode

	Use the arrow keys to navigate in the DVD menu.
1-9	To select a chapter or entry numbers.
ტ	Changes to the DVD main menu.
D.SET	With the RED button you enter the DVD system settings.
D.MENU	With the GREEN button you can call up the DVD main menu.
D.SUB	Use the YELLOW button to go to the subtitles (if available).
D.LAN	With the BLUE button you change the language / audio track (if any exist).
D.ZOOM	Enlarge or reduce the image.
D.SLOW	Plays the DVD video in slow motion (forward or reverse).
	Moves to the previous or next chapter.
◀/▶	Rewind the video forward or backward.
►II	Play or pause the video.
	Stops the video.

8. DVD operation

8.2 DVD Settings menu

To make basic settings in the DVD menu, press the RED button (D.SET). Then open the DVD settings menu.

General Settings

<u>TV display</u>

Define the appropriate image format. Choose between 4:3 PS, 4:3 LB and 16:9.

<u>Display language</u> Select the DVD menu language.

<u>Screensaver</u>



If a long time carried out any operation in the DVD menu, you can activate the screen saver to protect the screen of the TV.

Last playback

If you enable this function (ON), the DVD player remembers the point of the movie, in which you have turned off. You can then resume at a later time playback. This function is only guaranteed if the DVD is not removed from the drive.

Speaker settings (Downmix)

<u>LT/RT</u>

A disc with a multichannel audio track will be distributed as an output signal in the left and right channels.

<u>Stereo</u>

A disc with a multi-channel audio track is converted as output in stereo.



8. DVD operation

Dolby Digital settings

<u>Dynamic</u>

This option is used to control the compression ratio and thus to improve the sound.



User settings

<u>TV type</u>

Choose between PAL, Multi or NTSC. In Europe, PAL is the default setting.

<u>Audio</u>

Select the preferred audio language of the DVD (if available on the disc).



<u>Subtitle</u>

Select the preferred subtitle language of the DVD (if available on the disc).

<u>Discmenu</u>

Select the preferred language of the DVD menu (if present on the disc).

age levels

Assign a desired age level. If you select age level 3 and insert a DVD with age level 8, you will be prompted to enter a password.

Password

The password for the age level you can change at any time. First enter the old password (default: 123456). You can then assign a new password.

Default setting

By confirm this point, all the settings of this menu will be reset.

ENGLISH

9. Multimedia operation (USB)

With your TV you can play back multimedia files such as. photos, music, movies and eBooks. Insert a suitable USB drive or external hard drive into the USB port. Press INPUT on the remote control and switch to using the arrow keys on MEDIA.



9.1 Photos

Change to the menu "Photos", then the picture menu appears with the folder structure. Navigate with the OK button to the main folder **C**, then displays all the photos from the USB drive.

Navigate with the arrow keys to a desired photo. A small preview, and various data of the photos will be displayed directly in the center of the screen.

To start a slideshow, highlight with the OK button all images that you want to view. Do not mark any photos, all photos are played. Start the slide show with the **>II** button.

Description of symbols in the playback mode

II	Pauses the current playback.
M	Previous photo in the playlist.
	Next photo in the playlist.
	Stop the slideshow.
<i>ر</i> ۲	Repeats the slideshow.
1	Plays music to the slide show (provided that music on the USB stick is located).
F	Displays the current playlist.
1	Displays the play list.
(90°)	Rotates the image clockwise by 90°.
(90)	Rotates the image anti clockwise by 90°.
	Enlarges the image.
	Reduces the image.
\	Moves the image. Use the arrow keys on the remote control.

9.2 Music

Change to the menu "Music", then the music menu appears with the folder structure. Navigate with the OK button to the main folder C, then displays all the music from the USB drive.

Navigate with the arrow keys to a desired music file. A small preview as title or artist are displayed on the screen.

To start the playlist, highlight with the OK button all music files you want to hear. Do not mark any music files, all music files are played. Start the playlist with ►II button.

Description of symbols in the playback mode

II	Pauses the current playback.
-	Rewinds the current track.
•	Fast forwards the current track.
◄	Previous track in the playlist.
	Next track to the playlist.
	Stops playback.
<i>L</i> J	Repeats the playlist.
∎X	Turns the volume on mute.
F	Displays the current playlist.
1	Displays information about the current song.
C	Switch to a specific time of the current title.

9.3 Movies

Change to the menu "Movies", then the Movie menu appears with the folder structure. Navigate with the OK button to the main folder **C**, then displays all the movies from the USB drive.

Navigate with the arrow keys to a desired movie file. A small preview as well as information to be displayed on the screen.

To start the playlist, highlight with the OK button all movie files you want to hear. Do not mark any movie files, all movie files are played. Start the playlist with **▶II** button.

Description of symbols in the playback mode

II	Pauses the current playback.
◄	Rewinds the current movie.
►	Fast forwards the current movie.
₩	Play previous movie in the playlist.
	Play next movie in the playlist.
	Stops playback.
Aa	Change the font.
<i>L</i> J	Repeats the playlist.
<i>C</i> 7	Set the A-B repeat.
	Displays the current playlist.
0	Displays information about the current video.
►	Plays the video in slow motion.
M	Play the movie frame by frame (a keystroke $=$ forward one frame).
9	Switch to a specific time of the current video.
	Enlarges the video.
	Shrinks the video.
0	Changes the video format.
$\mathbf{\Phi}$	Moves the video. Use the arrow keys on the remote control.

10. EPG menu (program guide)

In Electronic Programme Guide, you can see a 7-day preview of all channels (where the respective stations so provides). Use the arrow keys on the remote control to navigate between programs and broadcasts.

Press the INFO button on the remote control to get more information on the broadcast.

14:10-15:00 11 Apr 2016			Film/Drama	
Fernsehserie Deutschland 2016 Madeleine zweifelt nach Brittas hält die Lüge aufrecht in der Ho Madeleine. In diesem Moment ist übernehmen und seine eigene H	klarer Ansage, Arthu offnung, Arthur voller : sie überglücklich. Th łenri zu überlassen. S	ır das Kind eines anderen unte Ids zurückzugewinnen. Der bek eo beschließt dank Henris Zure chweren Herzens verabschied	rschieben zu können. Aber sie ennt sich mit einem Kuss zu eden, die Bude in Portugal zu et er sich - vor allem von Eliane,	
11 Apr 2016 14:43:39			11 Apr 2016	
1 Das Erste HD	14:10-15:00	Rote Rosen (2170)	Jetzt	
2 ZDF HD	15:00-15:10	Tagesschau	Mehr	
3 SAT.1	15:10-16:00	Sturm der Liebe (2432)		
4 RTL Television	16:00-16:10	Tagesschau		
5 RTL2	16:10-17:00	Nashorn, Zebra & Co. (265)		
6 SUPER RTL	17:00-17:15	Tagesschau		
7 ProSieben	17:15-18:00	Brisant		
8 kabel eins	18:00-18:50	Wer weiß denn sowas?		
Statistication in the second	Erinnern	Letzter Tag	Nächster Tag	
States of Lot of	💮 Beweg	Display Details	Exit	

Declaration of color buttons

- Reminds a broadcast
- Move to the previous day
- Move to the next day

Note:

It may happen that the program guide provides no or only partial information. It may take several minutes until the data has been updated.

Reminds a broadcast

Do not want to miss a broadcast, this feature is very helpful. Use the arrow keys to select the desired station and the broadcast from where you want to be reminded. the program is marked by pressing the GREEN button. There are 3 different memory options are available:

- Changes automatically once on the selected program, or time.
- D Change automatically daily on the selected program, or time.
- 🖤 Change automatically weekdays on the selected program, or time.

11. CI+ slot for pay-TV expansion

You can receive not only free to air (Free to Air) channels on the TV, but also encrypted channels unless you are in possession of a smart card and a CI module of the respective provider.

Inserting the smart card into the CI module: Insert the smart card into the CI module. Make sure that the golden chip of the Smart Card is facing upward.



2. Inserting the CI module:

The module must inseret only 2-3 cm in the CI+ slot. In order to the CAM module is properly seated, you need to press it a little harder at the end. You feel a slight resistance.



Note:

- The broadcaster can forbit or limit recording/Time Shift with a CI+ module.
- Recordings of programs using CI+ are saved encrypted on the USB devices. The recordings could not be viewed with another device.
- The limitation are designated by the broadcasters. The manufacturer does not have influence on this matter.
- A CI/CI+ module can generate screen messages. Please refer to the manual of your module.

12. Troubleshooting

Please read the following information to find out the possible cause of a problem before contacting customer service.

No power	 Check if the power cord is fully plugged into the electrical outlet and the power adapter. Check if the cable of the power adapter is properly connected to the TV unit. The electronic circuit was possibly reset. Disconnect the power supply from the power source, wait 1 minute, and then connect the electrical connector.
No picture	 Check if the antenna cable is properly connected. Verify that the correct input is selected; Use the INPUT button. Check the brightness and contrast settings in the Picture settings.
No sound	 Check if the sound is turned off or Mute is activated. Carefully increase the volume. Check if the audio cables are connected to the correct inputs.
Bad picture quality	 Check whether the correct input is selected; Use the INPUT button. Check the connection to the TV. Check the video settings.
Image too large/small or distorted	 Use the ASPECT button to change the appearance of the image.
Remote control does not respond	 Change the batteries. Use the remote control in the specified range (max. 5 meters and 30 °) Avoid direct exposure to light in the infrared sensor.

13. Specifications

	Royal Line 19 Deluxe	Royal Line 22 Deluxe	Royal Line 24 Deluxe		
Display	LED Display (100 % Pixel error free)				
Screen size	18,5 inch (47 cm)	21,5 inch (54,6 cm)	23,6 inch (59,9 cm)		
Resolution	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080		
Contrast ratio		1000 : 1			
Brightness value	250 cd/m ²				
Viewing angle	170° H / 160° V				
Tuner		DVB-S / -S2 / -T / -T2 / -C			
German DVB-T2 standard		H.265 / HEVC			
Antenna impedance	VHF / UHF / CATV (75 Ω)				
Reaction time		5 ms			
Bluetooth 4.0 interface	Connect to	o a Bluetooth headset or a	a soundbar		
Bluetooth HF-transmit power	10 dBm v	vith level control (8-10 me	ter range)		
CI+ Slot (HD+ ready)		yes			
USB port		yes			
Photo Playback formats		JPEG			
Music Playback formats	MP3 / AC3 / MP2 / MPEG1 / PCM / LPCM / CDDA / OGG				
Movie Playback formats	MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 / MPG / VOB / AVI / DVD-VIDEO / XVID				
DVD player	yes				
DVD playback formats	DVD / DVD-Video / DVD+R/+RW / DVD-R/-RW / VCD / CD / HDCD / CD-R/CD-RW				
PC port (D-Sub)	yes				
Audio output (S/PDIF)	yes				
Audio output 3,5 mm jack	yes				
Audio input 3,5 mm jack	yes				
HDMI port	yes				
Scart port		yes			
Video/Audio (with adapter)		yes			
YUV (with adapter)	yes				
Mechanical Power Switch	yes				
Speaker	yes				
VESA standard	100 x 100 mm				
Power supply	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz / DC 12 V, 3 A				
Power in use	max. 23 W				
Power in standby	< 0,5 W				
Energy efficiency	A				
Dimensions with stand (W/D/H)	447 x 309 x 160 mm 513 x 347 x 160 mm 562 x 376 x 160 mm				
Dimensions without stand (W/D/H)) 447 x 270 x 40 mm 513 x 308 x 40 mm 562 x 336 x 40 mm				
Weight	3,7 kg	3,9 kg	4,3 kg		

Note:

Weight and dimensions are not absolutely exact values. Technical details can be changed at any time without prior notice.

Declaration of information

Hereby declare the company Megasat Werke GmbH that the following devices is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive Council 2014/30/EU and 2014/35/EU:

Megasat Royal Line 19 Deluxe(Art.-Nr. 240051)Megasat Royal Line 22 Deluxe(Art.-Nr. 240052)Megasat Royal Line 24 Deluxe(Art.-Nr. 240053)

The Declaration of Conformity for these products is located at the company:

Megasat Werke GmbH Industriestraße 4a D-97618 Niederlauer



WEEE Reg.-Nr. DE70592344



Version 1.1 (July 2016) // Technical changes, misprints and errors reserved. Megasat Werke GmbH | Industriestraße 4a | D-97618 Niederlauer | www.megasat.tv | info@megasat.tv