

フィガロCO2モニター FCDR-05

専用アプリケーションソフトウェア取扱説明書

インストールガイド



はじめに

この度はFCDR-05専用アプリケーションソフトウェアをお買い上げいただき、 誠にありがとうございます。この取り扱い説明書には、本製品を正しくお使 いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前に必ずお読みくだ さい。また、お読みになった後いつでもご覧いただけるよう、お手元に保管 してください。

もくじ

1

•	準備	
	準備していただくもの	5
	パソコンの推奨スペック	5

ソフトウェア使用許諾書

フィガロ技研株式会社は、お客様に対して、下記の内容で当社が開発したソフトウェア製品 "FCDR-05専用アプリケーションソフトウェア"(プログラム、データ、マニュアルおよびこの製品に含まれるすべの付属品)の使用を許諾します。

1. 著作権

フィガロ技研株式会社、本ソフトウェアの著作権を所有します。

2. 使用許諾の範囲

お客様は本ソフトウェア製品を、お客様ご自身が使用する場合にのみ使用することが できます。お客様の有する使用権は、非独占的なものであり、譲渡することはできま せん。また、本ソフトウェアは日本国内でのみ使用を許諾するものとします。

3. 複製・改変の制限

お客様は、ご自身のバックアップの目的でのみ、本ソフトウェア製品の複製を行うこ とができます。また、複製された製品を第三者に使用させることはできません。お客 様は本ソフトウェアを改変することはできません。

4. 第三者の使用

お客様はフィガロ技研株式会社の事前の同意を得なければ、ソフトウェア製品および その複製物の販売、頒布、貸与、移転その他の方法で、第三者に使用させることはで きません。

- 5. 免責
 - (1)フィガロ技研株式会社は、 FCDR-05専用アプリケーションソフトウェアにより、 ご利用者に直接または間接的障害が生じても、いかなる責任賠償等の責も負わな いものとします。
 - (2)FCDR-05専用アプリケーションソフトウェアはご利用者への事前連絡なしに仕様 を変更したり、サービスの提供を停止する場合があります。その場合、FCDR-05 専用アプリケーションソフトウェアをご利用いただけなかったり、ご利用者に直 接または間接的障害が生じた場合でも、フィガロ技研株式会社はいかなる責任賠 償の責も負わないものとします。
 - (3)フィガロ技研株式会社は、 FCDR-05専用アプリケーションソフトウェアに不備が あっても、訂正する義務は負わないものとします。
 - (4)フィガロ技研株式会社は、 FCDR-05専用アプリケーションソフトウェアに関して 一切動作保証をいたしません。
- 6. 使用許諾期間

本使用許諾書は、お客様が本ソフトウェア製品を受領したときより成立します。 本使用許諾書は、フィガロ技研株式会社がお客様に対して事前の通知を出すことに より、またはお客様が本書に記載している事項に違反したことにより終了します。

以上

- 1. この取扱説明書に記載された内容について、機能、設定などの改良のため予告なく変更 する場合があります。
- 2. この取扱説明書に記載された図、表などは、御使用されているパソコンの環境、機種によって異なる場合があります。
- 3. 本アプリケーションソフトウェアは、FCDR-05専用です。FCDR-02とは接続できません。

準備

準備していただくもの



FCDR-05パソコンソフトウェアCDRS232CケーブルRS232C ↔ USBCO2モニタ-本体変換ケーブル

パソコンの推奨スペック

■ 本ソフトウェアを快適にご使用いただくために下記スペックの パソコンを使用することを推奨いたします。 準備

	推奨スペック	最低スペック	
① 対応機種	DOS/V互換機(CD-ROMドライブ)		
② 対応OS	Microsoft Windows XP SP2以降/ 7 (日本語版32bitOS)		
3 CPU	2. 4 GHz 以上	1 GHz 以上	
④ メモリ	512M バイト 以上	256M バイト 以上	
⑤ ハードディスク	16 バイト 以上の空き容量		
⑥ 画面の解像度	1024×768ドット以上		
⑦ 通信ポート	シリアル通信ポート または USBポート		

注)動作環境条件によっては動作しない可能性があります

5

インストール

アプリケーションソフトウェアのインストール

- 付属のCDをパソコンのCDドライブに入れます。
- エクスプローラーでCDドライブを選択し、 "¥FCDR-05_appli"フォルダを開きます。 (マイコンピュータから開いても構いません)
- ③ "SETUP. EXE"をダブルクリックします。



 セットアップの準備が始まり、しばらくするとインストール ウィザードが起動します。



お使いのパソコンのOSの種類やアップデートの状態によっては、 "Windows Installer 3.1"、"Microsoft.Net Framework3.5"の インストールが始まることがあります。画面の指示に従って インストールを完了させてください。 ④ セットアップの開始画面が表示されます。「次へ」をクリックしてください。



⑤ インストールの確認画面が表示されます。「次へ」をクリックして ください。

FCDR-05 Application	
インストールの確認	
FCDR-05 Application をインストールする準備ができました。	
[次へ]をクリックしてインストールを開始してください。	
キャンセル 〈 戻る	(B) (次へ(N)>

⑥ ソフトウェアの使用許諾書が表示されます。内容に同意した上で 「次へ」をクリックしてください。

FCDR-05 Application		- • •
ライセンス条項		
ライセンス条項をお読みください。以 ら[次へ]をクリックしてください。その	下の条件に同意される場合は【同意する 他の場合は【キャンセル】をクリックして	5]をクリックしてか ください。
ソフトウェア使用許諾契約		
下部「同意する」を選択し のソフトウェア使用許諾契 にのみインストールしてく	「次へ」ボタンを押される前に 約をよくお読みいただき、同意 ださい。	、必ず下記 される場合
本ソフトウェア使用許諾契	約(以下「本契約」といいます	。)は、本 🚽
○ 同意しない(D)	● 同意する(A)	
	キャンセル < 戻る(B)) (次へ(N) >

インストール中です。しばらくお待ちください。
途中「ユーザアカウント制御」の画面が表示されましたら、
「はい(Y)」をクリックしてください。

ECDR-05 Application	
FCDR-05 Application をインストールしています。	
FCDR-05 Application をインストールしています。	
お待ちください	
キャンセル 〈 戻る(B))次へ(N)>

⑧ セットアップの完了画面が表示されます。「閉じる」をクリックします。



⑨ 以上で、アプリケーションソフトウェアのインストールは 完了です。

アプリケーションソフトウェアのアンインストール

インストールされたソフトウェアを削除し、パソコンをインストール前の 状態に戻します。

- ① 付属のCDをパソコンのCDドライブに入れます。
- ③ "SETUP. EXE"をダブルクリックします。



 セットアップの準備が始まり、しばらくするとインストール ウィザードが起動します。 ④ セットアップ内容の選択画面が表示されます。
「FCDR-05 Applicationの削除」を選択して、「完了」をクリックしてください。



5 ソフトウェアの削除中です。しばらくお待ちください。
途中「ユーザアカウント制御」の画面が表示されましたら、
「はい(Y)」をクリックしてください。



⑥ 削除の完了画面が表示されます。「閉じる」をクリックします。

BCDR-05 Application			- • •
インストールが完了しました	o		
義了するには、[閉じる]をクリックしてくださ	, ' °		
·	キャンセル [< 戻る(<u>B</u>)	開じる(0)

⑦ 以上で、アプリケーションソフトウェアは削除されました。

USB変換ケーブル

FCDR-05本体の接続方法

下図のとおりに接続し、FCDR-05本体とパソコンを専用接続ケーブルで接続してください。 USB変換ケーブルを使用される場合は、RS232CケーブルとRS232C⇔USB変換ケーブルを接続さ せてご使用ください。

パソコンにシリアル通信ポートがある場合、RS232Cケーブルを直接繋いでも問題ありません。



RS232C⇔USB変換ケーブルをご利用の場合は、RS232C⇔USB変換ケーブルのドライバソフトのインストール手順に従って、インストールを完了させた状態にして下さい。

インストール完了の確認方法はP.14~P.15で 説明してますので、ご確認下さい。

3

インストール完了の確認方法(Windows7の場合)

 [スタート] ボタンをクリックし、[コンピュータ] を右クリックし、 [プロパティ] をクリックします。



② 「デバイスマネージャー」の「ポート(COMとLPT)をダブルクリックし、 「CG-USBRS232R」をダブルクリックします。



③ デバイスの状態が"このデバイスは正常に動作しています"と表示 されていれば、ドライバソフトが正常にインストールされています。

おことわり

予告なくRS232C⇔USB変換ケーブルの製品仕様を変更する場合があります。 本取扱説明書で説明しているドライバソフト名と、お客様でご使用されて いるドライバソフト名が異なる場合もあります。

USB変換ケーブル

 [スタート] ボタンをクリックし、[マイ コンピュータ] アイコンを 右クリックし、[プロパティ] をクリックします。



② 「システムプロパティ」の「ハードウェア」タブをクリックし、 「デバイスマネージャ」をクリックします。「ポート(COMとLPT)」 をダブルクリックし、「CG-USBRS232R」をダブルクリックします。

システムのプロパティ 21 全般 コンピューを名 パードウェア 日期間に システムの復元 自動更新 リモート デデバスマネージャ デデバスマネージャ アデバスマネージャ アデバスマネージャ アデバスマネージャ アデバスマネージャ シンプ デバイスマネージャ アデバスマネージャ アデバスマネージャ アデバスマネージャ(ク) アデバスマネージャ(ク) ドライバ ワニデバイフマムージャ ワニジェ アデバスマスージャ(ク) アデバスマスージャ(ク)	
ドライバの愛名を使た。 方法をWindows Upd ドライバの愛名 ドライアクル ・ DE A TA/ATAPI コントローラ ・ DE A TA/ATAPI コントローラ	CG-USBR5232R COM port (COM4)のプロパティ 全級 木ートの設定 ドライバ 詳細 CG-USBR5232R COM port (COM4) デパイスの種類 ホート (COM と LPT) 製造元 corea K K. 場所: 場所 0 (USB-Serial Controller D) デパイスの状態 Cのデパイスは正常に動作しています。 Cのデパイスは正常に動作しています。 Cのデパイスは正常に動作しています。 Cのデパイスは正常に動作しています。 Cのデパイスを使う (有効) CN

③ デバイスの状態が "このデバイスは正常に動作しています。"と表示されていれば、ドライバソフトが正常にインストールされています。ドライバソフトが正常にインストールされています。

おことわり

予告なくRS232C⇔USB変換ケーブルの製品仕様を変更する場合があります。 本取扱説明書で説明しているドライバソフト名と、お客様でご使用されて いるドライバソフト名が異なる場合もあります。



E-mailでのお問い合わせ ● 受付時間 月~金24時間 (システムメンテナンスを除く) Mall figaro@figaro.co.jp

URL ホームページ WWW.figaro.co.jp

フィガロ技研株式会社 〒562-8505 大阪府英面市船場西1-5-11