

BASCOM-8051

Il Compilatore BASIC 8051 per Windows



BASCOM-8051 Guida dell'Utente © 1995-1998 MCS Electronics MCS Electronics si riserva il diritto di aggiornare questa documentazione senza obbligo di avviso. Conseguentemente anche le specifiche dei prodotti ed il loro utilizzo possono essere variati.

MCS Electronics non potrà essere ritenuta responsabile per inesattezze o errori contenuti nel presente documento.

Tutto il software fornito con la presente distribuzione si intende *come fornito*, senza nessuna garanzia sia essa espressa o implicita.

MCS Electronics non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per danni, oneri o perdite di guadagno derivanti dall'uso del presente prodotto.

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, elettronico o meccanico, inclusa la registrazione e la copia e per qualsiasi scopo. Senza l'autorizzazione scritta da parte di MCS Electronics.

Copyright MCS Electronics. Tutti i diritti riservati.

 \bigcirc

Portions Copyright © 1992-1998 Silicon Studio Ltd. http://www.sistudio.com a source of PINAPI drivers and programs.

Distributori Internazionali

Scandinavia	Hungary	
High Tech Horizon	CODIX Ltd, Hungary.	
Asbogatan 29 C	Imre Gaspar	
S-262 51 Angelholm	Phone +361 356 6330	
Christer Johansson	Fax +361 356 4376	
Phone +46 431 41 00 88	E-mail info@codix.hu	
Fax +46 431 41 00 88	WWW http://www.codix.hu	
E-mail info@hth.com		
WWW http://www.hth.com		
Swiss & Germany	Italy	
DrIng. Claus Küehnel	GRIFO.	
Consulting & Distribution	Salvatore Damino	
Phone +41 1 785 02 38	Phone +39 (51) 892.052	
Fax +41 1 785 02 75	Fax +39 (51) 893.661	
Email ckuehnel@access.ch	E-mail tech@grifo.it	
WWW http://www.access.ch/ckuehnel	WWW http://www.grifo.com (English)	
•	WWW http://www.grifo.it (Italian)	
Australia & USA	Spain and Portugal	
Don McKenzie	Joaquim Boavida	
Dontronics	Multidigital. Lda	
Email don@dontronics.com	P.O. Box 137	
WWW http://www.dontronics.com	4435 Rio Tinto	
	Portugal	
	Email info@multidigital.com	
	WWW http://www.multidigital.com	
	T_{Pl} · +351 - 2 - 610 22 17	
	Fax : + 351 - 2 - 486 21 73	
Slovenia	Czech & Slovak	
AX Flektronika d o o	I AMIA s r o	
n n 5127	Porici 20 a	
1001 Liubliana	678 01 BLANSKO	
Managing director : Jure Mikeln	Czech republic	
Tel: $(+386-61)-14-914-00$		
Fax: (+386-61)-485-688		
Email: jure mikeln@svet-el si	Fax: 00420 506 53988	
Snain	Korea	
borcomp S A	SAMPLE Electronics Co	
C/Para número 8 (Raise)	112 72 kuro 2 kuro	
E07014 Dalma de Mallerea	Social Koroo	
	Seour Korea	
Lopalia	E mail info@cample.co.kr	
E meil ihereemp@etles iss as		
E-mail ibercomp@atias-iap.es	vvvvvv nup://www.sampie.co.Kr	
	1 El . 82-2-837-4399	
1 e1 : +34 (9) / 1 45 66 42	Fax: 02-2-057-0970	
Fax: +34 (9) /1 45 67 58		

Croatia	UK
Adriatrade d.o.o.	TECHMAIL SOLUTIONS LTD
Jadranska 47	14 Dunvegan Road
52470 Umag	Eltham
Managing director : Josip Stefek	London SE9 1SA
Tel: (+385-52)-752-658	Tel. 0171 343 5242 or 0181 488 9689
Email: adriatrade@ad411.tel.hr	Fax.0171 821 6744
	Email : dogan@dircon.co.uk

Grazie per avere scelto BASCOM-8051, il compilatore BASIC in ambiente Windows per AT89C2051 ed altri microprocessori della famiglia 8051.

Desidero ringraziare alcune persone che mi hanno aiutato nello sviluppo di alcune parti di BASCOM :

Dr.-Ing. Claus Küehnel per la sua eccellente traduzione della documentazione in tedesco. Visitate il suo sito web : http://www.access.ch/ckuehnel Antti di Silicon Studio per l'impiego del suo conveniente programmatore BlowIT 89C2051 programmer e del software relativo. Il suo sito : http://sistudio.com Jakub Jiricek per l'uso del suo programmatore SPI e del relativo software. Francois du Plessis per l'uso delle sue routines avanzate relative al programmatore SPI.

Giovanni Pedruzzi della ditta Contrive S.r.I.per la sua veloce ed eccellente traduzione della documentazione in Italiano. Visitate il suo sito web : http://www.space.tin.it/economia/gpedruz/

Questa guida vuole essere di aiuto nella procedura di installazione di BASCOM e fornire una rapida introduzione all'ambiente di programmazione.

Richieste, suggerimenti o segnalazioni possono essere inoltrate per posta elettronica al seguente indirizzo Email: mcselec@xs4all.nl Il nostro sito web all'indirizzo http://www.xs4all.nl/~mcselec

Per informazioni sugli aggiornamenti consultate il file readme.txt !!!

Buon lavoro,

Mark Alberts MCS Electronics

Installazione di BASCOM-8051

Da program manager di Windows selezionate **File**, **Run**, quindi digitate **A:SETUP** Sullo schermo apparirà la finestra di benvenuto :



Click sul pulsante <u>N</u>ext per proseguire con l'installazione.

Comparirà la successiva finestra :

oftware Lice	ense Agreement			×
Ple the	ease read the following L e rest of the agreement.	icense Agreement, P	ress the PAGE DOW	/N key to see
BASCOM-80	051			
MCS Electro	onics NO-NONSENSE L	ICENSE STATEMENT	AND LIMITED WA	ARBANTY
IMPORTAN This license legal agreen as an individ for the softw including an printed docu	T - READ CAREFULLY statement and limited w nent ("License Agreemen Jual or a single entity) an vare product ("Software" y software, media, and a umentation.	arranty constitutes a nt") between you (eith d MCS Electronics) identified above, accompanying on-line (
YOU AGRE	E TO BE BOUND BY AL	L OF THE TERMS A	HE SUFTWARE, ND CONDITIONS O	IF 🔽
) Do you acce will close. To	pt all the terms of the pro o install BASCOM-8051,	eceding License Agree you must accept this a <u>< B</u> ack	ement? If you choos agreement. <u>Y</u> es	se No, Setup <u>N</u> o

Dopo avere preso visione del contratto di licenza premete il pulsante <u>Y</u>es se ne accettate le condizioni ed intendete proseguire nell'installazione.

Verrà mostrata una finestra contenente informazioni aggiuntive, disponibili anche sotto forma di file **readme.txt**.

Dopo avere letto il contenuto delle informazioni aggiuntive, premete il pulsante \underline{N} ext e comparirà la seguente finestra :

User Information	Type your r company yo	name below. You mu ou work for.	ust also type the r	x
	N <u>a</u> me: <u>C</u> ompany:	Mark Alberts		
		< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	Cancel

Compilate i campi relatvi al Vostro nome ed a quello della Vostra Società e premete ancora una volta il tasto <u>N</u>ext.

Vi viene ora proposto il nome della directory nella quale verrà installato BASCOM.

Choose Destination Loca	ation	×
	Setup will install BASCOM-8051 in the following directory. To install to this directory, click Next. To install to a different directory, click Browse and select another directory. You can choose not to install BASCOM-8051, by clicking Cancel to exit Setup.	
&	Destination Directory C:\\MCS Electronics\BASCOM-8051 Browse < Browse Cancel	

Selezionate il tasto Browse se volete indicare un percorso diverso da quello proposto. Per default BASCOM-8051 viene installato nella directory : C:\Programmi\MCS Electronics\BASCOM-8051

Per proseguire premete ancora il tasto <u>N</u>ext.

Verrà ora richiesto il nome del gruppo di programmi nel quale inserire le icone di BASCOM-8051.

Per default viene creato un nuovo gruppo di programmi con il nome MCS Electronics.

Select Program Folder		×
	Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing Folders list, Click Next to continue.	
	Program Folders:	-776
	MCS Electronics	
	Existing Folders:	
	Adobe Acrobat Bascom LT Borland Delphi 3 Borland Delphi 4 Bureau-accessoires CardWorks Delphi EIIT ech Communications Lib	
	(Dank Nauta Cancel	

Una volta selezionato il gruppo, premete il pulsante Next.

Viene mostrata una finestra riepilogativa contenente le informazioni relative all'installazione. Potete tornare sulle Vostre scelte premendo il tasto <u>Back</u>. Per avviare l'installazione vera e propria premete il tasto <u>N</u>ext.

Setup has enough information to start copying the prog If you want to review or change any settings, click Bac are satisfied with the settings, click Next to begin copying	ram files. k. If you ng files
Current Settings:	ng nics.
Setup Type: Complete Target Folder C:\Program Files\MCS Electronics\BASCOM-8051	×
User Information Name: Mark Alberts Company: MCS Electronics	
<pre></pre>	E ancel

Al termine dell'installazione dovrete premere il tasto <u>F</u>inish e riavviare Windows.

Troverete i files di esempio di BASCOM-8051 nella sub directory SAMPLES.

Il file contenente la licenza non viene installato durante la procedura di setup e deve essere copiato nella directory **\WINDOWS\SYSTEM** usando un comando DOS oppure con Explorer.

Il file contenente la licenza si chiama **BSC5132L.DLL** e si trova nell'ultimo disco di installazione.

Con DOS : C:\ COPY A:\BSC5132L.DLL C:\WINDOWS\SYSTEM

Con Explorer:

Selezionate il file dal disco A e tascinatelo nella directory \WINDOWS\SYSTEM.

Il nome della directory può variare in relazione al sistema operativo in uso e chiamarsi anche \W95\SYSTEM o \WINNT\SYSTEM .

Con Windows NT, dovrete anche installare il driver TVICPORT, premendo il tasto destro sull'icona e selezionando Install.

ESECUZIONE DI BASCOM-8051

Per avviare BASCOM-8051 fare doppio click sulla relativa icona. Apparirà la seguente finestra (oppure una finestra vuota se si tratta della prima esecuzione)

BASCOM 8051 IDE	
<u>File Edit Program Tools Options Window H</u> elp	
<u>」D⊳₽₩∌&\%®∛₽₽₽</u>	
C:\Program Files\Borland\Delphi4\BASCOM\SAMPLES\Declare.bas	
(c) 1997,1998 MCS Electronics DECLARE.BAS	
Declare Sub Test(a As Byte , B1 As Byte) Declare Sub Test2 Declare Sub Test3(bl As Bit) Declare Sub Test4(x As Xram Byte)	
Dim A As Byte , B1 As Byte , B1 As Bit Dim X As Xram Byte , Xa(10) As Xram Byte	
9: 2 Modified Insert	

Verrà caricato e mostrato i file aperto nell'ultima sessione.

Nelle pagine seguenti vengono descritte le varie opzioni dei menu.

File New

Questo comando crea una nuova finestra vuota nella quale è possibile scrivere un nuovo programma.

La finestra che viene aperta risulta attiva.

Selezione rapida : 🗋 , CTRL + N

File Open

Questo comando consente di caricare da disco un programma esistente. BASCOM salva i files in formato standard ASCII, quindi se desiderate utilizzare un editor diverso per stendere il Vostro programma assicuratevi che venga salvato in formato standard ASCII per poterlo caricare in BASCOM.

Caricando un file realizzato con un editor esterno è possibile riformattare il testo alla sua apertura se si specifica l'opzione relativa in **O**ptions **E**nvironment. Questo può essere utile solo nel caso venga caricato un file realizzato con un editor esterno.

Selezione rapida :

File Close

. CTRL+O

Chiude il file di programma corrente.

Quando sono state effettuate delle modifiche al programma, una finestra di avviso chiederà se procedere al salvataggio del file modificato prima della chiusura.

Selezione rapida : 🛱

File Save

Grazie a questo comando è possibile effettuare un rapido salvataggio su disco del file di programma correntemente aperto.

Se si tratta di un nuovo file (creato partendo da File New) verrà ovviamente richiesto di assegnare un nome al file. Se desiderate cambiare nome ad un file utilizzate il comando File Save As.

Il file verrà salvato in formato ASCII.

Selezione rapida : 🖬 , CTRL+S

File Save As...

Con questo comando è possibile salvare il programma corrente su disco. E' possibile definire un nome diverso dall'attuale per il file che si desidera salvare.

Il file verrà salvato in formato ASCII.

Selezione rapida : 🛱

File Print Preview

Questo comando mostra l'anteprima video di come apparirà il programma stampato. Nel caso siano aperti contemporaneamente più programmi, questa funzione agisce sulla finestra di programma attiva.

Selezione rapida :

File Print

Consente di stampare il programma corrente.

Nel caso siano aperti contemporaneamente più programmi, questa funzione agisce sulla finestra di programma attiva.

Selezione rapida : 🗁 , CTRL+P

File Exit

Termina l'esecuzione di BASCOM.

Se sono state effettuate modifiche a dei programmi, viene proposto di effettuarne il salvataggio prima di abbandonare BASCOM.

Selezione rapida : 🚺

Edit Undo

Con questo comando è possibile annullare l'ultima modifica effettuata sul testo.

Selezione rapida : 🗠 , CTRL+Z

Edit Redo

Con questo comando è possibile ripristinare l'ultima modifica annullata con undo.

Selezione rapida : 🗠 , CTRL+SHIFT+Z

Edit Cut

Elimina il testo selezionato copiandolo negli appunti (clipboard).

Selezione rapida : 👗 , CTRL+X

Edit Copy

Copia il testo selezionato negli appunti (clipboard).

Selezione rapida : 🛅 , CTRL+C

Edit Paste

Copia il testo contenuto negli appunti (clipboard) alla posizione corrente.

Selezione rapida : 🗹 , CTRL+V

Edit Find

Con questo comando è possibile ricercare del testo specifico nel programma. Il testo che si trova nella posizione del cursore viene automaticamente proposto come testo da ricercare e mostrato nella finestra di ricerca.

Selezione rapida : M , CTRL+F

Edit Find Next

Consente di proseguire la ricerca del testo già precedentemente selezionato nella parte successiva del programma.

Selezione rapida : 🌉 , F3

Edit Replace

Questo comando consente di sostituire automaticamente del testo nel programma.

Selezione rapida : 🕍, CTRL+R

Edit Goto

Questo comando consente di arrivare immediatamente ad una specifica linea.

Selezione rapida : 12, CTRL+G

Edit Toggle Bookmark

Consente di impostare o annullare un segnalibro, utile per raggiungere rapidamente una posizione all'interno del programma mediante il comando Edit Goto Bookmark.

Selezione rapida : CTRL+K + x dove x può essere compreso tra 1-8

Edit Goto Bookmark

Questo comando permette di raggiungere immediatamente un segnalibro predefinito Possono essere definiti fino a 8 segnalibri (bookmarks).

Selezione rapida : CTRL+Q+ x dove x può essere compreso tra 1-8

Edit Indent Block

Questo comando effettua il rientro (indentazione) del blocco di testo selezionato.

Selezione rapida : 💷 , CTRL+SHIFT+I

Edit Unindent Block

Consente di rimuovere un rientro (indentazione) ad un blocco di testo.

Selezione rapida : 💷 , CTRL+SHIFT+U

Program Compile

Questo è il comando che avvia la compilazione del programma corrente. Il programma verrà automaticamente salvato prima della compilazione, sovrascrivendo una eventuale precedente versione. Verranno creati i seguenti files (in relazione a quanto selezionato in Option Compiler Settings).

File	
xxx.BIN	File binario da trasferire nel uP.
xxx.DBG	File di debug necessario al simulatore.
xxx.HEX	File esadecimale in formato Intel richiesto da alcuni programmatori.
xxx.ERR	File degli errori (solo se sono stati trovati degli errori).
xxx.RPT	File Report.

Uno specifico messaggio viene mostrato nel caso vengano rilevati degli errori.

Dopo avere premuto il pulsante Ok, il cursore si posizionerà alla linea contenente l'errore. La linea verrà anche identificata con il simbolo 🗐 sul margine sinistro

Selezione rapida :

Program Syntax Check

Consente di verificare se nel programma corrente siano contenuti degli errori di sintassi. Nel caso vengano rilevati degli errori viene creato un file che li riporta.

Selezione rapida : 🗹 , CTRL + F7

Program Show result

Consente di vedere il risultato di una operazione di compilazione.

Vedere Options Compiler Output per specificare quali files devono essere creati. I files mostrati sono quelli di report e degli errori.

Selezione rapida : 🖾 ,CTRL+W

Informazioni fornite nel file report:

Info	Descrizione
Compiler	La versione del compilatore in uso.
Processor	Il tipo di processore selezionato (file .dat).
Date and time	Data ed ora di compilazione.
Roud timor	Il timer usato per la generazione del baudrate.
	0 se nessun timer è stato utilizzato.
	Il baudrate selezionato e la frequenza di clock del
Baudrate and	microprocessore. Queste informazioni sono utilizzate dalle
frequency	istruzioni relative alla RS232, quali PRINT ed INPUT.
пециенсу	Ogni volta che viene fatto uso delle direttive \$crystal e \$baud
	viene mostrato il baudrate esatto.
ROM start	La locazione di inizio per la ROM del codice. Default 0.
RAM start	La locazione di inizio della RAM esterna. Default 0.
LCD mode	Il modo di impiego per LCD. Modo a 4 bit oppure a 8 bit.
	La locazione di inizio dello stack. Lo spazio fino allo stack viene
Stock stort	utilizzato per le variabili. La dimensione dello stack aumenta
Slack Slall	quando vengono effettuate chiamate da routines in linguaggio
	macchina.
Used ROM	La lunghezza del file binario prodotto.

Program Simulate

Grazie a questa opzione è possibile simulare l'esecuzione del programma. La finestra del simulatore appare come segue:

BASCOM simulator				[<u>- 🗆 ×</u>	(
	🗔 💊 🔜 T1 T2 SER					-
Variable	Value				-	•
xa(1)	0					
×	0					
						_ 1
					<u> </u>	
						_
τ.						2
						5
Dim X As Xram	Byte , Xa(10) As	: Xram Byte	<u>-</u>		Val 🔺	4
• -⊳ 81 = 3					40	
Call Test2	D1 \		-		52	
• Print B1	DI)			IF	00	
• Call Test3(p1.	1)			_1 P3	FF	
				Ľ P	00	- 1
		0010 0000750		DOW2		-
	Pauzed	22[0.0202752ms]	Max stack:34			

Premete il pulsante Run 🕨 per avviare la simulazione.

Nell'area blu situata al centro della finestra viene mostrato il testo inviato all'output (se esiste). Se è richiesto un input, selezionate questa area e digitate il testo. Le istruzioni che fanno uso della funzione di input/output sono PRINT ed INPUT.

Per sospendere temporaneamente la simulazione, premete il tasto Pause II. . Premetelo nuovamente per riprendere l'esecuzione.

Con il pulsante Stop
viene arrestata l'esecuzione.

Con il pulsante Step 🖼 è possibile fare avanzare il programma passo dopo passo. Con il pulsante Step over 📮 si possono scavalcare delle SUBS (GOSUB e CALL).

Selezionate una linea nella finestra di codice e premete il pulsante run to **2** il simulatore eseguirà il programma fino alla linea selezionata e si fermerà in pausa.

Per conoscere il valore di una variabile, puntate il cursore del mouse sul nome della variabile : il valore viene mostrato nella barra di stato.

Per visualizzare una variabile nella apposita finestra, selezionatela e premete Invio (return) oppure digitate direttamente il suo nome nella finestra di visualizzazione.

Per modificare il valore di una variabile è sufficiente selezionare il valore attualmente mostrato e sostituirlo con quello desiderato.

La simulazione viene realizzata completamente a livello software e questo comporta l'impossibilità di acquisire gli interrupts dalla relativa risorsa hardware.

Per simulare l'intervento di un interrupt è possibile premere il relativo pulsante INTO, INT1, T0, T1 e SER. Il numero di pulsanti associati alla generazione di interrupts può variare in relazione al tipo di microprocessore selezionato.

Il pulsante hardware simulation consente di abilitare l'uso del simulatore hardware con il quale è possibile simulare le porte 1 e 3 senza effettuare alcuna programmazione del microprocessore.

La descrizione dell'hardware necessario per questa opzione è disponibile al nostro sito Internet.

Al momento sono disponibili solo le funzioni di lettura e scrittura delle porte, ovvero non è ancora possibile acquisire degli interrupt dal simulatore hardware.

Premendo il pulsante hardware emulation 🔜 si ha la visualizzazione della finestra :

ardware simulation			
LCD			
7 6 5 4 3	2 1 0	Porte	Digit
		IF CG	
		CG CG	
		80 N	and the second sec
<u>P3</u> • • • • •		i• ca	

La parte superiore emula un visualizzatore LCD, opportunamente selezionato tra quelli disponibili nel menu.

Nella parte inferioreè mostrato lo stato delle porte 0÷3 ed un display LED. Premendo sui led è possibile attivare o disattivare manualmente la relativa uscita. Premendo nell'area del display LED con il pulsante destro del mouse sarà possibile definire quali pin di porta sono associati a ciscun segmento.

A destra della finestra contenente il codice si trova l'elenco dei registri speciali di funzione (SFR) con il relativo valore corrente, che è possibile alterare come precedentemente descritto per le variabili.

Durante la simulazione è possibile impostare dei breakpoints semplicemente premendo F9. Un breakpoint può essere impostato solo ad una linea che contenga codice eseguibile. L'esistenza di un breakpoint è segnalata da un piccolo punto giallo in corrispondenza della linea.

Un breakpoint selezionato è individuao da un punto rosso.

Una freccia blu affianca la linea di codice in esecuzione.

Selezione rapida : 🏙 , F2

Program Send to chip

Apre la finestra del programmatore selezionato oppure programma direttamente il chip, in relazione a quanto specificato nelle opzioni del Programmatore.

Selezione rapida : 🔳 , F4

Tools Terminal Emulator

Rende disponibile un emulatore di terminale grazie al quale effettuare la comunicazione con il proprio dispositivo per mezzo dell'interfaccia RS-232.

BASCOM-8051 Terminal emulator	<u> – – ×</u>
File	
	<u> </u>
	_
	•
COM1:115200,N,8,1	

In questa finestra sono mostrate sia le informazioni che il dispositivo invia al PC sia quelle digitate ed inviate al dispositivo.

Le opzioni di comunicazione selezionate in Communication Settings dovranno corrispondere a quelle indicate in Compiler Settings. Compilando il programma per un baud rate di 4800 sarà possibile stabilire una comunicazione con il dispositivo solo aprendo il terminale alla stessa velocità di comunicazione. Il baud rate impiegato in compilazione è mostrato anche nel report file.

File Upload

Carica il programma corrente in formato HEX nel dispositivo collegto alla porta RS-232. Per eseguire questa operazione nel dispositivo connesso deve risiedere un programma monitor.

File Escape

Annulla una operazione di Upload.

File Exit

Chiude l'emulatore di terminale.

Tools LCD designer

Grazie a questa opzione è possibile creare con facilità dei caratteri speciali per il display LCD.



Un carattere per LCD è basato su una matrice di 7x5 punti. La linea inforiore è destinata al cursore, ma può essere utilizzata quando si disegnano dei carateri speciali. Un punto viene selezionato o deselezionato semplicemente con un doppio click del tasto sinistro del mouse.

Una volta completato il disegno del carattere, premendo il pulsante <u>Ok</u> verrà introdotta alla riga corrente del programma una nuova linea di codice simile alla seguente:

Deflcdchar ?,1,2,3,4,5,6,7,8

Il punto inyterrogativo dovrà essere sostituito con il numero identificativo del carattere compreso tra 0÷7.

Vedere Deflcdchar in Aiuto (helpfile).

Options Compiler

Consente la modifica delle opzioni del compilatore.



Selezionando le specifiche linguette sarà possibile intervenire sulle seguenti opzioni:

LINGUETTA	OPZIONE	DESCRIZIONE
	Binary file	Genera un file in formato binario.
	HEX file	Genera un file in formato esadecimale Intel (HEX).
	DEBUG file	Genera un file di debug/map richiesto dal simulatore.
Output	Report file	Genera un file di rapporto (report file).
	Error file	Genera un file contenente gli errori (se riscontrati).
	Old Intel Hey	Genera un file nel vecchio formato Intel hex, usato da
		alcuni monitors.
	Baudrate	Il valore del baudrate che le routines PRINT ed INPUT
Communication	Daddiate	usano per comunicare sulla RS-232.
	Frequency	La frequenza del quarzo impiegato per il uP.
I2C	SCL port	Il pin usato per la linea SCL nelle routines I2C.
	SDA port	Il pin usato per la linea SDA nelle routines I2C.
	RC5 port	Il pin usato dall'istruzione GETRC5.
	DB4-DB7,	l nin di porta ai quali risulta connesso il display I CD
	ENABLE, RS	
	Register file	Il nome del file di corrispondenza dei registri SFR.
		L'ultima locazione RAM disponibile per le variabili
MISC	Byte End	interne. Lo stack inizierà alla locazione seguente.
		Qualora si verificassero errori di out-of-stack, questo
		valore dovrà essere ridotto, diminuendo lo spazio
		disponibile per le variabili a favore dello stack.
	Size warning	Spazio disponibile in ROM. Verrà prodotto un avviso
		ogni volta che il programma eccede nella dimensione.
	Compiler	Seleziona la compilazione ottimizzata per BASCOM-
		8051 oppure compatibile con BASCOM LT.

Options Communication

Consente l'impostazione delle opzioni di comunicazione dell'emulatore di terminale.

Item	Descrizione
Comport	La porta di comunicazione usata dal PC.
Baudrate	Il valore da utilizzare per il baudrate.
Parity	Parità, per default nessuna (None).
Databits	Numero dei bit che compongono il dato, per default 8.
Stopbits	Number dei bit di stop, per default 1.
Handshake	Tipo di handshake usato, per default nessuno.
Emulation	Tipo di emulazione usata, per default BBS ANSI.
Font	Tipo e colore del Font usato dall'emulatore di terminale.
Backcolor	Colore di sfondo usato dall'emulatore di terminale.

Per un corretto funzionamento le impostazioni dell'emulatore di terminale e quelle selezionate in fase di compilazione devono coincidere.

Options Environment

OPZIONE	DESCRIZIONE	
Auto Indent	Ad ogni ritorno a capo, il cursore verrà posizionato alla stessa colonna della riga precedente.	
	Normalmente la prima lettera di ogni parola viene ri-formattata	
Don't change case	in majuscolo. Se non si desidera questa azione automatica	
	attivare questa opzione.	
	Riformattazione di files al caricamento nell'editor.	
Reformat BAS files	Questa operazione si rende necessaria solo se vengono	
	imporati files prodotti con altri editor.	
Reformat code	Riformattazione del codice digitato nell'editor.	
	Se attivato, un TAB porta il cursore alla colonna di inizio del	
SINAILIAD	testo nella riga precedente.	
Syntax highlighting	hlighting Evidenzia le istruzioni BASCOM nell'editor.	
Tooltips	Mostra i tooltips (suggerimenti).	
Show toolbar	Mostra la toolbar con le icone di accesso rapido.	
Size of new editor	Dimensioni della finestra di editor creata con il comando New,	
window	può essere normale o massimizzata (schermo pieno).	
Editor font	Seleziona il tipo di font da impiegare nella finestra dell'editor.	
Comment	Posizione dei commenti, alla destra del codice.	
TAB-size	Numero di spazi generati da un TAB.	
Background color	Il colore di sfondo della finestra dell'editor.	
Keymapping	Sceglie tra default (come Delphi), Classic, Brief o Epsilon.	
	I files con l'estensione specificata non verranno riformattati al	
ovtoncion	caricamento nell'editor, più estensioni possono essere	
extension	specificata separandole con uno spazio.	

Consente l'impostazione delle opzioni relative all'ambiente di sviluppo.

Options Hardware Simulator

Consente l'impostazione delle opzioni relative al simulatore hardware.

OPZIONE	DESCRIZIONE
Simulator LPT	Indirizzo della porta alla quale è connesso il simulatore.
Simulator delay	Ritardo per il simulatore (millisecondi). Solo per PC veloci.

Options Programmer

Consente l'impostazione delle opzioni relative al programmatore.

OPZIONE	DESCRIZIONE
Programmer	Lista dei dispositivi di programmazione disponibili.
Auto flash	Nei programmatori che supportano la funzione, premendo F4 il
	chip verrà programmato direttamente, senza mostrare la
	finestra del programmatore.
Auto vorify	Nei programmatori che supportano la funzione di verifica ne
Auto veriny	abilita l'esecuzione automatica .
LPT address	Indirizzo della porta alla quale è connesso il programmatore.
Port delay	Ritardo, solo per il programatore Blow IT.
PCF8574A	Solo per MCS Flashprogrammer o simulatore. Selezionare
	ogni volta che viene utilizzato questo chip invece di PCF8574.
Send HEX	Solo per il Simulatore EPROM Simulator su LPT. Selezionare
	se si intende usare un file HEX invece di un file binario.

Options Monitor

Consente l'impostazione delle opzioni relative al monitor residente utilizzato.

OPZIONE	DESCRIZIONE
Monitor	Lista dei programmi monitor utilizzabili.
	Richiama l'esecuzione di un programma esterno.
Other	Ovviamente il programma esterno deve potere accettare il
	nome del file come parametro.

Options Printer

Consente l'impostazione delle opzioni relative alla stampante.

OPZIONE	DESCRIZIONE
Left	Margine sinistro.
Right	Margine destro.
Тор	Margine superiore.
Bottom	Margine inferiore.

Window Cascade

Sovrappone a cascata le finestre aperte.

Window Tile

Affianca le finestre aperte.

Window Arrange icons

Dispone ordinatamente le icone relative alle finestre minimizzate.

Window Minimize all

Riduce ad icona tutte le finestre aperte.

Help About

Mostra una finestra contenente informazioni simile alla seguente.

About BASCOM-8051	×
BASC Serial 8051 BASIC Cor Copyright 1996- Email: mcselect	COM 8051 1.0.0.2 I NL-9704-00020 npiler LIB version 1.00 1998, MCS Electronics @xs4all.nl
User: Company:	test
Platform:	Windows 95
Windows Version:	4.10
Free Memory:	1048 KB
Free Disk Space:	906 MB
	<u>0</u> k

Il Vostro numero di serie è riportato in questa finestra. Questo numero sarà necessario ogni volta ci contatterete per informazioni sul prodotto. Viene mostrata anche la versione della libreria utilizzata, in questo caso **1.00**. Verificate se una versione più recente è disponibile al nostro sito Web.

Premete **Ok** per tornare all'editor.

Help Index

Richiama il file di aiuto di BASCOM.

Se esiste una corrispondenza con la parola corrente nell'editor ne viene mostrato il relativo file di aiuto.

Help on help

Mostra come utilizzare il sistema di aiuto di Windows.

Help Credits

Mostra una finestra contenente ringraziamenti a quanti hanno contribuito alla realizzazione di BASCOM.

Tasti dell'Editor

Tasto	Azione
FRECCIA SINISTRA	Muove a sinistra di un carattere
FRECCIA DESTRA	Muove a destra di un carattere
FRECCIA SU	Muove alla linea sopra
FRECCIA GIU	Muove alla linea sotto
HOME	Muove all'inizio della linea
END	Muove alla fine della linea
PAGINA SU	Muove alla schermata precedente
PAGINA GIU	Muove alla schermata successiva
CTRL+SINISTRA	Muove a sinistra di una parola
CTRL+DESTRA	Muove a destra di una parola
CTRL+HOME	Muove all'iniizo del testo
CTRL+END	Muove alla fine del testo
CTRL+Y	Cancella la linea selezionata
INS	Commuta tra inserimento e sostituzione
F1	Aiuto (sensibile al contesto)
F3	Trova il successivo testo corrispondente
CTRL+O	Carica un File
CTRL+S	Salva un File
F7	Compila un File
CTRL+P	Stampa un File
CTRL+T	Richiama l'emulatore di Terminale
CTRL+M	Richiama il Simulatore
CTRL+A	Richiama il Programmatore Flash
CTRL+F	Trova un testo
CTRL+P	Richiama la finestra delle opzioni del Compilatore
CTRL+W	Mostra il risultato dell'oerazione di compilazione
CTRL+X	Cut selected text into clipboard
CTRL+INS	Copia il testo selezionato negli Appunti
SHIFT+INS	Copia il contenuto degli Appunti nell'editor
	Mantenere premuto il tasto SHIFT mentre si muove il cursore
Selezione del testo	con i tasti di direzione oppure muovere il cursore con il
	mouse mantenendo premuto il tasto sinistro.

Sviluppo di un progetto

avviate BASCOM;

aprite un file oppure createne uno nuovo;

verificate il baudrate e la frequenza selezionati per il Vostro dispositivo; compilate il file;

in caso di errore apportare le opportune correzioni e ricompilate (F7);

avviate il simulatore e verificate di non eccedere lo spazio riservato allo stack; programmate il chip;

Memoria

Ogni variabile fa uso di memoria. La memoria disponibile è pari a 128 bytes. (256 bytes per alcuni chips) Di questi 128 bytes un massimo di 32 sono usati dai registri interni. Alcuni bytes vengono riservati per lo stack. La quantità richiesta dipende dalle istruzioni utilizzate nel programma. 8 variabili di tipo Bit occupano 1 byte. Ogni variabile di tipo Byte occupa 1 byte. Ogni variabile di tipo Integer/Word occupa 2 bytes.

Ogni variabile di tipo Long/Single occupa 4 bytes.

Quando possibile è preferibile fare uso di variabili di tipo byte (questo tipo di variabile non consente l'uso di valori negativi).

Se il Vostro programma utilizza meno di 64 bytes può essere agevolmente contenuto in un chip 89C1051. Questo componente però non dispone della UART, quindi non permette l'uso delle istruzioni PRINT ed INPUT.

Codici di Errore

La tabella seguente riporta un elenco dei possibili errori.

Nr	Messaggio di Errore
1	File sorgente BASIC non tovato
2	Dimensione del codice superiore allo spazio in FLASHROM
3	Istruzione sconosciuta Unknown statement
4	Necessita una estensione
5	Errore di variabile o variabile non dimensionata Wrong variable or variable not dimensioned
6	Necessitano due parametri
7	Spazio insufficiente per variabili di tipo BIT
8	Spazio insufficiente per variabili di tipo BYTE
9	Spazio insufficiente per variabili di tipo INTEGER
10	Tipo di variabile non corretto, è richiesto (BIT, BYTE o INTEGER) Wrong type (BIT,BYTE or INTEGER) expected
11	DIM richiede AS
12	Richiesta una virgola,
13	Interrupt sconosciuto
14	Richiede IF THEN
15	Richiede FOR, DO o WHILE
16	Numero di paramtri non corretto
17	Comparazione illegale, è richiesto (=,>,<,<>,<=,>=)
18	Richiede THEN THEN expected
19	Richiede TIMER0 o TIMER1
20	Richiede DO
21	
22	Operazione matematica non consentita
23	Richiede FOR
24	Richiede WHILE
25	Variabile non dimensionata
26	File sorgente non trovato
27	Etichetta non trovata
100-134	Riservato per segnalazioni interne dell'assemblatore. Contattare MCS.
135	RAM richiesta superiore alla disponibile

	Too many RAM used
136	Variabile già precedentemente dimensionata
137	Costante fuori dal campo 1-8 Constant must be in range of 1-8
138	Baudrate non supportato con la frequenza selezionata Baudrate not supported with selected frequency
139	Richiede 9 parametri 9 parameters expected
140	
141	Richiede =
142	128 istruzioni ALIAS consentite come massimo Maximum of 128 ALIAS statement allowed.
143	Etichetta già esistente
144	Il valore non può essere contenuto in un byte (0-255) Value does not fit into byte (byte can store 0-255)

Hardware

Collegando dell'hardware addizionale alle porte del microprocessore possono essere utilizzate queste istruzioni supplementari:

I2CSEND e I2CRECEIVE ed altre istruzioni relative al bus I2C. LCD, LCDHEX, DISPLAY ed altre istruzioni relative al display LCD.

Vedere le impostazioni del compilatore per selezionare i pin relativi alle linee SDA (data) e SCL (clock).

Il display LCD deve essere collegato come segue:

DISPLAY LCD	PORTA	PIN
DB7	P1.7	14
DB6	P1.6	13
DB5	P1.5	12
DB4	P1.4	11
E	P1.3	6
RS	P1.2	4
RW	Ground	5
Vss	Ground	1
Vdd	+5 Volt	2
Vo	0-5 Volt	3

In questo modo P1.1, P1.0 e P3 restano disponibili per altri usi.

Queste impostazioni possono essere modificate nelle opzioni di configurazione relative al display LCD.

Il display LCD lavora in modo 4-bit.

BASCOM dispone di diverse istruzioni che consentono il controllo del display LCD. Per quanti preferiscano un controllo diretto, l'esempio seguente fornisce una traccia.

Acc = 5	'carica il registro A con un valore
Call Lcd_control	'per il registro di controllo del display
Acc = 65	'carica un nuovo valore (lettera A)
Call Write_lcd	'scrive il valore sul display LCD

Lcd_control e Write_lcd sono delle subroutines assembler che possono essere richiamate da BASCOM.

Vedere le caratteristiche fornite dal costruttore del display LCD per maggiori dettagli.

I2C

Lo schema seguente mostra come realizzare un bus I2C.

R1 e R2 sono resistori da 330 ohm.

R3 e R4 sono resistori da 10 kilo-ohm.

Nelle opzioni di compilazione è possibile definire i pin da assegnare al bus I2C.

E' disponibile una scheda equipaggiata con interfaccia RS-232, interfaccia I2C, EEPROM 2404 e PCF8574 I/O expander. Quotazioni a richiesta.



Comandi associati all'hardware

Il uP deve essere collegato ad un quarzo. La frequenza del quarzo può essere compresa tra 0 e 24 Mhz (per AT89Cx051).

La frequenza viene internamente divisa per 12, quindi un quarzo da 12 Mhz produce un clock da 1 MHz per il processore.

Essendo la maggior parte delle istruzioni eseguite in un ciclo di clock, si può assumere che il processore funziona ad 1 MIPS.

Quando vengono impiegate delle istruzioni relative alla interfaccia RS-232 come INKEY, PRINT e INPUT, il TIMER1 è collegato al clock di sistema e quindi non potrà essere usato per altri scopi, come ad esempio l'istruzione ON TIMER1. Quando non si fa uso di istruzioni relative all'interfaccia RS-232 il TIMER1 è disponibile.

II Baudrate è generato a partire dal clock di sistema. Se viene impiegato un quarzo da 11,0592 Mhz, il Baudrate risulterà molto accurato. Possono naturalmente essere ipiegati altri valori per il quarzo, ma questo comporterà delle imprecisioni nella generazione del Baudrate, accettabile per valori di 2400 o 4800 baud ma decisamente inutilizzabili per valori superiori. Utilizzando le istruzioni \$BAUD = xx e \$CRYSTAL = xx è possibile definire le impostazioni.

L'esatto valore di baudrate ottenuto è visualizzato nel file di report.

Clock

La frequenza di clock è la frequenza del sistema divisa per 12. Con un quarzo da 12 MHz questo si traduce in un incremento del registro ad ogni microsecondo.

Timer e Contatori

AT89C2051 ha due timer a 16 bit chiamati TIMER0 e TIMER1.

Lo schema riportato di seguito rappresenta il TIMER0.

TIMER0 e TIMER1 sono pressochè identici, si intende quindi applicabile a TIMER1 quanto descritto per TIMER0.



Ciascun registro di contatore ha due SFR (registro speciale di funzione) associati. Per TIMER0 i due SFR sono TL0 e TH0. TL0 rappresenta il byte basso del TIMER0 e TH0 il byte alto del TIMER0. Questi due registri compongono il timer a 16-bit. Il timer puè lavorare come timer oppure come contatore.

Un timer usa il clock di sistema diviso per 12 come sorgente di ingresso per gli impulsi di conteggio, quindi incrementa periodicamente.

Un contatore usa impulsi provenienti dall'esterno per incrementare il conteggio, in questo caso gli impulsi esterni vanno applicati ai pin con funzioni alternative P3.4 per TIMER0 e P3.5 per TIMER1.

Il timer/contatore può essere controllato dal bit di run TR0.

Un timer/contatore può essere arrestato con l'istruzione STOP TIMER0/COUNTER0. Un timer/contatore può essere avviato con l'istruzione START TIMER0/TIMER1.

Il timer/counter può anche essere controlato dal pin con funzioni alternative P3.2. Questo pin definisce come funzione alternativa l'ingresso INTO ma può anche essere usato per controllare il timer: Quando GATE è resettato il timer/contatore è abilitato. Quando GATE è settato il timer/contatore è abilitato se INT0 risulta attivo (basso), purchè il timer sia avviato.

Il timer/contatore può lavorare in quattro modalità:

modalità 0 : contatore a 13-bit.

Viene generato un interupt al termine del conteggio, quindi necessitano 8192 impulsi in ingresso per generare l'interrupt successivo.

modalità 1 : contatore a 16-bit.

Simile ala modalitè 0 ma con contatore a 16-bit. Necessitano 65536 impulsi in ingresso per generare l'interrupt successivo.

modalità 2 : 8-bit auto reload.

TL0 è usato come timer/contatore ad 8-bit. Quando il timer/contatore termina il conteggio, il numero memorizzato in TH0 viene copiato in TL0 ed il conteggio prosegue. Un interrupt viene generato ad ogni completamento del conteggio e conseguente reload di TL0.

modalità 3 : TIMER1 non è attivo e ritiene il suo valore di conteggio. (TIMER1). Per TIMER0 in modo timer risultano disponibili due timer da 8-bit ciascuno, in modo contatore risulta disponibile un timer da 8-bit.

Consultare il datasheet del processore per maggiori dettagli.

Il timer/contatore può essere configurato mediante l'istruzione CONFIG. **CONFIG** TIMER0= COUNTER/TIMER, GATE=INTERNAL/EXTERNAL, MODE=0/3 Il primo argomento definisce il timer/contatore che si desidera configurare. GATE specifica se il controllo mediante il pin esterno INT0 deve essere abilitato. MODE specifica la modalità di funzionamento del timer/contatore (0÷3).

Quindi CONFIG TIMER0 = COUNTER, GATE = INTERNAL, MODE=2 configurerà TIMER0 come CONTATORE senza controllo esterno di gate, in modalità 2 (auto reload).

Mentre il timer/contatore viene configurato il conteggio si arresta. Per riprendere il conteggio deve essere nuovamente utilizzata l'istruzione START TIMER0.

L'istuzione ON TIMERx può essere utilizzata per eseguire una specifica operazione al completamento del conteggio del timer.

Quando il timer/contatore viene impiegato in modalità 2 (auto reload) il valore di reload puè essere specificato mediante l'istruzione **LOAD TIMERx**, *valore*. Essendo un registro ad 8-bit, si potrà impostare un massimo di 255 microsecondi.

Quindi, per un periodo pari a 10 microsecondi si dovrebbe impostare il valore ottenuto da (256-10) = 246. Per rendere più semplice l'operazione di assegnazione è consentita l'introduzione diretta del valore che verrà trasformato internamente : LOAD TIMERx , 250 produrrà il caricamento del registro con il valore 256-250=6. Queso consente di risparmiare tempo ed evitare errori nell'introduzione del valore.

Le variabili COUNTER0 e COUNTER1 contengono il valore dei timer/contatori 0 e 1. Mediante l'istruzione COUNTER0 = valore è possibile impostare i timer/contatori.

Per i pin della Porta 3 sono definibili alcune funzioni alternative.

Quindi è possibile impiegare questa porta come I/O generico con istruzioni del tipo P3.1 = 1 o SET P3.1 oppure fare uso delle funzioni alternative di questa porta.

Porta	Funzioni Alternative
P3.0	RxD ricezione dati asincroni (RS-232)
P3.1	TxD trasmissione dati asincroni (RS-232)
P3.2	INT0 ingresso interrupt 0 / controllo gate per timer 0
P3.3	INT1 ingresso interrupt 1 / controllo gate per timer 1
P3.4	T0 ingresso timer 0 o ingresso contatore
P3.5	T1 ingresso timer 1 o ingresso contatore
P3.5	-
P3.7	-

Ogni volta che vengono impiegate le istruzioni relative alla RS-232, come PRINT ed INPUT, si intendono associate ai pin P3.0 e P3.1.

Ogni volta che viene fatto uso degli interrupts INT0/INT1, la sorgente di interrupt (ad esempio un contatto) deve essere connessa al pin corrispondente.

Un interrupt INTx può avvenire sul fronte di discesa del segnale in ingresso oppure quando il segnale è basso.

Le seguenti istruzioni specificano le modalità di trigger :

SET TCON.0	Interrupt INT0 sul fronte di discesa
RESET TCON.0	Interrupt INT0 su livello basso del pin
SET TCON.2	Interrupt INT1 sul fronte di discesa
RESET TCON.2	Interrupt INT1 su livello basso del pin

Quando TCON.x è RESETtato (0), l'interrupt avviene quando il pin è basso. Quando TCON.x è SETtato (1), l'interrupt avviene sul fronte di discesa.

Per verificare se è stato generato un interrupt hardware è possibile verificare i flags TCON.1 e TCON.3. Questi flags vengono settati (1) quando viene rilevato un interrupt esterno. Sono poi resettati (0) per mezzo dell'istruzione RETURN posta al termine della routine di interrupt o della subroutine.

TCON.1 è relativo ad INT0 mentre TCON.3 ad INT1.

Registri Interni

E' possibile manipolare i registri direttamente da BASIC. Il nome dei registri è riservato e quindi non utilizzabile per variabili. I registri interni sono :

Registri indirizzabili come BIT

TCON	Controllo dei Timer/counter
P1	Commutazione Porta 1
SCON	Controllo della porta Seriale (Serial CONtrol)
IE	Abilitazione Interrupt (Interrupt Enable)
P3	Commutazione Porta 3
IP	Controllo della prioritò degli interrupt (Interrupt Priority)
PSW	Program status word
ACC	ACCumulatore
В	Regisrto B

Registri indirizzabili come BYTE

SP	Puntatore dello Stack (Stack Pointer)
DPL	Puntatore byte basso (Data Pointer Low word)
DPH	Puntatore byte alto (Data Pointer High word)
PCON	Power CONtrol
TMOD	MODalità di funzionamento del Timer/contatore
TL0	Byte basso del Timer/contatore 0
TL1	Byte basso del Timer/contatore 1
TH0	Byte alto del Timer/contatore 0
TH1	Byte alto del Timer/contatore 1
SBUF	Porta seriale dati (Serial BUFfer)
P1	Commutazione Porta 1
P3	Commutazione Porta 3

I registri ed i relativi indirizzi sono definiti nel file REG51.DAT che si trova nella directory di BASCOM.

Possono essere definiti dei files per microprocessori diversi da quelli già specificati, questi files dovranno essere salvati con estensione .DAT.

Il file REG51.DAT deve essere selezionato quando si effettua la compilazione per i microprocessori AT89X051, 8051 ed altri 8051 compatibili.

Nel manipolare direttamente i registri interni deve essere posta la massima attenzione!

L'ACCcumulatore ed il registro B sono usati frequenemente da BASCOM. Sarebbe opportuno non modificare Il puntatore dello stack (SP), alterando il valore dello stack pointer significherebbe quasi certamente il crash dell'applicazione!

I registri indirizzabili a livello di Bit si possono modificare facendo uso delle istruzioni SET/RESET, esattamente come per le variabili di tipo Bit.

I registri indirizzabili come Byte possono essere trattati esattamente come variabili di tipo Byte. P1 = 40 assegnerà il valore 40 alla Porta 1.

Ricordate ancora che i nomi dei registri interni sono riservati e non possono essere impiegati come nomi di variabili !

Questo significa ad esempio che non sarà possibile scrivere **DIM B as Byte** pichè **B** è il nome di un registro interno.

Oviamente potrete manipolare il registro con l'istruzione **B = valore**.

Power Up

All'alimentazione le porte si trovano nello stato alto (1). Per leggere uno stato da un pin di porta, il pin deve essere alto !

Questo significa che dopo avere posto a zero una porta, sarà necessario riportarla allo stato alto (1) prima di leggerne lo stato.

Una porta può essere controllata tutta contemporaneamente oppure bit per bit. Ad esempio : P1 = &B00001111, scriverà un valore 15 sulla Porta 1. In questo caso i pin da P1.0 a P1.3 potranno essere utilizzati come ingresso, essendo impostati ad un livello alto (1).

Assemblaggio In linea

E' possibile introdurre delle istruzioni assembler direttamente nelle linee di un programma BASCOM.

In Assembler i commenti devono essere preceduti dal segno ;

Esempio :

Dim a as byte mov {*a*}, #10 ; *le variabili devono essere racchiuse tra* { } *Print a*

E' anche possibile incorporare un file assembler : \$INCLUDE miofile.asm Attenzione, il file deve avere estensione .ASM

Inizializzazione

BASCOM inizializza il processore in funzione delle istruzioni impiegate. Se desiderate effettuare direttamente la inizializzazione del processore, inserite il seguente metacomando

\$NOINIT.

In questo modo non verrà prodotta alcuna inizializzazione, ad eccezione del settaggio del puntatore dello stack e del display LCD (se utilizzato).





Assemblaggio in linea	35
С	
Codici di Errore	27
Comandi associati all'Hardware	30
Ε	
Edit Copy	13
Edit Cut	13

Edit Find Next	
Edit Goto	
Edit Goto Bookmark	
Edit Indent Block	
Edit Paste	
Edit Redo	
Edit Replace	
Edit Search	
Edit Toggle Bookmark	
Edit Undo	
Edit Unindent Block	

F

File Close	
File Exit	
File New	
File Open	
File Print	
File Print Preview	
File Save	
File Save As	

Hardware	
Help About	
Help Credits	24
Help Index	
Help on help	

H

Ι

[2C	30
Inizializzazione	35
Installazione di BASCOM-8051	6

0

Options Communication	
Options Compiler	
Options Environment	
Options Hardware Simulator	
Options Monitor	
Options Printer	
Options Programmer	

Р

Program Compile	15
Program Send to chip	18
Program Show result	15
Program Simulate	16
Program Syntax Check	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	R
Registri Interni	33
	C
	3
Sviluppo di un progetto	
	Т
	1
Tasti dell'Editor	
Tools LCD designer	
Tools Terminal Emulator	
	W

Window Arrange icons23Window Cascade23Window Minimize all23Window Tile23