



# **QTP 03**

### Quick Terminal Panel - 3 I/O, I2C BUS

# MANUALE UTENTE

Pannello Operatore completo caratterizzato da un ingombro limitatissimo e da un prezzo particolarmente contenuto. E' equipaggiato con display LCD retroilluminati o Fluorescenti nei formati 20x2, 20x4, 20x4 Grande e 40x2 caratteri. E' utilizzabile con diversi tipi di comunicazione seriale: RS232 o TTL oppure I2C BUS. Ha una EEPROM seriale per settaggi e messaggi. Completa gestione di tre segnali di I/O digitale collegabili, tramite filatura esterna, e configurabili come tasti; semplici ingressi; semplici uscite od ingressi di visualizzazione. Rappresenta automaticamente un eventuale messaggio di accensione e di messaggi associati agli ingressi di visualizzazione. Funzioni di autorepeate e keyclick dei tasti. Settaggio locale per configurazione e ripristino delle modalità operative. Fino a 255 caratteri, diversi, rappresentabili di cui 8 definibili dall'utente. Buzzer gestibile da software. Ingombro frontale pari a quello del display utilizzato. Possibilità di ordinare alcuni modelli nei contenitori tipo QTP 72144 o QTP 96192. Unica alimentazione a +5 Vdc.



Nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, memorizzata in un archivio o tradotta in altre lingue, con qualunque forma o mezzo, sia esso elettronico, meccanico, magnetico ottico, chimico, manuale, senza il permesso scritto della **grifo**<sup>®</sup>.

### **IMPORTANTE**

Tutte le informazioni contenute sul presente manuale sono state accuratamente verificate, ciononostante **grifo**<sup>®</sup> non si assume nessuna responsabilità per danni, diretti o indiretti, a cose e/o persone derivanti da errori, omissioni o dall'uso del presente manuale, del software o dell' hardware ad esso associato.

**grifo**<sup>®</sup> altresi si riserva il diritto di modificare il contenuto e la veste di questo manuale senza alcun preavviso, con l' intento di offrire un prodotto sempre migliore, senza che questo rappresenti un obbligo per **grifo**<sup>®</sup>.

Per le informazioni specifiche dei componenti utilizzati sui nostri prodotti, l'utente deve fare riferimento agli specifici Data Book delle case costruttrici o delle seconde sorgenti.

# LEGENDA SIMBOLI

Nel presente manuale possono comparire i seguenti simboli:



Attenzione: Pericolo generico



Attenzione: Pericolo di alta tensione



Attenzione: Dispositivo sensibile alle cariche elettrostatiche

# MARCHI REGISTRATI

Altre marche o nomi di prodotti sono marchi registrati della **grifo**<sup>®</sup>.



# **INDICE GENERALE**

INTRODUZIONE	1
VERSIONE HARDWARE, FIRMWARE	2
INFORMAZIONI GENERALI	3
BUZZER	4
COMUNICAZIONE	6
EEPROM	6
DISPLAY	6
TASTIERA	8
LINEE I/O TTL	8
SPECIFICHE TECNICHE	9
CARATTERISTICHE GENERALI	9
CARATTERISTICHE FISICHE	10
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	11
INSTALLAZIONE	12
CN3 - CONNETTORE DI INTERFACCIAMENTO	12
COLLEGAMENTO TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	13
COLLEGAMENTO LINEA COMUNICAZIONE TTL, RS 232	14
COLLEGAMENTO LINEA COMUNICAZIONE I2C BUS	16
COLLEGAMENTO I/O DIGITALI	18
COLLEGAMENTO TASTI ESTERNI	20
SELEZIONE TIPO DI COMUNICAZIONE	22
JUMPER DI CONFIGURAZIONE SERIALE	24
TRIMMER REGOLAZIONE CONTRASTO	24
DESCRIZIONE SOFTWARE	25
CONVENZIONI SULLE DENOMINAZIONI DEI TASTI	25
SETUP LOCALE	25
ACQUISIZIONE DELLA TASTIERA	26
CODICI DEI TASTI	27
RAPPRESENTAZIONE DI CARATTERI SUL DISPLAY	27
MODALITA' DI COMUNICAZIONE	28
COMUNICAZIONE TTL, RS 232	29
COMUNICAZIONE I2C BUS	30
BUFFER DI COMUNICAZIONE	33
DATI IN EEPROM	33
COME INIZIARE	34
PROGRAMMI DEMO	35
COMANDI	36
COMANDI PER POSIZIONAMENTO DEL CURSORE	36
CURSORE A SINISTRA	36
CURSORE A DESTRA	36

[•-ດb-ດເ-໐──●• <sup>®</sup> ](bu <i>r</i> ) ───── grifo <sup>®</sup> -	ITALIAN TECHN
--	---------------

CURSORE IN BASSO	36
CURSORE IN ALTO	37
CURSORE AD INIZIO	
RITORNO A CAPO RIGA	
RITORNO A CAPO + NUOVA RIGA	
POSIZIONAMENTO ASSOLUTO DEL CURSORE	
COMANDI PER LA CANCELLAZIONE DEI CARATTERI	38
SPAZIO INDIFTRO	
CANCELLA PAGINA	38
CANCELLA RICA	38
CANCELLA RIGA	
CANCELLA FINO A FINE PAGINA	
CUMANDI FER LA GESTIONE DELLA EEFROM	
RICHIES IA DISPUNIBILI IA' A SCRIVERE IN EEPRUM	
SCRITTUKA DEL BYTE DI PRESENZA	
LETTURA DEL BYTE DI PRESENZA	
COMANDI PER FUNZIONI VARIE	40
LETTURA DEL NUMERO DI VERSIONE	40
SETTAGGIO LUMINOSITA DISPLAY FLUORESCENTE	40
GENERAZIONE BEEP	40
ATTIVAZIONE BUZZER	41
SETTAGGIO MODALITÀ OPERATIVA	41
COMANDI PER LA GESTIONE DEI MESSAGGI	42
LETTURA NUMERO MASSIMO MESSAGGI	42
MEMORIZZAZIONE DI UN MESSAGGIO	42
LETTURA DI UN MESSAGGIO	43
VISUALIZZAZIONE DI MESSAGGI	43
VISUALIZZAZIONE DI MESSAGGI A SCORRIMENTO	44
COMANDI PER GLI ATTRIBUTI DEL CURSORE	45
DISATTIVAZIONE DEL CURSORE	45
ATTIVAZIONE DEL CURSORE FISSO	
ATTIVAZIONE DEL CURSORE "BLOCCO" L'AMPEGGIANTE	
COMANDI PER LA GESTIONE DELLA TASTIERA	1e 46
RICONFICURAZIONE DI UN TASTO	
ATTIVAZIONE KEVCI ICK CON MEMORIZZAZIONE	
DISATTIVAZIONE KEVCI ICK CON MEMORIZZAZIONE	
ATTIVAZIONE KEVCI ICK SENZA MEMODIZZAZIONE	······ 47
AI II VALIONE KEI CLICK SENZA MEMODIZZAZIONE	/ <del>4</del>
DISAT II VALIONE KET CLICK SENZA WEWOKIZZAZIONE	
COMANDI PER CARAI IERI UTENTE	
DEFINIZIONE DI UN CARALIEKE ULENTE	
DEFINIZIONE E SALVATAGGIO DI UN CARATTERE UTENTE	
COMANDI PER GESTIONE I/O DIGITALI	
CONFIGURAZIONE SEGNALI DI I/O DIGITALE	50
SCRITTURA DELLE USCITE DIGITALI	52
LETTURA DEGLI INGRESSI DIGITALI	52
SETTAGGIO RAPPRESENTAZIONE DA SEGNALI DI I/O	53
APPENDICE A: TABELLE RIASSUNTIVE COMANDI	A-1

ITALIAN TECHNOLOGY	grifo <sup>®</sup>	<b></b> [სს <i>ა</i> ]
<b>APPENDICE B: CARATTERI</b>	DEI DISPLAY	B-1
APPENDICE C: NOTE PER IL	MONTAGGIO	C-1
CONTENITORE METALLIC QUOTE DEL TERMINALE	20	
APPENDICE D: INDICE ANAN	NLITICO	D-1

[•ດຽບເວັຼ_●• <sub>6</sub> ][ຄຸດເອີ້ອີ້]	ifo <sup>®</sup> ————————————————————————————————————
---	---



# **INDICE DELLE FIGURE**

FIGURA 1: POSIZIONE DELLA VERSIONE HARDWARE E FIRMWARE	
FIGURA 2: FOTO DEI MODELLI CON DISPLAY LCD	
FIGURA 3: FOTO DEI MODELLI CON DISPLAY FLUORESCENTE	
FIGURA 4: TABELLA CON DIMENSIONI E PESI	
FIGURA 5: TABELLA DEI CONSUMI	11
FIGURA 6: ACCESSORIO DI COLLEGAMENTO CKS.AMP8	
FIGURA 7: ACCESSORIO DI COLLEGAMENTO AMP8.CABLE	
FIGURA 8: PIN DI CN3 PER ALIMENTAZIONE	
FIGURA 9: PIN DI CN3 PER COMUNICAZONE TTL, RS 232	
FIGURA 10: ESEMPIO DI COLLEGAMENTO PER COMUNICAZIONE RS 232	
FIGURA 11: ESEMPIO DI COLLEGAMENTO PER COMUNICAZIONE TTL	
FIGURA 12: DISPOSIZIONE JUMPERS, CONNETTORI, TRIMMER, MODIFICHE, ECC.	
FIGURA 13: PIN DI CN3 PER COMUNICAZONE I2C BUS	
FIGURA 14: ESEMPIO DI COLLEGAMENTO PUNTO PUNTO PER COMUNICAZIONE I2C BUS	
FIGURA 15: ESEMPIO DI COLLEGAMENTO IN RETE PER COMUNICAZIONE I2C BUS	
FIGURA 16: PIN DI CN3 PER I/O DIGITALI CON COMUNICAZIONE TTL, RS 232	
FIGURA 17: PIN DI CN3 PER I/O DIGITALI CON COMUNICAZIONE I2C BUS	
FIGURA 18: SCHEMA DEGLI I/O DIGITALI	
FIGURA 19: ESEMPIO DI COLLEGAMENTO PER I/O DIGITALI	
FIGURA 20: COLLEGAMENTO TASTI ESTERNI	
FIGURA 21: PIANTA COMPONENTI LATO COMPONENTI	
FIGURA 22: PIANTA COMPONENTI LATO STAGNATURE	
FIGURA 23: MODIFICHE PER CONFIGURAZIONE COMUNICAZIONE	
FIGURA 24: JUMPERS DI CONFIGURAZIONE COMUNICAZIONE	
FIGURA 25: DENOMINAZIONE TASTI	
FIGURA 26: CODICI DI DEFAULT DEI TASTI	
FIGURA 27: DIAGRAMMA DI FLUSSO COMUNICAZIONE MASTER <-> QTP 03 IN TTL, RS	\$ 232 29
FIGURA 28: DIAGRAMMA DI FLUSSO COMUNICAZIONE MASTER -> QTP 03 IN I2C BUS.	
FIGURA 29: DIAGRAMMA DI FLUSSO COMUNICAZIONE QTP 03 -> MASTER IN I2C BUS.	
FIGURA 30: COLLEGAMENTO IN RETE I2C BUS	
FIGURA 31: COLLEGAMENTO RS 232 CON PC	
FIGURA 32: NUMERO MESSAGGI IN EEPROM	
FIGURA 33: MODELLO DEI CARATTERI UTENTE	
FIGURA 34: SCHEMA DELLE POSSIBILI CONNESSIONI	
FIGURA 35: ESEMPI DI RAPPRESENTAZIONI DA SEGNALI DI I/O	
FIGURA A1: TABELLA CODICI DEI COMANDI (1 DI 3)	A-1
FIGURA A2: TABELLA CODICI DEI COMANDI (2 DI 3)	
FIGURA A3: TABELLA CODICI DEI COMANDI (3 DI 3)	
FIGURA B1: TABELLA CARATTERI OTP 03-F2, F4, F4B, F24	<b>B-</b> 1
FIGURA B2: TABELLA CARATTERI OTP 03-C2, C4, C24	B-2
FIGURA B3: TABELLA CARATTERI OTP 03-C4B	B-3
FIGURA C1: MONTAGGIO TRAMITE CONTENITORE METALLICO	C-1
FIGURA C2: VISTA CONTENITORE OTP 96192 E DISPLAY	
FIGURA C3: QUOTE QTP 03-C2	
FIGURA C4: OUOTE OTP 03-C4	
FIGURA C5: OUOTE OTP 03-C4B	

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<b>●•</b> ®[bu <i>s</i> ] —	grifo <sup>®</sup>	ITALIAN TECHNOLOGY
---	-----------------------------	--------------------	--------------------

FIGURA C6: QUOTE QTP 03-C24	C-6
FIGURA C7: QUOTE QTP 03-F2	C-7
FIGURA C8: QUOTE QTP 03-F4	C-8
FIGURA C9: QUOTE OTP 03-F4B	C-9
FIGURA C10: QUOTE QTP 03-F24	C-10



#### INTRODUZIONE

L'uso di questi dispositivi è rivolto - **IN VIA ESCLUSIVA** - a personale specializzato. Questo prodotto non è un <u>componente di sicurezza</u> così come definito dalla direttiva <u>98-37/CE</u>.



I pin della scheda non sono dotati di protezione contro le cariche elettrostatiche. Visto che esiste un collegamento diretto tra numerosi pin della scheda ed i rispettivi pin dei componenti di bordo e che quest'ultimi sono sensibili ai fenomeni ESD, il personale che maneggia la scheda è invitato a prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare i possibili danni che potrebbero derivare dalle cariche elettorostatiche.

Scopo di questo manuale é la trasmissione delle informazioni necessarie all'uso competente e sicuro dei prodotti. Esse sono il frutto di un'elaborazione continua e sistematica di dati e prove tecniche registrate e validate dal Costruttore, in attuazione alle procedure interne di sicurezza e qualità dell'informazione.

I dati di seguito riportati sono destinati - **IN VIA ESCLUSIVA** - ad un utenza specializzata, in grado di interagire con i prodotti in condizioni di sicurezza per le persone, per la macchina e per l'ambiente, interpretando un'elementare diagnostica dei guasti e delle condizioni di funzionamento anomale e compiendo semplici operazioni di verifica funzionale, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e salute vigenti.

Le informazioni riguardanti installazione, montaggio, smontaggio, manutenzione, aggiustaggio, riparazione ed installazione di eventuali accessori, dispositivi ed attrezzature, sono destinate - e quindi eseguibili - sempre ed in via esclusiva da personale specializzato avvertito ed istruito, o direttamente dall'ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA, nel pieno rispetto delle raccomandazioni trasmesse dal costruttore e delle norme di sicurezza e salute vigenti.

I dispositivi non possono essere utilizzati all'aperto. Si deve sempre provvedere ad inserire i moduli all'interno di un contenitore a norme di sicurezza che rispetti le vigenti normative. La protezione di questo contenitore non si deve limitare ai soli agenti atmosferici, bensì anche a quelli meccanici, elettrici, magnetici, ecc.

Per un corretto rapporto coi prodotti, é necessario garantire leggibilità e conservazione del manuale, anche per futuri riferimenti. In caso di deterioramento o più semplicemente per ragioni di approfondimento tecnico ed operativo, consultare direttamente l'Assistenza Tecnica autorizzata.

Al fine di non incontrare problemi nell'uso di tali dispositivi, é conveniente che l'utente - PRIMA DI COMINCIARE AD OPERARE - legga con attenzione tutte le informazioni contenute in questo manuale. In una seconda fase, per rintracciare più facilmente le informazioni necessarie, si può fare riferimento all'indice generale e all'indice analitico, posti rispettivamente all'inizio ed alla fine del manuale.

QTP 03 Rel. 4.00



VERSIONE HARDWARE, FIRMWARE

Il presente manuale é riferito alla versione **100500** di stampato ed alla versione **2.0** di firmware ed alle eventuali versioni successive. La validità delle informazioni riportate é quindi subordinata ai numeri di versione del terminale in uso e l'utente deve quindi sempre verificarne la giusta corrispondenza. Tali versioni sono riportate sul dispositivo in più punti e la seguente figura illustra le posizioni più facilmente accessibili.



FIGURA 1: POSIZIONE DELLA VERSIONE HARDWARE E FIRMWARE

Inoltre la versione del firmware può essere richiesta direttamente al terminale tramite un'apposito comando.

Normalmente la **QTP 03** viene sempre fornita con l'ultima versione di firmware disponibile, ma in caso di specifiche esigenze l'utente può richiedere anche una versione diversa, specificandolo in fase di ordine.

#### grifo®



#### INFORMAZIONI GENERALI

La **QTP 03** é un pannello operatore completo caratterizzato da un ingombro limitatissimo e da un prezzo particolarmente contenuto. La **QTP 03** é a tutti gli effetti un terminale video completo, adatto al colloquio tra operatore e macchina, per tutte quelle operazioni di comando e di controllo che si rendono necessarie durante il funzionamento o la diagnostica della stessa. Alcune nuove funzionalità la rendono il componente ideale anche come visualizzatore autonomo di messaggi preimpostati, associati alle linee digitali di cui la scheda é provvista.

La **QTP 03** é disponibile con **display alfanumerico FLUORESCENTE** o **LCD**, retroilluminato, con piano luminoso a LED nei formati da 20 caratteri per 2 righe o per 4 righe oppure nel formato da 40 caratteri per 2 righe. La **QTP 03** é un tutt'uno con il display ed ha un ingombro frontale pari a quello del display usato per la rappresentazione. Per il fissaggio meccanico si adoperano le forature previste sullo stesso display.

La **QTP 03** é il componente ideale in tutti quei casi in cui si ha bisogno prevalentemente di rappresentare dei messaggi ed in cui sono sufficienti un massimo di 3 tasti di interazione con l'utente. La **QTP 03**, in funzione della EEPROM montata,offre la possibilità di memorizzare, in modo diretto, fino ad oltre 90 messaggi. Questi messaggi possono essere poi rappresentati in due modi diversi: tramite semplici comandi forniti dall'unità master alla **QTP** con la linea di comunicazione, oppure automaticamente ed autonomamente in corrispondenza della variazione dello stato di appositi segnali digitali. In questo modo si minimizza o addirittura si elimina l'attività dell'unità di comando e si allegerisce il programma di gestione che non deve più contenere anche tutta la serie di messaggi memorizzati ma farseli restituire tramite la linea seriale. In questo modo si può adoperare la **QTP 03** come piccola memoria di massa nella quale leggere e scrivere dati particolari come: settaggi dell'impianto; passwords; codici di identificazione; ecc. Inoltre il comando di visualizzazione a scorrimento dei messaggi salvati consente di rappresentare più informazioni in meno spazio: sulla prima riga del display possono scorrere fino a 200 caratteri in modalità automatica.

Alcuni modelli di **QTP 03** possono essere inseriti negli appositi contenitori metallici denominati **QTP 72144** e **QTP 96192** in modo da ottenere un terminale più facilmente installabile in modalità avanquadro, con frontale protetto e con scasso posteriore per i collegamenti.

La **QTP 03** é in grado di eseguire tutta una serie di comandi relativi alla rappresentazione quali: cancellazione schermo, posizionamento cursore, ecc. con compatibilità con lo standard **ADDS View Point**, ed inoltre riconosce ed esegue numerosi altri comandi.

Le caratteristiche principali della QTP 03 possono essere così elencate:

- Ingombro frontale pari a quello del display utilizzato.
- Prezzo particolarmente contenuto.
- Il pannello operatore é disponibile con i seguenti modelli di display:

QTP 03-C2:	display LCD retroilluminato da 2 righe per 20 caratteri;
QTP 03-C4:	display LCD retroilluminato da 4 righe per 20 caratteri;
QTP 03-C4B:	display LCD retroilluminato da 4 righe per 20 caratteri grandi;
QTP 03-C24:	display LCD retroilluminato da 2 righe per 40 caratteri;
QTP 03-F2:	display <b>Fluorescente</b> da <b>2</b> righe per <b>20</b> caratteri;
QTP 03-F4:	display Fluorescente da 4 righe per 20 caratteri;
QTP 03-F4B:	display Fluorescente da 4 righe per 20 caratteri grandi;
QTP 03-F24:	display Fluorescente da 2 righe per 40 caratteri.
••••	

- **Retroilluminazione** dei display LCD a **LED**, per garantire una lunga durata.

- Decine di **comandi** di rappresentazione e di funzionamento, compatibili con standard **ADDS Wiew-Point**.

QTP 03 Rel. 4.00

- ITALIAN TECHNOLOGY



- Modalità di funzionamento **trasparente**: quanto ricevuto dall'unità master, se non é un comando, viene direttamente rappresentato sul display mentre i tasti premuti e le eventuali risposte ai comandi sono restituite direttamente al master.

– grifo® –

- Gestione di **3 segnali di I/O digitale** con diverse funzionalità programmabili da utente: **Tasti**, collegabili tramite filatura esterna;

Uscite digitali settabili da utente;

Ingressi digitali acquisibili da utente;

Ingressi digitali con funzione autonoma di rappresentazione.

- Funzioni di autorepeat e keycklick dei tasti premuti.
- Possibilità di attivare fino ad **8** diverse **rappresentazioni** autonome, configurabili tra: **singolo messaggio**;

sequenza di messaggi statici (videata);

- sequenza di messaggi a scorrimento.
- **Buzzer** per generazione di BELL, segnalazione di tasto premuto ed indicazioni acustiche attivabili via software.
- **EEPROM** seriale per settaggi, messaggi, codice tasti, caratteri utente, ecc., disponibile in varie dimensioni fino ad un massimo di **2K Bytes**.
- Memorizzazione nella EEPROM seriale, e rappresentazione sul display, di al massimo **97 messaggi** diversi, con possibilità di **scorrimento**.
- Fino a 255 caratteri diversi rappresentabili.
- 8 caratteri utente con pattern definibile.
- Linea di **comunicazione** configurabile come seriale asincrona, a livello **TTL** oppure in **RS 232**, oppure come **I2C BUS**.
- Possibilità di collegamento in rete tramite protocollo I2C BUS.
- Selezione locale delle **modalita' operative** che consente di definire il protocollo di comunicazione scelto ed i suoi **parametri**.
- Unica alimentazione a +5Vdc.
- Corrente complessiva, in funzione del display montato, tra 140 a 800 mA.
- Protezione della logica di bordo tramite TransZorb.
- Possibilita' di essere inclusa nei contenitori opzionali QTP 72144 oppure QTP 96192.
- Possibilità di esecuzioni custom di pannello e programmi (contattare la grifo<sup>®</sup>).
- Per specifiche esigenze di consumi e costo i display LCD possono essere non retroilluminati (contattare la **grifo**<sup>®</sup>).

Viene di seguito riportata una descrizione dei blocchi funzionali della scheda, con indicate le operazioni effettuate da ciascuno di essi.

#### **BUZZER**

La **QTP 03** dispone di una circuiteria in grado di emettere un suono costante basata su un buzzer capacitivo. Via software, tramite appositi comandi, questa può essere disattivata, attivata od intermittente, può generare un beep sonoro, può essere abbinata alla pressione di un tasto per avere la funzione di **keyclick** ed infine può segnalare eventuali anomalie di funzionamento.

Quando a seguito di un'accensione, la scheda genera continuamente un <u>suono costante o intermittente</u> e non lavora più correttamente, c'é una condizione anomala che deve essere eliminata: contattare direttamente i tecnici **grifo**<sup>®</sup>.



------ grifo<sup>®</sup> -





QTP 03-C4



QTP 03-C4B



QTP 03-C24

#### FIGURA 2: FOTO DEI MODELLI CON DISPLAY LCD







#### **COMUNICAZIONE**

La comunicazione con l'unità master può avvenire in due diverse modalità:

- Comunicazione **TTL**, **RS 232** = seriale asincrona con protocollo elettrico selezionabile tramite jumpers di configurazione e con protocollo fisico selezionabile tramite settaggio locale.

grifo<sup>®</sup>

- Comunicazione **I2C BUS** = seriale sincrona con protocollo fisico selezionabile tramite settaggio locale; tale modalità consente anche comunicazioni in rete con unità dello stesso e/o diverso tipo.

Il protocollo fisico delle modalità di comunicazione descritte é parzialmente configurabile tramite l'apposito programma di settaggio locale che permette di selezionare i valori riportati nel capitolo SPECIFICHE TECNICHE, tramite il semplice uso di due tasti esterni. Ulteriori informazioni sulla comunicazione della **QTP 03** con le altre unità sono riportate nei paragrafi CN3 - CONNETTORE D'INTERFACCIAMENTO, SELEZIONE TIPO DI COMUNICAZIONE e SETTAGGIO LOCALE.

Le molteplici configurazioni della linea seriale aprono numerose possibilità di connessione ed espansione del modulo, compreso la realizzazione di economiche reti di comunicazione del tipo master slave.

#### **EEPROM**

La **QTP 03** dispone di una EEPROM di bordo (la cui capacità varia da tra 512 Bytes e 2 KBytes), per la memorizzazione di settaggi, protocollo di comunicazione, nome di identificazione, codici dei tasti, messaggi, caratteri utente, ecc. Vista la vitale importanza di alcuni di questi dati , é stata scelta una EEPROM seriale proprio per avere tutte le garanzie sulla validità e sul mantenimento dei dati salvati, naturalmente anche in assenza di alimentazione.

Di particolare interesse sono i messaggi da 20 caratteri che possono essere prima memorizzati e successivamente prelevati o visualizzati sul display, semplicemente fornendo al terminale un adeguato comando, oppure associandoli allo stato degli ingressi di visualizzazione. Per infrormazioni più dettagliate sui messaggi fare riferimento al paragrafo COMANDI PER LA GESTIONE DEI MESSAGGI e COMANDI PER I/O DIGITALI.

La scelta della dimensione della EEPROM può avvenire in relazione all'applicazione da risolvere e quindi alle esigenze dell'utente. Da questo punto di vista si ricorda che la scheda viene normalmente fornita con 512 Bytes di EEPROM e che la rimanente configurazione di memoria deve essere quindi opportunamente specificate in fase di ordine della scheda con il seguente codice:

EEPROM da 2048 Bytes -> opzione .MEX

EEPROM di dimensioni diverse possono essere montate sulla scheda, ma devono preventivamente essere concordate direttamente con la **grifo**<sup>®</sup>.

### **DISPLAY**

La **QTP 03** é disponibile con display **Fluorescenti** o **LCD** retroilluminati, con diversi numeri di caratteri e diverse dimensioni dei caratteri. Più precisamente possono essere installati i display: Fluorescente 20x2, Fluorescente 20x4, Fluorescente 20x4 grande, Fluorescente 40x2, LCD 20x2, LCD 20x4, LCD 20x4 grande o LCD 40x2. La retroilluminazione a LED presente su tutti i modelli con display LCD garantisce una buona visibilità anche in condizioni di luce ambientale variabile ed in caso di necessità l'utente può comunque intervenire su un trimmer di regolazione del contrasto.









QTP 03-F4B



FIGURA 3: FOTO DEI MODELLI CON DISPLAY FLUORESCENTE

- ITALIAN TECHNOLOGY



- grifo® -

Se il numero di caratteri rappresentabili é insufficiente si ricorda che, come descritto nel capitolo COMANDI, é gestita la rappresentazione di messaggi anche in modalità a scorrimento; in questo modo é possibile visualizzare in un'unica riga del display delle informazioni che occupano uno spazio maggiore di quello normalmente rappresentabile.

L'utente deve quindi scegliere il display (e quindi il modello di **QTP 03**) che sia sufficiente per il numero di informazioni da rappresentare e che soddisfi le sue esigenze di visibilità. In caso di particolari esigenze di consumi ridotti, visibilità, e costo si possono avere anche i display LCD <u>senza</u> retroilluminazione: per maggiori informazioni su questa possibilità e sulla sua disponibilità contattare direttamente la **grifo**<sup>®</sup>.

#### **TASTIERA**

-abaco

Le **QTP 03** dispone di tre linee d'ingresso alle quali si possono collegare altrettanti tasti corrispondenti a contatti normalmente aperti. Il terminale acquisisce tali tasti con la funzione di autorepeat e consente di ridefinire il codice restituito, a seguito della pressione, via software tramite un apposito comando. E' inoltre possibile, inserire o disinserire la funzione di keyclick, cioé l'attivizione del buzzer di bordo ogni volta che viene premuto un tasto. La gestione della tastiera é completamente effettuata dal firmware come descritto negli appositi paragrafi dei capitoli DESCRIZIONE SOFTWARE e COMANDI in modo da semplificare la gestione da parte dell'utente che non si deve quindi preoccupare di rimbalzi, tempistiche, codifiche, ecc.

Due tasti della tastiera sono inoltre utilizzati per gestire il settaggio locale di alcuni parametri di funzionamento, come descritto nell'omonimo paragrafo.

Grazie alla gestione di questa semplice tastiera la **QTP 03** é in grado di risolvere economicamente il problema dell'inserimento dati, soprattutto quando questi sono semplici ed omogenei; l'abbinamento a tasti o pulsanti industriali ne consente l'utilizzo anche in ambienti aggressivi garantendone un funzionamento duraturo, in qualsiasi condizione operativa.

#### LINEE I/O TTL

Sull'unico connettore della **QTP 03** sono sempre disponibili 3 linee di I/O digitale a livello TTL che tramite appositi comandi possono essere facilmente e singolarmente configurate come:

- tasti con le caratteristiche descritte nel paragrafo TASTIERA;
- uscite digitali settabili da utente;
- ingressi digitali acquisibili da utente;
- ingressi digitali con funzione autonoma di rappresentazione: l'utente può associare lo stato delle linee a diversi tipi di rappresentazione sul display e la QTP 03 si occupa autonomamente di visualizzare tali rappresentazioni quando la condizione impostata si presenta. In particolare come tipi di rappresentazione é stata prevista la visualizzazione di un singolo messaggio, di una sequenza di messaggi statici (videata) ed una sequenza di messaggi a scorrimento, come descritto nel

paragrafo SETTAGGIO RAPPRESENTAZIONE DA SEGNALI DI I/O.

Sia la configurazione delle 3 linee che la sucessiva gestione associata alla funzionalità impostata avviene tramite appositi comandi, dettagliatamente descritti nei paragrafi COLLEGAMENTO I/O DIGITALI e COMANDI PER GESTIONE I/O DIGITALI.



SPECIFICHIE TECNICHIE

#### **CARATTERISTICHE GENERALI**

Risorse di bordo:	<ul> <li>3 segnali di I/O digitale configurabili come: tasti esterni uscite digitali TTL ingressi digitali TTL ingressi TTL di rappresentazione</li> <li>Buzzer per segnalazioni sonore gestibile via software</li> <li>Linea seriale asincrona bidirezionale, TTL o RS 232</li> <li>Linea seriale sincrona I2C BUS</li> <li>EEPROM fino a 2 KBytes per settaggi, messaggi, ecc.</li> <li>Display alfanumerico in 8 diversi modelli</li> <li>Trimmer regolazione contrasto display LCD</li> </ul>
Display:	Alfanumerico LCD 20x2 retroilluminato a LED Alfanumerico LCD 20x4 retroilluminato a LED Alfanumerico LCD 20x4 grande retroilluminato a LED Alfanumerico LCD 40x2 retroilluminato a LED Alfanumerico Fluorescente 20x2 Alfanumerico Fluorescente 20x4 Alfanumerico Fluorescente 20x4 grande Alfanumerico Fluorescente 40x2
CPU:	89C4051 con quarzo 14.7456 MHz
Tempo di accensione:	280 msec
Tempo scrittura EEPROM:	10 msec
Precisione temporizzazioni:	2,5 msec
Autorepeat tasti:	Dopo 500 ms e poi ogni 100 ms
Tempo accettazione ingressi rappr.:	500 ms
Tempo intermittenza buzzer:	500 ms
Tempo scorrimento messaggi:	500 ms
Dimensioni buffer ricezione:	28 caratteri
Dimensioni buffer trasmissione:	20 caratteri
Numero messaggi:	97
Numero unità in rete I2CBUS:	128

<b>⊷ຨႱຨჺ຺຺຺຺຺</b> ,	grifo	8 ITALIAN TECHNOLOGY	
Comunicazione:	Selezionabile tra TTL, RS 232 ed I2C BUS Default: RS 232		
Protocollo fisico comunicazione TTL, RS 232:	Baud rate: Stop Bit: Parità: Bit per carattere: <i>Default:</i>	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 1, 2 nessuna 8 <i>19200 Baud, 1 Stop, Nessuna parità, 8 Bit</i>	
Protocollo fisico comunicazione I2C BUS:	Bit rate: Modalità: Slave Address: <i>Default:</i>	da 500 a 15000 bit per secondo Slave da 00H ad FEH. <i>Slave Address</i> = 80H	

#### **CARATTERISTICHE FISICHE**

MODELLO (display)	Dimensioni (L x A x P mm)	Dimensioni caratteri (L x A mm)	Matrice caratteri (punti x punti)	Peso (g)
<b>QTP 03-C2</b> (LCD 20x2)	115 x 36 x 30	3,2 x 4,9	$5 \times 7$	86
QTP 03-C4	98 x 60 x 30	2,9 x 4,2	5 x 7	102
(LCD 20x4) QTP 03-C4B	146 x 62 5 x 30	+ cursore 4,8 x 8,1	+ cursore 5 x 7	158
(LCD 20x4 grande) <b>QTP 03-C24</b>	102 02,5 x 50	+ cursore 3,2 x 4,9	+ cursore 5 x 7	116
(LCD 40x2)	182 x 33,5 x 30	+ cursore	+ cursore	116
<b>QTP 03-F2</b> (Fluorescente 20x2)	116 x 37 x 30	2,4 x 4,7 + cursore	5 x 7 + cursore	79
<b>QTP 03-F4</b> (Fluorescente 20x4)	98 x 60 x 30	2,4 x 4,7	5 x 7	102
<b>QTP 03-F4B</b> (Fluorescente 20x4 grande)	146 x 62,5 x 30	3,6 x 7,7 + cursore	5 x 7 + cursore	190
<b>QTP 03-F24</b> (Fluorescente 40x2)	182 x 33,5 x 34	2,3 x 4,7 + cursore	5 x 7 + cursore	112

FIGURA 4: TABELLA CON DIMENSIONI E PESI

Per maggiori informazioni sulle dimensioni della **QTP 03** in tutti i modelli disponibili, si consiglia di consulatre le <u>quote riportate in APPENDICE C</u>.

Montaggio:	Tramite i fori di fissaggio del display (quote in APPENDICE C)
Lunghezza collegamenti TTL:	50 cm massimi (in condizioni normali)
Range di temperatura:	Da 0 a 50 gradi centigradi

ITALIAN TECHNOLOGY	grifo <sup>®</sup> ნისიალიალი ფისიალი	s			
Umidità relativa:	20% fino a 90% (senza condensa)				
Connettori:	CN3: 4+4 vie AMP Mod II, 90°, Maschio				
	Il connettore femmina per CN3 può essere ordinato alla grifo®				
	con il codice CKS.AMP8 (kit composto da un AMP Mod II 4-	+4			
	vie femmina ed 8 contatti a crimpare), il codice AMP8.Cab	le			
	(connettore finito con 8 fili colorati lunghi un metro) oppure d	lai			
	rivenditori AMP usando i P/N 280365 e P/N 182206-2.				

#### **CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

**Tensione di alimentazione**: +5 Vdc ± 5%

Protezioni sovratensioni RS 232: ±15 KV

Rete terminazione I2C BUS:	Resistenze di pull up su SDA,SCL =	10 KΩ
----------------------------	------------------------------------	-------

MODELLO (display)	Consumo
QTP 03-C2 (LCD 20x2 retroilluminato)	180 mA
QTP 03-C4 (LCD 20x4 retroilluminato)	300 mA
<b>QTP 03-C4B</b> (LCD 20x4 grande retroilluminato)	520 mA
QTP 03-C24 (LCD 40x2 retroilluminato)	290 mA
QTP 03-F2 (Fluorescente 20x2)	235 mA
QTP 03-F4 (Fluorescente 20x4)	385 mA
QTP 03-F4B (Fluorescente 20x4 grande)	885 mA
QTP 03-F24 (Fluorescente 40x2)	465 mA

#### FIGURA 5: TABELLA DEI CONSUMI

Si ricorda che qualora sia necessario ridurre i consumi delle **QTP 03** con display LCD si possono ordinare anche i display LCD **senza retroilluminazione**: per maggiori informazioni su questa possibilità e sulla sua disponibilità contattare direttamente la **grifo**<sup>®</sup>.

I dati riportati sono riferiti ad un lavoro a temperatura ambiente di 20 gradi centigradi (per ulteriori informazioni fare riferimento al paragrafo COLLEGAMENTO TENSIONE DI ALIMENTAZIONE).



INSTALLAZIONE

In questo capitolo saranno illustrate tutte le operazioni necessarie per utilizzare correttamente il terminale **QTP 03**. A questo scopo viene riportata l'ubicazione e la funzione dei connettori, dei jumpers modificabili dall'utente, del trimmer ed ogni altra informazione relativa alla configurazione hardware del prodotto.

– grifo® -

#### **CN3 - CONNETTORE DI INTERFACCIAMENTO**

Il connettore denominato **CN3**, é del tipo AMP Mod II a 4+4 vie, 90° maschio, con passo 2.54 mm. Tale connettore consente il completo interfacciamneto alla **QTP 03**, in quanto permette di fornire la tensione di alimentazione, effettuare il collegamento per la comunicazione, connettere gli eventuali tasti esterni e collegare gli eventuali segnali di I/O digitale. La disposizione dei pin, riportata di seguito, é stata studiata in modo da ridurre al minimo le interferenze ed in modo da facilitare la connessione con il campo.

Il connettore femmina per CN3 é disponibile tra gli accessori della **grifo<sup>®</sup>** e può essere ordinato specificando i codici:

- **CKS.AMP8** kit composto da un AMP Mod II 4+4 vie femmina ed 8 contatti a crimpare;



FIGURA 6: ACCESSORIO DI COLLEGAMENTO CKS.AMP8

- AMP8.Cable connettore finito con 8 fili colorati, lunghi un metro;



FIGURA 7: ACCESSORIO DI COLLEGAMENTO AMP8.CABLE

oppure acquistato direttamente dai rivenditori AMP usando i P/N 280365 e P/N 182206-2.

Di seguito sono riportate le descrizioni dei pin di tale connettore, suddivisi in base alle relative sezioni del terminale stesso.

#### COLLEGAMENTO TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

Nella figura seguente sono riportati i pin di CN3, utilizzati per fornire la tensione di alimentazione di +5 Vdc, alla **QTP 03**.



#### FIGURA 8: PIN DI CN3 PER ALIMENTAZIONE

Legenda:

+5Vdc	=	Ι	- Linea di alimentazione a +5 Vdc per logica di bordo.
GND	=		- Linea di massa per alimentazione.

La tensione di alimentazione da fornire al terminale **QTP 03** fornisce l'energia necessaria a tutte le sezioni della scheda ovvero: logica di controllo, display, retroilluminazione, interfaccie di comunicazione, buzzer, eventuali tasti esterni, I/O digitali, ecc.

Tale alimentazione coincide con una tensione stabilizzata di 5 Vdc  $\pm$  5% che deve essere collegata al CN3, rispettando la polarità riportata in figura 8. Tra le possibili sorgenti di alimentazione si ricordano alimentatori da laboratorio, alimentatori stabilizzati a spina, altre schede, alimentatori industriali, ecc.

Da sottolineare inoltre che la scheda é dotata di <u>una sola alimentazione e quindi di un solo segnale</u> <u>di massa: in altri termini i segnali GND, SER GND, I2C GND, IO GND sono elettricamente collegati</u> <u>a bordo scheda</u>. Nelle figure sono stati usati nomi diversi per indicare quale piedino usare su CN3 a seconda del sistema da collegare in modo da ottenere la migliore disposizione dei cablaggi.

La **QTP 03** é sempre dotata di una circuiteria di protezione a **TransZorb**<sup>TM</sup> per evitare danni dovuti a tensioni non corrette od a rotture della sezione alimentatrice e di un'efficace e distribuita circuiteria di filtro si preoccupa di proteggere la scheda dai disturbi o dal rumore del campo, in modo da migliorare il funzionamento di tutto il sistema.

Per ulteriori informazioni si faccia riferimento al paragrafo CARATTERISTICHE ELETTRICHE.



#### **COLLEGAMENTO LINEA COMUNICAZIONE TTL, RS 232**

Nella figura seguente sono riportati i pin di CN3, utilizzati per il collegamento alla linea seriale, RS 232 o TTL, della **QTP 03**. Tali segnali rispettano le normative definite dal CCITT relative ad ognuno degli standard di comunicazione usati.



FIGURA 9: PIN DI CN3 PER COMUNICAZONE TTL, RS 232

Legenda:

= O - Linea di trasmissione della comunicazione seriale RS 232.
= I - Linea di ricezione della comunicazione seriale RS 232.
= O - Linea di trasmissione della comunicazione seriale TTL.
= I - Linea di ricezione della comunicazione seriale TTL.
= - Linea di massa per comunicazione seriale TTL, RS 232.
<ul> <li>- Linea di massa per I/O digitali.</li> </ul>

Si ricorda che i segnali di massa SER GND ed IO GND sono fisicamente collegati al segnale GND sempre di CN3 e che sono stati utilizzati due piedini distinti per facilitare le connessioni. La versione base con cui la scheda viene fornita, prevede una comunicazione RS 232. Se l'utente deve selezionare un tipo di comunicazione diverso e per evitare danneggiamenti dovuti a collegamenti errati, fare riferimento al paragrafo SELEZIONE TIPO DI COMUNICAZIONE e JUMPER DI CONFIGURAZIONE SERIALE.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di collegamento con un'unità master sia in RS 232 che TTL.



FIGURA 10: ESEMPIO DI COLLEGAMENTO PER COMUNICAZIONE RS 232



FIGURA 11: ESEMPIO DI COLLEGAMENTO PER COMUNICAZIONE TTL



FIGURA 12: DISPOSIZIONE JUMPERS, CONNETTORI, TRIMMER, MODIFICHE, ECC.



#### COLLEGAMENTO LINEA COMUNICAZIONE I2C BUS

Nella figura seguente sono riportati i pin di CN3, utilizzati per il collegamento alla linea I2C BUS della **QTP 03**. Tali segnali rispettano le normative internazionali relative a questo standard di comunicazione.





Legenda:

SDA	= I/O	- Segnale di dati dell'I2C BUS.
SCL	= I	- Segnale di clock dell'I2C BUS.
I2C GND	=	- Linea di massa per comunicazione I2C BUS.
IO GND	=	- Linea di massa per I/O digitali.

Si ricorda che i segnali di massa I2C GND ed IO GND sono fisicamente collegati al segnale GND sempre di CN3 e che sono stati utilizzati due piedini distinti per facilitare le connessioni.

La versione base con cui la scheda viene fornita, prevede una comunicazione RS 232 quindi prima di effettuare il collegamento alla linea I2C BUS l'utente deve selezionare questo tipo di comunicazione, facendo riferimento ai paragrafi SELEZIONE TIPO DI COMUNICAZIONE.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di collegamento con un'unità master I2C BUS sia in modalità punto-punto che in rete.



#### FIGURA 14: ESEMPIO DI COLLEGAMENTO PUNTO PUNTO PER COMUNICAZIONE I2C BUS



FIGURA 15: ESEMPIO DI COLLEGAMENTO IN RETE PER COMUNICAZIONE I2C BUS

Da notare che in una rete I2C BUS, devono essere presenti due circuiterie di terminazione lungo la linea, alle estremità della stessa, rispettivamente vicino all'unità master ed all'ultima unità Slave. A bordo della **QTP 03** è sempre presente la circuiteria di terminazione, che deve essere quindi disinserita sulle unità che non fanno capo alla linea, come illutrato in seguito. Per maggiori informazioni consultare il documento "*THE I2C-BUS SPECIFICATION*", della PHILIPS Semiconductors.



#### **COLLEGAMENTO I/O DIGITALI**

Nelle figure seguenti sono riportati i pin di CN3, utilizzati per il collegamento dei tre segnali di ingresso e/o uscita disponibili sulla **QTP 03** con una distinzione a seconda del tipo di comunicazione usata, infatti al variare di quest'ultima variano appunto i pin che svolgono questa funzione.



FIGURA 16: PIN DI CN3 PER I/O DIGITALI CON COMUNICAZIONE TTL, RS 232



FIGURA 17: PIN DI CN3 PER I/O DIGITALI CON COMUNICAZIONE I2C BUS

Legenda:

IO1	= I/C	- Linea di I/O digitale numero 1.
IO2	= I/C	- Linea di I/O digitale numero 2.
IO3	= I/C	- Linea di I/O digitale numero 3.
SER GND	=	- Linea di massa per comunicazione seriale TTL, RS 232.
I2C GND	=	- Linea di massa per comunicazione I2C BUS.
IO GND	=	- Linea di massa per I/O digitali.

Si ricorda che i segnali di massa SER GND, I2C GND ed IO GND sono fisicamente collegati al segnale GND sempre di CN3 e che sono stati utilizzati due piedini e diversi nomi distinti per facilitare le connessioni.

La versione base con cui la scheda viene fornita, prevede una comunicazione RS 232 quindi senza alcun intervento da parte dell'utente, i segnali di I/O digitale sono quelli di figura 16.



Le seguenti figure illustrano il tipo di collegamento effettuato a bordo della **QTP 03** ed un esempio di collegamento di sistemi esterni, sempre distinguendo il tipo di comunicazione preselezionato.



FIGURA 18: SCHEMA DEGLI I/O DIGITALI

I segnali di I/O sono a livello TTL con rsistenza di pull up e possono essere collegati ad ogni interfaccia compatibile con questo standard oppure a contatti puliti verso massa. Il cavo di collegamento interposto non deve superare i 50 cm di lunghezza complessiva, a meno di condizioni esterne favorevoli, che ne consentano l'ampliamento.



FIGURA 19: ESEMPIO DI COLLEGAMENTO PER I/O DIGITALI

Sono inoltre da ricordare le molteplici funzionalità dei segnali di I/O digitale che infatti possono essere configurati via software come: tasti esterni

uscite digitali TTL ingressi digitali TTL ingressi TTL di rappresentazione



#### COLLEGAMENTO TASTI ESTERNI

Come anticipato nel paragrafo precedente i tre segnali di I/O digitali disponibili su CN3 possono essere collegati a tre tasti esterni che vengono gestiti dal firmware della **QTP 03** con funzioni di antirimbalzo, autorepeat, keyclick, ecc. Visto che la configurazione dei segnali avviene via software l'utente può decidere di configurare e quindi di collegare anche un numero inferiore di tasti, mantenendo per le rimanenti linee le funzionalità rimanenti. In questo modo la flessibilità e la comodità di utilizzo del terminale é veramente massima.

Dallo schema di collegamento di figura 18 si ricava che i segnali configurati come tasti sono a livello TTL e possono essere collegati ad ogni tipo di pulsante normalmente aperto, che assicuri una bassa resistenza di contatto, interponendo il cavo di collegamento indicato in figura 20; questo cavo non deve essere più lungo di 50 cm complessivi a meno di condizioni esterne favorevoli, che ne consentano l'ampliamento.



FIGURA 20: COLLEGAMENTO TASTI ESTERNI

Naturalmente la figura distingue il collegamento dei tasti a seconda del tipo di comunicazione preselezionato, infatti al variare di quest'ultima variano i segnali di I/O digitale.

I tre tasti esterni devono essere collegati in modo tale che, la reativa pressione comporti il collegamento dell'ingresso **IOx** allla linea di massa.

La versione base con cui la scheda viene fornita, prevede una comunicazione RS 232 ed una configurazione di tutti gli I/O digitali come tasti esterni, quindi senza alcun intervento da parte dell'utente, si possono collegare i tasti come indicato nella parte sinistra di figura 20.



FIGURA 21: PIANTA COMPONENTI LATO COMPONENTI



FIGURA 22: PIANTA COMPONENTI LATO STAGNATURE



#### SELEZIONE TIPO DI COMUNICAZIONE

Come anticipato nei precedenti paragrafi il terminale video **QTP 03** é in grado di gestire tre diversi tipi di comunicazione seriale. Per quanto riguarda la selezione del protocollo fisico di comunicazione si rimanda al paragrafo SETTAGGIO LOCALE mentre di seguito vengono riportate le informazioni per la selezione del protocollo elettrico.

Il protocollo elettrico usato dalla **QTP 03** é selezionato tramite una serie di configurazioni hardware che riguardano alcuni elementi della scheda e normalmente viene effettuato dall'utente una sola volta prima di inizare ad usarla.

- Comunicazione RS 232 (configurazione default)

RR1.5, RR1.6	=	connesse
R12	=	connessa
J1 , J2	=	posizione 1-2
Collegamento	=	vedere figure 9,10

- Comunicazione TTL

RR1.5, RR1.6	=	connesse
R12	=	connessa
J1 , J2	=	posizione 2-3
Collegamento	=	vedere figure 9, 11

- Comunicazione I2C BUS punto punto od in rete al capo della linea

RR1.5, RR1.6	=	connesse (*)
R12	=	non connessa
J1 , J2	=	posizione 2-3
Collegamento	=	vedere figure 13, 14, 15

- Comunicazione I2C BUS in rete non al capo della linea

RR1.5, RR1.6	=	non connesse (*)
R12	=	non connessa
J1 , J2	=	posizione 2-3
Collegamento	=	vedere figure 13, 15

(\*) Nel caso di comunicazione I2C BUS le reti resistive RR1.5 ed RR1.6 coincidono con la circuiteria di terminazione sulla linea. Tale circuiteria deve essere sempre presente nel caso di sistemi punto punto, mentre nel caso di sistemi multipunto, deve essere collegata solo sulle schede che risultano essere alla maggior distanza, ovvero ai capi della linea di comunicazione. Se ad esempio si realizza una rete composta di un sistema master e di quattro QTP 03, tali resistenze devono essere presenti sul master, devono rimanere connesse sull'ultima QTP 03 (quella più distante dal master) mentre devono essere rimosse sulle rimanenti tre QTP 03.

La versione base con cui la scheda viene fornita, é configurata per una comunicazione RS 232 e l'utente deve intervenire solo quando necessita di una delle altre modalità di comunicazione. Per una facile individuazione degli elementi interessati dalle configurazioni descritte, si può fare riferimento alle figure 12 e 23 da cui si ricava che sono tutti posizionati sul circuito stampato della **QTP 03**, nel lato componenti.

In dettaglio la configurazione dei jumpers J1 e J2 non richiede particolari spiegazioni mentre per la configurazione della R12, RR1.5 ed RR1.6 si devono scrupolosamente seguire le seguenti istruzioni,



pena una rottura della scheda con conseguente malfunzionamento:

- componenti <u>connessi</u> = la connessione dei componenti deve essere effettuata con uno stagnatore di bassa potenza, dotato di una punta sottile, utilizzando dello stagno non corrosivo. Si consiglia inoltre di usare un adeguato flussante che faciliti la stagnatura dei punti indicati, evitando allo stesso tempo di interessare le piazzole adiacenti.
- componenti <u>non connessi</u> = la non connessione dei componenti deve essere effettuata con dei tronchesini a punta stretta ed affilata effettuando due tagli del reoforo che collega il componente allo stampato. Il primo di questi tagli deve essere il più vicino possibile allo stampato mentre il secondo leggermente più in alto in modo da evitare il contatto delle due parti. Si deve fare molta attenzione a non rompere la rete resistiva RR1 evitando di applicare forze e pressioni su quest'ultima.

La figura seguente illustra il punto esatto su cui effettuare l'operazione sui componenti descritti:



FIGURA 23: MODIFICHE PER CONFIGURAZIONE COMUNICAZIONE



#### JUMPER DI CONFIGURAZIONE SERIALE

Quando la **QTP 03** é configurata per la comunicazione seriale asincrona (R12, RR1.5, RR1.6 connessi), l'utente può selezionare il protocollo elettrico di comunicazione tra **RS 232** e **TTL** semplicemente variando la posizione di due jumpers a 3 vie, demoninati **J1** e **J2**.

Di seguito é riportata una descrizione tabellare delle possibili connessioni con la loro relativa funzione, Per riconoscere tali connessioni sulla **QTP 03** si faccia riferimento alla serigrafia della stessa o alla figura 21 di questo manuale, dove viene riportata la numerazione dei pin dei jumper, che coincide con quella indicata nella seguente descrizione. Per l'individuazione dei jumper, si utilizzi invece la figura 12.

JUMPER	CONNESSIONE	UTILIZZO	DEF.
J1	Posizione 1-2	Configura la linea seriale di trasmissione TX, in RS 232	*
	Posizione 2-3	Configura la linea seriale di trasmissione TX, in TTL, oppure per I2C BUS	
J2	Posizione 1-2	Configura la linea seriale di ricezione RX, in RS 232	*
	Posizione 2-3	Configura la linea seriale di ricezione RX, in TTL, oppure per I2C BUS	

FIGURA 24: JUMPERS DI CONFIGURAZIONE COMUNICAZIONE

L'\* indica la connessione di default, ovvero la connessione impostata in fase di collaudo, con cui la **QTP 03** viene fornita.

Vista l'incompatibilità elettrica dei due protocolli elettrici di comunicazione RS 232 e TTL, si consiglia all'utente di prestare la massima attenzione alla configurazione di questi jumper e di effettuarla sempre in accordo con il protocollo elettrico presente sul sistema esterno a cui il terminale viene collegato.

<u>Nel dubbio si ricorda che il collegamento di un sistema esterno in RS 232, alla **QTP 03** configurata in TTL (J1 e J2 in posizione 2-3) può causare rotture dell'elettronica di bordo.</u>

#### TRIMMER REGOLAZIONE CONTRASTO

A bordo della **QTP 03** é presente un trimmer che consente di definire il contrasto sui display LCD. Questo trimmer denominato RV1 viene settato dalla **grifo**<sup>®</sup> in modo da ottenere la migliore visibilità del display in tutte le condizioni operative e l'utente normalmente non deve variarne la posizione. Nel caso di particolari esigenze, come condizioni di illuminazioni estremamente forti o deboli, si può intervenire su RV1 effettuando minime variazioni nei due sensi di rotazione e verificando che la visibilità del display migliori. Per individuare il trimmer di regolazione contrasto sulla scheda, fare riferimento alla figura 12.

#### grifo<sup>®</sup> -



#### DESCRIZIONE SOFTWARE

Il terminale **QTP 03**, come già detto, é un completo terminale video che rappresenta sul display tutto quanto ricevuto dalla linea di comunicazione, eccetto i comandi che vengono invece eseguiti, e che trasmette sulla stessa linea di comunicazionei codici dei tasti esterni premuti e gli eventuali risultati dei comandi. In aggiunta sono previste alcune funzionalità locali, indipendenti dalla comunicazione, che consentono di usare la **QTP 03** come rappresentatore di messaggi selezionati da segnali di I/O digitale.

In questo capitolo vengono descritte le principali caratteristiche sul funzionamento della **QTP 03** mentre nel capitolo sucessivo é riportata la documentazione dettagliata dei comandi disponibili: quest'ultimi consentono all'utente di usufruire di tutte le potenzialità della **QTP 03**.

In caso di primo acquisto sul CD **grifo**<sup>®</sup> ricevuto vengono forniti dei comodi programmi dimostrativi sia a livello sorgente che eseguibile; questi possono essere usati senza alcuna variazione per una prima prova del prodotto e poi modificati, o riutilizzati in parte, per soddisfare al meglio le esigenze dell'utente.

#### **CONVENZIONI SULLE DENOMINAZIONI DEI TASTI**

I tre tasti esterni collegabili alla **QTP 03**, nelle restanti pagine di questo manuale, sono genericamente denominati **TASTO 1**, **TASTO 2** e **TASTO 3**, con la seguente associazione:

Nome Tasto	Collegato a: (comunicazione TTL, RS 232)	Collegato a: (comunicazione I2C BUS)
TASTO 1	Pin 4 di CN3	Pin 3 di CN3
TASTO 2	Pin 6 di CN3	Pin 5 di CN3
TASTO 3	Pin 2 di CN3	Pin 2 di CN3

#### FIGURA 25: DENOMINAZIONE TASTI

#### **SETUP LOCALE**

Tramite un'apposita modalità di setup locale, é possibilile settare i parametri del protocollo di comunicazione e la funzione di keyclick, utilizzando due dei tre tasti esterni, collegati alla **QTP 03**. Per accedere a questa modalità di funzionamento é necessario seguire i seguenti passi:

- 1) tenere premuti contemporaneamente il TASTO 1 ed il TASTO 2;
- 2) fornire alimentazione al terminale;
- 3) attendere l'attivazione del buzzer di bordo;
- 4) rilasciare i due tasti;
- 5) attendere la disattivazione del buzzer di bordo;
- 6) ripremere e mantenere premuti il TASTO 1 ed il TASTO 2;
- 7) attendere l'attivazione del buzzer di bordo;
- 8) rilasciare i due tasti.

A questo punto sul display viene visualizzato la stringa "\*Local Setup V.x.y\*" (x.y coincidono con la versione del firmware presente) e tramite i due tasti sarà possibile variare i vari parametri di configurazione, come di seguito riportato:

QTP 03 Rel. 4.00

<del>∙୶Ს୶co ●•</del> ®[Სบ <i>ร</i> ]	— grifo® —	ITALIAN TECHNOLOGY
--------------------------------------	------------	--------------------

TASTO 1:	Permette di scor	rere i vari menù, visualizzando i seguenti messaggi:
"COMM	UNICATION"	variazione del tipo di comunicazione
<b>"BAUD R</b>	ATE"	variazione del Baud Rate di comunicazione
<b>"STOP B</b>	IT"	variazione del numero di bit di Stop
<b>"KEY-CI</b>	JCK"	settaggio della funzione di keyclick
"SL.ADD	.(Hex)"	prima cifra dello slave address I2C BUS in esadecimale
"SL.ADD	.(Hex)"	seconda cifra dello slave address I2C BUS in esadecimale
<b>"EEPRO</b> I	M DATA"	inizializza dati salvati in EEPROM
<b>"SAVE</b> aı	nd EXIT"	uscita dal setup

TASTO 2: Permette	e di variare il valore relativo al menù visualizzato:				
COMMUNICATION: Norm. o I2C comunicazione TTL,RS232 o I2C BUS( <i>def=Norm</i> .)					
BAUD RATE:	38400, 19200, 9600, 4800, 2400 o 1200 Baud	(def=19200)			
STOP BIT:	1 o 2 con protocollo normale	(def=1)			
KEYCLICK:	ON o OFF	(def=ON)			
SL.ADD.(Hex):	Varia cifra indicata tra "> <" nel campo <b>0÷F</b> Hex,	( <i>def</i> =80H)			
	ad incrementi di 1 per la prima cifra e di 2 per la seconda cifra				
EEPROM DATA	NOINI o INIT	(def=NOINI)			
SAVE and EXIT	Esce da setup e configura la QTP 03 con i paramet	ri selezionati			

Una volta usciti le opzioni selezionate sono salvate in EEPROM e mantenute fino alla sucessiva esecuzione del setup locale; subito dopo il terminale ritorna nella normale modalità di funzionamento. I valori di default riportati tra parentesi sono quelli settati alla fine della fase di collaudo, ovvero quelli impostati sulla **QTP 03** ricevuta dall'utente.

Le opzioni disponibili per i menù BAUD RATE e STOP BIT definiscono il protocollo fisico di comunicazione TTL, RS 232 che ha gli altri due parametri fissi ad <u>8 bit per carattere e nessuna parità</u>. Le opzioni dei rimanenti menù sono invece descritte nei sucessivi paragrafi.

#### N.B.

Alla modalità di set up locale si può accedere solo all'atto dell'accensione qualora siano verificate le condizioni sopra descritte; durante il normale funzionamento della **QTP 03** con la pressione dei tasti 1 e 2 non si attiva il set up ma viene semplicemente trasmesso il relativo codice sulla seriale.

Il setup locale normalmente é eseguito solo una volta dopo la prima installazione, da parte di personale esperto, quindi non riguarda l'utente finale che usa la **QTP 03** solo come interfaccia operatore. Addirittura si possono collegare i due tasti solo in questa fase e dopo rimuoverli in modo da utilizzare il terminale come semplice visualizzatore od in modo da collegare gli I/O digitali.

#### **ACQUISIZIONE DELLA TASTIERA**

La gestione di una tastiera da parte della **QTP 03** é subordinata alla configurazione delle linee di I/O digitale come tasti ed al collegamento di questi sul connettore CN3. Si ricorda inoltre che, come indicato nella figura 20, tale collegamento varia al variare del tipo di comunicazione selezionata. Quando il terminale **QTP 03** é configurato per gestire dei tasti esterni e riconosce la pressione di uno di questi, ne trasmette il relativo codice. Questo avviene immediatamente se si utilizza la comunicazione TTL, RS232 mentre nel caso di comunicazione I2C BUS, tale codice viene salvato nel buffer di trasmissione e restituito solo su specifica richiesta dell'unità master di comando, con il formato illustrato nel sucessivo paragrafo.
E' inoltre implementata una funzione di **auto repeat** del tasto premuto, infatti se la **QTP 03** riconosce la pressione di un determinato tasto per un tempo superiore ai **0.5 secondi**, inizierà a trasmettere il suo codice in seriale circa ogni **0.1 secondi**, fino a quando quel tasto viene rilasciato.

Se la funzione di **keyclick** é attivata, in corrispondenza di ogni trasmissione del codice del tasto premuto, viene inoltre emesso un beep dal buzzer di bordo in modo da segnalare acusticamente l'evento all'utente. Qualora il buzzer sia attivato o attivato ad intermittenza, la funzione di keyclick produrrà l'effetto opposto, ovvero spegnerà il buzzer per un piccolo intervallo di tempo.

In caso di pressione contemporanea di più tasti viene trasmesso solo il codice di quello di numero superiore, ovvero il TASTO 3 é prioritario rispetto al TASTO 2 che é prioritario al TASTO 1. Lo stato di più tasti premuti può comunque essere acquisito sfruttando il comando di LETTURA DI TUTTI GLI INGRESSI DIGITALI, come descritto nell'ononimo paragrafo.

Un'altra caratteristica offerta dalla **QTP 03** é la totale riconfigurabilità dei tasti da parte del programma utente, ovvero é possibile cambiare il codice fornito in corrispondenza della pressione del tasto o addirittura disattivarlo.

## **CODICI DEI TASTI**

Di seguito é riportata una tabella con i codici di default che vengono trasmessi, dal terminale **QTP 03**, quando viene premuto un tasto. Come nel caso delle sequenze di comando, questi sono espressi in forma decimale, esadecimale e in formato mnemonico tramite i relativi caratteri della tabella ASCII.

NOME TASTO	CODICE	CODICE HEX	MNEMONICO
TASTO 1	49	31	1
TASTO 2	50	32	2
TASTO 3	51	33	3

FIGURA 26: CODICI DI DEFAULT DEI TASTI

Tali codici sono quelli trasmessi nella configurazione di default ricevuta all'acquisto, ma l'utente li può comodamente variare utilizzando gli appositi comandi; in questo modo viene notevolmente semplificata la realizzazione del software di gestione dell'unità master che comanda la **QTP 03**.

# **RAPPRESENTAZIONE DI CARATTERI SUL DISPLAY**

Il terminale **QTP 03** visualizza sul display di bordo tutti i caratteri ricevuti con codice compreso nel range  $0\div255$  ( $0\divFF$  Hex) incluso quello che identifica le sequenze di comando (27 = 1BH) come successivamente descritto. Il carattere viene visualizzato nella posizione attuale del cursore, e quest'ultimo avanzerà nella posizione successiva; se si trova nell'ultimo carattere del display (angolo in basso a destra), verrà posizionato nella posizione di Home (angolo in alto a sinistra). Per quanto riguarda la corrispondenza codice e carattere rappresentato, valgono le seguenti informazioni:

ႱႱჾ

• <del>• • • •</del> • • • • • • • • • • • • • •	grifo®		ITALIAN TECHNOLOGY
--	--------	--	--------------------

Codici	Caratteri
0 ÷ 15 (00÷0F Hex)	Definibili da utente
16 ÷ 31 (10÷1F Hex)	Speciali e variabili in funzione del display installato
32 ÷ 127 (20÷7F Hex)	ASCII standard
128 ÷ 255 (80÷FF Hex)	Speciali e variabili in funzione del display installato

Per rappresentare i caratteri definibili da utente e quelli speciali, i cui codici coincidono con quelli di comandi ad un solo carattere, é stato previsto un apposito comando che seleziona la modalità operativa della **QTP 03** tra le due disponibili:

comandi	in cui i caratteri non sono rappresentati ma interpretati ed poi eseguiti i
	relativi comandi;
rappresentazione	in cui i caratteri sono sempre rappresentati.

A seguito di una accensione é automaticamente selezionata la modalità comandi per rendere subito disponibili tutte le funzionalità. I comandi a più di un carattere, che iniziano sempre con il carattere ESC = 27 = 1BH, sono invece sempre interpretati ed eseguiti indipendentemente dalla modalità.

Tutti i modelli di **QTP 03** dispongono di 8 caratteri definibili dall'utente che possono essere settati e/o salvati a seconda delle esigenze e quindi rappresentati sul display, come ampliamente descritto nel sucessivo paragrafo COMANDI PER CARATTERI UTENTE.

Per i caratteri speciali invece, si faccia riferimento all'appendice B e si ricordi che é possibile avere altri modelli di display, con differenti caratteri speciali, ma il tutto deve essere direttamente concordato con la **grifo**<sup>®</sup>.

## **MODALITA' DI COMUNICAZIONE**

La QTP 03 prevede due diverse modalità di comunicazione:

Norm.=TTL, RS 232: la comunicazione é di tipo asincrono ed avviene con 8 bit per carattere, nessuna parità e con stop bit e baud rate selezionabili dall'utente tramite il set up locale. Tale comunicazione é adatta a collegamenti punto punto in TTL ed RS 232. Per informazioni dettagliate su questa modalità vedere apposito paragrafo COMUNICAZIONE TTL, RS 232.

I2C=I2C BUS: la comunicazione é di tipo sincrono ed avviene con un bit rate da 500 a 15000 bit per secondo, come slave (sia ricevitore che trasmettitore), con Slave Address a 7 bit selezionabile dall'utente tramite il set up locale. Tale comunicazione é adatta a collegamenti punto punto o in rete.

Per informazioni dettagliate su questa modalità vedere apposito paragrafo COMUNICAZIONE I2C BUS.

La selezione della modalità di comunicazione é gestita nel set up locale, come descritto nell'ononimo paragrafo, mentre l'interfaccia elettrica deve essere variata via hardware seguendo le indicazioni del paragrafo SELEZIONE TIPO DI COMUNICAZIONE.

**OTP 03** 

*Rel.* 4.00

## **COMUNICAZIONE TTL, RS 232**

Il sistema che comunica con la QTP 03 con questa modalità si deve limitare a trasmettere i caratteri da rappresentare e/o le sequenze di comando da far eseguire ed a gestire la ricezione di caratteri che coincidono con gli eventuali tasti premuti e/o le eventuali risposte ai comandi forniti. Tale modalità non prevede alcun sincronismo tra i due sistemi in comunicazione ed ogni evento é immediatamente gestito dalla QTP 03, come illustrato dai seguenti diagrammi di flusso:



FIGURA 27: DIAGRAMMA DI FLUSSO COMUNICAZIONE MASTER <-> QTP 03 IN TTL, RS 232



#### **COMUNICAZIONE I2C BUS**

Il sistema che comunica con la **QTP 03** con questa modalità deve operare come master sia in trasmissione che in ricezione, seguendo le regole definite dal protocollo I2C BUS ampiamente descritte nel documento "*THE I2C-BUS SPECIFICATION*", della PHILIPS Semiconductors. Tale modalità prevede un sincronismo tra i due sistemi in comunicazione, come illustrato dai sucessivi diagrammi di flusso:



FIGURA 28: DIAGRAMMA DI FLUSSO COMUNICAZIONE MASTER -> QTP 03 IN I2C BUS

QTP 03 Rel. 4.00

Il master doeve effettuare una comunicazione in scrittura per fornire i caratteri da rappresentare e/o le sequenze di comando da far eseguire ed effettuare una comunicazione in lettura per prelevare gli eventuali tasti premuti e/o le eventuali risposte ai comandi forniti.

Ogni comunicazione interessa solo la **QTP 03** il cui slave address usato coincide con quello definito nel setup locale del terminale stesso, nei menù "SL.ADD.(Hex)". In caso di una rete di comunicazione I2C BUS, ogni **QTP 03** deve essere impostata con uno slave address diverso, e diverso da quello degli altri dispositivi I2C BUS eventualmente presenti sulla stessa rete.

Al fine di semplificare la gestione il primo dato restituito dalla **QTP 03** a seguito di una comunicazione in lettura, coincide sempre con il numero di caratteri presenti nel buffer di trasmissione ovvero il numero di dati che il master dovrà ricevere. Quest'ultimo dovrà quindi terminare la comunicazione con la sequenza di STOP, solo dopo aver ricevuto tutti questi dati.



FIGURA 29: DIAGRAMMA DI FLUSSO COMUNICAZIONE QTP 03 -> MASTER IN I2C BUS

#### NOTE:

<del>.abaco</del>

6U3 -

1) Tra una comunicazione e la successiva, per avere la certezza che il comando trasmesso sia correttamente eseguito, é neccessario attendere un tempo che é funzione del numero di comandi inviati e del tipo di operazioni che questi comportano.

- arifo® -

- 2) Se é attivata la funzione di scorrimento dei messaggi, il tempo che deve trascorrere fra una comunicazione e la successiva, oltre a quanto detto nella nota 1, deve esseredi circa 12 msec.
- **3)** In una singola comunicazione tra unità master e **QTP 03** possono essere trasferiti diversi caratteri da rappresentare e comandi da eseguire, facendo attenzione a non riempire il buffer di ricezione, come descritto nel paragrafo BUFFER DI COMUNICAZIONE.
- 4) Le comunicazioni tra **QTP 03** ed unità master devono avvenire in modo da evitare di riempire il buffer di trasmissione, come descritto nel paragrafo BUFFER DI COMUNICAZIONE.
- 5) Lo slave address definito nel setup locale é a 7 bit ma impostato ad 8 bit con il bit meno significativo (R/W) posto a 0: si possono quindi usare i 128 diversi valori pari, nel range 00H÷FEH.
- 6) In caso di collegamento in rete I2C BUS effettuare le configurazioni descritte nel paragrafo SELEZIONE TIPO DI COMUNICAZIONE assicurando che dal punto di vista elettrico la linea sia correttamente terminata.
- 7) La QTP 03 non supporta le estensioni del protocollo I2C BUS (indirizzamento a 10 bits, comunicazione veloce, ecc.) e gli slave address riservati che quindi non devono essere usati dall'unità master.



FIGURA 30: COLLEGAMENTO IN RETE I2C BUS

#### grifo®



## **BUFFER DI COMUNICAZIONE**

La **QTP 03** é dotata di due buffer di comunicazione che rendono la scheda più flessibile dal punto di vista del colloquio con l'unità master, riducendo i tempi di attesa di quest'ultima.

Il primo buffer é di ricezione, è lungo **28 bytes**, memorizza i dati ricevuti dal Master e viene quindi esaminato al termine dell'operazione in corso. In caso di ricezione continua di sequenze di comando che richiedono un lungo tempo di esecuzione (comandi di cancellazione, comandi di gestione della EEPROM, shift messaggi, ecc.) tale buffer é destinato a riempirsi o addirittura traboccare. In caso di traboccamento i primi caratteri del buffer vengono sovrascritti dai caratteri sucessivamente ricevuti, con conseguente loro perdita. L'unità master deve quindi bloccare la trasmissione fino a quando la **QTP 03** non ha svuotato il buffer di ricezione, ed é nuovamente pronta a ricevere altri dati. Praticamente l'utente deve inserire dei ritardi nella comunicazione, calibrati sperimentalmente, tali da evitare il traboccamento del buffer di ricezione.

Il secondo buffer é di trasmissione, é lungo **20 bytes**, memorizza i dati da trasmettere al Master e viene quindi riempito con i codici dei tasti premuti e con le risposte dei comandi. Nel caso di comunicazione TTL, RS 232 il buffer di trasmissione non viene usato infatti i dati sono sempre immediatamente trasmessi al master, viceversa in caso di comunicazione I2C BUS i dati rimangono nel buffer di trasmissione fino a quando il master non li richiede. In quest'ultimo caso se il master non effettua ricezioni dalla **QTP 03** tale buffer é destinato a riempirsi. In caso di riempimento tutti i dati sucessivi non vengono più salvati nel buffer di trasmissione, con conseguente loro perdita. Quindi l'unità master deve almeno gestire la ricezione dalla **QTP 03** in due situazioni: prima di fornire comandi con risposte (per svuotare il buffer per le stesse risposte) e periodicamente (per prelevare gli eventuali tasti premuti).

## **DATI IN EEPROM**

Nella EEPROM di bordo la **QTP 03** salva una serie di dati che possono essere modificati e/o usati tramite gli appositi comandi. La scelta di usare una EEPROM é stata effettuata proprio per avere tutte le garanzie sulla validità e sul mantenimento dei dati, naturalmente anche in assenza di alimentazione. La descrizione dettagliata su ognuno di questi dati é riportata nel capitolo sucessivo in corrispondenza dei paragrafi relativi ai comandi che li trattano direttamente.

Con il menù EEPROM DATA del setup locale l'utente può decidere se lasciare inalterati tali dati (opzione NOINI) oppure settarli al loro valore di default (opzione INIT) in modo da ripristinare la configurazione con cui la scheda viene fornita a seguito dell'ordine o di una riparazione. In dettaglio selezionando l'opzione INIT i dati in EEPROM vengono settati come segue:

byte di presenza	->	255 (FFH)
funzionalità dei segnali di I/O digitale	->	tasti esterni (03H)
codici dei tasti	->	quelli riportati nella tabella di figura 26
rappresentazione di accensione	->	nessuna
rappresentazioni associate ad I/O digitali	->	nessuna
modelli dei caratteri definibili da utente	->	255 (FFH)
messaggi	->	255 (FFH)

ed uscendo dal setup locale viene rappresentata un'apposita stringa sul display assieme ad una barra a scorrimento di \* che informa sullo stato di avanzamento dell'operazione. La durata della fase di inizializzazione, e quindi il numero di \*, varia al variare delle dimensioni della EEPROM montata e può arrivare ad un massimo di circa 20 secondi.

L'utente deve fare molta attenzione alla scelta di inizializzare l'EEPROM infatti tutti i dati preventivamente salvati vengono definitivamente persi.



## COME INIZIARE

In questo paragrafo vengono illustrate le operazioni da effettuare per iniziare ad usare la **QTP 03** in maniera rapida e lineare, senza dover affrontare e risolvere alcun problema iniziale. Al fine di rendere fruibili queste istruzioni a qualsiasi utente si seleziona come unità master di controllo un normale <u>Personal Computer provvisto di una linea seriale RS 232 libera ed un generico sistema operativo, fino a Windows 98.</u>

## A) Realizzazione collegamenti:

A1) Effettuare il collegamento seriale descritto nella figura 31 ovvero collegare i due segnali di comunicazione (TX RS232, RX RS232) e la massa di riferimento (SER GND) ad una porta di comunicazione COMx libera, del PC.



FIGURA 31: COLLEGAMENTO RS 232 CON PC

- A2) Collegare dei tasti esterni, sempre al connettore CN3, come descritto in figura 20: questa operazione non é necessaria ma consigliata in modo da valutare le potenzialità del prodotto in modo più completo.
- A3) Fornire alimentazione su CN3 e verificare che il buzzer si disattivi e che sul display compaia il cursore lampeggiante nell'angolo in alto a sinistra.
- A4) Premere gli eventuali pulsanti collegati alla **QTP** e verificare che venga emesso il relativo keyclick acustico dal buzzer di bordo.

## B) Uso programma demo:

- B1) Su dischetti o sul CD **grifo**<sup>®</sup> ricevuto in caso di primo acquisto è disponibile il file PRQTP03.EXE, che contiene il codice eseguibile di un demo per PC che comunica in RS 232 con la **QTP**. Tale file, una volta localizzato, deve essere copiato assieme agli altri della cartella in una posizione comoda sul disco rigido del PC utilizzato.
- B2) Eseguire il programma copiato al punto B1, rispondere alle sue domande iniziali selezionando il tipo di display montato. A questo punto premere un tasto per continuare senza eseguire il set up locale che infatti coincide con quello di default già impostato sulla **QTP 03** ricevuta.
- B3) Proseguire l'esecuzione del programma dimostrativo verificando che le indicazioni riportate sul monitor siano effettivamente eseguite sulla QTP; quando richiesto interagire con lo stesso programma in modo da provare tutti i comandi messi a disposizione, fino al raggiungimento della sua fine.

Pagina 34

## C) Uso emulazione terminale:

C1) Individuare sul PC utilizzato il programma di comunicazione HYPERTERMINAL che normalmente si trova nel menù di Windows: "Start | Programmi | Accessori | Comunicazioni" e provvedere a lanciarlo.

qrifo®

. abaco

C2) Tramite le finestre di impostazione di HYPERTERMINAL impostare la comunicazione a:

Connetti	direttamente a COM x (quella usata al punto A1)
Bit per secondo	19200
Bit di Dati	8
Parità	Nessuna
Bit di Stop	1
Controllo di flusso	Nessuno

ed attendere la comparsa della finestra di comunicazione.

C3) A questo punto digitare qualcosa sulla tastiera del PC e verificare che quanto premuto compaia sul display della **QTP 03** e che premendo gli eventuali tasti della **QTP** il relativo codice appaia sul monitor del P.C. Per completezza si possono provare gli effetti anche dei comandi provvedendo a digitare sempre sulla tastiera del PC, le relative sequenze di codici (questa operazione é semplificata dalla pressione contemporanea del tasto ALT e del codice decimale sul tastierino numerico: ad esempio per trasmettere il codice 12 del comando di cancellazione pagina si deve premere il tasto ALT e contemporaneamente prima il tasto 1 e poi il 2).

Se quanto descritto non avviene si deve riverificare la connessione seriale e, tramite il setup locale, assicurare che sia impostato il protocollo fisico di default.

## PROGRAMMI DEMO

In caso di primo acquisto sul dischetto o sul CD **grifo**<sup>®</sup> ricevuto sono disponibili numerosi programmi dimostrativi che consentono di provare e valutare immediatamente il prodotto ricevuto. Tali programmi sono forniti in formato eseguibile e sorgente e sono disponibili per numerosi linguaggi di programmazione ad alto livello (C, PASCAL, BASIC, ecc.) sia per PC che per le schede a microprocessore **GPC**<sup>®</sup> della **grifo**<sup>®</sup>.

Come indicato nel paragrafo COME INIZIARE i programmi con il nome PRQTP03.\* utilizzano tutti i comandi disponibili con una semplice iterazione con l'utente ma ne vengono forniti numerosi altri in grado ad esempio di: comandare la **QTP** collegata su una rete I2C BUS, gestire i messaggi, effettuare presentazioni scenografiche, ecc. L'utente può esaminare i commenti di tali esempi e decidere autonomamente se provarli.

Tutti i programmi dimostrativi possono essere usati direttamente oppure modificati od utilizzati in parte, a seconda delle proprie esigenze, senza alcuna autorizzazione o costo aggiuntivo. In caso di particolari esigenze o combinazioni d'uso, possono essere anche richiesti dei demo specifici, previo accordo con la **grifo**<sup>®</sup>.



## COMANDI

In questo capitolo sono descritti tutti i comandi disponibili nei firmware della **QTP 03** assieme ai relativi parametri di ingresso ed uscita. I comandi sono divisi in sottogruppi concordemente con la loro funzione e per ogni codice, o sequenza di codici, viene riportata una doppia descrizione: quella mnemonica, tramite caratteri ASCII e quella numerica espressa in forma decimale ed esadecimale. I comandi seguono lo standard **ADDS View Point**, quindi tutte le sequenze iniziano con il carattere **ESC**, corrispondente al codice decimale **27** (**1B Hex**).

grifo<sup>®</sup>

Una ricca serie di programmi dimostrativi (forniti in formato sorgente ed eseguibile) illustra le modalità pratiche di utilizzo dei comandi: si consiglia all'utente di integrare la presente documentazione con questi programmi che vengono forniti in caso di primo acquisto, su CD o dischetto.

Per una individuazione più veloce dei comandi disponibili, dei loro parametri e delle eventuali risposte si consiglia di consultare le tabelle riassuntive riportate in APPENDICE A.

## **COMANDI PER POSIZIONAMENTO DEL CURSORE**

Sono riportati di seguito, i comandi relativi alle varie modalità di posizionamento del cursore.

#### CURSORE A SINISTRA

Codice:	21
Codice Hex:	15
Mnemonico:	NACK

Il cursore viene spostato di una posizione a sinistra senza alterare il contenuto del display. Se il cursore si trova nella posizione di Home, verrà posizionato nell'ultimo carattere in basso a destra del display.

#### **CURSORE A DESTRA**

Codice:	6
Codice Hex:	6
Mnemonico:	ACK

Il cursore viene spostato di una posizione a destra. Se il cursore si trova nell'ultimo carattere, in basso a destra del display, verrà posizionato nella posizione di Home, in alto a sinistra.

#### **CURSORE IN BASSO**

Codice:10Codice Hex:AMnemonico:LF

Il cursore viene posizionato nella riga successiva a quella in cui si trova, ma rimane nella stessa colonna. Se il cursore si trova nell'ultima riga del display, verrà posizionato nella prima riga del display.

Pagina 36

QTP 03 Rel. 4.00

grifo<sup>®</sup>



#### **CURSORE IN ALTO**

Codice:	26
Codice Hex:	<i>1A</i>
Mnemonico:	SUB

Il cursore viene posizionato nella riga precedente a quella in cui si trova, ma rimane nella stessa colonna. Se il cursore si trova nella prima riga del display, esso verrà posizionato nell'ultima riga.

#### **CURSORE AD INIZIO**

Codice:1Codice Hex:1Mnemonico:SOH

Il cursore viene posto nella posizione di Home, corrispondente alla prima riga ed alla prima colonna del display, ovvero il carattere nell'angolo in alto a sinistra.

#### **RITORNO A CAPO RIGA**

Codice:13Codice Hex:DMnemonico:CR

Il cursore viene posizionato all'inizio della riga in cui si trova.

#### **RITORNO A CAPO + NUOVA RIGA**

Codice:	29
Codice Hex:	1D
Mnemonico:	GS

Il cursore viene posizionato all'inizio della riga successiva a quella in cui si trovava. Se il cursore si trova nell'utima riga del display, esso verrà posizionato all'inizio della prima riga, cioé nella posizione di Home.

#### POSIZIONAMENTO ASSOLUTO DEL CURSORE

# Codice:27 89 r cCodice Hex:1B 59 r cMnemonico:ESC Y ASCII(r) ASCII(c)

Il cursore viene posizionato nel punto assoluto, indicato dai parametri  $\mathbf{r} \in \mathbf{c}$ .

Questi parametri esprimono i valori di riga e colonna del display, riferiti alla posizione di Home, che ha coordinate 0, 0, a cui va aggiunto un offset di **32** (**20 Hex**). I valori di tali coordinate possono variare a seconda del display utilizzato e comunque sempre nei all'interno dei range 32÷35 e 32÷71. Se ad esempio, si desidera posizionare il cursore sulla seconda linea, terza colonna (riga 1, colonna 2), sarà necessario inviare la sequenza:

**27 89 33 34** oppure **1B 59 21 22 Hex** oppure **ESC Y !** " Se i valori di riga e colonna non sono compatibili con il tipo di display installato, tale comando viene ignorato.

# -**-----------**-®|[bus]-----

## **COMANDI PER LA CANCELLAZIONE DEI CARATTERI**

Sono riportati di seguito, i comandi relativi alle modalità di cancellazione dei caratteri sul display.

- grifo® -

## **SPAZIO INDIETRO**

Codice:	8
Codice Hex:	8
Mnemonico:	BS

Il cursore si sposta a sinistra di un carattere, cancellando il contenuto della cella raggiunta. Se il cursore si trova nella posizione di Home, verrà cancellato il carattere che si trova nell'ultima cella in basso a destra del display.

#### **CANCELLA PAGINA**

Codice:	12
Codice Hex:	С
Mnemonico:	FF
Viene cancellato l'int	ero display ed il cursore viene posizionato in Home.

#### **CANCELLA RIGA**

Codice:	25
Codice Hex:	<i>19</i>
Mnemonico:	EM

Viene cancellata l'intera linea in cui si trova il cursore, e questo viene posto all'inizio di tale riga.

#### **CANCELLA FINO A FINE RIGA**

Codice:	27 75
Codice Hex:	1B 4B
Mnemonico:	ESC K

Vengono cancellati tutti i caratteri che si trovano nella riga in cui é posto il cursore, a partire dalla posizione del cursore stesso, fino al termine della riga. Il cursore rimane nella posizione in cui si trovava all'arrivo del codice di Cancella fino a fine riga.

Se ad esempio, il cursore si trova all'inizio di una riga del display, verrà cancellata l'intera linea.

#### CANCELLA FINO A FINE PAGINA

Codice:	27 107
Codice Hex:	1B 6B
Mnemonico:	ESC k

Vengono cancellati tutti i caratteri dal punto in cui si trova il cursore, fino al termine del display. Il cursore rimane nella posizione in cui si trovava all'arrivo del codice di Cancella fino a fine pagina. Se ad esempio, il cursore si trova nella posizione di Home, verrà cancellato l'intero display.

Pagina 38

QTP 03 Rel. 4.00

#### **COMANDI PER LA GESTIONE DELLA EEPROM**

Sono riportati di seguito alcuni dei comandi per la gestione dei dati memorizzati nella EEPROM di bordo del terminale **QTP 03**; i rimanenti comandi che utilizzano indirettamente questa memoria sono invece descritti nei paragrafi sucessivi.

#### RICHIESTA DISPONIBILITA' A SCRIVERE IN EEPROM

Codice:	27 51
Codice Hex:	1B 33
Mnemonico:	ESC 3

Tramite questo comando é possibile richiedere al firmware se é possibile scrivere sulla EEPROM di bordo; esso deve essere eseguito prima di inviare qualsiasi comando che sucessivamente effettui una scrittura su questo tipo di memoria.

Dopo aver inviato tale comando, il firmware della QTP 03 restituisce un codice che può essere:

6	(06 Hex)	(ACK)	->	QTP 03 pronta
21	(15 Hex)	(NACK)	->	QTP 03 non pronta

Se il firmware restituisce il codice NACK, non é ancora possibile memorizzare un nuovo dato in EEPROM.

#### SCRITTURA DEL BYTE DI PRESENZA

Codice:	27 33 78 byte
Codice Hex:	1B 21 4E byte
Mnemonico:	ESC ! N ASCII(byte)

Il byte di presenza della scheda viene settato con il valore indicato nel parametro **byte** e può essere compreso nel range  $0\div255$ .

Questo byte é un'allocazione riservata nella EEPROM di bordo che, una volta settata con il valore desiderato, permette, ad esempio, di verificare che la **QTP 03** funzioni correttamente, oppure che non ci siano conflitti di comunicazione sulla linea seriale.

**N.B.** Tale comando comportala scrittura di un dato nella EEPROM di bordo, quindi prima di eseguirlo é meglio assicurarsi che la scheda sia pronta per una nuova scrittura su tale dispositivo; se così non é, il comando viene ignorato.

## LETTURA DEL BYTE DI PRESENZA

Codice:	27 33 110
Codice Hex:	1B 21 6E
Mnemonico:	ESC ! n

Il firmware restituisce il valore del proprio byte di presenza.

Tale comando può essere utile, ad esempio, nel caso si debba verificare la presenza, o il corretto funzionamento della scheda stessa e del suo firmware.



#### **COMANDI PER FUNZIONI VARIE**

Sono di seguito riportati i comandi per la gestione di varie funzioni del terminale **QTP 03** che non rientrano in nessuno degli altri gruppi e che sono quindi stati riuniti in questo paragrafo.

#### LETTURA DEL NUMERO DI VERSIONE

Codice:	27 86
Codice Hex:	1B 56
Mnemonico:	ESC V

Viene restituita, una sequenza di 3 caratteri contenente il numero di versione del firmware di gestione, residente a bordo della **QTP 03**.

Ad esempio con un firmware versione 2.0 i seguenti caratteri saranno restituiti:

50 46 48 oppure 32 2E 30 Hex oppure 2.0

## SETTAGGIO LUMINOSITÀ DISPLAY FLUORESCENTE

Codice:	27 108	lum
Codice Hex:	1B 6C	lum
Mnemonico:	ESC l	ASCII(lum)

Setta la luminosità sul display fluorescente ad uno dei quattro possibili valori definito dal valore del parametro **lum**, con la seguente corrispondenza:

0	(00 Hex)	->	luminosità al .	100%
1	(01 Hex)	->	luminosità al	75%
2	(02 Hex)	->	luminosità al	50%
3	(03 Hex)	->	luminosità al	25%

Se il parametro con la luminosità non é valido, il comando viene ignorato.

**N.B.** Tale comando é utilizzabile solo quando si utilizzano i modelli con display fluorescente, mentre in caso di display LCD non deve essere fornito infatti provoca la rappresentazione di un carattere spurio e lo sfasamento dei sucessivi.

#### **GENERAZIONE BEEP**

Codice:	7
Codice Hex:	7
Mnemonico:	BEL

Viene attivato il buzzer per un tempo di circa 1 decimo di secondo. Se il buzzer era già attivo allora viene disattivato per lo stesso intervallo di tempo, in modo da rendere sempre riconoscibile l'effetto del comando.

grifo<sup>®</sup>



#### ATTIVAZIONE BUZZER

Codice:	27 50 255 attr
Codice Hex:	1B 32 FF attr
Mnemonico:	ESC 2 ASCH(255) ASCH(attr)

Viene attivato il buzzer di bordo, con l'attributo specificato in **attr** che può assumere i seguenti possibili valori:

0 (00 Hex) -> buzzer disattivato 255 (FF Hex) -> buzzer attivato 85 (55 Hex) -> buzzer intermittente

Se il parametro con l'attributo non é valido, il comando viene ignorato.

La funzionalità di intermittenza é totalmente autonoma e non richiede nessun intervento da parte dell'utilizzatore. Se ad esempio, si vuole attivare il buzzer con l'attributo di lampeggio, sarà necessario inviare la sequenza:

27 50 255 85 oppure 1B 32 FF 55 Hex oppure ESC 2 ASCII(255) U

## SETTAGGIO MODALITÀ OPERATIVA

Codice:	27 65 modo
Codice Hex:	1B 41 modo
Mnemonico:	ESC A ASCII(modo)

Definisce la modalità di gestione dei caratteri speciali bassi (quelli con codice inferiore a 32 = 20H) e quindi dei comandi ad un solo carattere. La modalità scelta é definita dal valore del byte **modo**, con la seguente corrispondenza:

0	(00 Hex)	->	Modalità comandi
255	(FF Hex)	->	Modalità rappresentazione

Se il parametro con il **modo** non é valido, il comando viene ignorato. Per ulteriori informazioni vedere paragrafo RAPPRESENTAZIONE DI CARATTERI SUL DISPLAY.

obaca e.®	lbu c	

#### **COMANDI PER LA GESTIONE DEI MESSAGGI**

Sono riportati di seguito, i comandi per la gestione dei messaggi, disponibili sulla **QTP 03**. I messaggi coincidono con delle sequenze di 20 caratteri che possono essere salvati nella EEPROM di bordo e sucessivamente prelevati o rappresentati sul display semplicemente fornendo al terminale il numero di identificazione del messaggio stesso. La funzione principale dei messaggi é quella di poter rappresentare sul display informazioni costanti (es. allarmi, stati dell'impianto, ecc.) senza dover fornire ogni volta i numerosi caratteri di tali informazioni ma solo i pochi caratteri del comando. Il firmware della **QTP 03**, inoltre, gestisce la rappresentazione di tali messaggi anche in modalità a scorrimento; in questo modo é possibile visualizzare in un'unica riga del display delle informazioni che occupano uno spazio maggiore di quello normalmente rappresenttabile.

arifo<sup>®</sup> -

Inoltre i messaggi coincidono anche con l'entità usata per il comando di rappresentazione da combinazione segnali I/O, descritto nell'omonimo paragrafo.

Si ricorda che un comodo programma per PC denominato **QTP EDIT** consente di editare i messaggi, salvandoli e prelevandoli dai dischi del PC, e di trasmettere e ricevere i messaggi direttamente dalla **QTP** collegata in seriale allo stesso PC.

La **QTP 03** può installare una EEPROM che ha una capacità di 512 bytes nella versione base e 2048 bytes nella versione con opzione **.MEX**: quest'ultima é un'opzione da specificare nella fase di ordine della scheda. In caso di particolari esigenze dell'utente si possono avere anche capacità diverse, che devono essere preventivamente concordate con **grifo**<sup>®</sup>.

#### LETTURA NUMERO MASSIMO MESSAGGI

Codice:	27 110
Codice Hex:	1B 6E
Mnemonico:	ESC n

Viene restituito, il numero dell'ultimo messaggio memorizzabile; questo varia in funzione della quantità di EEPROM installata sulla scheda, e corrisponde a quanto riportato nella seguente tabella:

Versione	Dimensione EEPROM	N <sup>•</sup> . ultimo messaggio
	512 Bytes	19 (13 Hex)
.MEX	2048 Bytes	96 (60 Hex)

FIGURA 32: NUMERO MI	ESSAGGI IN EEPROM
----------------------	-------------------

I numeri messaggi utilizzabili sulla **QTP 03** variano nel range 0÷N° ultimo messaggio pari ad un massimo di 20 messaggi nella configurazione base e 97 messaggi nella versione .MEX.

#### MEMORIZZAZIONE DI UN MESSAGGIO

Codice:	27 33 67 n.mess. car. 0 ÷ car. 19
Codice Hex:	1B 21 43 n.mess. car. 0 ÷ car. 19
Mnemonico:	ESC ! C ASCII(n.mess.) ASCII(car. 0) ÷ ASCII(car. 19)

ITALIAN TECHNOLOGY	— grifo <sup>®</sup> ———	_[•əbəcə—●•®][	ႱႱႽ
--------------------	--------------------------	----------------	-----

Il messaggio, di 20 caratteri, identificato da **n.mess.** viene memorizzato nella EEPROM di bordo.I codici dei 20 caratteri che compongono il messaggio devono essere visualizzabili sul display, quindi compresi nel range  $0\div255$  ( $0\divFF$  Hex). Il numero del messaggio deve essere compreso nel range  $0\divn.max$  (dove n. max é l'ultimo messaggio memorizzabile descritto in figura 32), ovvero selezionare uno dei messaggi disponibili.

**N.B.** Tale comando comporta scritture nella EEPROM di bordo, quindi prima di eseguirlo é meglio assicurarsi che la scheda sia pronta per una nuova scrittura su tale dispositivo; se così non é, il comando viene ignorato.

## LETTURA DI UN MESSAGGIO

Codice:	27 33 69 n. mess.
Codice Hex:	1B 21 45 n. mess
Mnemonico:	ESC ! E ASCII(n. mess.)

Il messaggio di 20 caratteri, corrispondente a **n.mess.**, viene letto dall'EEPROM e restituito, partendo dal primo carattere della stringa in questione.

Il numero del messaggio deve essere compreso nel range  $0 \div n.max$  (dove n. max é l'ultimo messaggio memorizzabile descritto in figura 32), ovvero selezionare uno dei messaggi disponibili. Se tale numero non é valido il comando viene ignorato.

## VISUALIZZAZIONE DI MESSAGGI

Codice:	27 33 68 n. mess. n
Codice Hex:	1B 21 44 n. mess n
Mnemonico:	ESC ! D ASCII(n. mess.) ASCII(n)

Vengono visualizzati sul display **n** messaggi di 20 caratteri, a partire dalla posizione attuale del cursore.

Il primo degli **n** messaggi, é quello identificato da **n.mess.**, mentre gli altri sono quelli immediatamente successivi in EEPROM.

Il numero **n.mess.** ed il numero dei messaggi sucessivi definito da **n**, devono essere compresi nel range 0÷n.max (dove n. max é l'ultimo messaggio memorizzabile descritto in figura 32), ovvero selezionare i possibili messaggi disponibili. Se tali numeri non sono validi il comando viene ignorato. Invece la quantità **n** di messaggi da visualizzare, dipende dal modello di display installato ed é compresa nei seguenti range:

Display 20x2:	<b>n</b> compreso in 1÷2
Display 20x4 o 40x2:	<b>n</b> compreso in 1÷4

Se il valore di **n** non é compatibile con il tipo di display installato, il comando viene ignorato. Una volta eseguito il comando il cursore viene posizionato nella cella successima all'ultimo messaggio visualizzato; se l'ultimo carattere del messaggio in questione, occupa l'ultima posizione

del display, il cursore verrà posizionato nella posizione di Home. Se, per esempio, si vogliono visualizzare i messaggi 10 e 11, sarà necessario inviare alla scheda la

sequenza:

27 33 68 10 2 oppure 1B 21 44 0A 02 Hex oppure ESC ! D LF STX

•**୶Ს୶ċ᠊**᠊ ••<sup>®</sup>][bu*r*]

- ITALIAN TECHNOLOGY

## VISUALIZZAZIONE DI MESSAGGI A SCORRIMENTO

Codice:	27 33 83 n. mess. n.car.
Codice Hex:	1B 21 53 n. mess n.car.
Mnemonico:	ESC ! S ASCII(n. mess.) ASCII(n.car)

Visualizza, sulla <u>prima riga del display</u>, una stringa a scorrimento di **n.car.** caratteri; la stringa viene ruotata da destra verso sinistra, in modo da visualizzare, in un unica riga del display (la prima), delle informazioni che occupano uno spazio maggiore di quello normalmente rappresentabile.

- arifo® -

La stringa in questione, di lunghezza **n.car.**, inizia dal primo carattere del messaggio memorizzato in EEPROM, con numero corrispondente ad **n.mess.** e prosegue con tutti i caratteri seguenti (memorizzati nei successivi messaggi della EEPROM).

Il parametro **n.mess.** deve essere compreso nel range **0÷n.max** (dove n. max é l'ultimo messaggio memorizzabile descritto in figura 32), ovvero selezionare uno dei possibili messaggi disponibili. Se tale numero non é valido il comando viene ignorato.

Il dato n.car., invece, deve essere compreso nei seguenti valori:

0	->	Interrompe lo scorrimento in corso (il valore di <b>n.mess.</b> non é significativo)
20÷200	->	Se sulla <b>QTP 03</b> é installato un display con righe da <b>20</b> caratteri
40÷200	->	Se sulla <b>QTP 03</b> é installato un display con righe da <b>40</b> caratteri

Se **n.car.** contiene un valore al di fuori di tali specifiche, il comando viene ignorato; questo avviene anche se il numero di caratteri in questione, si estende oltre l'ultimo messaggio memorizzato nella EEPROM.

La rappresentazione del messaggio a scorrimento avviene nella prima riga del display, senza variare la posizione del cursore ed i relativi attributi.

Se, per esempio, si vuole visualizzare, a scorrimento, la stringa di 35 caratteri, composta dal messaggio 10 (20 caratteri) e dai primi 15 caratteri del messaggio 11, sarà necessario inviare al firmware la sequenza:

27 33 83 10 35 oppure 1B 21 53 0A 23 Hex oppure ESC ! S LF #

**N.B.** L'operazione di scorrimento di una stringa, comporta un aggiormento periodico del messaggio sul display: <u>questa operazione incrementa il tempo di esecuzione del firmware</u> e quindi un rallentamento nell'interpretazione dei dati ricevuti. Quindi se deve essere inviata una quantità notevole di informazioni alla **QTP 03**, ed é in corso lo scorrimento di un messaggio, é consigliabile attendere alcuni **msec**, fra la trasmissione di un blocco di 20÷28 byte ed il successivo, per avere la certezza che il terminale interpreti correttamente i dati ricevuti, senza riempire il buffer di ricezione.

## COMANDI PER GLI ATTRIBUTI DEL CURSORE

Sono riportati di seguito, i comandi relativi ai vari attributi del cursore.

#### **DISATTIVAZIONE DEL CURSORE**

Codice:2780Codice Hex:1B50Mnemonico:ESC PIl cursore viene disattivato e non é più visibile.

#### ATTIVAZIONE DEL CURSORE FISSO

Codice:	<i>27 79</i>
Codice Hex:	1B 4F
Mnemonico:	ESC O

Il cursore viene attivato, quindi reso visibile, e rappresentato sotto forma di linea non lampeggiante posizionata al di sotto del carattere.

**N.B.** Tale comando non é utilizzabile quando si utilizza il modello **QTP 03-F4** ovvero quando é presente un display fluorescente 20x4: in questo caso il comando non ha alcun effetto.

## ATTIVAZIONE DEL CURSORE "BLOCCO" LAMPEGGIANTE

Codice:	27 81
Codice Hex:	1B 51
Mnemonico:	ESC $Q$

Il cursore viene attivato, quindi reso visibile, e rappresentato sotto forma di rettangolo lampeggiante, visualizzato alternativamente con il carattere sovrapposto ad esso.



#### **COMANDI PER LA GESTIONE DELLA TASTIERA**

Sono riportati di seguito i comandi per la gestione dei tasti esterni collegati alla **QTP 03**. Per informazioni sulla gestione e sui codici che il firmware restituisce in corrispondenza della pressione dei vari tasti, fare riferimento al paragrafo ACQUISIZIONE DELLA TASTIERA.

## **RICONFIGURAZIONE DI UN TASTO**

Codice:	27 55 n.tasto codice
Codice Hex:	1B 37 n.tasto codice
Mnemonico:	ESC 7 ASCII(n.tasto) ASCII(codice)

Il codice del tasto corrispondente a **n.tasto** viene riconfigurato, ed ogni volta che questo verrà premuto, la scheda restituirà il nuovo **codice** specificato.

Il parametro **n.tasto** deve essere compreso nel range  $0\div 2$  ( $0\div 2$  Hex) e se questo non avviene il comando viene ignorato. La corrispondenza tra questo valore ed il tasto esterno é la seguente:

n.tasto = 0	->	TASTO 1
n.tasto = 1	->	TASTO 2
n.tasto = 2	->	TASTO 3

Se codice é compreso nel range 0+254 (00+FE Hex), a seguito della pressione del tasto riconfigurato, la QTP 03 restituisce il valore specificato; mentre se tale parametro viene impostato a 255 (FF Hex), il tasto sarà disattivato e la sua pressione non produrrà alcun risultato.

La figura 26 riporta i codici dei tasti attribuiti di default ed il paragrafo DATI IN EEPROM indica come ripristinare questi codici in caso di modifiche indesiderate.

**N.B.** Tale comando comporta la scrittura nella EEPROM di bordo, quindi prima di eseguirlo é meglio assicurarsi che la scheda sia pronta per una nuova scrittura su tale dispositivo; se così non é, il comando viene ignorato.

#### ATTIVAZIONE KEYCLICK CON MEMORIZZAZIONE

Codice:	27 33 53
Codice Hex:	1B 21 35
Mnemonico:	ESC ! 5

Viene attivata la funzione di **keyclick**, cioé l'attivazione temporizzata del buzzer quando viene premuto un tasto (qualora il buzzer sia già attivo viene disattivato per lo stesso intervallo di tempo, in modo da rendere sempre riconoscibile la pressione del tasto). Tale settaggio viene memorizzato nella EEPROM di bordo, e quindi mantenuto anche in assenza della tensione di alimentazione.

**N.B.** Tale comando comporta la scrittura nella EEPROM di bordo, quindi prima di eseguirlo é meglio assicurarsi che la scheda sia pronta per una nuova scrittura su tale dispositivo; se così non é, il comando viene ignorato.

#### DISATTIVAZIONE KEYCLICK CON MEMORIZZAZIONE

Codice:	27 33 54
Codice Hex:	1B 21 36
Mnemonico:	ESC ! 6

Viene disattivata la funzione di **keyclick**, eliminando quindi il feedback sonoro quando viene premuto un tasto; tale parametro viene memorizzato nella EEPROM di bordo, e quindi mantenuto anche in assenza della tensione di alimentazione.

**N.B.** Tale comando comporta la scrittura nella EEPROM di bordo, quindi prima di eseguirlo é meglio assicurarsi che la scheda sia pronta per una nuova scrittura su tale dispositivo; se così non é, il comando viene ignorato.

#### ATTIVAZIONE KEYCLICK SENZA MEMORIZZAZIONE

Codice:	27 53
Codice Hex:	1B 35
Mnemonico:	ESC 5

Viene attivata la funzione di **keyclick**, ovvero l'attivazione temporizzata del buzzer quando viene premuto un tasto (qualora il buzzer sia già attivo viene disattivato per lo stesso intervallo di tempo, in modo da rendere sempre riconoscibile la pressione del tasto). Con questo comando la configurazione non viene memorizzata nella EEPROM di bordo, quindi a seguito di una riaccensione, si ritorna alla condizione precedentemente salvata su questa memoria.

## DISATTIVAZIONE KEYCLICK SENZA MEMORIZZAZIONE

Codice:	27 54
Codice Hex:	1B 36
Mnemonico:	<b>ESC</b> 6

Viene disattivata la funzione di **keyclick**, non si ha quindi un feedback sonoro quando viene premuto un tasto. Con questo comando la configurazione non viene memorizzata nella EEPROM di bordo, quindi a seguito di una riaccensione od inizializzazione, si ritorna alla condizione precedentemente salvata su questa memoria.



#### COMANDI PER CARATTERI UTENTE

La **QTP 03** fornisce all'utente la possibilità di definire e rappresentare fino ad 8 caratteri utente; tali caratteri possono essere usati per rappresentare sul display caratteri speciali, caratteri pseudografici, simboli, ecc. che non sono già disponibili nello stesso display (vedere tabelle nell'APPENDICE B). I caratteri utente possono essere definiti e salvati con un modello corrispondente ad una matrice di 5 x 8 punti, così organizzati:

	Collonne di punti				
	Pat 0.4	Pat 0.3	Pat 0.2	Pat 0.1	Pat 0.0
	Pat 1.4	Pat 1.3	Pat 1.2	Pat 1.1	Pat 1.0
	Pat 2.4	Pat 2.3	Pat 2.2	Pat 2.1	Pat 2.0
Righe	Pat 3.4	Pat 3.3	Pat 3.2	Pat 3.1	Pat 3.0
ai punti	Pat 4.4	Pat 4.3	Pat 4.2	Pat 4.1	Pat 4.0
	Pat 5.4	Pat 5.3	Pat 5.2	Pat 5.1	Pat 5.0
	Pat 6.4	Pat 6.3	Pat 6.2	Pat 6.1	Pat 6.0
	Pat 7.4	Pat 7.3	Pat 7.2	Pat 7.1	Pat 7.0

Figura	33:	MODELLO	DEI	CARATTERI	UTENTE
--------	-----	---------	-----	-----------	--------

Per la loro rappresentazione é invece sufficiente fornire il relativo codice (da 0 a 7 equivalente da 8 a 15) eventualmente usando prima il comando di SETTAGGIO MODALITA' OPERATIVA per selezionare appunto la modalità rappresentazione.

Quando i caratteri utente sono salvati i loro modelli di punti vengono salvati sulla EEPROM di bordo e sucessivamente ricaricati sul display, in corrispondenza di ogni accensione del terminale.

 N.B. Si ricorda che sulle QTP 03 con display fluorescenti i caratteri hanno una matrice di 5x7 punti (Pat 0÷Pat 6) e per questo l'ultima riga del modello di punti non viene rappresentata. Inoltre sulla QTP 03-F2, QTP 03-F4B e QTP 03-F24 lo stato del punto Pat 7.4 definisce lo stato di tutti i cinque punti Pat 7.4÷Pat 7.0, ovvero dell'attributo di sottolineatura del carattere. grifo<sup>®</sup>



#### **DEFINIZIONE DI UN CARATTERE UTENTE**

Codice: Codice Hex: Mnemonico:		27 66 ncar Pa 1B 42 ncar P ESC B ASCII	at 0 ÷ 1 Pat 0 ÷ I(ncar)	Pat 7 Pat 7 ASCII(Pat 0) ÷ASCII(Pat 7)
Dopo i	due codici ini	ziali, bisogna forr	ire alt	ri 9 bytes che hanno il seguente significato:
ncar	(0÷7)	(00÷7 Hex)	->	Numero del carattere utente da definire.
Pat 0	(0÷31)	(00÷1F Hex)	->	Primo byte del modello equivalente alla prima riga alta del carattere.
:	:		->	: : : :
Pat 7	(0÷31)	(00÷1F Hex)	->	Settmo byte del modello equivalente all'ultima riga

Con tale comando viene impostato sul display il modello del carattere definibile da utente **ncar** con i valori passati negli otto byte **Pat 0 ÷ Pat 7**, come descritto nella figura 33; tale modello viene solo definito ma non salvato, quindi in caso di spegnimento e riaccensione, il carattere utente **ncar** non manterrà il modello fornito.

bassa del carattere.

Se, per esempio, si vuole definire il carattere utente 5 con un rettangolo vuoto delle massime dimensioni, sarà necessario inviare al firmware la sequenza:

 27
 66
 5
 31
 17
 17
 17
 17
 17
 31
 oppure

 1B
 42
 05
 1F
 11
 11
 11
 11
 11
 1F
 Hex

#### DEFINIZIONE E SALVATAGGIO DI UN CARATTERE UTENTE

Codice:	27 33 66 ncar Pat 0 Pat 7
Codice Hex:	1B 21 42 ncar Pat 0 Pat 7
Mnemonico:	ESC ! B ASCII(ncar) ASCII(Pat 0) ASCII(Pat 7)
Dopo i tre codici iniz	iali, bisogna fornire altri 9 bytes che hanno il seguente significato:

ncar	$(0 \div 7)$	$(00 \div 7 Hex)$	->	Numero de	l carattere u	tente da defi	inire.
Pat 0	(0÷31)	(00÷1F Hex)	->	Primo byte alta del car	del modello rattere.	equivalente	alla prima riga
:	:		->	:	:	:	:
Pat 7	(0÷31)	(00÷1F Hex)	->	Settmo byte bassa del c	e del modello varattere.	equivalente	e all'ultima riga

Con tale comando viene impostato sul display il modello del carattere definibile da utente **ncar** con i valori passati negli otto byte **Pat 0** ÷ **Pat 7**, come descritto nella figura 33; tale modello viene inoltre salvato in EEPROM, quindi in caso di spegnimento e riaccensione, il carattere utente **ncar** manterrà il modello fornito.

**N.B.** Tale comando comporta la scrittura nella EEPROM di bordo, quindi prima di eseguirlo é meglio assicurarsi che la scheda sia pronta per una nuova scrittura su tale dispositivo; se così non é, il comando viene ignorato.

Il tempo di esecuzione di questo comando é dell'ordine di <u>80 msec</u>: se dopo la sua trasmissione devono essere mandati numerosi altri comandi é preferibile <u>inserire un ritardo</u> che eviti il riempimento del buffer di ricezione.

QTP 03 Rel. 4.00



#### **COMANDI PER GESTIONE I/O DIGITALI**

Sono riportati di seguito i comandi relativi alla gestione dei massimi tre segnali di I/O digitale disponibili sulla **QTP 03**. L'obiettivo di questi comandi é quella di risolvere ulteriori problemi tipici dell'automazione industriale, sia per l'interfacciamento utente che l'interfacciamento macchina. Tra le applicazioni tipiche di questi comandi ricordiamo l'acquisizione di segnali dal campo (allarmi, stati macchina, comandi di avvio e fermata, ecc.), il settaggio di segnali per il campo (spie luminose, LEDs, sirene, semafori, elettrovalvole, ecc) e la rappresentazione autonoma di messaggi preimpostati, associata agli stati degli stessi segnali.

Come descritto in tutti i sucessivi paragrafi per individuare i segnali di I/O si usano gli stessi nomi usati nella descrizione dei relativi connettori (vedi figure 16÷19) e quando necessario, un anumerazione sequenziale che parte da 1.

#### **CONFIGURAZIONE SEGNALI DI I/O DIGITALE**

Codice:	27 179 segnale cnf
Codice Hex:	1B B3 segnale cnf
Mnemonico:	ESC ASCII(179) ASCII(segnale) ASCII(cnf)

Definisce la configurazione del **segnale** di I/O digitale che ha la seguente corrispondenza con i segnali su CN3:

 $1 \rightarrow IO1 \qquad 2 \rightarrow IO2 \qquad 3 \rightarrow IO3$ La configurazione del segnale, passata nel parametro **cnf**, definisce la sua funzionalità tra le quattro previste dal firmware, come indicato nella seguente descrizione:

cnf		Funzione
0	->	Ingresso digitale con funzione autonoma di rappresentazione
1	->	Uscita digitale settabili da utente
2	->	Ingresso digitale acquisibili da utente
3	->	Tasto esterno

Qualora la sequenza inviata contenga dati non validi, il comando viene ignorato viceversa il segnale viene subito configurato con la funzione passata e la stessa configurazione viene inoltre salvata in EEPROM; quindi in caso di spegnimento e riaccensione, il segnale manterrà la funzione impostata. Se, per esempio, si vuole configurare l'I/O digitale I01 come ingresso digitale, sarà necessario inviare la sequenza:

27 179 1 2 oppure 1B B3 01 02 Hex oppure ESC ASCII(179) SOH STX

**N.B.** Tale comando comporta la scrittura nella EEPROM di bordo, quindi prima di eseguirlo é meglio assicurarsi che la scheda sia pronta per una nuova scrittura su tale dispositivo; se così non é, il comando viene ignorato.

<u>Indipendentemente dalla funzione impostata per gli I/O digitali a seguito di un'accensione i due</u> segnali IO1 ed IO2 vengono utilizzati per la verifica di entrata nel setup locale, così come descritto nell'omonimo paragrafo. Tale entrata é subordinata ad una sequenza di stati e tempi abbastanza articolata in modo da evitare entrate in setup indesiderate; <u>l'utente deve comunque</u> assicurare che i segnali collegati non generino la sequenza descritta.



FIGURA 34: SCHEMA DELLE POSSIBILI CONNESSIONI



- grifo® —

#### SCRITTURA DELLE USCITE DIGITALI

Codice:	27 166 out
Codice Hex:	1B A6 out
Mnemonico:	ESC ASCII(166) ASCII(out)

Vengono settate tutte gli I/O digitali configurati come uscite digitali (vedi paragrafo CONFIGURAZIONE SEGNALI DI I/O DIGITALE) con il valore **out**, secondo la seguente corrispondenza:

#### (MSB) 0 0 0 0 0 **IO3 IO2 IO1** (LSB)

Dove **IOn** indica lo stato logico, **0** (segnale basso) o **1** (segnale alto), che devono assumere le relative uscite digitali, su CN3.

Se la sequenza inviata contiene dei dati non validi, il comando viene ignorato.

se, per esempio, si	vognono attivare	solo le	e usche 105 eu 101	sara necessario	o miviale la	sequenza.
So por ocompio di	vogliono attivoro	colo lo	a usaita IO2 ad IO1	corà nococcori	inviora la	coguonzo:

- **27 166 05** oppure **1B A6 05 Hex** oppure **ESC ASCII(166) ENQ**
- **N.B.** Si ricorda che durante la fase di accensione e durante la sucessiva fase di verifica entrata in setup locale i segnali **IOn** sono sempre settati in ingresso, equivalente ad uno stato logico **1** (segnale alto). L'utente deve tener conto di questa condizione ad esempio gestendo le uscite digitali attive con uno stato logico di 0 (segnale basso) in modo da mantenerle disattive durante le fasi descritte.

## LETTURA DEGLI INGRESSI DIGITALI

Codice:	27 167
Codice Hex:	1B A7
Mnemonico:	ESC ASCII(167)

Viene acquisito e quindi restituito lo stato di tutti i segnali di I/O digitale disponibili su CN3, indipendentemente dalla loro configurazione (vedi paragrafo CONFIGURAZIONE SEGNALI DI I/O DIGITALE). Tale stato viene restituito sotto forma di un valore con la seguente corrispondenza:

(MSB) 0 0 0 0 0 **IO3 IO2 IO1** (LSB)

Dove i bit **IOn**, indicano gli stati logici **0** (segnale basso) od **1** (segnale alto), in cui si trovano le relative linee su CN3.

Quando più di un segnale di I/O digitale é configurato come tasto, questo comando risulta molto utile anche per verificare la <u>pressione contemporanea di più tasti</u>, in modo da poter riconoscere anche condizioni diverse da quelle normalmente previste dalla gestione tastiera. In questo caso lo stato dei bit **IOn** coincide con lo stato dei tasti collegati, con il valore 0 che corrisponde al tasto premuto e viceversa.

Se, per esempio, su CN3 le linee IO1 ed IO2 sono basse e la linea IO3 é alta sarà restituito il seguente dato:

04 oppure 04 Hex oppure EOT



## SETTAGGIO RAPPRESENTAZIONE DA SEGNALI DI I/O

Codice:	27 150 cmb nmess lungh shift r c
Codice Hex:	1B 96 cmb nmess lungh shift r c
Mnemonico:	ESC ASCII(150) ASCII(cmb) ASCII(nmess) ASCII(lungh) ASCII(shift)
	ASCII(r) ASCII(c)

Il comando provvede ad impostare la rappresentazione sul display della **QTP 03**, quando i segnali digitali configurati come ingressi digitali con funzione autonoma di rappresentazione (vedi paragrafo CONFIGURAZIONE SEGNALI DI I/O DIGITALE) si trovano nello stato indicato nel parametro **cmb**. La corrispondenza tra lo stato dei segnali ed il valore della combinazione **cmb** é di tipo combinatorio binario, come di seguito illustrato:

<b>IO3</b>	<b>IO2</b>	<b>IO1</b>		cmb		Rappresentazione
0	0	0	->	0	->	Rappresentazione da combinazione 0
0	0	1	->	1	->	Rappresentazione da combinazione 1
0	1	0	->	2	->	Rappresentazione da combinazione 2
0	1	1	->	3	->	Rappresentazione da combinazione 3
1	0	0	->	4	->	Rappresentazione da combinazione 4
1	0	1	->	5	->	Rappresentazione da combinazione 5
1	1	0	->	6	->	Rappresentazione da combinazione 6
1	1	1	->	7	->	Rappresentazione da combinazione 7
X	X	X	->	8	->	Rappresentazione di accensione

Con rappresentazione di accensione s'intende un'eventuale <u>rappresentazione che viene</u> <u>automaticamente visualizzata sul display subito dopo la fase di accensione</u> e che rimane fino alla ricezione del primo dato dal sistema esterno.

Con rappresentazione s'intende l'effetto visivo sul display e può essere selezionata tra molteplici possibilità grazie al settaggio degli appositi parametri richiesti dal comando. In dettaglio si possono ottenere le visualizzazioni di un **singolo messaggio** in una qualsiasi posizione, di una **sequenza di messaggi statici** (videata) in una qualsiasi posizione ed di una **sequenza di messaggi a scorrimento** solo sulla prima riga del display. A questo scopo i parametri hanno il seguente significato:

**nmess** coincide con il numero del primo messaggio da visualizzare e gli eventuali altri sono quelli immediatamente successivi in EEPROM.Il valore di **nmess** per essere valido deve rispettare le seguenti condizioni:

**0≤nmess≤n.max** -> per attivare la rappresentazione, ovvero selezionare un messaggio disponibile (dove n. max é l'ultimo messaggio memorizzabile descritto in figura 32)

*nmess=255 (FFH)* -> *per disattivare la rappresentazione* 

*lungh* coincide con la lunghezza della visualizzazione e viene espressa diversamente a seconda dell'attributo di rappresentazione:

rappresentazione statica (shift=0): espressa in numero di messaggi. Il valore di lungh per essere valido deve rispettare le seguenti condizioni:

*nmess+lungh<=n.max ->* ovvero deve selezionare dei messaggi disponibili (dove n. max é l'ultimo messaggio memorizzabile descritto in figura 32)

$$1 \leq lungh \leq 2$$
 -> se display 20x2 oppur

 $1 \leq lungh \leq 4$  -> se display 20x4 o 40x2, ovvero non deve superare le dimensioni del display

QTP 03 Rel. 4.00

<del>•ისიco</del> €)ს <i>us</i>	- grifo®	ITALIAN TECHNOLOGY
---------------------------------	----------	--------------------

- rappresentazione a scorrimento (shift=255): espressa in numero di caratteri. Il valore di **lungh** per essere valido deve rispettare le seguenti condizioni:

lungh=0	-> interrompe lo scorrimento in corso
20 <b>⊴</b> ungh≤200	-> se display con righe da <b>20</b> caratteri
40 <b>⊴</b> ungh≤200	-> se display con righe da <b>40</b> caratteri

shift

ftcoincide con l'attributo di scorrimento della visualizzazione e può assumere due<br/>possibili valori: 0 00H NUL -> rappresentazione statica<br/>255 FFH ASCII(255) -> rappresentazione a scorrimento

coincide con la riga di inizio visualizzazione quando la rappresentazione non é a scorrimento (shift=0) e varia quindi a seconda del display utilizzato nei range 0÷1 o 0÷3.
 Quando la rappresentazione é a scorrimento (shift=255) la visualizzazione avviene sempre sulla prima riga ed il valore del parametro é indifferente.

c coincide con la colonna di inizio visualizzazione quando la rappresentazione non é a scorrimento (shift=0) e varia quindi a seconda del display utilizzato nei range 0÷19 o 0÷39. Quando la rappresentazione é a scorrimento (shift=255) la visualizzazione avviene sempre sulla prima riga ed il valore del parametro é indifferente.

Qualora la sequenza inviata contenga dati non validi, il comando viene ignorato viceversa la rappresentazione da segnali di I/O viene subito salvata in EEPROM in modo da mantenerla in caso di spegnimento e riaccensione. Infatti un uso frequente di questo comando é predisporre la **QTP 03** come visualizzatore autonomo che può operare anche senza collegamento seriale all'unità master e per questo ogni rappresentazione deve essere ricordata e gestita dal solo terminale.

Lerappresentazioni gestite dal firmware della **QTP 03** possono arrivare ad un massimo di 9 equivalenti alle combinazioni riconosciute. Qualora alcune di queste rappresentazioni visualizzino messaggi in posizioni già usate da altre rappresentazioni, sul display si vedrà quella più recente.

La **QTP 03** verifica periodicamente se i segnali digitali configurati come ingressi di rappresentazione hanno uno stato che coincide con quello delle combinazioni delle rappresentazioni da I/O attive ed in caso affermativo effettua la rappresentazione. Al termine il cursore viene posizionato nella cella successima all'ultimo carattere visualizzato in caso di rappresentazione statica, mentre rimane nella precedente posizione in caso di rappresentazione a scorrimento.

Quando un segnale di I/O digitale non é configurato come ingresso di rappresentazione, nelle combinazioni associate alle rappresentazioni da I/O assume sempre lo stato 1, indipendentemente dallo stato reale della corrispondente linea **IOn**.

Si deve ricordare che la rappresentazione da I/O non é rivolta a fenomeni veloci infatti, con l'intento di facilitare la lettura delle stesse rappresentazioni, la **QTP 03** usa un <u>tempo di accettazione ingressi</u> rappresentazione di 500 ms. In altre parole affinché una rappresentazione sia visualizzata é necessario che la sua combinazione rimanga stabile per tutto il tempo descritto.

<u>Inoltre ogni rappresentazione da I/O termina l'eventuale rappresentazione a scorrimento che era già in corso e disattiva il cursore</u>. Queste scelte comportano un notevole vantaggio estetico e comunque implicano una piccola complicazione nell'eventuale programma utente in esecuzione sull'unità master: riattivare il cursore quando necessario, tramite l'apposito comando.

Se, per esempio, si vuole attivare la rappresentazione da I/O associata alla combinazione di tutti i tre segnali IOn alti, con rappresentazione statica dei messaggi 10,11 sulla seconda riga di un display 40x2, sarà necessario inviare la sequenza:

27 150 7 10 2 0 1 0 oppure **1B 96 07 0A 02 00 01 00 Hex** oppure **ESC ASCII(150) BEL LF STX NUL SOH NUL** 

-[**•-∩b-∩c-o--●•**®][bu*s*]



FIGURA 35: ESEMPI DI RAPPRESENTAZIONI DA SEGNALI DI I/O



**N.B.** Tale comando comporta la scrittura nella EEPROM di bordo, quindi prima di eseguirlo é meglio assicurarsi che la scheda sia pronta per una nuova scrittura su tale dispositivo; se così non é, il comando viene ignorato.

L'operazione di rappresentazione, ed in particolare quella con l'attributo di scorrimento, comporta un aggiormento randomico e/o periodico dei messaggi sul display: <u>questa operazione incrementa il tempo di esecuzione del firmware</u> e quindi un rallentamento nell'interpretazione dei dati ricevuti. Quindi se deve essere inviata una quantità notevole di informazioni alla **QTP 03**, ed é in corso la rappresentazione da I/O digitali, é consigliabile attendere alcuni **msec**, fra la trasmissione di un blocco di 20÷28 byte ed il successivo, per avere la certezza che il terminale interpreti correttamente i dati ricevuti, senza riempire il buffer di ricezione.

[•abaco

ႱႱႽ

Sono di seguito riportate le tabelle riassuntive con i comandi gestiti dalla **QTP 03**. Come in tutto il manuale le sequenze di comando sono riportate nelle tre forme decimale, esadecimale e mnemonico mentre l'ultima colonna riporta il numero dei dati restituiti dal comando.

Comando	Codice	Codice HEX	Mnemonico	Ris.
Cursore a inizio	01	01	SOH	0
Cursore a sinistra	21	15	NACK	0
Cursore a destra	06	06	ACK	0
Cursore in basso	10	0A	LF	0
Cursore in alto	26	1A	SUB	0
Ritorno a capo riga	13	0D	CR	0
Ritorno a capo+nuova riga	29	1D	GS	0
Posizione assoluta cursore	27 89 r c	1B 59 r c	ESC Y ASCII(r) ASCII(c)	0
Spazio indietro	08	08	BS	0
Cancella pagina	12	0C	FF	0
Cancella riga	25	19	EM	0
Cancella fino a fine riga	27 75	1B 4B	ESC K	0
Cancella fino a fine pagina	27 107	1B 6B	ESC k	0
Disattivazione cursore	27 80	1B 50	ESC P	0
Attivazione cursore fisso	27 79	1B 4F	ESC O	0
Attivazione cursore "blocco" lampeggiante	27 81	1B 51	ESC Q	0
Lettura numero di versione	27 86	1B 56	ESC V	3
Settaggio modalità operativa	27 65 modo	1B 41 modo	ESC A ASCII(modo)	0
Settaggio luminosità display fluorescente	27 108 lum	1B 6C lum	ESC 1 ASCII(lum)	0
Generazione BEEP	07	07	BEL	0
Attivazione BUZZER	27 50 255 attr	1B 32 FF attr	ESC 2 ASCII(255) ASCII(attr)	0

FIGURA A1: TABELLA CODICI DEI COMANDI (1 DI 3)

•๑๒๓๔๐ ●•®โษบ≠ \_\_\_\_\_ grifo® \_\_\_\_\_ ITALIAN TECHNOLOGY

Comando	Codice	Codice HEX	Mnemonico	Ris.
Richiesta disponibilità EEPROM	27 51	1B 33	ESC 3	1
Scrittura byte di presenza	27 33 78 byte	1B 21 4E byte	ESC ! N ASCII(byte)	0
Lettura byte di presenza	27 33 110	1B 21 6E	ESC ! n	1
<b>Riconfigurazione tasto</b>	27 55 n.tasto cod.	1B 37 n.tasto cod.	ESC 7 ASCII(n.tasto) ASCII(cod.)	0
Attivazione keyclick senza memorizzazione	27 53	1B 35	ESC 5	0
Disattivazione keyclick senza memorizzazione	27 54	1B 36	ESC 6	0
Attivazione keyclick con memorizzazione	27 33 53	1B 21 35	ESC ! 5	0
Disattivazione keyclick con memorizzazione	27 33 54	1B 21 36	ESC ! 6	0
Definizione di un carattere utente	27 66 ncar Pat0÷Pat7	1B 42 ncar Pat0÷Pat7	ESC B ASCII(ncar) ASCII(Pat0)÷ASCII(Pat7)	0
Definizione e salvataggio di un carattere utente	27 33 66 ncar Pat0÷Pat7	1B 21 42 ncar Pat0÷Pat7	ESC ! B ASCII(ncar) ASCII(Pat0÷ASCII(Pat7)	0
Lettura numero massimo messaggi	27 110	1B 6E	ESC n	1
Memorizzazione messaggio	27 33 67 n.mess. car.0÷car.19	1B 21 43 n.mess. car.0÷car.13	ESC ! C ASCII(n.mess.) ASCII(car.0)÷ASCII(car.19)	0
Lettura messaggio	27 33 69 n.mess.	1B 21 45 n.mess.	ESC ! E ASCII(n.mess.)	20
Visualizzazione di n messaggi	27 33 68 n.mess. n	1B 21 44 n.mess. n	ESC ! D ASCII(n.mess.) ASCII(n)	0
Visualizzazione di messaggi a scorrimento	27 33 83 n.mess. n.car	1B 21 53 n.mess. n.car	ESC ! S ASCII(n.mess.) ASCII(n.car)	0

FIGURA A2: TABELLA CODICI DEI COMANDI (2 DI 3)

QTP 03 Rel. 4.00

605

Comando	Codice	Codice HEX	Mnemonico	Ris.
Configurazione segnali I/O digitale	27 179 segnale cnf	1B B3 segnale cnf	ESC ASCII(179) ASCII(segnale) ASCII(cnf)	0
Scrittura uscite digitali	27 166 out	1B A6 out	ESC ASCII(166) ASCII(out)	0
Lettura ingressi digitali	27 167	1B A7	ESC ASCII(167)	1
Settaggio rappresentazione da segnali I/O	27 150 cmb nmess lungh shift r c	1B 96 cmb nmess lungh shift r c	ESC ASCII(150) ASCII(cmb) ASCII(nmess) ASCII(lungh) ASCII(shift) ASCII(r) ASCII(c)	0

FIGURA A3: TABELLA CODICI DEI COMANDI (3 DI 3)





APPENDICE B: CARATTERI DEI DISPLAY

Le seguenti tabelle riportano i set di caratteri che vengono rappresentati dalla **QTP 03** per tutti i possibili codici ricevuti, differenziati a seconda del display, e quindi del modello, ordinato ed a seconda delle impostazioni effettuate tramite gli appositi comandi.

Anche i caratteri non ASCII (o caratteri speciali) si differenziano a seconda del display e qualora l'utente necessiti di caratteri diversi da quelli descritti nelle seguenti figure, può contattare direttamente la grifo<sup>®</sup>.

74	00	10	20	30	40	50	60	70	80	90	AØ	BØ	CØ	DØ	EØ	FØ
00	User chr 0			0			··	P					9	j.	$\odot$	$\square$
01	User chr 1					$\odot$	÷	9		*	=		Ì.	÷.,	ů.:	q
02	User chr 2						0	ŀ.	ŝ		ľ		Ņ	Χ.		0
03	User chr 3						<u>.</u>	-	Ú.			ņ	۱ <b>۱</b> ۰۰.	L.	0	÷
04	User chr 4		÷	걲					÷					- <b>P</b> -		$\square$
05	User chr 5		". "`."	17						$\odot$	:	<b>اللہ ا</b>			0	ü
06	User chr 6		0.23	5			i. 		))	÷	Ë.		! ]		9.	
07	User chr 7		r.	ľ.,			U	U.	:0	$\diamond$	<b>[</b> *.	<b>.</b>	ľ×.	۱ <u>۱</u>		Л
08	User chr 0		~/	00		.×.	Ļ.	$\times$	12.			Г. <sup>-</sup> -	ţ÷÷	Π.	جا	$\mathbb{X}$
09	User chr 1			<u>C</u>	:	<u>-</u>		3	÷.	<b>.</b>	÷	<u>.</u>	·····,	11.		-
ØA	User chr 2		×	::::		°∿.]	·			꿗			·	12	• • • • •	Ŧ
ØB	User chr 3	<b>.</b> 14.	÷	=	$\sim$		K	·	ü	···· ]	, T	‡::^.			×	F
0C	User chr 4	÷				3				···.]	<b>†</b> 7		<b>.</b>	7	\$	P
ØD	User chr 5	1					m			÷		2	۰ <u>۰</u> ,			- <u>-</u>
ØE	User chr 6	4			•••	<i>.</i> •••	ľ	÷	ŵ	÷.				÷	ĥ	
ØF	User chr 7				$\bigcirc$		$\odot$	÷				<u>ار</u>	~		Ö	

FIGURA B1: TABELLA CARATTERI QTP 03-F2, F4, F4B, F24

6

[bus]-

		Higher 4-bit (D4 to D7) of Character Code (Hexadecimal)															
	K	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	в	С	Ð	E	F
	0	User chr 0												••••••			·
	1	User chr 1	*****	:						•	-		••	·····;		·	
	2	User chr 2		11					:				·:•	$\Leftrightarrow$			
8	3	User chr 3			•	·····	:	:	·		::		•			÷	
al)	4	User chr 4			÷						::		•				
xadecim	5	User chr 5	······ <sup>*</sup>		••				ii		·. ::		: 				Ŧ
Code (He	6	User chr 6					•••		::								<b>!</b>
laracter (	7	User chr 7		:					Ļ,	:	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			··:]·			
03) of Ch	8	User chr 0	·	i.									•	÷	:: , 11		
t (Do to I	9	User chr 1	·				••••	:	•;			• • • •					
wer 4-bit	A	User chr 2			:: ::												
Lc	8	User chr 3	:;		# ?												
	с	User chr 4		;		•••••			•••••	:: ;-							
	D	User chr 5	:::	*****	•••••					·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••			::			
5.	E	User chr 6		::			··•.	:	••••								
40-40-5	F	User chr 7		•••					::::				*****				

FIGURA B2: TABELLA CARATTERI QTP 03-C2, C4, C24
0	ri	if	0	R	
y			U		

605

	D7 D6 D5	0000	0 0 0 1	0010	0 0 1 1	0 1 0 0	0 1 0 1	0 1 1 0	0 1 1	1000	1 0 0 1	1 0 1 0	1 0 1	1 1 0	1 1 0 1	1110	1
0-17m 00-17m		о 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ă	B	С С	D	E	F
0000	0	User chr 0						•									:::: :::::
0001	1	User chr 1			·····:								Ţ		:;		
0010	2	User chr 2		::	·····												
0011	3	User chr 3			•••••		:	: <u></u> .	·			:				:	::::
0100	4	User chr 4										·			-	<b>.</b>	
0101	5	User chr 5		" 								::		 		::::	
0110	6	User chr 6							:;:							::	
0111	7	User chr 7														·:::	
1000	8	User chr 0													l į		
1001	9	User chr 1		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••				•••••	:;			·:::	÷			••••	•
1010	Α	User chr 2		:	# #		····	•••••									
1011	В	User chr 3			# 								÷:			:::	
1100	С	User chr 4		:		i						÷	:: 			¢.	<b>F</b>
1101	D	User chr 5		•••••	•••••				· · · · ·					•••••		÷	·
1110	E	User chr 6		::				····	<u>:</u>						•.••		
1111	F	User chr 7			•							:::					

FIGURA B3: TABELLA CARATTERI QTP 03-C4B





APPENDICE C: NOTE PER IL MONTAGGIO

La **QTP 03** é un tutt'uno con il display e, come indicato in diversi punti del manuale, per il fissaggio meccanico si adoperano le forature previste sullo stesso display. In questa appendice vengono prima proposti prodotti che semplificano il montaggio del terminale e poi le quote necessarie all'utente quando realizza autonomamente questa operazione.

#### **CONTENITORE METALLICO**

Alcuni modelli di **QTP 03** possono essere inseriti in appositi contenitori metallici con frontale protetto, con scasso posteriore per i collegamenti e con predisposizione per il montaggio di tre pulsanti a vista. Questi contenitori coincidono con degli accessori per la **QTP 03** e possono essere ordinati tramite gli opportuni codici:

QTP 72144per il montaggio dei modelli QTP 03-C2 e QTP 03-F2QTP 96192per il montaggio dei modelli QTP 03-C4B e QTP 03-F4B

<u>Per ulteriori informazioni su tali prodotti si consiglia di consultare i relativi manuali tecnici</u>, completi di misure, modalità di montaggio, possibilità di personalizzazione, ecc.

Tramite questi accessori si ottiene un prodotto più facilmente installabile su un pannello in modalità avanquadro, oppure a vista su un piano d'appoggio, come illustrato nelle due figure seguenti.



FIGURA C1: MONTAGGIO TRAMITE CONTENITORE METALLICO





La seguente figura illustra l'accessorio **QTP 96192** completo di **QTP 03-C4B**, chiuso e con tre pulsanti applicati sul frontale. Nella foto questo prodotto é stato affiancato da una **QTP 03-C2** ed una **QTP 03-C4B** senza alcun conetenitore proprio per sottolineare le facilitazioni di montaggio offerte dagli accessori descritti.



FIGURA C2: VISTA CONTENITORE QTP 96192 E DISPLAY

# **QUOTE DEL TERMINALE**

Le sucessive figure riportano le quote di tutti i modelli di QTP 03 espresse in mm ed in scala 1:1.



FIGURA C3: QUOTE QTP 03-C2





FIGURA C4: QUOTE QTP 03-C4





FIGURA C5: QUOTE QTP 03-C4B



QTP 03 Rel. 4.00





FIGURA C7: QUOTE QTP 03-F2





FIGURA C8: QUOTE QTP 03-F4







QTP 03 Rel. 4.00



APPENDICE D: INDICE ANALITICO

#### A

Accessori 12, C-1 ADDS View Point 3, 36 Alimentazione 13 AMP 11, 12 AMP8.Cable 12 ASCII 28, B-1 Assistenza 1 ATTIVAZIONE BUZZER, comando 41 ATTIVAZIONE CURSORE "BLOCCO" LAMPEGGIANTE, comando 45 ATTIVAZIONE CURSORE FISSO, comando 45 ATTIVAZIONE KEYCLICK CON MEMORIZZAZIONE, comando 47 ATTIVAZIONE KEYCLICK SENZA MEMORIZZAZIONE, comando 47 Autorepeat 9, 27

#### B

Baud rate 10, 26, 35 Bit per carattere 10, 26, 35 Buffer ricezione 9, 30, 33, 44, 49, 56 Buffer trasmissione 9, 30, 33 Buzzer 4, 9, 15, 27, 40, 46, 47 Byte di presenza 33, 39

### С

CANCELLA FINO A FINE PAGINA, comando 38 CANCELLA FINO A FINE RIGA, comando 38 CANCELLA PAGINA, comando 38 CANCELLA RIGA, comando 38 Caratteri 27, B-1 Caratteri definibili 28, 49, B-1 Caratteri speciali 28, 41, B-1 Caratteri utente 28, 33, 48, B-1 Caratteristiche elettriche 11 Caratteristiche fisiche 10 Caratteristiche generali 9 Cariche elettrostatiche 1, 13 CKS.AMP8 12 Codici tasti 27, 33, 46 Collegamento alimentazione 13 Collegamento I/O digitali 18 Collegamento linea I2C BUS 16 Collegamento linea TTL,RS232 14 Collegamento tasti esterni 20 Comandi 36, A-1 Comandi per attributi cursore 45

QTP 03 Rel. 4.00

Comandi per cancellazione caratteri 38 Comandi per caratteri utente 48 Comandi per EEPROM 39 Comandi per funzioni varie 40 Comandi per I/O digitali 50 Comandi per messaggi 42 Comandi per posizionamento cursore 36 Comandi per tastiera 46 Come iniziare 34 Comunicazione 14, 16, 22, 24, 28 Configurazione base 10, 22, 26 CONFIGURAZIONE SEGNALI I/O DIGITALE, comando 50 Connessioni 12 Connettori 11, 15 CN3 12 Consumi 11 Contenitore 1, C-1 Contrasto 24 Controllo di flusso 35 CPU 9 Cursore 10, 36, 45 CURSORE A DESTRA, comando 36 CURSORE A INIZIO, comando 37 CURSORE E A SINISTRA, comando 36 CURSORE IN ALTO, comando 37 CURSORE IN BASSO, comando 36

grifo<sup>®</sup> -

#### D

Dati in EEPROM 33
DEFINIZIONE DI UN CARATTERE UTENTE, comando 49
DEFINIZIONE E SALVATAGGIO DI UN CARATTERE UTENTE, 49
Demo 35
Denominazioni tasti 25
Diagrammi di flusso 29, 30, 31
Direttive 1
DISATTIVAZIONE DEL CURSORE, comando 45
DISATTIVAZIONE KEYCLICK CON MEMORIZZAZIONE, comando 47
DISATTIVAZIONE KEYCLICK SENZA MEMORIZZAZIONE comando 47
Display 6, 9, 10, B-1
Disposizione jumpers, connettori, trimmer, ecc. 15
Disturbi 13

### E

EEPROM 6, 9, 33, 39

### F

Filtri 13

Pagina D-2 -

#### ITALIAN TECHNOLOGY -

#### grifo<sup>®</sup>



Firmware 2, 25 Foto 5, 7

### G

Garanzia 1 GENERAZIONE BEEP, comando 40

#### H

Home **37** Hyperterminal **35** 

### I

I/O digitali 18, 33, 50, 52 I2C BUS 9, 11, 16, 22, 28, 30 Informazioni generali 3 Ingressi digitali 50, 52 Ingressi digitali di rappresentazione 50, 53 Installazione 12 Introduzione 1

#### J

Jumpers 15, 24

### K

Keyclick 4, 26, 27, 46, 47

### L

Lato componenti 21 Lato stagnature 21 LETTURA DEGLI INGRESSI DIGITALI, comando 52 LETTURA DEL BYTE DI PRESENZA, comando 39 LETTURA DEL NUMERO DI VERSIONE, comando 40 LETTURA DI UN MESSAGGIO, comando 44 LETTURA NUMERO MASSIMO MESSAGGI, comando 42 Linea I2C BUS 16 Linea seriale 14 Lunghezza collegamenti 10

#### $\mathbf{M}$

Malfunzionamento 4, 24 Massa 13 Master 29, 30, 31 MEMORIZZAZIONE DI UN MESSAGGIO, comando 42 Messaggi 9, 33, 42, 53

QTP 03 Rel. 4.00

-••®[bus]--abaco

– grifo® -

Modalità comunicazione 28 Modalità operativa 28, 41 Modelli 5, 7, B-1 Montaggio 10, C-1

# Ν

Normative 1

# 0

Opzioni 6, 42, C-1

# Р

Parità 10, 26, 35 Pianta componenti 21 POSIZIONAMENTO CURSORE ALFANUMERICO, comando 37 Protezioni 11, C-1 Protocollo elettrico 14, 16, 22, 24 Protocollo fisico 25, 35 Protocollo logico 9, 36, A-1

# Q

 Quote QTP 03-C2
 C-3

 Quote QTP 03-C24
 C-6

 Quote QTP 03-C4
 C-4

 Quote QTP 03-C4B
 C-5

 Quote QTP 03-F2
 C-7

 Quote QTP 03-F24
 C-10

 Quote QTP 03-F4
 C-8

 Quote QTP 03-F4B
 C-9

# R

Rappresentazione da I/O digitali 33, 53
Rappresentazione di accensione 33, 53
RICHIESTA DISPONIBILITA' AD USARE EEPROM, comando 39
RICONFIGURAZIONE DI UN TASTO, comando 46
Risorse di bordo 9
Risposta ai comandi A-1
Risposte ai comandi 29, 30
RITORNO A CAPO + NUOVA RIGA, comando 37
RITORNO A CAPO RIGA, comando 37
RS 232 11, 14, 16, 22, 24, 28, 29, 34

### S

Scorrimento 44

ITALIAN TECHNOLOGY grifo <sup>®</sup>		• ი ს ი с - ი	®[bus
ITALIAN TECHNOLOGY grifo <sup>®</sup> SCRITTURA DEL BYTE DI PRESENZA, comando SCRITTURA DELLE USCITE DIGITALI, comando SETTAGGIO LUMINOSITA' DISPLAY, comando SETTAGGIO MODALITA' OPERATIVA , comando SETTAGGIO RAPPRESENTAZIONE DA SEGNAL Setup locale 25 Sicurezza 1 Software 25, 29, 30, 35 Sovratensioni 13 SPAZIO INDIETRO, comando 38	39 52 40 40 1 DI I/O, comar	<b>••<b>nbnco</b> ndo <b>53</b></b>	●●® 601
Specifiche tecniche 9			
Stop bit 10, 26, 35			

# Т

 Tabelle riassuntive comandi
 A-1

 Tasti esterni
 20, 26, 46, 50

 Temperatura
 10

 Temporizzazioni
 9

 Tensione alimentazione
 11, 13

 Terminazione
 11, 17, 22

 Trimmer
 15, 24

 TTL
 10, 14, 19, 22, 24, 28, 29

#### U

Umidità 11 Uscite digitali 50, 52

# V

Versione firmware **2**, **40** VISUALIZZAZIONE DI MESSAGGI A SCORRIMENTO, comando **44** VISUALIZZAZIONE DI MESSAGGI, comando **43** 

