Funktionsbeschreibung BACnet UMG 96RM-E



Janitza electronics GmbH Vor dem Polstück 1 D-35633 Lahnau Support Tel. (0 64 41) 9642-22 Fax (0 64 41) 9642-30 e-mail: info@janitza.de Internet: http://www.janitza.de



Inhalt

Vorwort	3
BACnet-Freischaltung	3
Power Analyser in die GridVis einbinden	4
Feste IP-Adresse	4
Dynamische IP-Vergabe (DHCP-Modus)	5
Manuelle Einstellung einer festen IP-Adresse	5
Dynamische IP-Vergabe (dyn)	6
Einstellung der IP-Adresse des Computers für eine Direktverbindung	7
BACNET Freischaltung mit der GridVis durchführen	8
BACNet Konfiguration durchführen	9
Messwert-Übertragung in der Werksauslieferung	10

Vorwort

Die Firmware des UMG96RM-E unterstützt ab der Version 2.84⁺¹ die von BACnet zertifizierte Funktion BACnet.

- Für die Verwendung der Funktion BACnet muss diese auf dem Gerät über die GridVis Software freigeschaltet werden.
- Der Aktivierungscode ist abhängig von der Seriennummer des Gerätes und kann unter Angabe der Artikelnummer 52.22.081 und der Geräte-Seriennummer bestellt werden.
- Der Aktivierungscode kann NICHT direkt am Gerät über die Tasten eingeben werden. Das UMG96M-E besitzt im Gegensatz zum UMG 604, UMG 605, UMG 508 und UMG 511 keine Modbus-zu-BACNet-Gateway-Funktion. D.h. an der RS485-Schnittstelle angeschlossene Geräte - wie z.b. das UMG 103 werden nicht auf BACnet abgebildet. Diese Funktion steht erst ab dem UMG604 zur Verfügung.
- Welche BACNet Funktionen das UMG96RM-E unterstützt entnehmen Sie bitte der BACNet PICS Liste.
- ¹: Die Firmware darf gemäß BACnet-Standard geändert werden. Der interne BACnet-Stack darf nach der Zertifizierung nicht geändert werden bzw. muss bei einer Änderung nachzertifiziert werden. Der BACnet-Stack hat die Version 2.09 und kann nur über BACnet ausgelesen werden.



Achtung

Ohne die kostenpflichtige BACnet-Option kann die BACnet spezifische Erweiterung nicht genutzt werden!

Bezeichnung	ArtNr.
BACnet-Freischaltcode UMG 96RM-E	52.22.081

BACnet-Freischaltung

Für die BACNet-Freischaltung wird die GridVis Software und eine Ethernet-Verbindung zum Gerät benötigt. Prüfen Sie vor der Eingabe des Aktivierungscodes die Seriennummer des Gerätes. Diese finden Sie direkt im DASHBOARD auf der linken Seite. Den Freischaltcode finden Sie wiederrum auf dem Lieferschein nach der Bestellung der Option BACnet.

Power Analyser in die GridVis einbinden

Für ein Einbinden des Power Analysers in die Auswerte- und Konfiguration-Software GridVis muss eine Ethernet-Verbindung zum Gerät aufgebaut und die Geräte-TCP/IP-Adresse bestimmt werden.

- Stellen Sie über eine Direktverbindung oder über einen Switch/Router eine Verbindung zwischen PC und dem Gerät her (siehe Anschlussbeispiele). Es wird empfohlen, CAT5-Kabel zu verwenden.
- Bestimmen bzw. setzen Sie den Adressierungs-Modus ("Feste IP" oder "DHCP"). Stellen Sie bei Auswahl des Modus "Feste-IP" die Geräte-TCP/IP-Adresse ein.



Abb. Anschlussbeispiel:

eine feste IP-Adresse.

Aufbau über ein Switch. UMG und PC benötigen

Abb. Anschlussbeispiel: Direktverbindung zwischen UMG und PC. Beide Geräte benötigen eine feste IP-Adresse.



Abb. Anschlussbeispiel: Integration in ein Netzwerk mit DHCP-Server. UMG und PC bekommen die IP-Adresse von einem DHCP-Server automatisch zugewiesen.

Feste IP-Adresse

In einfachen Netzwerken ohne DHCP-Server muss die Netzwerkadresse direkt am Gerät eingestellt werden.

Bei eine PC-UMG-Direktverbindung ist zu beachten:

- Verwenden Sie ein gedrehtes Patchkabel (Cross Patch Kabel)
- Die ersten drei Segmente der IP-Adresse des Gerätes und des Rechners sollten gleich sein. Das letzte Segment muss sich unterscheiden! Die Subnetzmaske muss in allen vier Blöcken übereinstimmen. Beispiel:

IP-Adresse des Computers:	192.168.000.020 mit der Subnetz-Maske: 255.255.255.0
IP-Adresse des UMGs:	192.168.000.021 mit der Subnetz-Maske: 255.255.255.0



Achtung

Den Anschluss des UMGs an ein bestehendes Ethernet darf nur nach Rücksprache mit dem Netzwerk-Administrator durchführt werden!

Dynamische IP-Vergabe (DHCP-Modus)

Durch DHCP ist die vollautomatische Einbindung eines UMGs in ein bestehendes Netzwerk ohne weitere Konfiguration möglich. Beim Start bezieht das UMG vom DHCP-Server automatisch die IP-Adresse, die Netzmaske und das Gateway.

Manuelle Einstellung einer festen IP-Adresse

- Wechseln Sie in den Programmier-Modus. Drücken Sie hierfür die Tasten 1 und 2 gleichzeitig für etwa 1 Sekunde. Bei deaktivierter Passwort-Abfrage wird daraufhin der Programmier-Modus gestartet und mit dem Text "PRG" gekennzeichnet.
- Durch ein dreimaliges Drücken der Taste 2 gelangen Sie in die TCP/IP-Einstellungen für die Geräte-Adressierung.
- Wählen Sie mit Taste 1 die gewünschte Ziffer aus. Die Auswahl wird durch ein Blinken der Ziffer dargestellt. Über Taste 2 ist die ausgewählte Ziffer einstellbar.
- Wählen Sie mit Taste 1 die nächste Ziffer aus und setzen Sie diese erneut mit Taste 2.
- Ist Byte 0 der TCP/IP-Adresse eingestellt, erfolgt über Taste 1 das Setzen von Byte 1 bis 3 der Adresse.
 Danach springt die Anzeige wieder auf Byte 0 (keine Ziffer blinkt).

Beispiel-Darstellung der Einstellung einer IP-Adressen



Bezeichnung Byte-Kennzeichnung (z. B. Byte 0) der Adresse Adressen-Wert, Byte 0



Abb. TCP/IP-Adresse, Byte 1 Eine TCP/IP-Adresse besteht aus 4 Bytes mit folgendem Aufbau:

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3

Beispiel: 192.168.000.021



Abb. TCP/IP-Adresse, Byte 2, Wert 000



Abb. TCP/IP-Adresse, Byte 3, Wert 021

Ist die TCP/IP-Adresse im Gerät gesetzt, muss die Subnetzmaske (SUb) und die Gateway-Adresse (GAt) gesetzt werden:

• Manuelle Einstellung der Subnetzmaske (Anzeige SUb):

Im Programmiermodus gelangen Sie über Taste 2 in die Einstellungen zur Subnetzmaske (Anzeige SUb). Wählen Sie mit Taste 1 die gewünschte Ziffer und setzen Sie diese über Taste 2. Wiederholen Sie diesen Schritt für jede Ziffer in Byte 0 bis 3 analog dem Setzen der TCP/IP-Geräteadresse. Nach wiederholter Anzeige von Byte 0 (keine Ziffer blinkt) kann die Einstellung zum Gateway erfolgen.

 Manuelle Einstellung der Gateway-Adresse (Anzeige GAt): Im Programmiermodus gelangen Sie über Taste 2 in die Einstellungen zur Gateway-Adresse (Anzeige GAt). Setzen Sie über die Tasten 1 und 2 die gewünschte Gateway-Adresse in Byte 0 bis 3 analog den vorherigen Beschreibungen.

Damit die manuellen Einstellungen der TCP/IP-Geräteadresse, Subnetzmaske und Gateway-Adresse nicht von einem DHCP-Server überschrieben werden, muss eine Deaktivierung der dynamischen IP-Vergabe (dYN IP, oFF) erfolgen!

Dynamische IP-Vergabe (dyn)

- Wechseln Sie in den Programmier-Modus. Drücken Sie hierfür die Tasten 1 und 2 gleichzeitig für etwa 1 Sekunde. Bei deaktivierter Passwort-Abfrage wird daraufhin der Programmier-Modus gestartet und mit dem Text "PRG" gekennzeichnet.
- Wechseln Sie duch mehrmaliges Drücken der Taste 2 zur Anzeige der dynamischen IP-Vergabe (dYn IP).
- Aktivieren Sie mit Taste 1 den Parameter "on" bzw. "oFF" (Parameter blinkt).
 on = Dynamische Vergabe der IP-Adresse aktiviert
 off = Dynamische Vergabe der IP-Adresse deaktiviert
- Wechseln Sie mit Taste 2 den Parameter und bestätigen Sie mit Taste 1. Verlassen Sie den Programmiermodus oder warten Sie ca. 60 Sekunden.
- Ein Auslesen der Adressen erfolgt über den Programmiermodus analog der manuellen Einstellungen.

Beispiel-Darstellung der Einstellung einer IP-Adressen



Abb. Aktivierte dynamische Vergabe (dYn IP) der TCP/IP-Adresse



Abb. Deaktivierte dynamische Vergabe (dYn IP) der TCP/IP-Adresse

Wird das Schlüssel-Symbol bei der IP-Adresse angezeigt, ist die dynamische IP-Vergabe aktiv. Geräte-/Gateway-Adresse und Subnetzmaske werden vom DHCP-Server bereitgestellt und automatisch übernommen!



Änderungen werden erst nach dem Verlassen des Programmiermodus aktiv.

 \bigcirc

Ein Auslesen der Adressen erfolgt über den Programmiermodus analog der manuellen Einstellungen.

Einstellung der IP-Adresse des Computers für eine Direktverbindung

Üblicherweise werden PCs im Firmennetz mit DHCP betrieben. Falls Sie eine feste IP-Adresse für den PC vergeben wollen (z.B. für eine direkte Verbindung zwischen PC und UMG) gehen Sie bitte wie folgt vor:



Achtung Einstellungen in einem Firmen-Netzwerk können abweichen.



Achtung

Den Anschluss des UMGs an ein bestehendes Ethernet darf nur nach Rücksprache mit dem Netzwerk-Administrator durchführt werden!

- Öffnen Sie das Netzwerk- und Freigabecenter in der Systemsteuerung.
- Öffnen Sie über LAN-Verbindung das Statusfenster (Abb. Netzwerk- und Freigabecenter).
- Über Eigenschaften kann eine feste IP-Adresse für den PC vergeben werden (siehe Abb. Ablauf zum Festlegen einer festen IP-Adresse unter Windows 7)



Abb.: Netzwerk- und Freigabecenter



Abb.: Ablauf zum Festlegen einer festen IP-Adresse unter Windows 7.

BACNET Freischaltung mit der GridVis durchführen

- Für die BACNet Freischaltung wird die GridVis Software benötigt. Prüfen Sie vor der Eingabe des Aktivierungscodes die Seriennummer des Gerätes. Diese finden Sie direkt im Übersichtsfenster auf der linken Seite. Markieren Sie hierzu im Projektefenster das entsprechende Gerät.
- Den Freischaltcode finden Sie wiederrum auf dem Lieferschein nach der Bestellung der Option BACnet.

GridVis-5.0.3(2014-08-20_16-52-28) [Project 5]			
Datei Bearbeiten Ansicht Extras Fenster Hilfe			
🔛 🗗 🄊 (° 🚳 🗑 🐺 🥠	<u></u>		
Projekte 🕺	-	Übersichtsfenster 🗱	
Project 5 Bereit Geräte Geräte Geräte	* III	Speicher auslesen Konfiguration Verbindung konfigurieren Verbindungstest Rücksetzungen	
	+	UMG 96RM UMG 96RM UMG 96RME UMG96RME UMG96RME Gerätetyp : UMG96RME Letzter Wert: Zeitplan: Kein Zeitplan Firmwarevension: Vebindung: V	700-5209 03 (Modul : 0.75) IodTCP P Adresse: 152.166.3.156
UMG96RM-E-RCM-1700-9209			erateadresse: 1
B Spannung Spannung Spannung Stom Stom Stom Stom Spannung Spannung		Energiewerte W Min/Max Werte W Übersichtstyp. Jahresübersicht Energie Werte: Keine Werte gefunden! Leistungs Werte: Keine Werte gefunden! Jahr Monat Tag 2014 m 2014 m 8 m 29 m m	(s) Ingen: 0 disetzen
		29.08.2014 12: 16:51 MESZ	(GMT+02:00)

Abb.: Übersichtsfenster mit Darstellung der Seriennummer

 Öffnen Sie zur Eingabe des Freischaltcodes die Geräte-Konfiguration über die Schaltfläche Konfiguration im Übersichtsfenster. Im Reiter Passwörter können Sie den Aktivierungscode eingeben. Nach der Eingabe und dem Senden der Konfiguration an das Gerät steht BACnet sofort zur Verfügung. Es gibt keine zusätzliche visuelle Kontrolle derzeit !

GridVis-5.0.3(2014-08-20_16-52-28) [Project 5]				×
Datei Bearbeiten Ansicht Extras Fenster Hilfe				
🔛 🗗 🤊 (° 🚳 🗐 🏹 🦧	🖴 🚚 🦻 🥐 🕲 🖗 🐙 🦧 🖮 🗸			
Projekte 🕱		Übersichtsfenster 🛛 🛚 🙀	Konfiguration[UMG96RM-E-RCM-1700-9209] 🗱	- 0
Project 5 Bereit Lizenz für Planer Cariba		😴 🦉 Übertragen Übertrag	igen an Erneut laden Werkseinstellungen Speichere in Datei Lade von Datei	
Bridgerate Bridgerate Bridgerate	=	Identität	Benutzer-Passwort für den Programmiermodus am Gerät 0	۲
UMG 96RM		Phasenzuordnung	Aktivierungskode für BACNet 990297	
UMG96RM-E-RCM-1700-9209		Anschlussvarianten		
Gerät-9		Nominalwerte		
⊕- 🚾 UMG 104		RCM-Einstellungen		
@ UMG 508	-	Mittelungszeiten		
Wertebaumfenster %		Aufzeichnungskonfiguration		
Online Werte Historische Werte		Zeit		
UMG96RM-E-RCM-1700-9209		Ein-/Ausgang-Konfiguration		
🗉 📜 Spannung	-	Vergleicher		
E 🚺 Strom		Serielle Schnittstellen		
🗷 📜 RCM-Diagnose	=	E-Mail		
🗷 🕠 Frequenz		Anzeigekonfiguration		
🗉 📜 Leistung		Passwörter		
🗉 🚺 Arbeit		Bacnet		
🗷 🔜 Gesamtklirrfaktor		SNMP Benennung der Fingänge		
🕀 💭 Oberschwingungen Strom	-	Online-Aufzeichnung		
Aktualisieren				
			29.08.2014 12:30:14 MESZ (GMT+02:00)	

Abb.: Konfigurationsfenster mit Auswahl Passwörter

BACNet Konfiguration durchführen

Die BACNet Konfiguration erfolgt im Reiter "BACNet". Folgende Einstellungen können durchgeführt werden:

- Instanz: BACNet Instanz des Messgerätes
- Ort: Einbauort
 (Länge: 64 Zeichen, Zeichen nach ANSI X3.4, z.B. keine Umlaute)
- Foreign device registration: IP Adresse des "Foreign device" für BBMB
- Send i-am time: Einstellung der Sendezeit einer I-AM Meldung
- BACNet Port: 47808
- Die einzustellenden Parameter sind projektspezifisch und werden in der Regel von den GLT-Fachleuten vorgegeben.
- Der Standard-BACNet-Port ist 47808; dieser kann NICHT geändert werden.
- Die "send i-am time" kann ab 10 Sekunden frei gewählt werden. Werte unterhalb von 10 Sekunden werden nicht berücksichtigt. Kleine zeitliche Abweichungen im Sendeintervall der I-AM-Meldung können vorkommen und stellen keinen Mangel dar. Die Einstellung 0 Sekunden deaktiviert das Senden von I-AM-Nachrichten ganz.
- Im unteren Teil des Konfigurationsfensters sind BACNet-Messwerte frei wählbar. Der Wertename (Länge: 64 Zeichen, Zeichen nach ANSI X3.4, keine Umlaute), welcher in BACNet angezeigt werden soll, ist an das Projekt anpassbar. Die COV Schwelle und Aktivierung kann in diesem Fenster ebenfalls vorgenommen werden.
- Bitte beachten Sie, das die Messwerte IMMER in der Grundeinheit übertragen werden, d.h. A, V, W, Wh.
 Eine Umschaltung auf kW oder kWh ist nicht möglich. Eine Skalierung auf kW oder kWh etc. muss in der BACNet GLT erfolgen. Eine EDE Liste der Standard Messwerte steht zur Verfügung.



Messwert-Übertragung in der Werksauslieferung

•	Voltage L1	Spannung effektiv L1
•	Voltage L2	Spannung effektiv L2
•	Voltage L3	Spannung effektiv L3
•	Voltage L2-L1	Spannung effektiv L2-L1
•	Voltage L3-L2	Spannung effektiv L3-L2
•	Voltage L1-L3	Spannung effektiv L1-L3
•	Current L1	Strom effektiv L1
•	Current L2	Strom effektiv L2
•	Current L3	Strom effektiv L3
•	Current L4	Strom effektiv L4
•	Current L5	Strom effektiv L5
•	Current L6	Strom effektiv L6
•	Current Sum L1-L3	Strom effektiv Summe L1L3
•	Frequency	Frequenz
•	Active Power L1	Wirkleistung L1
•	Active Power L2	Wirkleistung L2
•	Active Power L3	Wirkleistung L3
•	Active Power Sum L1-L3	Wirkleistung Summe L1L3
•	Apparent Power L1	Scheinleistung L1
•	Apparent Power L2	Scheinleistung L2
•	Apparent Power L3	Scheinleistung L3
•	Apparent Power SUM L1-L3	Scheinleistung Summe L1L3
•	Reactive Power L1	Blindleistung Grundschwingung L1
•	Reactive Power L2	Blindleistung Grundschwingung L3
•	Reactive Power L3	Blindleistung Grundschwingung L3
•	Reactive Power SUM L1-L3	Blindleistung Grundschwingung Summe L1L3
•	Power factor L1	Leistungsfaktor L1
•	Power factor L2	Leistungsfaktor L2
•	Power factor L3	Leistungsfaktor L3
•	Power factor Sum L1-L3	Leistungsfaktor Summe L1L3
•	Active Energy L1	Wirkarbeit L1
•	Active Energy L2	Wirkarbeit L2
•	Active Energy L3	Wirkarbeit L3
•	Active Energy Sum L1-L3	Wirkarbeit Summe L1L3
•	Consumed Active Energy L1	Bezogene Wirkarbeit L1

•	Consumed Active Energy L2	Bezogene Wirkarbeit L3
•	Consumed Active Energy L3	Bezogene Wirkarbeit L3
•	Consumed Active Energy sum L1-L3	Bezogene Wirkarbeit Summe L1L3
•	Supplied Active Energy L1	Gelieferte Wirkarbeit L1
•	Supplied Active Energy L2	Gelieferte Wirkarbeit L2
•	Supplied Active Energy L3	Gelieferte Wirkarbeit L3
•	Supplied Active Energy Sum L1-L3	Gelieferte Wirkarbeit Summe L1L3
•	Apparent Energy L1	Scheinarbeit L1
•	Apparent Energy L2	Scheinarbeit L2
•	Apparent Energy L3	Scheinarbeit L3
•	Apparent Energy Sum L1-L3	Scheinarbeit Summe L1L3
•	Reactive Energy L1	Blindarbeit L1
•	Reactive Energy L2	Blindarbeit L2
•	Reactive Energy L3	Blindarbeit L3
•	Reactive Energy Sum L1-L3	Blindarbeit Summe L1L3
•	Inductive Reactive Energy L1	Induktive Blindarbeit L1
•	Inductive Reactive Energy L2	Induktive Blindarbeit L2
•	Inductive Reactive Energy L3	Induktive Blindarbeit L3
•	Inductive Reactive Energy Sum L1-L3	Induktive Blindarbeit Summe L1L3
•	Capacitive Reactive Energy L1	Kapazitive Blindarbeit L1
•	Capacitive Reactive Energy L2	Kapazitive Blindarbeit L2
•	Capacitive Reactive Energy L3	Kapazitive Blindarbeit L3
•	Capacitive Reactive Energy Sum L1-L3	Kapazitive Blindarbeit Summe L1L3
•	Temperatur1	Temperatur Extern 1
•	Temperatur2	Temperatur Extern 2
•	Digital-Out1	Zustand Digitalausgang 1 (Klemme 14 Gruppe 1)
•	Digital-Out2	Zustand Digitalausgang 2 (Klemme 15 Gruppe 1)
•	Digital-Out3	Zustand Digitalausgang 3 (Klemme 29 Gruppe 2)
•	Digital-Out4	Zustand Digitalausgang 4 (Klemme 30 Gruppe 2)
•	Digital-Out5	Zustand Digitalausgang 5 (Klemme 31 Gruppe 2)
•	Digital-In3	Zustand Digitaleingang 1 (Klemme 29 Gruppe 2)
•	Digital-In4	Zustand Digitaleingang 2 (Klemme 29 Gruppe 2)
•	Digital-In5	Zustand Digitaleingang 3 (Klemme 29 Gruppe 2)
•	Diff1 Alarm	Differenzstrom Alarm 1
•	Diff2 Alarm	Differenzstrom Alarm 2
•	Diff1 Overcurrent	Differenzstrom Überstrom Ereignis 1
•	Diff2 Overcurrent	Differenzstrom Überstrom Ereignis 2

- Diff1 Warn
- Diff2 Warn
- Diff1 Overcurrent Time
- Diff2 Overcurrent Time
- Diff1 Transformer broken
- Diff2 Transformer broken

Differenzstrom Warnung 2 Differenzstrom Überstrom Ereignis 1 Zeit Differenzstrom Überstrom Ereignis 2 Zeit Verbindung zu Differenzstromwandler 1 unterbrochen Verbindung zu Differenzstromwandler 2 unterbrochen

Differenzstrom Warnung 1

UMG 96RM-E / BACnet 12