

Windows7 への BoardMaster のインストール

(BoardMaster + SMCU961 Machine) - ENG[2]

How to install Board Master + SMCU961 machine at WIndows 7 - 2015MAR04

- ・1. 設定ファイルのバックアップ
- ・2. シリアルポートの確認
- ・3. インストール

LPKF Laser & Electronics 株式会社

•www.lpkf.com •TEL:03-5439-5906



- 1. 設定ファイルのバックアップ
- 設定ファイルをバックアップします。デスクトップ上のアイコンの上で右クリックし、「プロパティ」を開き ます。



● 「リンク先」の末尾で設定ファイルの名称が確認出来ます。プロパティから「ファイルの場所を開く」をク リックしてフォルダーを開きます。

🔁 BoardMaster 5.	1.214のプロパティ
全般 ショートカット	互換性 セキュリティ 詳細 以前のバージョン
Bo.	ardMaster 5.1.214
種類	アプリケーション
場所:	BoardMaster 5.1.214
リンク先(<u>T</u>):	BoardMaster 5.1.214¥bmaster.exe″bm-jap.txts100.ini
作業フォルダー(<u>S</u>):	"C:¥Users¥Public¥LPKF Laser & Electronics¥BoardMa
ショートカット キー(<u>K</u>):	なし
実行時の 大きさ(<u>R</u>):	通常のウィンドウ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(0) עאב	
ファイルの場所で	を開く(E) アイコンの変更(Q) 詳細設定(D)
	OK キャンセル 適用(<u>A</u>)

- BMaster.exe と同じ場所に「加工機の名称.ini」ファイル、ProtoMatS62, S100 の場合は TBL ファイ ルが保存されているので、新しいフォルダーを作成してこれら2ファイルをバックアップします。
- C, M, Hシリーズは1ファイルのみのバックアップになります。

名前	更新日時	種類	サイズ
Check.ini	2015/02/23 11:44	構成設定	8 KB
🗊 s100.ini	2015/02/23 11:44	構成設定	11 KB
Calib_Result.tbl	2015/01/28 14:14	TBL ファイル	5 KB
Dimasteriexe	2010/11/03 13:52	アプリケーション	1,278 KB
🚳 vc_api.dll	2010/10/20 14:42	アプリケーショ	1,228 KB
📄 vc_api.mcf	2010/10/20 14:42	MCF ファイル	21 KB



2. シリアルポートの確認

- Windows7 がインストールされている PC にシリアルポートが装備されていることを確認してください。
- シリアル USB ケーブルの使用は、PC/加工機の通信が不安定になることがありますので、おすす めできません。



 PCのデバイスマネージャを開き、COMポート(シリアルポート)の設定を行います。下表を参照し、 ご使用の機種に合わせた設定を行ってください。

Circuit board plotter	Baudrate	Data bits	Stop bits	Parity	Protocol	Fifo
LPKF 91 / 92 LPKF 101 LC, LC/VS, HI-P and Automill	4800	8	1	none	Hard- ware	No
LPKF 91s / 92s ProtoMat 91s, 91s/VS, 92s*, 93s and 95s* ProtoMat C20, C30*, C40, C60, C100/HF, M30*, M60 and X60	9600	8	1	none	Hard- ware	No
LPKF motion.net™ Controller	57600	8	1	none	Hard- ware	Yes
ProtoMat H100, H60, S62	57600	8	1	none	Hard- ware	Yes



3. インストール



インストール EXE を起動してインストールを継続、インストールディレクトリの変更を行なってください。



インストールに関して同意してください。



● 設定ファイル(ini&tbl)の場所を確認されますが、デフォルトはドライブになっています。そのまま NEXT をクリック

BoerdMaster 5.1.214 - Instal Shield W.zard	
Certificaretions (D-RM) Please Insert the configuration (D-RM) into (D-Briv	#: E:¥
factal() = 1 [Bect >]	Cancel



 ドライブには INI ファイルが無いとのメッセージが出されますので「OK」をクリック、次画面で INI & TBL ファイルの場所を指定します。

BoardMas	ter 5.1.214 - InstallShield Wizard	x
8	InstallShield Wizard could not find any machine configuration files (*.ini) on the inserted media. Press OK to continue and choose a folder containing the configuration file manually.	
	ок	

● 保存場所のフォルダを指定して「OK」をクリックします。

Copy Configuration into installation folder
Select a folder containing your machine's configuration files. <u>P</u> ath:
C:¥Users¥¥Desktop¥lpkf
Directories:
 ■ デスクトップ ▶ � オットワーク ▶ つ ブラリ ▶ ▶ □ ▶ ○ ▶ ○ ▶ ○ ▶ ○
Do=inotoll_ioon
OK キャンセル

● 読み込まれた INI ファイルが表示されます。





● インストールディレクトリの確認が行われますので「change」をクリック

ld Wizard		
n I install files.		
Install C:¥¥	BoardMaster 5.1.214 to: BoardMaster 5.1.214	Qhange

● デフォルトのインストールディレクトリの最後の「¥」以下をコピーします。

Choose Folder	? ×
Please select the installation folder.	
<u>P</u> ath:	
gram Files (x86)¥LPKF Laser & Electronics¥BoardMas	ster 5.1.214
<u>D</u> irectories:	
🔺 퉬 LPKF Laser & Electronics	
a 🌗 BoardMaster 5.1.214	
🔋 📄 LPKFMotionIO	

● 場所を「C¥ユーザー¥パブリック」を指定し、表示されたディレクトリの後ろにコピーした「¥LPKF~」 を貼り付け「OK」をクリック

インストールディレクトリ	
 「c¥user/public/LPKFxx」 (もしくは「c¥user/"ユーザーのフォルダ"¥LPKFxx」) 	

Choose Folder	? ×
Please select the installation folder.	
Path:	
C:¥Users¥Public¥LPKF Laser & Electronics¥BoardMas	ter 5.1.214
Directories:	
⊿ 🐌 ユーザー	
🕞 📄 Admin	
🕞 📙 Default	
🔺 퉲 パブリック	
⊳ 퉲 95SLPKF32	
▶ 🏊 95SLPKF52	
	~
ОК	キャンセル



● 言語の確認がなされますので、選択して「Next」

O English	
Deutsch	
Freeds	
Assesse	
 Spanish. 	

● 「Install」をクリック





● 完了したら「Finish」をクリック



インストールは完了です。