MANUEL D'UTILISATION GSM-2





Table des matières

2 Description générale / communication GSM-2	1.1 1.2	Introduction à GSM-2 Fonctions et avantages de GSM-2	4 4
2.1 GSM Datamanager	2	Description générale / communication GSM-2	5
2.2 Transfert de données 5 2.5 Configuration 5 2.4 Mesures / enregistrement de données 6 2.5 Gestion de l'alimentation électrique. 6 3 Equipment minimal pour l'enregistrement de données GSM 6 4 Matériel GSM-2 7 4.1 Bottier GSM-2 7 4.2 Configuration avec GSM-2) 7 4.3 Comment ouvrir et fermer le bottier GSM-2 8 4.4 L'inténieur de GSM-2 8 4.5 Insérer ou retirer la carte SIM 9 4.6 Connecter / remplacer la pile 10 4.7 Connecteur adaptateur / connexion du capteur de niveau 11 5 Unité de verrouillage 12 6 Durée de vie de la pile 12 7 Bornier pour capteurs 13 7.1 Tableau des bornes 13 7.2 Alimentation 14 7.5 Bornier RS485 pour capteurs 13 7.6 Durée de vie de la pile 12 7 Bornier courapteurs 13 <	2.1	GSM Datamanager	5
23 Configuration 5 4 Mesures / enregistrement de données 6 2.5 Gestion de l'alimentation électrique. 6 3 Equipment minimal pour l'enregistrement de données GSM 6 4 Matériel GSM-2 7 4.1 Bottier GSM-2 7 4.2 Accessoires GSM-2 (fournis avec GSM-2) 7 4.3 Comment ouvrie termer le bottier GSM-2 8 4.4 L'intérieur de GSM-2 8 4.5 Insérer ou retirer la carte SIM 9 4.6 Connecter / remplacer la pile 10 7.7 Connecteur / adplateur / connexion du capteur de niveau 11 5 Unité de verrouillage 12 6 Durée de vie de la pile 12 7 Bornier pour capteurs 13 7.1 Tableau des bornes 13 7.2 Almentation 14 7.5 Entrée de commutation 1 (entrée alarme) 14 7.6 Entrée de commutation 2 (entrée compteur) 14 7.7 Interface de de sontiguration GSM 19 9 <	2.2	Transfert de données	5
24 Mesures / enregistrement de données 6 25 Gestion de l'alimentation électrique. 6 3 Equipment minimal pour l'enregistrement de données GSM 6 4 Matériel GSM-2. 7 4.1 Boîtier GSM-2. 7 4.2 Consent ouvrir et fermer le boîtier GSM-2. 7 4.3 Connent ouvrir et fermer le boîtier GSM-2. 8 4.4 L'intérieur de GSM-2. 8 4.5 Insérer ou retirer la carte SIM. 9 4.6 Connecter / emplacer la pile. 10 7.7 Connecteur adaptateur / connexion du capteur de niveau. 11 5 Unité de verrouillage. 12 6 Durée de vie de la pile 12 7 Bornier pour capteurs 13 7.1 Tableau des bornes 13 7.2 Alimentation 14 7.5 Entrée de communication 1 (entrée alarme). 14 7.6 Interface R4485 pour capteurs. 13 7.7 Interface de communication SDI12 avec la sonde YSI série 6 15 8 Processus de mesure et minutage. 1	2.3	Configuration	5
2.5 Gestion de l'alimentation électrique. 6 3 Equipment minimal pour l'enregistrement de données GSM. 6 4 Matériel GSM-2 7 4.1 Bottler GSM-2 7 4.2 Accessoires GSM-2 (fournis avec GSM-2). 7 4.3 Comment ouvrir el fermer le bottler GSM-2 8 4.4 L'intérieur de GSM-2 8 5.1 Insérer ou retirer la carte SIM 9 6.6 Connector / remplacer la pile 10 7.7 Connexion de l'antenne. 10 7.8 Connector / remplacer la pile 11 5 Unité de verrouillage 12 6 Durée de vie de la pile 12 7 Bornier pour capteurs 13 7.1 Tableau des bornes 13 7.2 Alimentation 14 7.5 Entrée de commutation 1 (entrée alarme). 14 7.6 Entrée de communication SDI12 avec la sonde YSI série 6 15 8 Processus de mesure et minutage 16 9 Installation sur un point de mesure avec l'unité de verrouillage 17	2.4	Mesures / enregistrement de données	6
3 Equipment minimal pour l'enregistrement de données GSM 6 4 Matériel GSM-2 7 4.1 Boitier GSM-2 7 4.2 Accessoires GSM-2 (fournis avec GSM-2) 7 4.3 Comment ouvrir et fermer le boîtier GSM-2 8 4.4 L'intérieur de GSM-2 8 4.5 Insérer ou retirer la carte SIM 9 4.6 Connecter / remplacer la pile 10 4.7 Connecteur adaptateur / connexion du capteur de niveau 11 5 Unité de verrouillage 12 6 Durée de vie de la pile 12 7 Bornier pour capteurs 13 7.1 Tableau des bornes 13 7.2 Alimentation 14 7.5 Entrée de commutation 1 (entrée alarne) 14 7.6 Entrée de commutation SDI12 avec la sonde YSI série 6 15 8 Processus de mesure et minutage 16 9 Installation sur un point de mesure avec l'unité de verrouillage 17 10 Description de la configuration GSM 19 10.2 Prochaine action / intervalle	2.5	Gestion de l'alimentation électrique	6
4 Matériel GSM-2 7 4.1 Bothier GSM-2 7 4.2 Accessories GSM-2 (fournis avec GSM-2) 7 4.3 Comment ouvrir et fermer le boîtier GSM-2 8 4.4 L'intérieur de GSM-2 8 4.5 Insérer ou retirer la carte SIM 9 6 Connecter / remplacer la pile 10 4.7 Connexion de l'antenne 10 4.8 Connecteur adaptateur / connexion du capteur de niveau 11 5 Unité de verrouillage 12 6 Durée de vie de la pile 12 7 Bornier pour capteurs 13 7.1 Tableau des bornes 13 7.2 Alimentation 13 7.3 Interface RS485 pour capteurs 13 7.4 Entrée de commutation 1 (entrée alarme) 14 7.5 Entrée de commutation 2 (entrée compteur) 14 7.6 Entrée de commutation SDI12 avec la sonde YSI série 6 15 8 Processus de mesure et minutage 16 9 Installation sur un point de mesure avec l'unité de verrouillage 17	3	Equipment minimal pour l'enregistrement de données GSM	6
4.1 Boltier GSM-2. 7 4.2 Accessoires GSM-2 (fournis avec GSM-2)	4	Matériel GSM-2	7
4.2 Accessoires GSM-2 (fournis avec GSM-2)	4.1	Boîtier GSM-2	7
4.3 Comment ouvrir et fermer le boltier GSM-2 8 4.4 L'intérieur de GSM-2 8 4.5 Insérer ou retirer la carte SIM 9 4.6 Connecter / remplacer la pile 10 4.7 Connextion de l'antenne 10 4.8 Connecteur adaptateur / connexion du capteur de niveau 11 5 Unité de verrouillage 12 6 Durée de vie de la pile 12 7 Bornier pour capteurs 13 7.1 Tableau des bornes 13 7.2 Alimentation 13 7.3 Interface RS485 pour capteurs 13 7.4 Entrée tension 14 7.5 Entrée de commutation 1 (entrée alarme) 14 7.6 Entrée de commutation SD112 avec la sonde YSI série 6 15 8 Processus de mesure et minutage 16 9 Installation sur un point de mesure avec l'unité de verrouillage 17 10 Description de la configuration GSM 19 10.1 Apercu général 21 10.2 Procchaine action / intervalle 22	4.2	Accessoires GSM-2 (fournis avec GSM-2)	7
4.4 L'intérieur de GSM-2 8 4.5 Insérer ou retirer la carte SIM 9 4.6 Connecter / remplacer la pile 10 4.7 Connector / remplacer la pile 10 4.8 Connector / remplacer la pile 11 5 Unité de verrouillage 12 6 Durée de vie de la pile 12 7 Bornier pour capteurs 13 7.1 Tableau des bornes 13 7.3 Interface RS485 pour capteurs 13 7.4 Entrée de commutation 1 (entrée alarme) 14 7.5 Entrée de commutation 2 (entrée compteur) 14 7.6 Entrée de commutation 2 (entrée compteur) 14 7.7 Interface de communication SDI12 avec la sonde YSI série 6 15 8 Processus de mesure et minutage 16 9 Installation sur un point de mesure avec l'unité de verrouillage 17 10 Description de la configuratio	4.3	Comment ouvrir et fermer le boîtier GSM-2	8
4.5 Insérer ou retirer la carte SIM 9 4.6 Connecter / remplacer la pile 10 4.7 Connexion de l'antenne. 10 4.8 Connecteur adaptateur / connexion du capteur de niveau 11 5 Unité de verrouillage. 12 6 Durée de vie de la pile 12 7 Bornier pour capteurs 13 7.1 Tableau des bornes 13 7.2 Alimentation 13 7.3 Interface RS485 pour capteurs 13 7.4 Entrée tension 14 7.5 Entrée de commutation 1 (entrée alarme) 14 7.6 Interface de commutation 2 (entrée compteur) 14 7.7 Interface de communication SDI12 avec la sonde YSI série 6 15 8 Processus de mesure et minutage. 16 9 Installation sur un point de mesure avec l'unité de verrouillage 17 10 Description de la configuration GSM 19 10.1 Apercu général. 19 10.2 Prochaine action / intervalle 20 10.3 Paramètres 21	4.4	L'intérieur de GSM-2	8
4.6 Connecter / remplacer la pile. 10 4.7 Connexion de l'antenne 10 4.8 Connecteur adaptateur / connexion du capteur de niveau 11 5 Unité de verrouillage 12 6 Durée de vie de la pile 12 7 Bornier pour capteurs 13 7.1 Tableau des bornes 13 7.2 Alimentation 13 7.3 Interface RS485 pour capteurs 13 7.4 Entrée tension 14 7.5 Entrée de commutation 1 (entrée alarme) 14 7.6 Entrée de commutation 2 (entrée compteur) 14 7.6 Entrée de commutation SD112 avec la sonde YSI série 6 15 8 Processus de mesure et minutage 16 9 Installation sur un point de mesure avec l'unité de verrouillage 17 10 Description de la configuration GSM 19 10.1 Aperçu général 23 10.5 Mesures 24 10.6 Description de la consignation des événements 26 10.7 Paramètres GPRS 24	4.5	Insérer ou retirer la carte SIM	9
4.7 Connexion de l'antenne 10 4.8 Connecteur adaptateur / connexion du capteur de niveau 11 5 Unité de verrouillage 12 6 Durée de vie de la pile 12 7 Bornier pour capteurs 13 7.1 Tableau des bornes 13 7.2 Alimentation 13 7.3 Interface RS485 pour capteurs 13 7.4 Entrée tension 14 7.5 Entrée de commutation 1 (entrée alarme) 14 7.6 Entrée de commutation 2 (entrée compteur) 14 7.7 Interface de commutation SDI12 avec la sonde YSI série 6 15 8 Processus de mesure et minutage 16 9 Installation sur un point de mesure avec l'unité de verrouillage 17 10 Description de la configuration GSM 19 10.1 Aperçu général 19 10.2 Prochaine action / intervalle 20 10.3 Paramètres 21 10.4 Configuration de sévénements 26 10.5 Mesures 24 10.6	4.6	Connecter / remplacer la pile	10
4.8 Connecteur adaptateur / connexion du capteur de niveau 11 5 Unité de verrouillage 12 6 Durée de vie de la pile 12 7 Bornier pour capteurs 13 7.1 Tableau des bornes 13 7.2 Alimentation 13 7.3 Interface RS485 pour capteurs 13 7.4 Entrée tension 14 7.5 Entrée de commutation 1 (entrée alarme) 14 7.6 Entrée de commutation 2 (entrée compteur) 14 7.7 Interface RS485 pour capteurs avoite a sonde YSI série 6 15 8 Processus de mesure et minutage 16 9 Installation sur un point de mesure avec l'unité de verrouillage 17 10 Description de la configuration GSM 19 10.1 Aperçu général 19 10.2 Prochaine action / intervalle 20 10.3 Paramètres 24 10.6 Description de la consignation des événements 26 10.5 Mesures 24 10.6 Description de la consignation de sévénements 26	4.7	Connexion de l'antenne	10
5 Unité de verrouillage	4.8	Connecteur adaptateur / connexion du capteur de niveau	11
6 Durée de vie de la pile 12 7 Bornier pour capteurs 13 7.1 Tableau des bornes 13 7.2 Alimentation 13 7.3 Interface RS485 pour capteurs 13 7.4 Entrée tension 14 7.5 Entrée de commutation 1 (entrée alarme) 14 7.6 Entrée de commutation 2 (entrée compteur) 14 7.7 Interface RS485 pour capteurs 14 7.6 Entrée de commutation 2 (entrée compteur) 14 7.7 Interface de communication SDI12 avec la sonde YSI série 6 15 8 Processus de mesure et minutage 16 9 Installation sur un point de mesure avec l'unité de verrouillage 17 10 Description de la configuration GSM 19 10.1 Apercu général 19 10.2 Prochaine action / intervalle 20 10.3 Paramètres 21 10.4 Configuration du matériel pour l'appareil connecté 23 10.5 Mesures 24 10.6 Description de la consignation de événements 26 <td>5</td> <td>Unité de verrouillage</td> <td>12</td>	5	Unité de verrouillage	12
7 Bornier pour capteurs 13 7.1 Tableau des bornes 13 7.2 Alimentation 13 7.2 Alimentation 13 7.3 Interface RS485 pour capteurs 13 7.4 Entrée tension 14 7.5 Entrée de commutation 1 (entrée alarme) 14 7.6 Entrée de commutation 2 (entrée compteur) 14 7.7 Interface de communication SDI12 avec la sonde YSI série 6 15 8 Processus de mesure et minutage 16 9 Installation sur un point de mesure avec l'unité de verrouillage 17 10 Description de la configuration GSM 19 10.1 Aperçu général 19 10.2 Prochaine action / intervalle 20 10.3 Paramètres 21 10.4 Configuration du matériel pour l'appareil connecté 23 10.5 Mesures 24 10.6 Description de la consignation des événements 26 10.7 Paramètres GPRS 27 10.8 Configuration de l'information d'emplacement et du niveau d'eau 28 </td <td>6</td> <td>Durée de vie de la pile</td> <td>12</td>	6	Durée de vie de la pile	12
Product appears and the second sec	7	Bornior nour cantours	13
11 Tableau des ourses	71	Tableau des bornes	13 13
12 Interface RS485 pour capteurs. 13 7.3 Interface RS485 pour capteurs. 14 7.5 Entrée tension 14 7.6 Entrée de commutation 1 (entrée alarme). 14 7.6 Entrée de commutation 2 (entrée compteur). 14 7.6 Entrée de communication SDI12 avec la sonde YSI série 6 15 8 Processus de mesure et minutage. 16 9 Installation sur un point de mesure avec l'unité de verrouillage 17 10 Description de la configuration GSM 19 10.1 Aperçu général 19 10.2 Prochaine action / intervalle 20 10.3 Paramètres 21 10.4 Configuration du matériel pour l'appareil connecté 23 10.5 Mesures 24 10.6 Description de la consignation des événements 26 10.7 Paramètres GPRS 27 10.8 Configuration de l'information d'emplacement et du niveau d'eau 28 10.9 Erreur / état 29 10.10 Vérifier e-mail / SMS 30 10.11 Alarme	7.1	Alimentation	13
7.4 Entrée tension 14 7.5 Entrée de commutation 1 (entrée alarme). 14 7.6 Entrée de commutation 2 (entrée compteur). 14 7.6 Entrée de communication SDI12 avec la sonde YSI série 6 15 8 Processus de mesure et minutage. 16 9 Installation sur un point de mesure avec l'unité de verrouillage 17 10 Description de la configuration GSM 19 10.1 Aperçu général. 19 10.2 Prochaine action / intervalle. 20 10.3 Paramètres 21 10.4 Configuration du matériel pour l'appareil connecté. 23 10.5 Mesures 24 10.6 Description de la consignation des événements. 26 10.7 Paramètres GPRS 27 10.8 Configuration de l'information d'emplacement et du niveau d'eau 28 10.9 Erreur / état. 29 10.1 Alarme. 31 10.12 Information 32 10.13 Connexion de données 32	7.3	Interface RS485 nour canteurs	
17.5 Entrée de commutation 1 (entrée alarme)	7.0	Entrée tension	10 14
7.6 Entrée de communication 2 (entrée compteur)	7.5	Entrée de commutation 1 (entrée alarme)	
7.7 Interface de communication 2 (entrée compreta) 15 8 Processus de mesure et minutage 16 9 Installation sur un point de mesure avec l'unité de verrouillage 17 10 Description de la configuration GSM 19 10.1 Aperçu général. 19 10.2 Prochaine action / intervalle. 20 10.3 Paramètres 21 10.4 Configuration du matériel pour l'appareil connecté. 23 10.5 Mesures 24 10.6 Description de la consignation des événements. 26 10.7 Paramètres GPRS 27 10.8 Configuration de l'information d'emplacement et du niveau d'eau 28 10.9 Erreur / état 29 10.10 Vérifier e-mail / SMS 30 10.11 Alarme 31 10.12 Information 32 10.13 Connexion de don	7.6	Entrée de commutation 2 (entrée compteur)	
8 Processus de mesure et minutage 16 9 Installation sur un point de mesure avec l'unité de verrouillage 17 10 Description de la configuration GSM 19 10.1 Aperçu général 19 10.2 Prochaine action / intervalle 20 10.3 Paramètres 21 10.4 Configuration du matériel pour l'appareil connecté 23 10.5 Mesures 24 10.6 Description de la consignation des événements 26 10.7 Paramètres GPRS 27 10.8 Configuration de l'information d'emplacement et du niveau d'eau 28 10.9 Erreur / état 29 10.10 Vérifier e-mail / SMS 30 10.11 Alarme 31 10.12 Information 32 10.13 Connexion de données 32	7.7	Interface de communication SDI12 avec la sonde YSI série 6	
9 Installation sur un point de mesure avec l'unité de verrouillage 17 10 Description de la configuration GSM 19 10.1 Aperçu général. 19 10.2 Prochaine action / intervalle. 20 10.3 Paramètres 21 10.4 Configuration du matériel pour l'appareil connecté. 23 10.5 Mesures 24 10.6 Description de la consignation des événements. 26 10.7 Paramètres GPRS 27 10.8 Configuration de l'information d'emplacement et du niveau d'eau 28 10.9 Erreur / état. 29 10.10 Vérifier e-mail / SMS 30 10.11 Alarme. 31 10.12 Information 32 10.13 Connexion de données 32	8	Processus de mesure et minutage	16
10Description de la configuration GSM1910.1Aperçu général.1910.2Prochaine action / intervalle2010.3Paramètres2110.4Configuration du matériel pour l'appareil connecté.2310.5Mesures2410.6Description de la consignation des événements.2610.7Paramètres GPRS2710.8Configuration de l'information d'emplacement et du niveau d'eau2810.9Erreur / état.2910.10Vérifier e-mail / SMS3010.11Alarme.3110.12Information3210.13Connexion de données32	9	Installation sur un point de mesure avec l'unité de verrouillage	17
10.1Aperçu général.1910.2Prochaine action / intervalle.2010.3Paramètres .2110.4Configuration du matériel pour l'appareil connecté.2310.5Mesures .2410.6Description de la consignation des événements.2610.7Paramètres GPRS .2710.8Configuration de l'information d'emplacement et du niveau d'eau2810.9Erreur / état	10	Description de la configuration GSM	
10.2Prochaine action / intervalle.2010.3Paramètres2110.4Configuration du matériel pour l'appareil connecté.2310.5Mesures2410.6Description de la consignation des événements.2610.7Paramètres GPRS2710.8Configuration de l'information d'emplacement et du niveau d'eau2810.9Erreur / état2910.10Vérifier e-mail / SMS3010.11Alarme.3110.12Information3210.13Connexion de données32	10	1 Apercu général	
10.3Paramètres2110.4Configuration du matériel pour l'appareil connecté2310.5Mesures2410.6Description de la consignation des événements2610.7Paramètres GPRS2710.8Configuration de l'information d'emplacement et du niveau d'eau2810.9Erreur / état2910.10Vérifier e-mail / SMS3010.11Alarme3110.12Information3210.13Connexion de données32	10.3	2 Prochaine action / intervalle	
10.4Configuration du matériel pour l'appareil connecté.2310.5Mesures2410.6Description de la consignation des événements.2610.7Paramètres GPRS2710.8Configuration de l'information d'emplacement et du niveau d'eau2810.9Erreur / état.2910.10Vérifier e-mail / SMS3010.11Alarme.3110.12Information3210.13Connexion de données32	10.3	3 Paramètres	
10.5Mesures2410.6Description de la consignation des événements2610.7Paramètres GPRS2710.8Configuration de l'information d'emplacement et du niveau d'eau2810.9Erreur / état2910.10Vérifier e-mail / SMS3010.11Alarme3110.12Information3210.13Connexion de données32	10.4	4 Configuration du matériel pour l'appareil connecté	23
10.6Description de la consignation des événements.2610.7Paramètres GPRS2710.8Configuration de l'information d'emplacement et du niveau d'eau2810.9Erreur / état2910.10Vérifier e-mail / SMS3010.11Alarme.3110.12Information3210.13Connexion de données32	10.	5 Mesures	24
10.7Paramètres GPRS2710.8Configuration de l'information d'emplacement et du niveau d'eau2810.9Erreur / état2910.10Vérifier e-mail / SMS3010.11Alarme3110.12Information3210.13Connexion de données32	10.0	6 Description de la consignation des événements	
10.8Configuration de l'information d'emplacement et du niveau d'eau2810.9Erreur / état2910.10Vérifier e-mail / SMS3010.11Alarme3110.12Information3210.13Connexion de données32	10.	7 Paramètres GPRS	27
10.9 Erreur / état	10.8	8 Configuration de l'information d'emplacement et du niveau d'eau	
10.10 Vérifier e-mail / SMS 30 10.11 Alarme 31 10.12 Information 32 10.13 Connexion de données 32	10.9	9 Erreur / état	29
10.11 Alarme	10.1	10 Vérifier e-mail / SMS	
10.12 Information .32 10.13 Connexion de données .32	10.1	11 Alarme	31
10.13 Connexion de données	10.1	12 Information	
	10.1	13 Connexion de données	32



11	Mémorisation des données	33
11.1	Sécurité des données	33
11.2	Capacité de stockage	33
11.3	Comment lire les données directement du GSM-2 avec un câble de données	34
12	Format des messages	35
12.1	E-mail	35
12.2	SMS	36
13	Connexion de données	37
13.1	Utilisation d'un « lecteur de modem » pour la lecture automatique	37
14	Configuration de l'e-mail	38
14.1	Un compte e-mail (pour les messages sortants et entrants)	38
14.2	Deux comptes e-mails (un pour les messages sortants et un pour les messages entrants)	38
14.3	Nombreux comptes e-mails (un pour les messages sortants et un pour chaque GSM-2 pour les messages entrants)	39
15	Configuration APN / GPRS pour différents opérateurs	40
16	Marche à suivre pour l'installation initiale	42
16.1	Connecter le capteur de niveau	42
16.2	Insérer la carte SIM	42
16.3	Insérer la pile	42
16.4	Fermer le boîtier GSM-2 et connecter l'antenne	43
16.5	Insérer l'unité GSM-2 dans le point de mesure et la connecter au PC	43
16.6	Configurer l'unité GSM-2 avec le programme configuration GSM	44
16.7	Configuration générale	44
16.8	Heure et intervalle de contrôle	44
16.9	Intervalle de mesure et heure d'envoi des e-mails	45
16.10	Configuration du GPRS et du compte e-mail	45
16.11	Envoyer e-mail de configuration	46
17	Déclaration CE de conformité	47
18	Pièces et accessoires GSM-2	48



1.1 Introduction à GSM-2

Le modem GSM-2 est un modem GPRS avec un enregistreur intégré de données et un programme e-mail. Connecté à un capteur de niveau externe, le GSM-2 devient un enregistreur de niveau complet avec modem. L'utilisateur n'a ainsi plus besoin de visiter l'emplacement de mesure pour recevoir les données mesurées.

Ce système élimine le besoin de grandes installations telles que des mâts pour des panneaux solaires et des antennes, car il prend place dans les points de mesure standard avec des tubes 2". Pour ce faire il suffit de placer l'unité GSM-2 dans le point de mesure et de la recouvrir avec l'unité de verrouillage. L'unité GSM-2 à faible consommation est alimentée en courant par une pile, qui dure des années.

Le capteur barométrique intégré permet des mesures AA robustes et tient compte de la compensation barométrique en temps réel.

Une caractéristique unique du produit est que l'échange des données se fait par e-mail. Le logiciel KELLER Datamanager lit les e-mails ou les SMS et enregistre les données dans une base de données SQL. Un emplacement de mesure est identifié par le numéro de téléphone portable d'où proviennent les données. Comme la base de données SQL est un logiciel libre, il permet de saisir des données par l'intermédiaire de logiciels tiers, ce qui rend possible l'intégration dans des systèmes existants d'acquisition de données. Les données de tous les enregistreurs de données. Des rapports peuvent être visualisées et exportées (ASCII, WISKY, GWBASE, etc.) de la base de données. Des rapports peuvent aussi être établis directement de la base de données et même l'emplacement des mesures peut être affiché dans Google Maps. D'autres fonctionnalités offertes par GSM-2 sont la notification d'alarme par SMS / e-mail ou la configuration GSM-2 par e-mail.

1.2 Fonctions et avantages de GSM-2

- Module GSM et enregistreur de données dans le même appareil
- Installation facile (en le plaçant simplement dans un point de mesure standard)
- Dimensions réduites (seulement 48 mm de diamètre)
- Prix modique
- > Alimenté par piles / faible consommation (la pile dure plusieurs années)
- Logiciel gratuit
- Module de fréquence GSM quadribande (fonctionne dans le monde entier)
- Connexion GPRS (connexion Internet à bas coût)
- Imperméable
- Moins de 2" de diamètre
- Capteur de pression atmosphérique intégré (mesure AA)
- Configuration à distance
- Interface pour les diagnostics et la configuration
- Différentes interfaces pour les capteurs
- ▶







2 Description générale / communication GSM-2

2.1 GSM Datamanager

GSM Datamanager est un logiciel qui collecte les mesures transmises (de GSM-2 via e-mail ou SMS) et les enregistre dans une base de données MySQL. La fonctionnalité de GSM Datamanager est décrite dans le manuel GSM Datamanager.

2.2 Transfert de données

- > Le transfert de données se fait par e-mail ou par SMS.
- > Le GSM-2 envoie les données enregistrées ou mesurées à un intervalle pouvant être configuré.
- > Un message complet est envoyé dans les 10 secondes.
- Le transfert de données se fait dans les deux directions : à partir et vers (pour les changements de configuration) le GSM-2.
- La boîte e-mail est utilisée pour stocker les données jusqu'à ce que le programme « GSM Datamanager » ou le GSM-2 les ait lues.
- > Le GSM-2 peut envoyer des notifications d'alarme ou des mesures par SMS.

2.3 Configuration

La configuration initiale est effectuée sur le site lors de l'installation par le programme de configuration GSM au moyen d'une connexion par câble PC au GSM. La configuration est conservée dans le GSM-2 et envoyée par e-mail au « GSM Datamanager ». La nouvelle unité est enregistrée automatiquement.

Les modifications à la configuration GSM-2 sont effectuées à distance dans le « GSM Datamanager » et sont transférées au GSM-2 par e-mail. Le GSM-2 contrôle la boîte d'e-mail à un intervalle pouvant être configuré et, si une nouvelle configuration est disponible, celle-ci est enregistrée.



2.4 Mesures / enregistrement de données

Les GSM-2 mesurent à un intervalle pouvant être configuré tous les capteurs/canaux et enregistre les données dans un EEPROM. Les données sont transférées une fois qu'une quantité configurable de données a été accumulée. Les fonctions d'alarme sont configurables et les messages sont envoyés immédiatement si la condition d'alarme est remplie.

2.5 Gestion de l'alimentation électrique

L'unité est en mode veille; seule l'horloge en temps réel est active. Pour les mesures, l'alimentation électrique est enclenchée pour une brève période (environ 5 secondes) puis une fois que la mesure a été effectuée, les données sont enregistrées et l'alimentation électrique est coupée.

Pour envoyer un message, le module GSM est enclenché et les messages sont envoyés en l'espace de quelques secondes.

Même si cette tâche consomme le plus de courant électrique, la pile durera quand même de nombreuses années, en raison de sa capacité élevée et sa faible décharge spontanée. Par exemple, si vous effectuez une mesure chaque heure et que vous envoyez les données une fois par jour, la pile durera jusqu'à 10 ans.

3 Equipment minimal pour l'enregistrement de données GSM

Pour l'exécution d'un système d'enregistrement de données, vous avez besoin au minimum de l'équipement suivant :

- Unité GSM-2 avec un capteur de niveau d'eau
- Carte SIM
- PC avec logiciel GSM Datamanager et connexion Internet
- > Un compte e-mail (accessible à partir d'un réseau GSM par l'intermédiaire de SMTP/POP)
- Logiciel de configuration GSM et câble de données K103-A (RS232) ou K104-A (USB)

- 4 Matériel GSM-2
- 4.1 Boîtier GSM-2





- 1. Connecteur d'antenne SMA (F)
- 2. Orifice (pour retrait et sortie d'eau)
- 3. Interface avec PC, avec capuchon de protection
- 4. Orifice/tube du capteur de pression barométrique
- 5. Adaptateur PG

4.2 Accessoires GSM-2 (fournis avec GSM-2)

- 1. Antenne courte avec fiche SMA (m)
- 2. Sachet de gel de silice
- 3. 2 joints en caoutchouc avec des diamètres différents
- 4. Connecteur PG
- 5. Anneau élastique





4.3 Comment ouvrir et fermer le boîtier GSM-2

Ouverture

Pour ouvrir le boîtier GSM-2, appuyez simplement sur le fond du boîtier/piston.



Fermeture

Pour fermer l'unité, appuyez sur le haut du boîtier/piston jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Assurez-vous que le piston est entièrement inséré.

Assurez-vous que les orifices au-dessus du boîtier sont entièrement visibles. Les orifices permettent l'évacuation de l'eau, afin qu'elle ne reste pas à l'intérieur de l'unité.

Un sachet contenant un dessiccatif en silicate est utilisé pour protéger de l'humidité les composants électroniques sensibles. Insérer ce sachet avec le module GSM dans le tube.

Le module peut alors être installé sur le point de mesure avec le capteur approprié.

4.4 L'intérieur de GSM-2



- 1. Pile
- 2. Fiche de la pile
- 3. Connecteur de carte SIM
- 4. Voyants LED pour diagnostic
- 5. Connecteur pour capteurs
- 6. Sachet de gel de silice
- 7. Adaptateur PG



4.5 Insérer ou retirer la carte SIM

Comme avec tous les téléphones mobiles, une carte SIM est nécessaire pour le transfert de données. Nous recommandons l'utilisation d'une télécarte prépayée. Ainsi si la configuration n'est pas correcte, seule la quantité limitée de crédit sur la carte sera utilisée.

Àvant de commencer à utiliser la carte SIM, tous les messages SMS encore sur la carte doivent être effacés (SMS envoyés et reçus).

Assurez-vous qu'il reste toujours assez de crédit sur votre carte. Votre opérateur téléphonique peut vous informer des différentes possibilités pour recharger votre crédit.



Insérer la carte SIM

Déconnecter la pile avant d'insérer ou de retirer la carte SIM.

Insérer la carte SIM dans le connecteur jusqu'à ce qu'elle s'encliquète.

Voir l'illustration pour l'orientation de la carte SIM avant de l'insérer (la carte s'encliquète uniquement si elle a été insérée correctement).

Retirer la carte SIM

Pour retirer la carte SIM, faire glisser le verrou du compartiment de la SIM vers la gauche.



4.6 Connecter / remplacer la pile



Pour l'alimentation électrique de l'unité, la fiche noire à 4 broches de la pile doit être branchée au connecteur correspondant sur la carte de circuit imprimé. Assurez-vous que la languette de la fiche est dirigée vers le bas (voir illustration).

Après avoir inséré la fiche de la pile, placer la pile dans le compartiment.

4.7 Connexion de l'antenne



Antenne courte

Visser l'antenne courte dans le connecteur SMA correspondant situé au-dessus du GSM-2. Assurez-vous qu'elle est assez serrée.

L'antenne est fournie avec un joint. Si vous utilisez d'autres antennes ou connecteurs, assurez-vous qu'ils sont équipés d'un joint.



4.8 Connecteur adaptateur / connexion du capteur de niveau

La prise pour connecter plusieurs capteurs est située à l'extrémité du GSM.

Le connecteur adaptateur est nécessaire pour brancher un capteur de niveau. Brancher le câble du capteur au connecteur adaptateur et connecter les fils du câble aux bornes correspondantes.



Note : la totalité du poids du capteur de niveau doit être porté par le connecteur adaptateur. Assurez-vous de bien le serrer.

Deux joints en caoutchouc avec des diamètres différents sont disponibles pour différentes largeurs de câbles.

Si un capteur de niveau avec un tube de référence est utilisé, le tube doit être connecté au tube barométrique à l'intérieur par un raccord en T relié à l'extérieur du boîtier GSM-2 pour garantir l'égalisation de la pression.

Assurez-vous que le boîtier GSM-2 est encore scellé.



Un sachet contenant un dessiccatif en silicate est utilisé pour protéger de l'humidité les composants électroniques sensibles. Insérer ce sachet dans le boîtier GSM-2 (voir l'illustration ci-contre).

L'anneau élastique est monté à l'intérieur du connecteur adaptateur pour maintenir le fil en place.



5 Unité de verrouillage

L'unité de verrouillage pour le GSM-2 avec le couvercle de l'antenne est adaptée aux points de mesures standard à 2 pouces. Il s'agit d'un accessoire.



6 Durée de vie de la pile

La valeur affichée dans la configuration GSM et le Datamanager est la capacité de la pile calculée par le GSM-2 en pourcentage de la capacité restante. Il est recommandé de remplacer la pile si la valeur est inférieure à 15%. Une fois que la pile a été changée, la valeur sera de nouveau de 99%.

Notez que chaque fois que vous changez ou déconnectez la pile, l'indication de capacité revient à **99%.** Pour cette raison, la pile doit être déconnectée uniquement lors de son remplacement.

La durée de vie calculée dans le tableau ci-dessous indique la durée de la pile dans différentes conditions. Cela vous donne une idée sur comment configurer le GSM-2 et de la durée de vie de la pile.

Le calcul est basé sur les conditions suivantes : Profil de température : valeurs extrêmes pour la Suisse : -20°C / 40°C Connexion GSM : bonne qualité de signal / connexion GPRS

Cas	Intervalle de mesure	Intervalle du transfert de données par e-mail	Durée de vie calculée
А		24 h	> 10 ans
В	1 h	24 h	> 5 ans
С		1 h	3 ans
D	1 min.	1 h	1,6 an

Les valeurs des durées de vie calculées sont des valeurs approximatives. Les conditions externes (telles que la température et la durée de stockage) influent sur la capacité de la pile et sa durée de vie.

Les piles présentent en outre une décharge spontanée. Nous recommandons par conséquent de remplacer les piles tous les 5 ans.

7 Bornier pour capteurs

7.1 Tableau des bornes

- 1. RS485-A
- 2. RS485-B
- 3. Entrée commutation 1
- 4. Entrée commutation 2
- 5. GND
- 6. GND entrée tension
- 7. Entrée tension 2 (0...2,5V)
- 8. Alimentation 3,7 V (toujours enclenchée)
- 9. Alimentation 12 V (commutée) max. 20 mA
- 10. Alimentation 5 V (commutée) max. 10 mA
- 11. Alimentation 3,7 V (commutée) max. 60 mA
- 12. GND
- 13. Interface communication SDI12
- 14. Entrée tension 1 (0...2,5V)



7.2 Alimentation

Les appareils externes peuvent être alimentés de différentes tensions. L'alimentation est enclenchée lorsque le GSM-2 lit les appareils connectés. Vous pouvez sélectionner différentes sources de tension dans le programme de configuration GSM.

OFF	Aucune alimentation lors des mesures
12 V	Sortie 12 V active lors des mesures (borne 9)
5 V	Sortie 5 V active lors des mesures (borne 10)
3.7 V	Sortie 3,7 V (pile) active lors des mesures (borne 11)
ALL ON	Toutes les sources d'alimentation sont enclenchées
	lors des mesures

Les appareils qui nécessitent une alimentation permanente de la pile GSM-2 (toujours enclenchée) peuvent être connectés à la **borne 8**.

7.3 Interface RS485 pour capteurs

L'interface RS485 permet la communication avec les avec instruments numériques Keller (transmetteurs, enregistreurs de données...).

Connecter RS485 A (**borne 1**) et RS485 B (**borne 2**) avec l'instrument. La mesure se fait à l'intervalle sélectionné. L'alimentation est enclenchée 1 seconde avant la mesure. Les valeurs (canaux 0...5) sont lues et traitées dans le GSM-2.

L'alimentation est coupée une fois que les mesures ont été effectuées.

Jusqu'à 5 transmetteurs série 30 peuvent être branchés au GSM-2 si vous sélectionnez « Type 6 » dans la configuration du matériel (configuration GSM). Dans ce cas, vous devez configurer chaque transmetteur séparément avec une adresse comprise dans la plage 1 à 5.

Nous recommandons l'utilisation des transmetteurs Keller série 30 avec la possibilité de faible alimentation électrique et faible tension, pour réduire la consommation électrique de la pile (dans ce cas, sélectionner une alimentation électrique 3,7 V).

Alimentation pour instruments connectes	
All ON	·
Off	
12 V	
5V	
3.7 V	
All ON	

 0
 1
 RS485-A

 0
 2
 RS485-B

 0
 3

 0
 4

 0
 5

 0
 6

 0
 7

 0
 8

 0
 9

 0
 10

 0
 11
 Supply 3.7 Volt

 0
 12
 GND

 0
 14

7.4

7.5

Entrée tension

Connexion

Connecter la sortie du relais à l'entrée de commutation 2 (borne 4) et à GND (borne 5).

Fonction

Le compteur commence à compter si le commutateur connecté à l'extérieur se ferme. Notez que la fonction de compteur est limitée à un incrément par seconde. Si davantage d'unités sont enclenchées en une seconde, le compteur augmentera seulement d'un incrément.

La valeur du compteur est enregistrée à l'intervalle de mesure. Après l'enregistrement de la valeur du compteur, le compteur est remis à zéro. Cela donne la possibilité à l'utilisateur de mesurer le nombre d'unités comptées dans la période (intervalle de mesure) définie.

03-2013

GSM-2 Manuel d'utilisation

compteur)

entrée pour compteur. Elle sert à la connexion d'un appareil externe avec la sortie d'un relais mouillé à anche (par exemple d'un collecteur d'eau de pluie).

7.6 Entrée de commutation 2 (entrée

L'entrée de commutation 2 (borne 4) est une

Configuration

Pour activer la fonction « entrée compteur », sélectionner « Type 6 » dans la configuration du matériel.

Sélectionner « Entrée compteur » dans « Canaux de mesure ».

Entrée de commutation 1 (entrée alarme)

Utilisez l'entrée tension GND correspondante (borne 6)

L'entrée de commutation 1 (borne 3) est normalement fermée (nc) pour la surveillance d'un commutateur. Si la fonction d'alarme de commutateur est activée, le GSM-2 teste l'entrée chaque seconde et, si le commutateur est ouvert, un message d'alarme est envoyé immédiatement. Après ce message d'alarme, l'état du commutateur est testé (et un message d'alarme est envoyé) à l'intervalle d'alarme sélectionné.

L'alarme est envoyée au maximum X fois (X est une valeur sélectionnable). Si l'état de l'entrée est testé et qu'il a passé de « ouvert » (alarme) à « fermé » (pas d'alarme), l'intervalle du test est rétabli à une fois par seconde; si la condition d'alarme est à nouveau détectée, l'alarme est renvoyée au maximum X fois.



12.00







Les entrées tension (bornes 7 & 14) mesurent les signaux des capteurs dans la plage de 0 ... 2,5 V.



7.7 Interface de communication SDI12 avec la sonde YSI série 6

L'interface SDI12 sert à communiquer avec une sonde série 6 de YSI par l'intermédiaire de l'interface SDI12.

Assurez-vous que la sonde YSI est configurée avant d'être connectée au GSM-2.

Configuration:

Description	Configuration
Interface	1200 baud / bits données / parité paire / 1 bit d'arrêt
Adresse SDI12	0
Canaux / valeurs	10 (au maximum 10 canaux sont lus de YSI
Durée de mesure (durée maximale pour les mesures)	100 secondes
Heure / date	Désactiver rapport temps dans le menu capteurs

Connexion

GSM-2	YSI série 6		
GND (12)	MS-8 borne B		
SDI12 interface communication (13)	MS-8 borne F		
L'YSI doit être alimentée de sa pile (ne pas connecter l'alimentation du GSM-2 à l'YSI)			

Paramètres dans la configuration GSM

- 1. Choisir « Type 7 » dans la configuration du matériel
- 2. Sélectionner les canaux à transférer. Les canaux sont enregistrés dans le GSM-2 dans l'ordre où ils sont lus/transférés du capteur YSI. Le nombre maximum de valeurs est 10.
- Le GSM-2 commute sur l'alimentation électrique externe (5V) en communiquant avec le capteur YSI (quelles que soient les valeurs que vous avez sélectionnées dans la configuration GSM). Si vous avez besoin de l'alimentation électrique pour d'autres appareils externes, sélectionner l'alimentation électrique requise, sinon sélectionner OFF.





8 Processus de mesure et minutage

Alimentation électrique

- L'alimentation électrique est enclenchée 1 seconde avant que la mesure est effectuée.
- L'alimentation électrique reste enclenchée lors de la mesure.
- L'alimentation électrique est coupée 1 seconde après que la mesure est terminée.

Lecture de RS485

Les valeurs du/des transmetteur(s) connectés sont lus dans un délai d'environ 0,2 seconde. S'il y a une erreur de communication, la commande est répétée 5 fois avec une pause de 0,2 seconde entre chaque commande.

L'adresse de communication est 250 si un seul transmetteur est connecté. Pour la configuration avec jusqu'à 5 transmetteurs, l'adresse de communication est 1...5.

SDI12

La mesure est effectuée après la lecture des entrées de tension. La mesure peut prendre jusqu'à 100 secondes (selon la configuration/type de capteur YSI).

Diagramme de minutage avec la configuration suivante:







9 Installation sur un point de mesure avec l'unité de verrouillage



1. Fixer l'unité de verrouillage sur le point de mesure.

L'unité de verrouillage avec le capuchon de protection de l'antenne monté sur la partie supérieure convient aux tubes standard à 2 pouces.

A to B Condition de départ	e te g Valeur mesuiès Suface, de la terre F
A 0	Surface de la terre
A 8	r r
A 8	le r
	1
	+
	Sulace de feau
	e g
	A 11
capteur de revenur	
	Ligne de Hilferror du sagleur de nonesu

- 2. Préparer les données d'installation
- Niveau d'eau actuel (mesuré manuellement)
- Nom du réseau et de l'emplacement
- Position de l'emplacement (longitude, latitude, altitude)
- Hauteur de la tête de puits au-dessus du niveau de la mer
- Profondeur d'installation du capteur de niveau

Ces données d'installation sont entrées dans le logiciel de configuration GSM et sont ensuite transférées au Datamanager GSM.



3. Insérer le GSM-2

Insérer le module au point de mesure avec le capteur approprié.



4. Configurer le GSM-2 avec le programme de configuration GSM

Connecter le GSM-2 au PC et le configurer avec le programme de configuration GSM.

La configuration est envoyée par e-mail au GSM-2 Datamanager, où le nouvel emplacement est automatiquement enregistré.

Assurez-vous que l'e-mail a bien été envoyé. Contrôlez aussi la qualité du signal et les valeurs mesurées effectives.





5. Refermer le capuchon

L'antenne se fixe dans le couvercle en plastique.



- 6. Verrouiller le couvercleVerrouiller l'unité comme indiqué.
- 7. L'installation est à présent terminée.





10 Description de la configuration GSM

10.1 Aperçu général



Numéro	Description	Explication / fonction
1	Sélecteur de langue	Sélectionner la langue préférée
2	Port de communication sériel	Sélectionner le numéro de port approprié
3	Bouton Lire configuration	Appuyer sur ce bouton pour lire la configuration de l'appareil connecté
4	Bouton Ecrire configuration	Appuyer sur ce bouton pour écrire la configuration sur l'appareil connecté
5	Ouvrir fichier de configuration	Appuyer sur ce bouton pour ouvrir un fichier de configuration existant (préalablement enregistré)
6	Enregistrer configuration	Appuyer sur ce bouton pour enregistrer tous les paramètres de configuration dans un fichier de configuration
7	Case à cocher « Régler l'heure GSM selon l'heure du PC lors de l'écriture de la configuration »	Si la case est activée -> l'horloge du module GSM sera automatiquement synchronisée avec l'horloge du PC si vous appuyez sur le bouton Ecrire configuration -> voir numéro 4
8	Sélecteur date et heure et champ modifiable	Vous pouvez définir une date et une heure manuellement en les sélectionnant ou en modifiant les champs
9	Bouton Maintenant	Appuyer sur ce bouton pour régler l'heure GSM-2 selon l'heure du PC.
10	Bouton Ecrire heure	Appuyer sur ce bouton pour écrire l'heure et la date sur l'appareil. Notez que le bouton peut être désactivé en fonction de l'état de la case à cocher numéro 7
11	Bouton Lire heure	Appuyer sur ce bouton pour lire l'heure et la date de l'appareil.



10.2 Prochaine action / intervalle

Il y a plusieurs fonctions sélectionnables. Si vous cliquez sur elles, la carte à onglet correspondante apparaîtra.

La plupart des fonctions consistent en une « prochaine action » et une indication de l'intervalle de temps.

Toutes les fonctions peuvent s'exécuter à différents intervalles de temps et peuvent avoir lieu à différentes heures. Les messages sont envoyés par e-mail ou par SMS (sélectionnable). Le numéro du destinataire (SMS) ou son adresse e-mail peut être sélectionné pour chaque fonction.

Prochaine action 1	Intervalle 2	
09.02.2009 12:00:00	1 00:00	00 📩 jour : heure : min : sec
Envoyer le SMS au numéro: 3	3	Envoyer l'Email à l'adresse: 4
+41791234567		datamanager@measure.ch

Numéro	Description	Explication / fonction
1	Prochaine action	Sélectionner la date et l'heure où la tâche doit être exécutée pour la première fois (ou la prochaine) fois.
2	Intervalle	Entrer l'intervalle de temps auquel la tâche doit être exécutée.
3	Envoyer le SMS au numéro	La case à cocher « Envoyer SMS au numéro » active la fonctionnalité SMS. Le champ modifiable au-dessous indique le numéro de téléphone pour l'envoi du SMS.
4	Envoyer l'e-mail à l'adresse	Case à cocher « Envoyer à adresse » active la fonctionnalité e-mail. Le champ modifiable au-dessous indique l'adresse e-mail pour l'envoi du message.



10.3 Paramètres

😘 GSM Configuration	Version 2.90	08.0	4.2010				
Information sur l'instrument Dev: 9.5 SW-Version: 9.49 Horloge GSM 08.04.2010 💌 21:29 🔽 Initialiser l'heure du GSM	Stat: 1 Sn: 123 Fianç 24 😤 Maintenant Ecriture] L 1 avec celle du PC grâce à la commande "Ec	ecture 2	Numéro de port GSM-2 1 Image: Configuration Lire la configuration Enregistrement de la configuration	t			
Paramètres de réglage Co	ntrôler [Mesurer Compte GPRS/Email Int	ormations sur l'emplacement	Configuration du niveau d'eau Erreur/S	itatut			
Réclaçes de base pour le G Fonctions activées Image: Contrôler Image: Contrôler Image: Contrôler Alarme Info Connexion aux donné	SM Paramètres SIM 10 (Numéro de téléphone de la carte SIM) -41795553912 Numéro du central de communication SMS -41794939000 -41794939000 5 SIM-PIN 6	Paramètres Hardware Instrument(s) connecté(s) / 1 Type(5) RS485 & Baro (P1 Alimentation pour instrument AlI DN	ype PB) & Dig Inp. 1 & Volt.Inp. s connectés S	T			
Réalage et sélection des canaux de mesure envoyés par SMS/E mail Canaux de mesure V RéfUP-RBarol P1 P1 P1 P2 P1 P111 P2 Ch13 T C114 Réalage et sélection des canaux de mesure P1 P1 P1 C111 P2 C111 C112 T C113 C1082 V Rbinp.1 Volkinp.1							
Option pour les messages SMS et Email Méme adresse Email pour tous Méme horaie pour tous les évènements Méme numéro pour tous Méme adresse Email pour tous Méme horaie pour tous les évènements Méme numéro pour tous Méme adresse Email pour tous Intervalle jour : heure : min : sec +41791234557 datamanager@measure.ch 01.01.2020 00.00.00 1 1 00.00.00 1							

Numéro	Description	Explication / fonction	
1	Fonctions activées	Active la fonction indiquée (p.ex. « Mesure -> le module GSM envoie des messages selon l'intervalle défini)	
2	Canaux de mesure	 Active les canaux souhaités pour être mesurés et enregistrés. P1-P Baro -> Différence de pression entre la jaug de pression P1 dans le milieu et la pression ambiante mesurée par le baromètre (GSM-2 uniquement) P1 → Capteur de niveau [pression / bars] P2 → Second capteur de pression [pression / bars] (p.ex. pour les appareils AA tels que les capteurs barométriques) T → Temp. du thermocouple PT100/P1000 [température / °C] (la disponibilité dépend de la conception du transmetteur de pression) 	et auge rs
		TOB1 → Temp. capteur de niveau P1 [température / °C] (jauge de pression température « over bridge » 1)	
		TOB2 \rightarrow Temp. capteur de pression 2 Itempérature (°C)	
		P Baro \rightarrow Pression barométrique (GSM-2)	
		T Baro \rightarrow Température de l'air (GSM-2)	
		Analog1 \rightarrow Entrée tension 1 (02,5 V)	
		Analog2 \rightarrow Entrée tension 2 (02,5 V) [tension / V]	



Numéro	Description	Explication / fonction
		P1 (X) → Capteur de pression (ou niveau) avec adresse BUS (X)
3	Configuration du matériel	Sélectionner les types de capteurs connectés. Choisir le type d'alimentation électrique pour les appareils connectés.
4	ID numéro de téléphone	Entrer le numéro de téléphone de la carte SIM utilisée dans le module GSM. Le numéro de téléphone est l'identificateur du module GSM.
5	Centre de service SMS	Numéro de téléphone du centre de service SMS de votre opérateur (les messages SMS ne peuvent pas être envoyés sans ce numéro).
6	Code PIN	Code PIN de la carte SIM. Si le PIN est désactivé, laissez cette case vide.
7	Nombre de caractères utilisés dans les SMS	La longueur des SMS est limitée à 160 caractères. Le nombre de caractères utilisés pour transmettre une valeur de mesure peut être modifié.
8	Options pour numéro SMS	Le module permet l'envoi de messages à des numéros de téléphone indépendants. La case à cocher « Même numéro pour tous » synchronise tous les champs modifiables avec le numéro de téléphone entré.
9	Options pour l'adresse e-mail	Le module permet l'envoi de messages à des adresses e-mail indépendantes. La case à cocher « Même adresse Email pour tous » synchronise tous les champs modifiables avec l'adresse e-mail entrée.
10	« Même horaire pour tous les événements »	Le module permet d'executer des fonctions à différentes heures et différents intervalles de temps. La case à cocher « Même horaire pour tous les événements » synchronise l'heure avec les champs d'heure entrés.



10.4 Configuration du matériel pour l'appareil connecté

Appareil(s) connecté(s) / type	Explication
Type(0) RS485	 Un transmetteur/capteur de niveau avec l'adresse BUS 250 est connecté à l'interface RS485
Type(1) RS485 et entrée numérique 2	 > Un transmetteur/capteur de niveau avec l'adresse BUS 250 est connecté à l'interface RS485 > L'entrée numérique peut être utilisée pour l'alarme
Type(2) RS485 et Baro (P1-P2) et entrée numérique.1	 Un transmetteur/capteur de niveau avec l'adresse BUS 250 est connecté à l'interface RS485 Capteur barométrique et de température dans GSM-2 disponible CH0 est calculé à partir de P1-P2 L'entrée numérique 1 peut être utilisée pour l'alarme
Type(3) RS485 et Baro (P1-PB) et entrée numérique 1	 Un transmetteur/capteur de niveau avec l'adresse BUS 250 est connecté à l'interface RS485 Capteur barométrique et de température dans GSM-2 disponible CH0 est calculé à partir de P1-PB L'entrée numérique 1 peut être utilisée pour l'alarme
Type(4) RS485 et Baro (P1-P2) et entrée numérique 1, entrée tension	 Un transmetteur/capteur de niveau avec l'adresse BUS 250 est connecté à l'interface RS485 Capteur barométrique et de température dans GSM-2 disponible CH0 est calculé à partir de P1-P2 L'entrée numérique 1 peut être utilisée pour l'alarme Des entrées tension sont disponibles
Type(5) RS485 et Baro (P1-PB) et entrée numérique 1, entrée tension	 Un transmetteur/capteur de niveau avec l'adresse BUS 250 est connecté à l'interface RS485 Capteur barométrique et de température dans GSM-2 disponible CH0 est calculé à partir de P1-PB L'entrée numérique 1 peut être utilisée pour l'alarme Des entrées tension sont disponibles
Type(6) RS485 (5x) et Baro (P1-P2) et entrée numérique 1/2= entrée compteur et entrée tension	 Cinq transmetteurs/capteurs de niveau avec l'adresse BUS 15 sont connectés à l'interface RS485 Capteur barométrique et de température dans GSM-2 disponible CH0 est P1-P2 de l'adresse 1 (si disponible) L'entrée numérique 1 peut être utilisée pour l'alarme L'entrée numérique 2 peut être utilisée comme comp- teur Des entrées tension sont disponibles
Type(7) SDI12 et Baro et entrée numérique 1, entrée tension	 CH0 n'est pas disponible Capteur barométrique et de température dans GSM-2 disponible Des entrées tension sont disponibles Interface SDI12 pour capteur YSI



10.5 Mesures

GSM Configuration	Version 2.90	08.04.2010	_ 🗆 ×	
Information sur l'instrument Dev: 9.5 SW-Version: 9.49 Stat: 1 Sm	123 Français	Numé 1	iro de port ▼ GSM-2	
Nonoge GSM 08.04.2010 Initialiser l'heure du GSM avec celle	Maintenant Ecriture Lect du PC grâce à la commande "Ecrire	ure 🖉 🖉 📕	Lire la configuration	
Paramètres de réglage Contrôler Me Mesurer et envoyer un SMS/Email ave	surer Compte GPRS/Email Inform	ations sur l'emplacement Configur	ation du niveau d'eau Erreur/Statut	
Mesure suivante 06.04.2010 💌 16:00:00 🍝	Intervalle	jour:heure:min:sec		
Envoyer le SMS au numéro: 1 +41791234567	Envos datamani	er l'Email à l'adresse: 3 ger@measure.ch		
Envoyez un SMS après X mesures	× 1 2 Envoyer u	n Email après X mesures 🛛 🛛 🗍	4	
Messung 5	no, avanties valeurs de mesure		×	
Transfert des enregistrements	s (Email) et enregistrement des	évènements 6		
Méthode de détection des évenements (seule No event	s Canal d'évèncent Valeur de l P1 5.000000	évement 1 Valeur de 1 é Onemer 1.000000	nt 2 Valet di l'évènement 3 1.000000 bar	
L'Email avec les données d'enregistrement est envoyé après X mesures ou la taille de l'enregistrement a atteint le nombre de Y Emails. Y 1/1/2 [Nombre d'Emails avec les données d'enregistrement]				
Prochaine action 13 31.03.2010 1 08:05:00	Intervalle de détection de la company de la	neintervalle à l'évènement (intervall 0 00:05:00	e d (no pistrement) jours heure : mins sec	

Numéro	Description	Explication / fonction	
1	Envoyer un SMS au numéro:	Active l'envoi d'un SMS. Le champ modifiable au-dessous indique le numéro de téléphone pour l'envoi du SMS.	
2	Envoyer un SMS après X mesures	Un message SMS donné peut contenir plusieurs mesures effectuées dans un intervalle de temps défini. Le nombre entré spécifie le nombre de mesures par message SMS.	
3	Envoyer un e-mail à l'adresse	Active l'envoi d'un e-mail. Le champ modifiable au-dessous indique l'adresse e-mail pour l'envoi du message.	
4	Envoyer un e-mail après X mesures	Un message e-mail donné peut contenir plusieurs mesures effectuées dans un intervalle de temps défini. Le nombre entré spécifie le nombre de mesures par message e-mail. *	
5	Texte de l'usager	Texte personnalisable envoyé avec les mesures (peut être utilisé pour identifier le type de message).	
Les options	Les options 615 sont disponibles uniquement avec les versions du logiciel GSM-2 ≥ 09.48		
6	Transfert des enregistrements (e-mail) et enregistrement des événements	Si cette option n'est pas cochée, les données (valeurs) sont envoyées au format texte. Si cette option est cochée, les données sont envoyées au format binaire (base64) et la fonction d'enregistrement des événements est activée.	
7	Méthode de détection des événements	Différentes méthodes pour la mesure et l'enregistrement des	



Numéro	Description	Explication / fonction
		données.
8	Canal d'événement	Choisissez le canal à utiliser pour tester la condition de l'événement.
9	Valeur de l'événement 1	Valeur de l'événement 1
10	Valeur de l'événement 2	Valeur de l'événement 2
11	Valeur de l'événement 3	Valeur de l'événement 3
12	Y (nombre d'e-mails avec les données d'enregistrements)	Les e-mails sont envoyés s'il y a suffisamment de données collectées pour Y e-mails. *
13	Prochaine action	Sélectionner la date et l'heure où la tâche doit être exécutée pour la première fois (ou la prochaine) fois.
14	Intervalle de détection des événements	Entrer l'intervalle de temps auquel la mesure doit être effectuée et la condition de l'événement doit être testée.
15	Intervalle à l'événement (intervalle d'enregistrement)	Entrer l'intervalle de temps auquel la mesure doit être effectuée et les valeurs doivent être mémorisées.

Si le transfert d'enregistrements est activé, le transfert se fait si l'une des conditions (no 4 ou 12) est remplie, à savoir :
le nombre (X) de mesures est effectué
la quantité de données pour (Y) e-mail(s) est disponible *



10.6 Description de la consignation des événements

Pas d'événement

Le transfert des enregistrements est activé et les données sont collectées à des intervalles fixes.

Activé à la Val 1, désactivé à la Val 2

- Si Val1 ≥ Val2, l'enregistrement se fera au-dessus d'un certain niveau.

L'enregistrement se fait si la valeur mesurée du canal sélectionné (no 8) est supérieure à la Val1 jusqu'à ce que la valeur mesurée est inférieure à la Val2 (hystérésis = Val1-Val2).

Si la condition n'est pas remplie, la condition est vérifiée dans l'«intervalle de détection de l'événement» (no 14) et les données ne sont pas sauvegardées. Si la condition est remplie, l'intervalle de mesure change en « Intervalle lors de l'événement (sauvegarder intervalle, no 15) » et les données sont aussi mémorisées à cet intervalle.

- Si Val1 < Val2, l'enregistrement se fera au-dessous d'un certain niveau.

L'enregistrement se fait si la valeur mesurée du canal sélectionné (no 8) est inférieure à la Val1 jusqu'à ce que la valeur mesurée est supérieure à la Val2 (hystérésis = Val2-Val1).

Si la condition n'est pas remplie, la condition est vérifiée dans l'«intervalle de détection de l'événement» (no 14) et les données ne sont pas sauvegardées. Si la condition est remplie, l'intervalle de mesure change en « Intervalle lors de l'événement (sauvegarder intervalle, no 15) » et les données sont aussi mémorisées à cet intervalle.



Sauvegarder si delta CH > Val 3

La mesure est effectuée à l'«intervalle lors de l'événement (sauvegarder intervalle, no 15) » et les données sont mémorisées si la valeur mesurée « événement-Val 3 » est supérieure à la dernière valeur enregistrée.





10.7 Paramètres GPRS

😘 GSM Configuration	Version 2	2.90	08.04.2010	
Information sur l'instrument			Numéro de port	
Dev: 9.5 SW-Version: 9.49 Stat: 1	Sn: 123	-rançais 🗾	1	GSM-2
Horloge GSM	(((🖙 📔 Lire la configura	tion
08.04.2010 21:29:24	Maintenant Ecriture			
Initialiser l'heure du GSM avec	celle du PC grâce à la command	e "Ecrire la configuration"	Enregistrement de la co	nfiguration
	Course CRRC IF	ala a a a		
Paramètres de réglage Contröler	Mesurer Compte GPRS/Ema	Informations sur l'emplace	ement Configuration du niveau d'e	au Erreur/Statut
GPRS				
APN	gprs.swisscom.ch			
Nom d'utilisateur				
Mot de passe	aprs			
Serveur DNS (optionel)		fault DNS		
[addic Dirto		
Compte Email		_		
POP3/SMTP-Server Login: Nom	2	5		
GSM2		🔽 Autre Login pour	le serveur SMTP:	
Email (Identifiant utilisateur)		Email (Identifiant utilisate	ur)	
gsm2@measure.ch		optgsm2@measure.ch		
Mot de passe		Mot de passe		
mailpw		optpw		
Adresse email (adresse de réponse	e)			
gsm2@measure.ch				
Serveur SMTP (Emails sorta	nts): 🤰			
Adresse du Serveur	<u> </u>			
smtp.measure.ch	Port 25	Transférer les donné	es à l'aide du protocole SSL	
Convour POD2 (Empile ontrou	nta):	6		
Adresse du Serveur	nsj. 4	U		
pop.measure.ch	Port 110	🔲 Recevoir les donnée	s à l'aide du protocole SSL	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
				//

Numéro	Description	Explication / fonction
1	Paramètres GPRS	APN = Access Point Nom Vous devez entrer les paramètres APN (Access Point Name) correctes qui dépendent de votre opérateur. Ces paramètres peuvent être obtenus auprès de votre opérateur ou peuvent être trouvés sur Internet.
2	Compte e-mail	Pour pouvoir recevoir des e-mails, le GSM-2 a besoin d'un compte e-mail POP3. Les deux éléments de configuration les plus importants sont l'ID utilisateur et le mot de passe correspondant pour une authentification correcte.
3	Serveur SMTP	Les e-mails sortants sont envoyés par l'intermédiaire d'un serveur SMTP. Vous avez besoin d'un URL valide pour le serveur SMTP. Le port 25 est communément utilisé à cette fin.
4	Serveur POP3	L'accès aux e-mails entrants se fait par l'intermédiaire d'un serveur POP3. Vous avez besoin d'un URL de serveur POP valide. Le port 110 est le port standard.
5	Utiliser un login différent	Selon votre opérateur e-mail, vous aurez éventuellement besoin d'une authentification différente pour le serveur POP et le serveur SMTP. Activez la case à cocher si deux noms d'utilisateur et mots de passe différents sont requis.
6	Transférer les données avec le protocole SSL	Selon votre opérateur e-mail, vous aurez éventuellement besoin d'un protocole SSL (transfert de données au moyen du protocole SSL).



10.8 Configuration de l'information d'emplacement et du niveau d'eau



GSM Configuration	Version 2.90	00.04	1.2010	-1013
nformation sur l'instrument Dev: 9.5.5.SW-Vension: 9.49.Stat: 1 Sri: 123	Français	-	Numéro de port	M-2 +
Horloge GSM		1 12	Lise la configuration	
08.04.2010 21:52:43 🛨 Maintenant	Ecriture Lecture			
 Initialiser Preuze du GSM avec celle du PC grâce à la 	commande "E crive la	configuration"	Enregistrement de la configur	ation
Paramètres de réglage Contribler Mesurer Compte Gi Installation	PRS/Email Informat	ions sur l'emplacement	Configuration du niveau d'eau	Erreur/Statut
Paramètres de linstrument		Schemata		
		A to B:	e to g:	
		Lonation de depart	v deurs mesurees	
	Longueur (m)			r I
Hauteur de la tête de puits par rapport au niveau de la mer (A):	500	†		10000
Profondeur d'installation (B)	10		Surfa	ce de la terre
4		100 100	100	
Densté de l'eau (kg/m3)	338.2	A B	- 13 F	
Conversion en	H20 density		7	
Hauteur d'eau au-dessus du capteur de niveau (e)			+	
Calculer le niveau d'eau à partir de:	- H		Surt	sce de l'eau
1916ato 00027 bar	Mesurer		e g	
0.028 m				
		Ligne de référence :	du 🚽 Li	
		capteur de niveau	Niveau de la mer	1
		J		
		J.,	Hivesu on a me	

Numéro	Description	Explication / fonction
1	Emplacement	Vous pouvez définir un nom de réseau. « Réseau » vous aide à organiser votre emplacement de mesures. « nom de l'emplacement » permet de définir un nom pour l'emplacement de mesure.
2	Position	Attribue les coordonnées (longitude, latitude, altitude) à un emplacement de mesure.
3	Configuration du niveau d'eau	Permet la configuration du niveau d'eau. L'interface graphique utilisateur apparaîtra (4).
4	Configuration du niveau d'eau	Ces paramètres sont requis pour calculer le niveau d'eau (cà-d. par le Datamanager GSM).



10.9 Erreur / état

😘 GSM Configuration	Version 2.90	08.04.201	0 <u>- 🗆 ×</u>
Information sur l'instrume Dev: 9.5 SW-Version: 9 Horloge GSM 08.04.2010 2 Imitialiser l'heure du	ent 149 Stat: 1 Sn: 123 Français 158.06 Maintenant <u>Ecriture Lect</u> GSM avec celle du PC grâce à la commande "Ecrire	Lure Er	méro de port GSM-2 Lire la configuration registrement de la configuration
Paramètres de réglage Etat GSM Etat du GSM Etat du module: Off Capacité de la pile: 93% 4.07V Etat de la procédure d Email: 6 of 1 Reco	Contrôler Mesurer Compte GPRS/Email Infom Action actuelle: Qualité du signal: Etat 0 Encure: drPages: 3 of 30 2	netions sur l'emplacement Config	uration du niveeu d'eau Eneur/Statut (Changer le destinataire dans 'Info') Envoyer un SMS test 3 Envoyer à: +41791234567 Envoyer à: datananager@measure.ch Envoyer à: datananager@measure.ch Envoyer les valeurs de mesure 5 Valeurs de mesure actuelles Pd (P1-PBaro) 0.0025 P1 0.0955
Erreur GSM Etat d'erreur Com Error Pin Error Registration Error GPRS Error Send Error Ext. Device Error Email send Error	Le GSM ne peut pas communiquer avec le Module Le GSM ne peut pas accéder à la carte SIM. Code PIN erroné. Reitrez la carte SIM et utilisez voi Le GSM neçoit un signal trop faible. Vérifiare votre ar Le GSM ne peut se connecter au réseau. Le GSM ne peut pas se connecter au GPRS. Le GSM ne peut envoyer le SMS. Contrôlez le num Le GSM ne peut communiquer avec l'instrument rel Le GSM ne peut pas envoyer l'Email. Vérifier les pa	.GSM. tre code PUK. nterne ou changez d'endroit. éro du centre de com. SMS. lié en externe. namètres GPRS.	P2 0.0000 6 T 0.0000 1081 20.6556 T082 0.0000 9 8 P Baro 0.9626 1 8 T Baro 21.2500 Volt.Inp.1 0.0000 Volt.Inp.2 0.0000 0 0

Numéro	Description	Explication / fonction
1	Etat GSM	Cette fenêtre est mise à jour chaque seconde et indique l'état de GSM-2.
2	Etat erreur	La liste des erreurs apparaît dans cette fenêtre.
3	Envoyer un SMS test	Pour tester le transfert SMS, cliquer sur ce bouton et vérifier si le message est envoyé correctement.
4	Envoyer l'e-mail de configuration	Pour tester le transfert d'e-mails et envoyer la configuration par e-mail au destinataire correspondant, cliquer sur ce bouton et vérifier si le message est envoyé correctement.
5	Envoyer les valeurs de mesure	Cliquer sur ce bouton pour transférer les données actuellement stockées dans le GSM-2 (avant que vous changiez une configuration).
6	Valeurs actuelles	Liste de toutes les valeurs actuelles. Si vous voulez effectuer une mesure, cliquer sur le bouton « Mesure ».



10.10 Vérifier e-mail / SMS

😘 GSM Configuration	Version 2.90	08.04.2010	<u>_ ×</u>
Information sur l'instrument Dev: 9.5 SW-Version: 9.49 Stat: 1 Sn: 1 Horlone GSM	23 Français 💌	Numéro de port 1 Image: GSM-2	+
08.04.2010 21:59:33 Initialiser l'heure du GSM avec celle d	Maintenant Ecriture Lecture I Lectur	Lire la configuration Enregistrement de la configuration	U
Paramètres de réglage Contrôler Mess SMS/Email Reçu. Contrôler et exécuter	irer Compte GPRS/Email Informations sur l'emplace la commande	ement Configuration du niveau d'eau Erreur/9	Statut
Prochaine interrogation 06.04.2010 16:00:00	Intervalle 0 01:00:00 • jour: heure : min :	: sec	
Vérifier le SMS	2 🔽 Vérifier l'Email		
Mot de passe SMS password 3 <u>Commandes possibles</u> ?: Rervoyer à l'expéditeur un SMS ?: <u>4</u> Rervoyer à l'expéditeur un SMS ?: <u>Etablir une connexion avec le n</u> Texte qui est envoué par la commande	de réponse contenant le texte ci-dessous et les valeur contenant les informations système uméro entré sous "connexion aux données" "2" Les valeurs actuelles cont aixutées à la fin	rs actuelles	
Check 5		A V	
			//.

Numéro	Description	Explication / fonction
1	Vérifier le SMS	Si cette option est activée, les SMS sont contrôlés à l'intervalle/heure définis.
2	Vérifier l'e-mail	Si cette option est activée, la boîte de réception e-mail est contrôlée (téléchargée) à l'intervalle/heure définis.
3	Mot de passe SMS	Enter un mot de passe. Seuls les messages (SMS) qui commencent par ce mot de passe (les caractères majuscules et minuscules sont différenciés) déclencheront une fonction dans l'unité GSM-2.
4	Commandes possibles	Les caractères qui figurent dans la liste sont compatibles avec la commande décrite. Si ce caractère est transmis d'un téléphone portable vers l'unité GSM-2, il exécutera la tâche correspondante. Par exemple l'envoi d'un SMS avec le texte « mot de passe i » à GSM-2. Après avoir contrôlé le SMS, le GSM-2 renverra un SMS à l'émetteur avec les valeurs mesurées actuelles.
5	Texte	Tout texte transféré avec le SMS de réponse à la commande « ? » (peut être utilisé comme identification du type de message).



10.11 Alarme

😘 GSM Configuration	Version 2.90	08.04.2010	
Information sur l'instrument Dev: 9.5 SW-Version: 9.49 Stat: 1	Sn: 123 Français	Numéro d	e port GSM-2
08.04.2010 ▼ 21:59:33 ✓ Initialiser Theure du GSM avec	Maintenant Ecriture Lec celle du PC grâce à la commande "Ecrire	ure Li la configuration"	re la configuration ement de la configuration
Paramètres de réglage Alarme I	Compte GPRS/Email Informations sur l'e	mplacement Configuration du niveau c	l'eau Erreur/Statut
Mesure et ventication des conditio	ns d'alarme. Envoyer SMS/Email si cond Intervalle	iour : heure : min : sec	
Envoyer le SMS au numéro: +41791234567	l Envo dataman	er l'Email à l'adresse: 2 ager@measure.ch	
Canal d'alarme 3 Type d P1 I On / C	'alarme 4 . Off 🔹		
Envoyer une alarme SMS×fois Valeur d'allumage d'alarme V	× 1 5 aleur d'arrêt d'alarme Valeur d'a	larme (changement par intervalle)	
5.000000 6 1 Texte figurant dans le message St	.000000 7 1.000000 4S. Les valeurs de mesure actuelles sont	8 bi ajoutées à la fin	ar
Alarm 9		2	

Numéro	Description	Explication / fonction
1	Envoyer le SMS au numéro	Si activé, un SMS est envoyé avec le contenu de l'alarme.
2	Envoyer l'e-mail à l'adresse	Si activé, un e-mail est envoyé avec le contenu de l'alarme.
3	Canal d'alarme	Choisir le canal à contrôler.
4	Type d'alarme	Hystérésis activée/désactivée, changement de valeur (delta/heure: changement de pression ou de température entre deux mesures) ou d'autres fonctions.
5	Envoyer une alarme SMS X fois	Détermine la fréquence d'envoi d'un message SMS lorsque la condition d'alarme est remplie (uniquement avec alarme enclenchée/arrêtée)
6	Valeur d'allumage d'alarme	Valeur d'enclenchement (pour type d'alarme enclenchée/arrêtée)
7	Valeur d'arrêt d'alarme	Valeur d'arrêt (pour type d'alarme enclenchée/arrêtée)
8	Valeur d'alarme (changement par intervalle)	La valeur minimale à laquelle un paramètre doit avoir changé depuis la dernière mesure d'alarme pour que l'alarme soit enclenchée. Le paramètre doit être spécifié comme valeur positive. La valeur spécifiée s'applique alors aussi bien aux changements positifs et négatifs.
9	Texte de l'alarme	Tout texte transféré avec le message d'alarme (peut être utilisé comme identification du type de message).



10.12 Information



Numéro	Description	Explication / fonction
1	Envoyer SMS au numéro	Si activé, un SMS est envoyé avec l'information système.
2	Envoyer e-mail à l'adresse	Si activé, un e-mail est envoyé avec la configuration système.

10.13 Connexion de données

GSM Configuration	Version 2.90	08.04.2010	- 🗆 ×
Information sur l'instrument Dev: 9.5 SW-Version: 9.49 Stat: 1 Sn:	123 Français 💌	Numéro de port	2 🕇
Horloge GSM 08.04.2010 💌 21:59:33 🔹	Maintenant Ecriture Lecture	Lire la configuration	ן 📗 נ
☑ Initialiser l'heure du GSM avec celle	du PC grâce à la commande "Ecrire la configurati	on" Enregistrement de la configuratio	n 🛛
Paramètres de réglage Connexion aux	données Compte GPRS/Email Informations s	r l'emplacement Configuration du niveau d'eau	Erreur/Statut
Appeler les données (raccordement dire	ct au DCX) dans un intervalle fixe		
Prochaine action 09.02.2009 12:00:00	Intervalle	::min:sec	
Numéro de rappel pour la connexion au	données		
+41791234567	l i		
Protocole de communication Analog V.32	2		

Cette fonction était utilisée avec le GSM-1 en combinaison avec l'enregistreur de données DCX-22. Pour des raisons de compatibilité, elle est disponible aussi dans le GSM-2. Cependant nous ne recommandons pas d'utiliser cette fonction dans de nouveaux projets.

Numéro	Description	Explication / fonction
1	Numéro de rappel	Entrer le numéro du modem que vous souhaitez contacter.
2	Protocole de communication	Les données du protocole utilisées par le modem appelé.



11 Enregistrement de données (Record)

L'enregistrement de données (Record) et leur transmission par le réseau mobile n'est possible qu'à partir de la version logicielle 09.48.

L'avantage d'un enregistrement des données, au lieu de leur transmission en temps réel, est que les données ne sont jamais perdues, même en cas de défaillance de la transmission des données, dû, par exemple à une indisponibilité temporaire de réseau. Lors d'un tel événement, la transmission des données nontransmises peut reprendre, dès que le réseau est à nouveau disponible. Si la transmission des données par le réseau mobile devait se révéler impossible, il est toujours possible de récupérer les données en se connectant au matériel directement sur place.

11.1 Sécurité des données

Toutes les valeurs mesurées sont mémorisées dans l'EEPROM du GSM-2 et sont automatiquement transférées par e-mail ou par SMS. La mémoire est organisée comme une mémoire circulaire, ce qui signifie que les dernières données sont toujours disponibles, tandis que les données les plus anciennes sont écrasées. En option, l'utilisateur peut lire les données avec le logiciel Logger 5 directement de GSM-2 en connectant le PC à l'interface de programmation du GSM-2.

11.2 Capacité de stockage

Le tableau ci-dessous donne une idée de la quantité de données stockées dans la mémoire du GSM-2.

Intervalle	Nombre de	Nombre de mesures par	Durée d'anna sistement
arenregistrement	canaux	canal	arenregistrement
1 Min.	1	28616	20 jours
1 Min.	4	12264	200 heures
10 Min.	1	28616	200 jours
10 Min.	4	12264	86 jours
1 Stunde	1	28616	3,2 ans
1 Stunde	4	12264	1,4 ans
8 Stunden	1	28616	26 ans
8 Stunden	4	12264	11,4 ans



11.3 Comment lire les données directement de GSM-2 avec un câble de données

1. Connecter l'unité GSM-2 à l'interface et lancer le logiciel PC Logger 5

2. Sélectionner « Treat Device as GSM-2 Logger »

LOGGER 5 Control Center Test Release #4		_
File ComPorts Graph Programming Data stored	GSM2 Settings	
💭 Read Data \mid 🕐 Programming	treat device as GSM2 Logger	
Batteru	Show Data Table	
0%	scan ports (F1)	
Rec No Start Date Start Time Size	refresh table of content	
	select all records	
	read (F9)	

3. Cliquer sur le bouton « Scan Ports (F1) », après quoi les enregistrements disponibles apparaîtront

22	<mark>#</mark> LOGG	ER 5 Control	Center Test R	elease #4			
Ē	jie <u>⊂</u> or	nPorts <u>G</u> raph	Programming	<u>D</u> ata stored	G <u>S</u> M2	Settings	
	🗾 Read	d Data					
	Battery	,					
			0%			scan ports (F1)	
	Rec No	Start Date	Start Time	Size		refresh table of content	
	7 1	27.11.200) 13:45:04	49.7			
	D 2	27.11.200	13:38:35	0.0		select all records	
	ДЗ	23.11.200	9 15:00:03	1.0		si la si	
	4	23.11.200	14:28:03	0.3		read (F9) 🛛 🖉 🦥	
	5	23,11,200	9 14:00:03	0.0			

Sélectionner l'enregistrement voulu et cliquer sur le bouton « read »
Les données enregistrées seront lues de l'unité GSM-2 et automatiquement mémorisées sur le disque
dur du PC.
Ce fichier de données peut être importé avec le Datamanager (logiciel PC).

GSM-2 Manuel d'utilisation



12 Format des messages

12.1 E-mail

Les messages e-mail sont envoyés dans un format défini qui est analysé et interprété par le programme GSM Datamanager. La description de ce format est disponible sur demande.

- # Le caractère # est utilisé comme le principal séparateur de commandes
- / Le caractère / est utilisé comme séparateur de commandes

Exemple de message : e-mail avec les données de mesure au format texte.

🐱 +41793076790 M - Nachricht (Nur-Text) - Unicode (UTF-8)	
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Aktionen ?	
🛛 🕼 Antworten 🕼 Alen antworten 🕼 🥨 Weiterleiten 🚔 📴 🔻 📴 🗙 🔺 🔸 🔹 🖈 🔹 🔏 😰 🖕	
Von: GSM2 [gsm2@keler-druck.ch] Gesendet: Mo 03.03.2008	16:26
An:	
Ca	
Betreff: +41793076790 M	
##?a=U#1/s=_z562/36962/9=U0.U5.U5,16:25:26+U4#W/0=+U.UUU2U37+U.9575U51+U.9577172+U.UUUUUUUU+25:596653+25.6716757C=+ #G/a=Messwertetext#E/e#%/a=52133	0+0

Exemple de message : e-mail avec les données de mesure au format binaire (base64).

▼ +41793332211 M - Nachricht (Nur-Text) - Unicode (UTF-8)
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Aktionen ?
Von: G5M4 [gsm4@keller-druck.ch] Gesendet: Di 29.09.2009 14:21
An:
C::
Betreff: +41793332211 M
#F/e=0#C/a=2096b=20#T/s=307541400/p=09.09.29;14:20:36+08#M/a=+1.0358736+2.0048637+0.0000000+25.320312+0.000000/c=+0 🔼
+0#/n=123/s=21/b=99/f=09.09/v=+4.086
#B/a=qDASVKqrAAAAP4SVEEAAWiAAAABAQcawUAAAAPAAADwAP4SSEEAAWSAAAABAQccgUAAAAPAAADwAP4SUEEAAW
SgwEISrlwAAIAAAAEBBx0BQAAAAA8AAAPQA/hJYQQABaIAAAAEBBxyBQAAAA8AAAPAA/hJIQQABYIAAAAEBBxrAoMBJUq5wAAF
AAAADwaAa7AD+EIBBAAFggAAAAQEHHIFAAAADwAAABAD+EIRBAAFggAAAAQEHGSFAAAAD/U2jUKDASVKxPAAAAP4STEEA
AVyAAAABAQccA0AAAAPAAADwAP4SVEEAAWCAAAABAQcaQUAAAAPAAADwAP4SUEEAAVygwEISsxwAAIAAAAEBBxyBQA
YgAAAAUEHHwir AAAADWAAABAD+EIBBAAF cgAAAAUEHHigt AAAAD/UQUKUASVK3ZAAAAP4SUEEAAVYAAAABAUcgUUAAAAP
APAAADwAP4SWEEAAUSAAAABAQcogUAAAAPAAADwAP4SXEEAAUjgwEIS0



12.2 SMS

Cet exemple montre comment un message avec une commande est envoyé à GSM-2 et comment il répond à la commande.

Configuration avec le mot de passe « KELLER » et texte de réponse:



Une requête avec le mot de passe et la commande « ? » est envoyée à GSM-2:



L'unité GSM-2 répond à la requête : la pression (en mbar) et la température avec un signe positif/négatif séparément :





13 Connexion de données

Cette fonction était utilisée avec l'unité GSM-1. Pour des raisons de compatibilité, elle est disponible aussi dans l'unité GSM-2. Cependant nous ne recommandons pas d'utiliser cette fonction dans de nouveaux projets. Utilisez la fonction d'e-mail à la place.

Lorsqu'une connexion de données est établie, les données du **Data Collector DCX connecté à GSM** sont accessibles dans le monde entier par modem. Si un enregistreur de données est connecté, tout le contenu de la mémoire peut être lu. Il est possible aussi de reconfigurer l'enregistreur de données.

Une connexion de données peut être effectuée uniquement depuis le module vers le PC. L'utilisateur est toujours appelé à partir de l'unité GSM. La durée de l'appel peut être spécifiée dans la configuration. Une autre possibilité plus flexible est d'envoyer un SMS au module qui demande alors une connexion de données (avec la commande « < »). La prochaine fois que le module contrôle les messages SMS entrants, il reconnaît qu'une connexion de données a été demandée. Il compose immédiatement le numéro concerné et établit la connexion de données avec le modem de l'utilisateur.

Préparation pour la connexion de l'appel :

L'appel peut être effectué soit avec un modem analogique ou numérique (ISDN). Il est recommandé d'utiliser un modem externe.

13.1 Utilisation d'un « lecteur de modem » pour la lecture automatique

Le logiciel « Modem Reader » permet de recevoir des appels automatiquement sur le GSM. Les valeurs mémorisées de l'enregistreur de données sont transférées et enregistrées sur le disque dur du PC.

Toutes ces activités sont exécutées en tâche de fond.

Une fois que le programme a démarré, il attendra que le modem ait été appelé.

Après l'établissement de la connexion, le programme commence à lire les valeurs de l'enregistreur de données.

Une fois que l'enregistrement a été lu et sauvegardé, la ligne entre l'unité GSM et le modem est déconnectée et le programme attend le prochain appel.





14 Configuration de l'e-mail

Nous recommandons d'utiliser au moins deux comptes d'e-mail pour le Datamanager GSM : un compte e-mail où les unités GSM-2 envoient les mesures et les configurations. L'autre compte e-mail est pour les configurations envoyées depuis le Datamanager GSM aux unités GSM-2. L'unité GSM-2 télécharge alors uniquement des configurations. Cela aide à économiser l'électricité de la pile et le coût de transfert de données.

14.1 Un compte e-mail (pour les messages sortants et entrants)

Avantage: Un seul compte e-mail pour les messages entrants et sortants

Désavantages: Tous les messages (configuration et mesures) sont téléchargés sur chaque unité GSM-2 en service.

Cela produit beaucoup de trafic et augmente les coûts; cela limite aussi la durée de vie de la pile.



14.2 Deux comptes e-mails (un pour les messages sortants et un pour les messages entrants)

Avantages: Comptes e-mail séparés pour les messages entrants et sortants. Toutes les mesures sont envoyées au même compte e-mail. Tous les e-mails de configuration sont téléchargés d'une boîte aux lettres séparée.

Désavantages: Les messages de configuration sont téléchargés sur chaque unité GSM-2 en service. Cela augmente le trafic, les coûts et réduit la durée de vie de la pile.





14.3 Nombreux comptes e-mails (un pour les messages sortants et un pour chaque GSM-2 pour les messages entrants)

Avantages: Un compte e-mail pour les messages sortants et un compte e-mail séparé pour chaque GSM-2 (messages entrants). Toutes les mesures sont envoyées au même compte e-mail. Seuls les e-mails de configuration pour l'unité GSM-2 correspondante sont téléchargés sur GSM-2.

- Désavantage: Vous avez besoin de nombreux comptes e-mail
- Conseil: Vous pouvez construire des groupes (réseaux de mesure) qui utilisent la même boîte de réception.





15 Configuration APN / GPRS pour différents opérateurs

Source: http://www.webmessenger.com/support/APN.jsp

-

Sweden

Choose country

Carrier:Tele2 (Sweden) APW:isplnk1.swip.net User name:gprs Password: internet

Carrier:**Telia** <u>(Sweden)</u> APN:**online.telia.se** User name: Password:

Carrier: Vodafone SE <u>(Sweden)</u> APW:internet.vodafone.net User name: Password:

Carrier: **Telenor** <u>(Sweden)</u> APW: **internet.telenor.se** User name: **null** Password: **null**

Carrier:**Tele2, Comviq** <u>(Sweden)</u> APW:**isplnk1.swip.net** User name:**gprs** Password: **internet**

Carrier:Tele2 (3G) (Sweden) APW:internet.tele2.se User name:wap Password: wap

Carrier: Telenor <u>(Sweden)</u> APW: internet.vodafone.net User name: guest Password: guest

Carrier: (GPRS) (Sweden) APW:internet.vodafone.net User name: guest Password: guest

Carrier: Telenor <u>(Sweden)</u> APW: services.vodafone.net User name: guest Password: guest

Carrier: (3G) <u>(Sweden)</u> APN:**services.vodafone.net** User name: guest Password: guest

Carrier:Telia <u>(Sweden)</u> APN:online.telia.se User name:guest Password: guest

Carrier:**Tre (3G)** <u>(Sweden)</u> APW:**data.tre.se** User name:**void** Password: **void** Finland

Choose country

-

Carrier: DNA <u>(Finland)</u> APW: **internet** User name: Password:

Carrier: **Radiolinja** <u>(Finland)</u> APW: **internet** User name: Password:

Carrier: **Saunalahti** <u>(Finland)</u> APW: **saunalahti** User name: Password:

Carrier: **Sonera** <u>(Finland)</u> APW:**internet** User name: Password:

Carrier:**Telia Mobile** <u>(Finland)</u> APW:**internet** User name: Password:

Carrier: Dna <u>(Finland)</u> APN:internet User name: guest Password: guest

Carrier: Elisa (Radiolinja) (Finland) APN: internet User name: rinet Password: internet

Carrier: Saunalahti <u>(Finland)</u> APW:internet.saunalahti User name:guest Password: guest

Carrier: **Sonera** <u>(Finland)</u> APW:**internet** User name: [blank] Password: [blank]

Carrier: Song (Finland) APW:internet.song.fi User name:song@internet Password: songnet

|--|

Choose country

Carrier: Orange CH <u>(Switzerland)</u> APN: internet User name: Password:

Carrier:**sunrise** <u>(Switzerland)</u> APN:**internet** User name:**internet** Password: **internet**

Carrier: **Swisscom** <u>(Switzerland)</u> APN: **gprs.swisscom.ch** User name: Password:

Carrier: UMC <u>(Switzerland)</u> APN: **www.umc.ua** User name: Password:

Carrier: Orange <u>(Switzerland)</u> APN: internet User name: guest Password: guest

Carrier: **Sunrise** <u>(Switzerland)</u> APN: internet User name: internet Password: internet

Carrier: **Swisscom** <u>(Switzerland)</u> APN: **gprs.swisscom.ch** User name: **guest** Password: **guest**



Germany Choose country Carrier: D2 Vodafone (Germany) APW:web.vodafone.de User name: Password: Carrier: E-Plus (Germany) APW:internet.eplus.de User name: eplus Password: gprs Carrier: 02 (Germany) APN:wap.viaginterkorn.de User name: Password: Carrier: 02 (Germany) APN:internet User name: Password Carrier: Quam (Germany) APN:quam.de User name: quam Password: quam Carrier: T-Mobile (Germany) APN:wap.t-dl.de User name: Password: Carrier: T-Mobile D1 (Germany) APN:internet.t-d1.de User name: td1 Password: gprs Carrier: D2 Vodafone (Germany) APN:web.vodafone.de User name: guest Password: guest Carrier: E-Plus (Germany) APN:internet.eplus.de User name: eplus Password: gprs Carrier: 02 (3G) (Germany) APN:surfo2 User name: guest Password: guest Carrier: 02 (GPRS) (Germany) APN:internet User name: guest Password: guest Carrier: Quam (Germany) APN:guam.de

APW:quam.de User name:quam Password: quam

Carrier:T-Mobile D1 (Germany) APW:internet.t-mobile User name:internet.t-d1.de Password: t-mobile Italy 💽

Carrier:**BLU Contratto** <u>(Italy)</u> 4PM:**INTERNET** User name: Password:

Carrier:**BLU Prepagata** <u>(Italy)</u> APW:**PINTERNET** User name: Password:

Carrier:TIM <u>(Italy)</u> APW:**wap.tim.it** User name: Password:

Carrier:TIM <u>(Italy)</u> APN:uni.tim.it User name: Password:

Carrier:TIM <u>(Italy)</u> APM:**ibox.tim.it** User name: Password:

Carrier:**Vodafone Omnitel** <u>(Italy)</u> APM:**web.omnitel.it** User name: Password:

Carrier:Wind <u>(Italy)</u> APM:internet.wind User name: Password:

Carrier:Blu <u>(Italy)</u> APW:INTERNET User name:guest Password: guest

Carrier:H3G <u>(Italy)</u> APN:**tre.it** User name:**guest** Password: **guest**

Carrier:TIM <u>(Italy)</u> APN:**ibox.tim.it** User name:**guest** Password: **guest**

Carrier:**Vodafone (contract)** <u>(Italy)</u> APM:**web.omnitel.it** User name:**guest** Password: **guest**

Carrier:(Omnitel) <u>(Italy)</u> APM:web.omnitel.it User name:guest Password: guest

Carrier:Wind <u>(Italy)</u> APN:internet.wind User name:Wind Password: Wind



Choose country

Carrier:Bouygues (B2Bouygtel) (France) APN:b2bouygtel.com User name: Password:

Carrier:Bouygues Telecom <u>(France)</u> 4PM:eBouygTel.com User name: Password:

Carrier:Orange MIB (France) APW:orange-mib User name:mportail Password: mib

Carrier:Orange Perso (France) APW:orange User name:orange Password: orange

Carrier:Orange Pro <u>(France)</u> APW:orange.fr User name:orange Password: orange

Carrier:**SFR** <u>(France)</u> APM:**websfr** User name: Password:

Carrier:Bouygues <u>(France)</u> APM:ebouygtel.com User name:guest Password: guest

Carrier:Bouygues (B2Bouygtel) <u>(France)</u> APM:b2bouygtel.com User name:guest Password: guest

Carrier:Orange (contract) (France) APW:orange.fr User name:orange Password: orange

Carrier:Orange (business) (France) APW:internet-entreprise User name:orange Password: orange

Carrier:Orange MIB <u>(France)</u> APW:orange-mib User name:mportail Password: mib

Carrier:Orange Mobicarte <u>(France)</u> APW:orange-acte User name:orange Password: orange

Carrier:**SFR** <u>(France)</u> APN:**websfr** User name:**guest** Password: **guest**



16 Marche à suivre pour l'installation initiale

La configuration ci-dessous montre comment procéder à l'installation et la configuration. Il s'agit d'une configuration standard qui convient pour la plupart des applications :

- SGSM-2 avec capteur de niveau (série 36 XW) connecté. Connexion RS485 et alimentation 12 V.
- Deux comptes e-mails. Datamanager@measure.ch pour l'envoi de messages avec les mesures au Datamanager, gsm2@measure.ch pour l'envoi de la nouvelle configuration du Datamanager à GSM-2.
- L'intervalle de mesure est 1 heure, un e-mail avec 24 valeurs de mesure est envoyé tous les jours (24 heures)
- Contrôler l'intervalle pour les e-mail entrants (configuration envoyée du Datamanager à GSM-2) chaque jour (24 heures), même heure que pour l'envoi de mesures au Datamanager.

16.1 Connecter le capteur de niveau



Brancher le câble du capteur au connecteur adaptateur et connecter les fils du câble aux bornes.

Connecter le capteur de niveau série 36 XW comme suit :

RS485A
RS485B
+ 12 VDC
GND

Serrer le presse-étoupe du câble.

16.2 Insérer la carte SIM



Insérer la carte SIM jusqu'à ce qu'elle s'encliquète.

16.3 Insérer la pile



Connecter la pile et l'insérer dans le compartiment à pile.



16.4 Fermer le boîtier GSM-2 et connecter l'antenne



16.5 Insérer l'unité GSM-2 dans le point de mesure et la connecter au PC



Insérer le module dans le point de mesure et notez tous les paramètres nécessaires. --> Longitude / Latitude / Altitude / ...





16.6 Configurer GSM-2 avec le programme configuration GSM

16.7 Configuration générale

😘 GSM Configuration	Version 2.90	08.04.2010	<u>- </u>	
Information sur l'instrument Dev: 9.5 SW-Version: 9.49 Horloge GSM	Stat: 1 Sn: 123	ais GSM-2		
12.04.2010 💌 09:00	t00 ÷ Maintenant Ecriture L	ecture Lire la configuration		
I Initialiser Theure du GSN	1 avec celle du PC grâce à la commande "Ec	rire la configuration" Enregistrement de la configuration		
Paramètres de réglage Co	ntrôler Mesurer Compte GPRS/Email Inf	ormations sur l'emplacement Configuration du niveau d'eau Erreur/S	itatut	
Réglages de base pour le G	<u>ISM</u>			
Fonctions activées	Paramètres SIM	Paramètres Hardware		
Contrôler	+41795550012	Ture(E) DC40E 2 Date (D1 D0) 2 Die lag 1 2 Veldar		
Mesurer	Numéro du control do communication CMC	Alimentation pour instrumente compositée		
Alarme	+41794999000	12V		
🗖 Info	SIM-PIN			
Connexion aux donné	1234			
Réglage et sélection des car	naux de mesure envoyés par SMS/Email			
Canaux de mesure	Nombre de cara	ctères du SMS		
Pd (P1-PBaro)	Canaux: Pd / P	I / P2 / P Baro / Volt.Inp.		
P2	CH12 Nombre de cara	ctères Multiplicateur		
ПТ	Г СН13			
TOB1	Canaux : T / T(DB1 / TOB2		
TOB2	Nombre de cara	ctères Multiplicateur		
P Baro	5	1		
Voltion 1				
Volt.inp.2				
Option pour les messages SMS et Email				
Même numéro pour tou	is 🦵 Même adresse Email pour tous	Même horaire pour tous les évènements		
		Mesure suivante Intervalle jour : heure : m	in : sec	
+41791234567	datamanager@measure.ch	12.04.2010 🔽 12:00:00 拱 1 🔀 00:00:00	-	
1			///	

Effectuer les sélections et procéder à la configuration comme indiqué dans l'illustration.

16.8 Heure et intervalle de contrôle

😘 GSM Configuration	Version 2.90	08.04.2010	_O×
Information sur l'instrument Dev: 9.5 SW-Version: 9.49 Stat 1 Sm 123 Horloge GSM 12.04.2010 I 09.00.00 Maintee I Initialiser Theure du GSM avec celle du PC grã	Français	Numéro de port 1 Lire la configur Lire la configur Enregistrement de la co	GSM-2
Paramètres de réglage Contrôler Mesurer Co SMS/Email Recu: Contrôler et exécuter la comme Prochaine interrogation Intern 12.04.2010 ▼ 22.00.00 ↔ 1	mpte GPRS/Email Informations sur l'e ande valle	mplacement Configuration du niveau d	eau Erreur/Statut
Vérifier le SMS	Vérifier l'Email		
Mot de passe SMS password <u>Commandes possibles</u> ?: Renvoyer à l'expéditeur un SMS de répo i: Renvoyer à l'expéditeur un SMS conten- < : Etablir une connexion avec le numéro en Texte, qui est envoyé par la commande "?", Les	nse contenant le texte ci-dessous et le nt les informations système tré sous "connexion aux données" valeurs actuelles sont ajoutées à la fin	s valeurs actuelles	
Check		X	

Intervalle de contrôle : 1 (par jour) Heure de contrôle : 22.00



16.9 Intervalle de mesure et heure d'envoi des e-mails

Information sur l'instrument Dev: 9.5 SW-Version: 9.43 Stat: 1 Sr: 123 Français Idouge 65M Cetter 55M Français Idouge 65M Fran	-15
Dev: 95 SWAVersion 9.49 Stat: 1 Sn 123 Français Image of price Hotogo GSM 03 00 00 - Maintenant Ecriture Lecture Lite la configuration I Dialaiser Theure du GSM avec celle du PC grâce à la commande "Ecrite la configuration" Image of price Erregistrement de la configuration Paramètres de réglage Controler Mesurer Compte GPR5/Email Informations sur l'emplacement Configuration du niveau d'eau Erreu/S Paramètres de réglage Controler Mesurer et envoyer un SM5/Email avec toutes les mesures dans un intervale fixe de tempos Mesurer et envoyer un SM5/Email avec toutes les mesures dans un intervale fixe de tempos Paramètres de réglage Intervale Intervale Intervale 12 04 2010 12 20 00 0 0 0.100.00 jour : heure : min : sec Envoyer le SMS au numéro: Intervale Envoyer IEmail à l'adresse: 41721234557 Envoyer le SMS après X mesures X Envoyer un Email après X mesures X 24 Teste figurant au début du message SMS, avant les valeurs de mesure Mesure d'Évènement 5 (anall d'évènement des évènements 1 (and févènement 2) Valeur de févènement 1 1.000000 1.000000 1.000000 1 No event P1 S.000000	1
Horloge GSM 12.04.2010 12.04.2010 12.04.2	
12 04 2010 0 300.00 Maintenant Ecriture Lie la configuration I nitialiser Theure du GSM avec celle du PC grâce à la commande "Ecrire la configuration" Erregistement de la configuration Erregistement de la configuration aramètres de réglage Contrôler Mesurer Compte GPRS/Email Intomations sur l'emplacement Configuration du niveau d'eau Erreu/S Mesurer et envouer un SMS/Email avec toutes les mesures dans un intervalle fixe de temps Mesurer et envouer un SMS/Email avec toutes les mesures dans un intervalle fixe de temps Mesure suivante Intervalle 10 0	н
Initialiser Theure du GSM avec celle du PC grâce à la commande "Ectric la configuration" Enregistrement de la configuration Paramètres de réglage Contrôler Mesurer Compte GPRS/Email Informations sur l'emplacement Configuration du niveau d'eau Enreu/S Mesure suivante Intervale Int	
Paramètres de réglage Contrôler Mesurer Compte GPRS/Email Informations sur l'emplacement Configuration du niveau d'eau Erreu/S Mesurer et envoyer un SMS/Email avec toutes les mesures dans un intervale fixe de temps Intervale Intervale Intervale 12.04.2010 12.00.00 0 0 Intervale Intervale 12.04.2010 12.00.00 0 0 Intervale Intervale 12.04.2010 12.00.00 0 0 0 Intervale Intervale 0 0 0 0 Intervale Intervale 0 0 0 0 Intervale Intervale 0 0 0 Intervale Intervale Intervale 0 0 0 0 Intervale Intervale Intervale 0 0 0 0 0 Intervale Intervale Intervale 0 0 0 0 0 0 Intervale Intervale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
aramètres de réglage Contrôler Mesuer Compte GPRS/Email Informations sur l'emplacement Configuration du niveau d'eau Eneur/S Mesuer et envoyer un SMS/Email avec toutes les mesues dans un intervalle fixe de temps Mesure suivante Intervalle 12.00.00 0 0 0 0 0 0 0 0	
desurer et envoyer un SMS/Email avec toutes les mesures dans un intervalle fixe de temps desure suivante 12.04.2010 12.00.00 12.00.00 12.00.00 12.00.00 12.00.00 12.00.00 12.00.00 12.00.00 12.00.00 12.00.00 12.00.00 12.00.00 <	tatut
desure suivante Intervalle desure suivante Intervalle 12.00.2010 12:00:00 Envoyer le SMS au numéro: Image: Envoyer le SMS au numéro: Envoyer le SMS au numéro: Image: Envoyer un Email à fadresse: 41731234567 datamanager@measure.ch Envoyer un SMS après X mesures X Fexte figurant au début du message SMS, avant les valeurs de mesure Messung Image: Envoyer email Transfert des enregistrements [Email] et enregistrement des évènements Enregistrement des évènements [seulement pour email] Méthode de détection des évènements [Sand d'évènement Valeur de l'évènement 2 Valeur de l'évènement 2 Valeur de l'évènement 4 Image: Sand d'évènement 2 No event Image: Sand d'évènement 3 Y Image: Sand d'évènement 4 Y Intervalle de détection d'évènement 4 Y Intervalle de détection d'évènement 1 Y Intervalle de détection d'évènement 1 Y Intervalle de détection d'évènement 2 Y Intervalle de détection d'évènement 1 Y Intervalle de détection d'évènement 1 Y Intervalle de détection d'évènement 1 <td></td>	
degues suivante Intervalle 12.04.2010 12.00.00 0<	
12.04.2010 I 22.00.00 I 22.00.00 I I 22.00.00 I I I 22.00.00 I I I I 22.00.00 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
Envoyer le SMS au numéro: Forvoyer l'Email à l'adresse: At1731234567 datamanager@measure.ch datamanager@measure.ch cirvoyez un SMS après X mesures X 1 Envoyer un Email après X mesures X 24 ceste ligurant au début du message SMS, avant les valeurs de mesure Messung	
H1791234567 H1791234567 H1791234567 H1791234567 H1791234567 H1791234567 H1791234567 H1791234567 H1791234567 H1791234 H1791234 H179123 H17912 H17912 H17912 H17912 H17912 H17912 H17912 H17912 H1791 H1791 H1791 H179 H1791 H1791 H179 H179	
invoyez un SMS après X mesures X 1 Envoyer un Email après X mesures X 24 iexte figurant au début du message SMS, avant les valeurs de mesure Messung	
invoyez un SMS apres X mesures X 1 Envoyer un Email apres X mesures X 24 iexte figurant au début du message SMS, avant les valeurs de mesure Image: Comparison of the second sec	
Messung	
▼ Interstert des enregistrements [Email] et enregistrement des évènements Enregistrement des évènement (seulement pour email) Méthode de détection des évènement 5 and d'évènement Valeur de l'évènement 2	
Integristement de évènements (seulement pour email) Méthod e détection des évènements Canal dévènement Valeur de l'évènement 1 Valeur de l'évènement 2 Valeur de l'évènement 1 No event P1 S.000000 1.000000 1.0000000 1.00000000 1.0000000 1.0000000 1.00000000 1.0000000 1.0000000 1.00000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000000 1.000000000000000000000000000000000000	
Méthode de détection des évènements Canal d'évènement : Valeur de l'évènement 1 Valeur de l'évènement 2 Valeur de l'évènement 3 No event P1 S.00000 1.00000 1.000000 1.000000 1 U L'Email avec les données d'enregistrement est envoyé après X mesures ou la taille de l'enregistrement a atteint le nombre de Y Emails. Y I Nombre d'Emails avec les données d'enregistrement) Yochaine action Intervalle de détection d'évènemeIntervalle à l'évènement (intervalle d'enregistrement) 12.04.2010 12.00.00 1 10.0000 1 10.0000 1 10.0000 1 10.0000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 1 10.000 1 1 1 1	
No event P1 S.000000 1.000000 I.000000 L'Email avec les données d'enregistrement est envoyé après X mesures ou la taille de l'enregistrement a atteint le nombre de Y Emails. Y 1 (Nombre d'Emails avec les données d'enregistrement) Y nochaine action Intervalle de détection d'évèneme intervalle à l'évènement (intervalle d'enregistrement) Y 100000 1200.000 1 Y 100000 1 1 Y 1000000 1 1	
L'Email avec les données d'enregistrement est envoyé après X mesures ou la taille de l'enregistrement a atteint le nombre de Y Emails. Y 1 Nombre d'Emails avec les données d'enregistrement) rochane action Intervalle de défection d'évèneme intervalle à l'évènement (intervalle d'enregistrement) 12.04.2010 12.00.00 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.0	ar
Email avec les données d'enregistement est envoyé après X mesues ou la talle de l'enregistement a attent le nombre de Y Emails. Y Image: Comparison of the state of the stat	
Y 1 [Nombre dEmails avec les données d'enregistrement] trochaine action Intervalle de détection d'évèneme Intervalle à l'évènement (intervalle d'enregistrement) 12.04.2010 1 1 1 00.00.00 1	
rochaine action Intervalle de détection d'évèneme Intervalle à l'évènement (Intervalle d'enregistrement) 12.04.2010 💌 12.00.00 📰 1 💓 00.00.00 📰 1 💓 00.00.00 📰 jours heures min : sec	
rochaine action Intervalle de défection d'évènement (intervalle à l'évènement (intervalle d'erregistrement) 12.04.2010 💌 12.00.00 🚉 1 😰 00.00.00 🚉 1 😰 00.00.00 🚉 jours, heure ; min : sec	
12.04.2010 💌 12.00.00 📰 1 💓 00.00.00 📰 1 💹 00.00.00 📰 jours heures mins sec	

Intervalle de mesure : 1 heure Nombre de mesures: 24

Le message sera envoyé tous les jours à 11.00 à Datamanager@measure.ch.

Transfert de l'enregistrement (\rightarrow pas un transfert de texte)

16.10 Configuration du GPRS et du compte e-mail

GSM Configuration	¥ersion	2.90	08.04.2010	_ 🗆 ×
Information sur l'instrument Dev: 9.5 SW-Version: 9.49 Stat Horloge GSM 12.04.2010 V 09.00.00 V Initialiser l'heure du GSM ave	1 Sn: 123	Français 💽	Numéro de port 1	SM-2
Paramètres de réglage Contrôl GPRS APN Nom d'utilisateur	er Mesurer Compte GPRS/Ema gprs.swisscom.ch gprs	il Informations sur l'empla	cement Configuration du niveau d'eau	Erreur/Statut
Serveur DNS (optionel) Compte Email POP3/SMTP-Server Login	gprs 000.000.000.000d	efault DNS		
GSM2 Email (Identifiant utilisateur) gsm2@measure.ch Mot de passe mailpw		T Autre Login pou	le serveur SMTP:	
Adresse email (adresse de répo gsm2@measure.ch Serveur SMTP (Emails sor Adresse du Serveur smtp.measure.ch	nse) tants): Port 25	Transférer les donn	ées à l'aide du protocole SSL	
Serveur POP3 (Emails ent Adresse du Serveur pop.measure.ch	rants): Port 110	🥅 Recevoir les donné	es à l'aide du protocole SSL	

Il s'agit du compte e-mail à partir duquel l'unité GSM-2 envoie les mails et reçoit les configurations (contrôle).

Après avoir changé la configuration, poursuivez avec le bouton « Lire la configuration » pour transférer la configuration à l'appareil connecté.



16.11 Envoyer e-mail de configuration

🚯 GSM Configuration	Versio	n 2.90	08.04.201	
Information sur l'instrum Dev: 9.5 SW-Version: S Horloge GSM 08.04.2010 2 2 I Initialiser l'heure du	ent 149 Stat: 1 Src 123 243.49	Français b Lecture nde "Écrire la configuration"	Nun 1	inéro de port GSM-2 Lire la configuration registrement de la configuration
Paramètres de réglage	Contrôler Mesurer Compte GPRS/Er	nail Informations sur l'emplace	ement Configu	uration du niveau d'eau Erreur/Statut
Etat GSM Etat du GSM Etat du module:	Action actuelle:	Com ok		Envoyer un SMS test Envoyer à: +41791234567
Off Capacité de la pile: 99 % 4.06 V	Qualité du signal:	Etat de l'enregistrement: not registered (0)		Envoyer l'email de configuration Envoyer à: datamanager@measure.ch Envoyer les valeurs de mesure
Erreur GSM Erreur GSM Erreur GSM Com Error Sim Error Pin Error Registration Error GPRS Error Send Error Ext. Device Error Errol Error Errol Error	Le GSM ne peut pas communiquer avec Le GSM ne peut pas communiquer avec Le GSM ne peut pas accéder à la cate Code PIN erroni. Reitrez la cate SIM e Le GSM ne peut pas accéder à urisea Le GSM ne peut pas e connecter au G Le GSM ne peut envoyer le SMS. Cont Le GSM ne peut envoyer le SMS. Cont Le GSM ne peut pas envoyer l'Email. Vé	: le Module GSM. SIM. Luilisez votre code PUK. itez votre anterne ou changez u. PRS. 2iez le numéro du centre de co trument relié en externe. rifier les paramètres GPRS.	đendroit. m. SMS.	Valeurs de mesure actuelles Pd (P1-PB aro) 0.0025 P1 0.9655 P2 0.0000 T 0.0000 T 082 0.0000 P Baro 0.9625 T Baro 21.8500 Volt.Inp.1 0.0000

Cliquer sur le bouton « Envoyer e-mail de configuration » pour transférer la configuration et pour enregistrer l'appareil dans le Datamanager.

Assurez-vous que le transfert se fait sans erreurs.

Après l'envoi, déconnectez le câble de l'interface de communication et protégez l'interface avec le capuchon de protection.

L'unité GSM-2 est à présent configurée et enverra les mesures quotidiennement.

Refermer l'unité de verrouillage et la verrouiller.

17 Déclaration CE de conformité



H. W. Keller Geschäftsführer mit rechtsgütiger Unterschritt H. W. Keller General Manager with legally effective signature H. W. Keller Président düment autorisé à signer

Jestetten, 28.10. 2009

CE



18 Pièces et accessoires GSM-2

DESCRIPTION	NO PRODUIT	Illustration
GSM-2 avec accessoires et unité de verrouillage	320020.0024	
GSM-2 avec accessoires	320020.0035	
GSM-2	320020.0028	
GSM-2 Box	320020.0037	
GSM-2 Electronics	320020.0036	
Niveau transmetteur série 36XW Uniquement sortie numérique (RS485) / faible puissance PAA-36XW (0,8 bar 1.8 bar) 5 mWC / câble 5 m (0,8 bar 2.3 bar) 10 mWC / câble 10 m	233610.0761 233610.0762	
Unité de verrouillage 2'' 3'' 4'' 5'' 6''	320020.0026 320020.0056 320020.0045 320020.0046 320020.0042	
Anneau adaptateur pour unité de verrouillage 3" 4" 5" 6"	506810.0085 506810.0085 506810.0087 506810.0078	



DESCRIPTION	NO PRODUIT	Illustration
Pile 3,9 V avec fiche Capacité: 35 Ah	557005.0019	LITHUM LITHUM
Convertisseur d'interface K-103A Pour la communication entre le PC et le GSM- 2. Connexion au port sériel (convertisseur RS232 – RS485)	309010.0002	
Convertisseur d'interface K-114A Pour la communication entre le PC et le GSM- 2. Connexion au port USB (convertisseur USB – RS 485)	309010.0075	
CD logiciel KELLER Le CD comprend : Logiciel de configuration : configuration GSM, manuel d'utilisation Logiciel collecteur de données : Datamanager, manuel d'utilisation Téléchargement gratuit sous : <u>www.keller-druck.com</u> (voir « Produits »-> « Software / Convertisseurs »)	750505.0001	KELLER Software (D) Were the Trade Content Water And The T
Antenne avec connexion SMA	320020.0003	
Antenne pour couvercle de trou d'homme avec connexion SMA	320020.0030	
Câble antenne avec connexion SMA	320020.0038	



DESCRIPTION	NO PRODUIT	Illustration
Adaptateur LEMO Lemo Plug 70012	502620.0009	
Câble adaptateur avec Fischer Plug pour connexion DCX	320020.0009	
Fischer Plug (configuration interface)	320020.0039	
Anneau élastique DIN: 471 (BN: 682) ø 18 mm	508830.0002	
Lot AGRO ø 3,56,5 mm Adaptateur, écrou, joint, anneau élastique	320020.0061	
Lot AGRO ø 6,68 mm Adaptateur, écrou, joint, anneau élastique	320020.0062	



DESCRIPTION	NO PRODUIT	L'illustration
Capuchon de fermeture pour «Fischer plug» Comprend la vis (M3 x 6 Inox)	508415.0004	
Joint torique ø 19 x 1,5 mm (Nitrile)	508610.0091	\bigcirc
Joint torique ø 40 x 1,5 mm (Nitrile)	508620.0007	
Raccord en T Serto LO CV 3000-1.5	702505.0003	
Adaptateur tube Avec élement d'aération, bague d'étanchéité	702505.0005	0
Tube (tube ventilation baro) Ø ext.: 3 mm / Ø int.: 1 mm Longueur : 50 mm	702505.0004	
Sachet de gel de silice Taille 2	702515.0001	MCRO BAG