

- ※見切材固定方法
- W j Ø
- ①機械式固定：ステンレスビス 3.5-25
ステンレスワッシャー
樹脂プラグ L=25
- ②接着固定：専用両面テープ（アクリル系）
プライマー処理
- ③接着剤固定：専用接着剤（ゴム系）
- j Ø
- ①接着固定：専用両面テープ（アクリル系）
プライマー処理
- ②接着剤固定：専用接着剤（ニトリルゴム系）
- 砂付アスファルト防水の場合
- ①接着固定：専用プライマー（アスファルト系）
専用両面テープ（アスファルト系）
- アスファルト防水の場合
- ①接着固定：専用プライマー（水性）
専用両面テープ（アスファルト系）
- PET系防根シートの場合
- ①接着固定：専用両面テープ（アクリル系）
②接着剤固定：専用接着剤（ニトリルゴム系）

植栽 芝・タマリユウ等マット植栽

灌水管 φ16@2000

培地 t=40

拡散シート t=1.8

防根排水シート t=4.5

