




## Installationsanleitung


### Treiber ohne Signatur installieren unter Windows 8

Bevor Sie den Softwaretreiber Manometer für das LEO5 von KELLER installieren können, muss die digitale Treibersignatur in Windows 8 deaktiviert werden. Diese Schritte sind einmalig, bei der Installation, vorzunehmen.

Klicken Sie auf „Einstellungen“



Klicken Sie im sich öffnenden Fenster (links unten) auf „PC-Einstellungen ändern“





Klicken Sie auf „Allgemein“

**PC-Einstellungen**

- Anpassen
- Benutzer
- Benachrichtigungen
- Suche
- Teilen
- Allgemein**
- Datenschutz
- Geräte
- Funk
- Erleichterte Bedienung
- Einstellungen synchronisieren
- Heimnetzgruppe

**Uhrzeit**

14:36, Mittwoch, 20. November 2013  
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien

Automatisch für Sommerzeit anpassen  
Ein

**App-Wechsel**

Wechsel zwischen zuletzt verwendeten Apps zulassen  
Ein

Bei einer Streifbewegung vom linken Bildschirmrand direkt zur zuletzt verwendeten App wechseln  
Ein

Verlauf löschen

**Bildschirmtastatur**

Textvorschläge bei der Eingabe anzeigen  
Ein

Nach Auswahl eines Textvorschlags Leerzeichen einfügen  
Ein

Scrollen Sie im rechten Fenster nach unten bis zum Ende

Die Liste endet mit *Erweiterter Start*.

Klicken Sie dort auf den Button „Jetzt neu starten“

**PC-Einstellungen**

- Anpassen
- Benutzer
- Benachrichtigungen
- Suche
- Teilen
- Allgemein**
- Datenschutz
- Geräte
- Funk
- Erleichterte Bedienung
- Einstellungen synchronisieren
- Heimnetzgruppe

**Verfügbare Speicher**

Es sind 18,6 GB verfügbar. Überprüfen Sie, wie viel Speicherplatz Ihre Apps belegen.  
App-Größen anzeigen

**PC ohne Auswirkungen auf die Dateien auffrischen**

Wenn der PC nicht gut funktioniert, können Sie ihn ohne Verlust Ihrer Fotos, Musikdateien, Videos und anderer persönlicher Dateien auffrischen.  
Los geht's

**Alles entfernen und Windows neu installieren**


Falls Sie den Computer neu aufsetzen möchten, können Sie ihn auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.  
Los geht's

**Erweiterter Start**


Starten Sie von einem Gerät oder einer Disc (z. B. USB-Laufwerk oder DVD), ändern Sie die Firmwareeinstellungen Ihres PC, ändern Sie die Windows-Starteinstellungen, oder stellen Sie Windows von einem Systemimage wieder her. Dadurch wird Ihr PC neu gestartet.  
Jetzt neu starten




Klicken Sie hier auf „Problembehandlung“



Klicken Sie hier auf „Erweiterte Optionen“.




Klicken Sie auf „Starteinstellungen“.







Klicken Sie auf den Button „Neu starten“.



Drücken Sie auf Ihrer Tastatur die Taste 7, die zur Option „Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren“ führt. *Alternativ können Sie auch die Taste F7 in der obersten Zeile Ihrer Tastatur (Funktionstastenleiste) verwenden.*



Bei der links dargestellten Abfrage wählen Sie bitte „Diese Treibersoftware trotzdem installieren“ aus.



Falls die Maßnahmen nicht funktionieren, führen Sie bitte – ohne Neustart – eine Deinstallation und Neuinstallation der Software durch.