







# Impulsaufbereitung

## Antikoinzidenzschaltung




Hinweis:

Die Impulsscheibe und die Anordnung der Gabellichtschranken muss so beschaffen sein, dass zunächst die erste Lichtschranke, dann beide Lichtschranken und zuletzt die zweite Lichtschranke beleuchtet wird. Bei korrekter Anordnung ergibt sich das schematisch dargestellte Impulsdiagramm.



Die Widerstände R3 und R4 sind nur im Bedarfsfall zu bestücken!  
Für die Gabellichtschranke MCA81 werden sie nicht benötigt.

### Pinbelegungen



PVC electronic		Änderungen	Datum	Name	gez.:	02.03.08	Ver	Bezeichnung	Blattzahl:
		Datum		Name	gepr.:	02.03.08	Ver	<b>Vorwahlzähler</b>	2
								Zeichnungsnummer	Blatt-Nr.:
									2